



359202-11 BG

Превод на оригиналните инструкции

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**EMax32**  
**EMax32s**

## Предназначение

Вашата косачка на Black & Decker е предназначена за косене на трева. Този инструмент е предназначен за употреба само от потребителя.



**Внимание! Прочетете внимателно всичко в ръководството „Безопасност, поддръжка, сервис“, преди да работите с този уред.**

Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда.

## Характеристики

Този уред има всички или някои от следните характеристики.

1. Кутия с превключвател
2. Превключвател on/off (вкл./изкл.)
3. Горна ръкохватка
4. Долна ръкохватка
5. Място за съхраняване на кабела
6. EdgeMax
7. Кутия за събиране на трева
8. Клапа за тревата
9. Дръжка за носене

## Монтаж

**Предупреждение!** Преди монтаж се уверете, че уредът е изключен и от електрическата мрежа.

### Монтаж на кутията за събиране на трева (фиг. А и В)

Кутията за трева трябва да се монтира преди употреба и се състои от 3 части.

- ♦ Закрепете ръкохватката (10) в капака (11) на кутията за трева (фиг. А). Дръжката може да се постави само по един начин.
- ♦ Изравнете капака (11) на основата на кутията за събиране на трева. Уверете се, че 10 водача (12) са подравнени (фиг. В)

**Забележка:** Подравнявайте 2 скоби с изключително внимание отзад на кутията за събиране на трева.

- ♦ Натиснете капака надолу, за да закрепите скобите. Започнете отзад и се уверете, че всички скоби са здраво поставени.

### Монтаж на превключвателя (фиг. С)

- ♦ Подравнете пластмасовите щифтове (13) на превключвател (1) с дупките на дръжката (14), като се уверите, че превключвателя е на горния ръб на дръжката.
- ♦ Плъзнете пластмасовите щифтове (13) на превключвателя (1) през всички дупки в дръжката.
- ♦ Плъзнете пластмасовия капак (15) в тънките релси в превключвателя (1).
- ♦ Закрепете пластмасовия капак (15) с двата предоставени винта.

### Поставяне на долната ръкохватка (фиг. D)

- ♦ Поставете краищата на долните дръжки (4) в съответните отвори в косачка.

- ♦ Натиснете дръжката надолу, докъдето стигне.
- ♦ Затегнете ръкохватката с гайки (16).

### Сглобяване на горната ръкохватка (фиг. Е)

- ♦ Поставете горната част на ръкохватката (3) към долната ръкохватка (4) с помощта на бутоните (17), шайбите (18) и винтовете (19), както е показано.

**Забележка:** Горната дръжка може да се монтира на 2 височинни позиции.

### Обезопасяване на кабела на мотора (фиг. F)

Моторният кабел трябва да се фиксира с помощта на кабелни ограничители.

- ♦ Закрепете кабела на горната и долната ръкохватка, като използвате закрепващите скоби (20), както е показано.

### Монтиране на кутията за събиране на трева (фиг. L)

- ♦ Повдигнете клапата (8) и поставете кутията за събиране на трева (7) над ушенцата (21).

### Кабелен ограничител (фиг. H)

- ♦ Прокарайте кабела през обезопасителя за кабел, както е показано, за да се избегне разкачването на удължителния кабел по време на употреба.

### Смяна на острието (фиг. K)

**Предупреждение!** Уверете се, че острието е напълно спряно и изключете уреда от електрическата мрежа.

**Предупреждение!** Използвайте само определено острие за смяна.

**Предупреждение!** Използвайте издръжливи ръкавици за хващане на острието.

#### За да свалите острието:

- ♦ Обърнете уреда на една страна.
- ♦ Хванете острието, като използвате издръжливи ръкавици.
- ♦ Използвайте 13 мм гаечен ключ, за да се разхлабите и свалите болта на острието (22) чрез завъртане на гаечния ключ обратно на часовниковата стрелка.
- ♦ Свалете острието (23) и болта на острието (22).

#### За да замените острието:

- ♦ Насочете острието нагоре към болтовият вал и поставете болта на острието (22) в болтовия вал.

**Забележка:** При монтажа на острието, текстът на острието трябва да е обърнат към потребителя.

- ♦ Затегнете на ръка болта на острието (22) колкото се може по-здраво.
- ♦ Хванете острието, като използвате издръжливи ръкавици.
- ♦ Използвайте 13 мм гаечен ключ, за да се разхлабите и свалите болта на острието (22) чрез завъртане на гаечния ключ по часовниковата стрелка.

## Употреба

**Предупреждение!** Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не го претоварвайте.

### Регулиране височината на разреза (фиг. I)

**Предупреждение!** Уверете се, че острието е напълно спряло и изключете уреда от електрическата мрежа. Височината на срязването се регулира с промяна на височината на всички колелета, като имате избор от 3 позиции.

- ◆ Свалете кутията за събиране на трева (7).
- ◆ Обърнете косачката отгоре надолу.
- ◆ Хванете едно колело (24) и избутайте/издърпайте оста от мястото ѝ.
- ◆ Преместете колелото (24) нагоре/надолу в следващото свободно място.

**Забележка:** Регулирайте колелата едно по едно. Регулирайте височинната позиция една по една.

### Включване и изключване (фиг. G)

#### Включване

- ◆ Натиснете навътре и задръжте заключващият бутон (25).
- ◆ Издърпайте превключвателя за вкл./изкл. (2) към дръжката.
- ◆ Освободете заключващият бутон.

#### Изключване

- ◆ Освободете превключвателя за вкл./изкл. (2).

**Предупреждение:** Никога не се опитвайте да застопирите някой от ключовете на позиция.

### Косене (фиг. N1 и N2)

Препоръчваме ви да използвате косачката, както е посочено в този раздел, с цел постигане на оптимални резултати и намаляване на риска от прекъсване на захранващия кабел.

- ◆ Поставете голямата част от захранващия кабел на тревата, в близост до началната точка (позиция 1 на фиг. N1).
- ◆ Включете уреда, както е описано по-горе.
- ◆ Продължете както е показано на фиг. N1
- ◆ Преместете се от 1 на позиция 2.
- ◆ Завийте надясно и продължете към позиция 3.
- ◆ Завийте наляво и продължете към позиция 4.
- ◆ Повторете горната процедура според изискванията.

**Предупреждение:** Не работете към кабела, както е показано на фиг. N2.

### EdgeMax (фиг. J1 и J2)

EdgeMax ви дава възможност да подрязвате трева до ръба на стена или ограда (фиг. J1).

EdgeMax ви дава възможност да подрязвате точно тревата точно до краищата на ливадата (фиг. J2).

- ◆ С косачката успоредно на краищата на вашата ливада.
- ◆ Натиснете косачката по дължината на края на ливадата. Уверете се, че EdgeMax (6) е леко над ръба на вашата ливада (фиг. J2)

## Изпразване на кутията за събиране на трева

- ◆ Освободете превключвателя за вкл./изкл. (2).
- ◆ Свалете кутията за събиране на трева (7).
- ◆ Изпразнете съдържанието от кутията.

### Съхраняване на кабела (фиг. M) (само EMax32S)

**Предупреждение!** Държачите на кабела (5) осигуряват безопасен и удобен начин да съхранявате кабела (26), когато не се използва.

- ◆ Увийте кабела около държачите на кабела (5) във формата на осмица.

### Носене на косачката

**Предупреждение!** Уверете се, че острието е напълно спряло и изключете уреда от електрическата мрежа.

- ◆ Косачката може да се носи с помощта на удобните ръкохватки за носене (9).

### Съвети за оптимална употреба

- ◆ Ако тревата е по-дълга от приблизително 10 см, минавайте по два пъти, за да се получи по-добър завършек. Първо косете при максимална височина на рязане, после използвайте ниска или средна височина на рязане.
- ◆ За да се постигнат оптимални резултати, косете само суха трева.

### Оправяне на проблеми

Ако вашият апарат не работи правилно, следвайте инструкциите по-долу. Ако това не реши проблема, моля, свържете се с местния сервизен агент на Black & Decker.

**Предупреждение!** Преди да започнете, свалете щепсела от контакта.

Проблем	Възможна причина	Възможно разрешение
Машината не започва работа	Изключено захранване	Включете захранването
	Дефектен/изгорял предпазител	Сменете предпазителя
	Прекалено дълга трева	Увеличете височината на срязване и преместете машината, за да започнете от по-ниска трева
	Активирано термално изрязване	Оставете мотора да се охлади и увеличете височината на срязване

Проблем	Възможна причина	Възможно разрешение
Машината функционира с прекъсвания	Активирано термално изрязване	Оставете мотора да се охлади и увеличете височината на срязване
Машината оставя неравности или мотора се мъчи	Ппекалено ниско височинно срязване	Увеличете височината на срязване
	Тъпо острие	Сменете острието
	Задръстена машина отдолу	Проверете машината отдолу и я почистете при необходимост (винаги носете издръжливи ръкавици)
	Окпиего е сложено наобратно	Поставете правилно острието

## Технически данни

EMax32 / EMax32s		
Тип 1		
Напрежение	V <sub>AC</sub>	230-240
Вход за захранване	W	1200
Обороти без товар	мин <sup>-1</sup>	3500
Регулиране на височината	мм	20 - 60
Дължина на острието	мм	320
Тегло	кг	7,4

Измерената стойност на вибрацията върху ръцете, в съответствие с EN60335: = < 2,5 м/с<sup>2</sup>, колебание (K) = 1,5 м/с<sup>2</sup>.

## Декларация за съответствие с изискванията на ЕС

МАШИННА ДИРЕКТИВА  
ДИРЕКТИВА ЗА ШУМА НА ОТКРИТО



EMax32 / EMax32s

Black & Decker дакламира, че тези продукти, описани под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-77.

2000/14/EC, косачка, Д < 50 см, Анекс VI, DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, ED Arnhem  
Холандия  
Нотифициран орган, идентификационен №: 0344

Ниво на звуковата мощност, в съответствие с 2000/14/EC (член 12, Анекс III, L ≤ 50 см):  
L<sub>WA</sub> (измерена звукова мощност) 93 dB(A)  
колебание (K) 3 dB(A)  
L<sub>WA</sub> (гарантирана звукова мощност) 96 dB(A)  
колебание (K) 3 dB(A)

Тези продукти, също така, са съобразени с директива 2004/108/EC. За повече информация, моля, свържете с Black & Decker на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Black & Decker.

Кевин Хюит  
Vice-President Global  
Engineering  
Black & Decker Europe,  
210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Великобритания  
02/11/2011



**Безопасност, поддръжка, сервиз**

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

---

## Предназначение

Вашата косачка на Black & Decker е предназначена за косене на трева. Този инструмент е предназначен за употреба само от потребителя.

## Инструкции за безопасност

**Предупреждение!** При използването на захранвани от електрическата мрежа уреди, трябва да се следват основни мерки за безопасност, включително следните, за да намалите риска от пожар, токов удар, телесни повреди и материални щети.

- ♦ Прочетете внимателно цялото ръководство, преди да работите с този уред.
- ♦ Преди да използвате уреда, уверете се, че знаете как да го изключите в случай на авария.
- ♦ Запазете това ръководство за бъдещи справки.

## Обучение

- ♦ Внимателно прочетете инструкциите. Запознайте се с управлението и правилното използване на уреда.
- ♦ Никога не допускайте деца или незапознати с тези инструкции хора да използват машината. Местните разпоредби може да ограничават възрастта на оператора.
- ♦ Никога не работете с машината, докато наблизо има хора, особено деца, или животни.
- ♦ Имайте предвид, че оператора или потребителя е отговорен за инциденти или опасности, причинени на други хора или тяхната собственост.

## Подготовка

- ♦ Винаги докато работите с машината носете стабилни обувки и дълги панталони. Не работете с машината, ако сте боси или носите сандали. Избягвайте да носите широки дрехи или такива, от които висят ширити или връзки.
- ♦ Огледайте изцяло мястото, където ще се използва машината и отстранете всички предмети, които може да влязат в досег с машината и да създадат опасност.
- ♦ Преди употреба, винаги оглеждайте острието, болта на острието и цялото устройство на острието за износване или повреди. Сменете износените или повредени компоненти в комплект, за да се запази баланс. Сменяйте повредените или нечетливи табели.
- ♦ Преди употреба, проверете захранващия кабел и удължителя за признаци на повреда или стареене. Ако кабелът се повреди по време на работа, веднага го изключете от контакта. **НЕ ДОКОСВАЙТЕ КАБЕЛА ПРЕДИ ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.** Не използвайте уреда, ако някоя част е счупена или дефектна.
- ♦ Носете защитни очила или маска, когато използвате инструмента. Използвайте противопрахова маска за лицето, когато работната среда е прашна. Защита на слуха трябва да се носи винаги, когато нивото на звука изглежда превишено.

- ♦ Предпазване от токов удар. Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности (например метални парапети, лампи и др.).

## Работа

- ♦ Никога не използвайте уреда с дефектни предпазители или щитове или без устройства за безопасност, например дефлектори и/или събирачи на трева, на място.
- ♦ Използвайте уреда само на дневна светлина или на добра изкуствена светлина.
- ♦ Не излагайте уреда на дъжд. Не използвайте уреда в мокри условия. Препоръчително е да не използвате уреда на мокра трева.
- ♦ Внимавайте като ходите, особено по склон. Имайте предвид, че току що подрязаната трева е влажна и хлъзгава. Не работете на стръмни склонове.
- ♦ Работете напречно на склоновете, никога нагоре или надолу. Променяйте посоката по склоновете с повишено внимание. Не работете по изключително стръмни склонове.
- ♦ Вървете, никога не бягайте, когато използвате уреда. Не дърпайте уреда към себе си и не вървете назад, когато използвате.
- ♦ Включете уреда в съответствие с инструкциите и с краката си далеч от острието.
- ♦ Не включвайте машината, докато стоите пред изходният отвор.
- ♦ Не накланяйте уреда, когато го включвате, освен ако уредът трябва да бъде наклонен за начало на работата. В този случай не накланяйте уреда повече от абсолютно необходимото и повдигнете само частта, която е далече от оператора. Уверете се, че и двете ръце са в работно положение, преди да върнете уреда на земята.
- ♦ Изключете уреда и изчакайте острието да спре, ако уредът трябва да бъде наклонен за превоз, когато преминава през повърхности, различни от трева, и при транспортирането на уреда до и от зоната за косене.
- ♦ Никога не вдигайте или не носете уреда до напълното спиране на острието.
- ♦ Пазете ръцете и краката си далече от острието. Не слагайте ръцете или краката си в близост или под въртящи се части.
- ♦ Пазете се от отвори за разтоварване през цялото време.
- ♦ Изключете го, извадете щепсела от контакта и се уверете, че движещите се части са спрели да се въртят, преди да оставите уреда без наблюдение или преди смяна, почистване или инспекция на части на уреда, или почистване на блокировка. След удар в чужд предмет. Проверете машината за повреди и я поправете преди започване на работа с машината;
- ♦ Ако уредът започне да вибрира нетипично, или ако ударите чужд предмет, изключете уреда и извадете щепсела от контакта. Проверете уреда за повреди, сменете или поправете повредените части, проверете и затегнете разхлабените части.



- ♦ Пазете храняващият кабел далече от острието. Винаги наблюдавайте позицията на кабела.
- ♦ Моторът ще продължи да работи за няколко секунди след изключване на уреда. Никога не се опитвайте да спирате острието насилва до точка на покой.

### Поддръжка и съхранение

- ♦ Преди употреба, проверете уреда за повреда или дефектни части. Проверете за разместени или захванати движещи се части, за счупени части, повредени предпазители и превключватели и всякакви друга повреди, които могат да засегнат работата с уреда. Уверете се, че уредът ще работи правилно и ще изпълнява своята функция по предназначение. Никога не използвайте уреда, когато някой предпазител или приложение е повредено или не е на мястото си. Не използвайте уреда, ако някоя част е счупена или дефектна. Не използвайте уреда, ако превключвача не го включва и изключва. Всички повредени или дефектни части трябва да се поправят или сменят от оторизиран сервизен агент.
- ♦ Често проверявайте кабела за повреда. Ако кабелът е повреден, трябва да се смени от упълномощен сервизен агент, за да се избегнат опасни ситуации. Периодично проверявайте удължителните кабели. Веднага сменете повреденият удължителен кабел.
- ♦ Поддържайте всички гайки и болтове на уреда здраво затегнати, за да се осигури безопасно работно състояние.
- ♦ Проверете колектора за трева за износване или повреди и го сменете, ако е необходимо. Никога не използвайте уреда без колектора за трева.
- ♦ Внимавайте по време на регулиране на машината, за да предотвратите заклещване на пръстите между движещите се остриета и фиксирайте частите на машината.
- ♦ Когато сервизирате остриетата трябва да сте наясно, че дори, когато машината е изключена от храняването, остриетата все още могат да се движат.
- ♦ Когато не го използвате, съхранявайте уреда на сухо място. Децата не трябва да имат достъп до съхранявания уред.
- ♦ Винаги оставайте машината да се охлади преди да я приберете.
- ♦ Винаги използвайте подходящ вид средства за рязане за замяна.
- ♦ Използвайте само препоръчани от Black & Decker резервни части и аксесоари.

### Допълнителни инструкции за безопасност за косачки

- ♦ Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.

- ♦ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.
- ♦ Ако храняващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Black & Decker, за да се предотврати злополука.

### Допълнителни рискове.

Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др. Дори и с прилагането на съответните разпоредби за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ♦ Наранявания, причинени от докосване до движещи се части.
- ♦ Наранявания, причинени от докосване до нагорещени части.
- ♦ Наранявания, причинени при смяната на части или аксесоари.
- ♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба на уреда. Когато използвате някой уред за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.

### Безопасност на другите

- ♦ Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ♦ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.

### Предупредителни знаци

На уреда се намират следните предупредителни знаци:



**Внимание!** Преди работа прочетете ръководството.



Не излагайте инструмента на дъжд и висока влажност.



Винаги изваждайте щепсела от контакта, преди да проверите храняващия кабел за повреди. Внимавайте да не използвате уреда, ако кабела е повреден.



Пазете се от остриите ножове.



Пазете се от летящи предмети. Пазете страничните наблюдатели далече от зоната на рязане.



Пазете кабела далече от режещите остриета.



Остриетата ще продължат да се въртят след изключване на машината.



Директивата 2000/14/ЕС гарантира силата на звука.

## Електрическа безопасност



**Предупреждение!** Този инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.

- ♦ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Black & Decker, за да се предотврати злополука.
- ♦ Електрическата безопасност трябва да се подобри чрез използването на високочувствителна 30 mA дефектнотокова защита (ДТЗ), което на английски е Residual Current Device (RCD).

## Използване на удължителен кабел

- ♦ Винаги използвайте подходящ удължителен кабел за захранващия край на този инструмент (вижте техническите данни). Удължителният кабел трябва да е удобен за употреба на открито и да е съответно отбелязан. До 30 м на 1,5 mm<sup>2</sup> H05VV-F удължителен кабел може да се използва без загуба на качеството на работа на продукта. Преди употреба проверете удължителният кабел за знаци на повреда, износване и остаряване. Сменете удължителният кабел, ако е повреден или дефектен. При използване на кабели на макари, винаги развивайте докрай кабела.

## Поддръжка

Вашият уред на Black & Decker е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за уреда и от редовното почистване.

**Предупреждение!** Преди извършването на поддръжка на уреда, изключете уреда и от електрическата мрежа.

- ♦ Пазете уреда чист и сух.
- ♦ Редовно почиствайте вентилационните отвори с чиста, суха бояджийска четка.
- ♦ Редовно използвайте стъргалка с тъп ръб за почистване на трева и мръсотия от под предпазителя.
- ♦ За да почистите уреда, използвайте само мек сапун и влажна кърпа. Никога не допускайте нализането на течност в инструмента, както и не

потапяйте никоя част на инструмента в течност. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.

## Поддръжка на острието

- ♦ Редовно премахвайте тревата и мръсотията от острието.
- ♦ В началото на градинарския сезон внимателно проверете състоянието на острието.
- ♦ Ако острието е много тъпо, наточете го или го сменете.
- ♦ Ако острието е повредено или износено, поставете ново острие.

## Защита на околната среда



**Предупреждение!** Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.



**Предупреждение!** Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им използване. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.

Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.

Black & Decker предоставя възможност за събиране и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.

Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервиз, като се свържете с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположение на [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Замяна на щепсела (само Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- ♦ Изхвърлете безопасно стария щепсел.
- ♦ Свържете кафявата жица към живия терминал в новия щепсел.
- ♦ Свържете синята жица към неутралния терминал.

**Предупреждение!** Не трябва да се прави свързване към заземяния терминал.



Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с доброкачествените щепсели.  
Препоръчителен предпазител: 5 А.

## Гаранция

Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker гарантират за замяна на дефектните части, поправка на продуктите, които са предмет на износване или замяна на продуктите, за да се гарантира минимално неудобство за клиента:

- ◆ Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
- ◆ Изделието е подложено на неправилна употреба или небрежност;
- ◆ Изделието е понесло повреда от чужди предмети, вещества или злополуки;
- ◆ Направен е опит за поправка от хора, които не са авторизирани агенти или сервизен персонал на Black & Decker.

За да се възползвате от своята гаранция, вие трябва да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервизния агент. Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервиз, като се свържете с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположение на **[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)**.

Моля, посетете нашият уебсайт **[www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)**, за да регистрирате новият си продукт на Black & Decker и да получавате новини за нови продукти и специални оферти. Повече информация за марката Black & Decker и нашите продукти е на разположение на **[www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)**.

