

Magic set - Комплект за маникюр и педикюр

Представяне

Lanaform е изцяло отдадена на възможността да Ви предостави последните и най-модерни продукти, насочени към комфорта и грижата за тяло. Използвайки **Magic Set** Вие може лесно да се възползвате от услугите на маникюр и педикюр дори и в домашни условия. Всички приставки, които са нужни за този модел – аксесоари за оформяне и полиране, изсушаване на ноктите са включени в пакета, както и специални приставки за премахване на грубата кожа и избутване на кожичките от ноктите. Употребата на **Magic Set** редовно, ще направи Вашите ръце по-меки и по-красиви, както и ще заздравя ноктите и ще ги предпази от чулене.

Важни предпазни мерки

Когато използвате електрическите уреди, винаги спазвайте основните предпазни мерки, както следва:

1. Необходимо е пряко наблюдение, винаги когато този уред се използва от инвалиди или хора с увреждания.
2. Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в упътването. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ приставки, които не са препоръчани от производителя.
3. Никога не използвайте уреда, ако има повреден кабел или жак, ако не работи правилно или ако е бил изпускан или повреден. Върнете уреда на Вашия доставчик за преглед.
4. ВАЖНО! Винаги изключвайте уреда от захранването, когато смените различните приставки, когато не го ползвате или когато го почиствате.
5. НЕ потапяйте във вода или други течности. Не го ползвайте в банята!
6. Проверете дали ръцете са сухи преди да включите уреда и кабела.
7. Пазете от деца!
8. Пазете захранващия кабел и уреда далеч от затоплени повърхности. Не увивайте кабела около уреда.
9. Не носете уреда за кабела и не използвайте кабела като дръжка.
10. Винаги проверявайте волтажа на електрическото захранване дали отговаря на волтажа на уреда. (220-230V)
11. Не използвайте допълнителни части.
12. Както всеки електрически уред, препоръчваме да не се използва по време на буря.
13. Уредът има топла повърхност. Хора, нечувствителни към горещина, трябва да внимават, когато използват уреда.
14. Проверката и поправката трябва да се извършват само от оторизиран персонал.
15. Ако кабелите са повредени, трябва да се заменят от сервиза или от квалифициран техник, за да се избегне опасност.
16. Този уред е предназначен за кратки периоди на употреба. Той може да работи без прекъсване 20 мин, след което е необходимо да се изключи и да се остави да се охлади.
17. Не използвайте уреда около очите или близо да рани или инфектирани части от тялото.
18. Не използвайте уреда ако се използват аерозоли или кислород в околността.
19. Не използвайте уреда под възглавница, тъй като може да причини прегряване, което да прерастне в пожар, електрически шок или изгаряне на хора.
20. Хора, страдащи от диабет трябва да полагат особени грижи, когато използват този уред.
21. Не използвайте уреда на възпалена, игорена или кожа страдаща от дерматологични проблеми.
22. Използването на този уред трябва да бъде удобно и безболезнено. Ако се появи болка, зачервяване незабавно прекратете манипулацията с този уред.

Списък на компонентите.

Адаптор:

Вход 230V – 50Hz

Изход 2.8V DC 500 Ma

1. Оп/Off копче за включване или изключване на сешоара.
2. Диск за оформяне и пилене на ноктите.
3. Тънък маникюрен стик
4. Островърха полираща приставка
5. Широко маникюрен стик
6. Фина пила
7. Груба пила
8. Четка

Как се зарежда уреда за маникюр/педикюр?

- Ако използвате този уред без захранващ кабел, той трябва да бъде предварително зареден за минимум 24 часа.
- Времето за зареждане е обикновено 6 часа.
- За зареждане изключете копчето на OFF "0" позиция.
- Поставете уреда в зареждащото отделение.
- Включете уреда към захранването (220 – 230 V)
- Индикаторът трябва да светне, за да покаже, че захранването е включено правилно.

Как се свързва уреда директно?

- Уредът може да се свърже директно, когато батерията е празна, за да не се налага да изчаквате докато тя се зарежда.
- Свържете директния кабел към жака в долната част на устройството за маникюр с жака на уреда.
- Сега може да използвате уреда с директен кабел.
- Ако усетите, че уредът не е достатъчно мощен, това е защото зареждащата батерия не е достатъчно заредена.
- В такъв случай трябва да заредите устройството за 30 секунди преди да продължите с директния кабел.

Поддръжка и съхранение

Поддръжка

- Иклучете от захранване уреда преди почистване.
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- Избършете уреда с влажна кърпа или гъба и я подсушете с мека кърпа. Не позволявайте на вода или други течности да попадат в уреда.
- Почиствайте уреда след използването му, за да предотвратите задържане на мазнина или други остатъци.

Съхранение

- Съхранявайте този продукт на сигурно, сухо, хладно място, далеч от деца.

Двугодишна ограничена гаранция

LANAFORM ® дава гаранция срещу материални или производствени дефекти, за срок от две години, считано от дата на покупката, с изключение на случаите, описани по-долу.

Гаранцията на този LANAFORM ® продукт не покрива повреди, причинени от злоупотреба или неправилна употреба, инцидент, използване на неразрешени приложения, промени в продукта или всякакви други условия, независимо от вид, който е извън контрола на LANAFORM ®.

Компания LANAFORM ® не може да бъде подведена под отговорност за всякакъв вид косвени, непреки или специфични щети.

Всички косвени гаранции, касаещи този продукт са ограничени за срок от две години, считано от началната дата на закупуване.

Гаранцията важи след предоставени доказателства и документи за закупуването на този продукт.

При рекламация, LANAFORM ® ще поправи или замени вашия продукт по свое усмотрение и ще го върне обратно. Гаранцията е валидна само за централен сервизен център на LANAFORM ®. Всеки опит за експлоатация/ремонт или поддръжка на този уред от лице, неоторизирано от сервизен център на LANAFORM ® ще анулира гаранцията на уреда.