

Електрически нагревател и стерилизатор

Инструкция за употреба

Важна информация за безопасността:

Предназначен за употреба само от възрастни.

При използване на този или друг електрически уред трябва да се спазват основните мерки за безопасност. Прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате продукта.

- За защита срещу токов удар, не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или течност. Почиствайте устройството само с влажна кърпа.
- Ако има някаква видима повреда на уреда, **ИЗКЛУЧЕТЕ** незабавно и не използвайте докато проблемът не бъде отстранен. Уредът не трябва да бъде ремонтиран от потребителя. Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран персонал. Не разглобявайте.
- Не използвайте на открито.
- Уредът трябва да бъде поставен на равна и стабилна повърхност, далеч от горещи повърхности.
- Не местете уреда, когато работи, или ако съдържа гореща вода.
- За отваряне използвайте само дръжката на върха на капака. Не отваряйте капака, докато уреда работи.
- Излейте излишната вода и изключете уреда, когато не се ползва или преди почистване или съхранение.
- Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене чрез тестване на чувствителна част от кожата си.
- Използвайте пластмасови шишета, одобрени за стерилизация или затопляне с нагревател или шишета от термоустойчиво стъкло
- Остава се да се охлади, преди да поставите или извадите кошницата и преди почистване.
- Не ползвайте уреда ако е с повреден кабел или щепсел.
- Винаги използвайте кошницата, за да извадите шишето от уреда.
- Винаги се уверявайте, че устройството е "изключено", преди да извадите щепсела от контакта.
- Използвайте уреда само по предназначение.
- Не оставяйте кабела или уреда в обсега на детето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Неспазването на тези инструкции може да доведе до изгаряния или повреда на продукта.

ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

За да се затоплите бутилката или храната на бебето, следвайте тези инструкции.

Тези инструкции трябва да се използват само като ръководство. Моля, имайте предвид, че има много променливи, като например размер на бутилката и началната температура на храната, което може да повлияе на времето за затопляне и крайната температура на шишето. Винаги тествайте температурата на храна или течност преди хранене на бебето!

Указание за затопляне на шише:

1. Когато сте готови да започнете, поставете щепсела в контакта. Предварителното загряване не е необходимо.
2. Измерете количеството вода според предназначението и размера на бутилка, както е показано в Таблица 1 на края на указаниято. След това изсипете водата директно в нагревателя.
3. Поставете шишето в кошницата за повдигане.
4. Натиснете бутон **POWER**, за да включите нагревателя.
5. Размерът на шишето и колко вода сложите, ще определи времето, необходимо да се затопли шишето. Устройството ще се изключи, когато водата изтече.
6. След като нагряването приключи, оставете уреда да се охлади за малко. Извадете бутилката и разклатете добре (около 10 секунди *) да се разпредели равномерно топлината. Ако бутилката не е достатъчно топла, добавете още вода и включете отново, ако е необходимо. Винаги тествайте температурата на течността преди хранене на бебето.
7. Оставете да се охлади уреда в продължение на най-малко 10 минути между ползванията.

Указание за затопляне на храна:

1. Когато сте готови да започнете, поставете щепсела в контакта. Предварително загряване не е необходимо.
2. Измерете количеството вода според предназначението и размера на бутилка, както е показано в Таблица 2 на края на указаниято. След това изсипете водата директно в нагревателя.
3. Свалете капака на съда, в който е храната и го поставете в кошницата за изваждане. Винаги използвайте тази кошница, за предотвратяване на щети на съда.
4. Поставете адаптерния пръстен отгоре на нагревателя. Не губете този пръстен, тъй като храната няма да се затопли правилно без него. Не използвайте капак
5. Натиснете бутон **POWER**, за да включите нагревателя. Бутонът ще светне в оранжево.
6. Количеството храна и количеството вода което сложите, ще определи времето, необходимо да се затопли храната. Устройството ще се изключи, когато водата изтече.

ВНИМАНИЕ: Пазете се от горещата пара и от затопления нагревател.

7. След като затоплянето завърши, извадете съда с храната и разбъркайте добре (около 10 секунди *) ,за да се

разпредели равномерно топлината. Ако храната не е достатъчно топла, добавете още вода и включете отново, ако е необходимо. Винаги тествайте температурата на храната преди хранене на бебето.

8. Оставете да се охлади уреда в продължение на най-малко 10 минути между ползванията.

Указание за стерилизация на биберони и малки аксесоари:

Кошницата позволява също поставяне на залъгалки и малки аксесоари, за да се стерилизират бързо и лесно.

- Моля, стерилизирайте само елементи, които са в състояние да издържат на топлината на парната стерилизация (това е указано в инструкциите на всяка стока) .
- Предметите трябва да бъдат достатъчно малки, така , че да се съберат в кошницата. Да не се използват продукти, които излизат от кошницата. Капакът трябва да бъде плътно затворен.
- Преди да поставите елементите в кошницата, измийте всички чужди тела от елементите със сапунена вода. Изплакнете обилно. Това трябва да бъде направено преди стерилизация, в противен случай това може да попречи на стерилизацията.
- Предварително подгриване не е необходимо или препоръчително.

1. Когато сте готови да започнете, поставете щепселът в контакта.
2. Налейте 45 мл вода директно в стерилизатора.
3. Поставете биберон или аксесоарите в кошницата. Винаги използвайте кошницата за да предпазите от повреда продуктите.
4. Поставете капака.
5. Натиснете бутона POWER, за да включите уреда. Процесът на стерилизация ще започне автоматично.
6. Когато стерилизацията завърши, махнете капака внимателно с помощта на дръжката. Капакът ще бъде много горещ. Дръжте ръцете и лицето си далеч от парата, когато отваряте капака. Оставете уреда да се охлади най-малко 10 минути между ползванията.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете устройството и частите му преди първоначална употреба и след всяка следваща употреба. Винаги изключвайте уреда, за да се гарантира, че е студен преди почистване. Уред за затопляне и стерилизация: Избършете повърхността на основата, както и вътрешността с влажна кърпа или гъба с помощта на сапунена вода. Изплакнете с чиста вода. Не потапяйте уреда във вода или други течности. Мерителната чашка, кошницата, адаптерния пръстен и капака измийте в съдомиялна машина (на горния рафт) или измийте със сапунена вода. Изплакнете с чиста вода. Оставете да изсъхнат на въздух. Не използвайте абразивни кърпи, абразиви или разтворители за почистване- те могат да повредят уреда и неговата повърхност.

ПРОФИЛАКТИКА

Полезно е да прави профилактика на стерилизатора на всеки четири седмици, за да се гарантира, че той продължава да работи правилно. За профилактиката смесете 60 мл оцет и 100 мл студена вода и изсипете в стерилизатора. Оставете течността да престои в устройството, докато всички отлагания (котлен камък) са разтворени. Изхвърлете течността и изплакнете с чиста вода. Всеки друг вид обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

. Електрическа мощност:

Захранващо напрежение: 220V - 240V

Одобрение за безопасност на ЕС: CB, GS

ГАРАНЦИЯ

Пазете касовата бележка или фактурата за този продукт!

- Вносителят гарантира за предлаганите продукти за правния период от време, считано от датата на покупката. Ако някой дефект поради некачествени материали и изработка настъпи в рамките на гаранционния период вносителя ще ремонтира или замени за своя сметка продукта. Вие ще заплащате само за ремонт или замяна, ако е предвидено убедително доказателство (с помощта на разписка или фактура), че в деня, в който се приеме рекламацията е в рамките на гаранционния срок. Гаранцията не покрива продукти, и / или части, които са подложени на износване, които могат да се считат за консумативи по своя характер или , които са направени от стъкло. Гаранцията не е валидна, ако дефекта се дължи на повреда, причинени от неправилна употреба, лоша поддръжка или ако промени или ремонти са били извършени от лица, които не са от оторизираните ни сервизи. Уреда трябва да се използва правилно, потребителят трябва да се придържа стриктно към всички инструкции, включени в тази листовка. Ако имате дефектен продукт, занесете го заедно с квитанция или фактура за закупуването му в магазина, откъдето сте го закупили.

Таблица 1 за затопляне на шишета: Тази таблица трябва да се използва само като ръководство.

Не поставяйте замразено силиконово шише в нагревателя. Размразете в топла вода преди затопляне. Това е за да се гарантира, че млякото и шишето се загряват правилно. Замразена кърма трябва да се размрази в хладилник за около 24 часа. Не се изкушавайте да размразявате или затопляте кърма в микровълновата фурна.

		Големина на шишето	Количество вода
	Замразено	90 ml.	*
		150 ml	*

Силиконово шише	Охладено	210 ml	*
		90 ml.	12ml.
		150 ml	20ml.
	Стайна температура	210 ml	25ml.
		90 ml.	10ml.
		150 ml	15ml.
Полипропиленово шише	Замразено	210 ml	18ml.
		90 ml.	45ml.
		150 ml	55ml.
	Охладено	210 ml	60ml.
		90 ml.	08ml.
		150 ml	15ml.
	Стайна температура	210 ml	18ml.
		90 ml.	05ml.
		150 ml	10ml.
		210 ml	15ml.

Таблица 2 за затопляне на храна: Тази таблица трябва да се използва само като ръководство.

Съкло	Замразено	120 ml.	65ml.
		180 ml.	65ml.
	Охладено	120 ml.	20ml.
		180 ml.	25ml.
	Стайна температура	120 ml.	12ml.
		180 ml.	15ml.
Полипропилен	Замразено	120 ml.	75ml.
		180 ml.	75ml.
	Охладено	120 ml.	18ml.
		180 ml.	18ml.
	Стайна температура	120 ml.	10ml.
		180 ml.	10ml.