

**УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ****ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

При използване на електрическите уреди, особено в присъствие на деца е необходимо да се съблюдават основни мерки за безопасност, включително следващите:

**ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ УДАРА С ТОК:**

1. Винаги изключвайте уреда веднага след използването му.
2. Не използвайте уреда в мокри помещения.
3. Не оставяйте и не съхранявайте уреда там, откъдето той може да падне или да попадне в мивката.
4. Не слагайте уреда във вода или каквато и да е друга течност.
5. Не се опитвайте да вземете уреда, който е паднал във вода. Веднага го изключете.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗГАРЯНИЯ, УДАРИ С ТОК, ПОЖАР И ДРУГИ ПОВРЕДИ:**

1. Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен.
2. Когато уредът се използва от деца, инвалиди или близо до тях е необходимо старателно наблюдение.
3. Използвайте уреда само по предназначение, както е написано в тази инструкция. Не използвайте приставки не препоръчани от производителя.
4. Никога не употребявайте уред с повреден захранващ кабел или щепсел. Ако уредът работи лошо, повреден е или е паднал във вода го отнесете в сервизен център за отстраняване на повреда.
5. Дръжте кабела далеч от горещи повърхности.
6. Никога не слагайте уреда на меки повърхности, такива каквито са кушетка или легло, където филтърът може да бъде блокиран. Почиствайте филтрите от буклук, коси и т.н.
7. Никога не изпускате уреда и не поставяйте предмети в отворстията.
8. Не използвайте уреда извън помещението, а също така и в места, където се използва аерозол (шпрей) или кислород.
9. Не насочвайте струя горещ въздух в очите и други чувствителни към горещината участъци.
10. Приставките може да се нагряят по време на работа със сешоара. Оставете ги да изстинат преди по-нататъшно използване.
11. Не използвайте уреда близо до вода и други течности.
12. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липсващи знания и опит, освен ако не се наблюдават или не се инструктират относно употребата на уреда от лице, отговарящо за безопасността им.
13. Децата трябва да се наблюдават, за да се уверите, че не си играят с уреда.

14. Ако захранващият кабел се повреди, трябва да бъде заменен от производителя, сервизен техник или други квалифицирани лица, за да бъдат избегнати опасностите.
15. Ако сешоарът се използва в баня, изключвайте след употреба, тъй като близостта на водата представлява опасност, дори ако е изключен.
16. За допълнителна защита се препоръчва монтаж в захранващата банята електрическа верига на устройство за остатъчен ток (RCD), имащо номинален остатъчен работен ток не по-голям от 30mA. Попитайте за подробности монтажникът.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Въртящ се кабел – позволява Ви да въртите дръжката без да усуквате кабела
- Копче за пускане - въртящ се гребен на греда (→)
- 3 настройки за температура
- Подходяща за всички типове коса

**РАБОТА****Включване**

- Развийте захранващия кабел и го включете в захранващ източник. Включете уреда.
- Поставете превключвателя за вкл./изкл. на необходимата позиция (1, 2 или C).
- Позиция 2 предлага по-горещ въздух от позиция 1.
- C = Функция за охлаждане

**Изключване**

- След като приключите, поставете превключвателя за вкл./изкл. на позиция за изключване (0).

**ДЕЙСТВИЕ – РЪКОВОДСТВО ЗА СТИЛИЗИРАНЕ НА КОСАТА**

Косата Ви трябва да бъде суха или почти суха когато използвате машината. Разделете кичурите коса за накъдряне и внимателно разрешете възлите.

1. Увийте косата в хавлия, за да отстраните излишната влага. Разделете косата на кичури. Използвайте сешоара със стилизираща четка и насочвайте въздуха само към един кичур коса в даден момент. Движете бавно сешоара през всеки от кичурите, така че горещият въздух да преминава през косата. Насочвайте въздушния поток към косата, а не към скалпа.
2. Пазете отворите за вентилация на сешоара непокрити и свободни от коса по време на сушене.
3. За избегнете изсушаване на косата, не съсредоточавайте продължително топъл въздушен знояк върху нито един от кичурите. Движете сешоара по време на стилизиране.
4. За бързо стилизиране навлажнете косата с водна мъгла, преди да я стилизирате със сешоара.

**СЪВЕТ:** Винаги пробвайте на малка част от косата за да сте сигурни, че ще постигнете желаните резултати.

**ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

1. Изключвайте уреда от контакта преди почистване.
2. Оставете уреда да изстине преди да докосвате или почиствате металните части.
3. Използвайте суха, мека кърпа за почистване на корпуса.
4. Не използвайте разтворители, почистващи или абразивни препарати. Никога не потапяйте уреда във вода за да почиствате.

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

230V • 50Hz • 400W

**Съобразено с околната среда изхвърляне**

Можете да помогнете да защитим околната среда!

Помнете, че трябва да спазвате местните разпоредби: Предавайте неработещото електрическо оборудване в специално предназначения за целта центрове.