BABY IN SIGHT MAGICAL FIREFLY MIRROR

Ne ne jetez pas ce produit, veuillez le déposer dans un point de collecte approprié pour le recyclage. Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers. Les piles usagées doivent être déposées dans un point de collecte approprié pour le recyclage. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive, comme la lumière du soleil, le feu ou autres sources de chaleur similaires.

Back

munchkin

Baby In-Sight™ Magical Firefly Mirror
• Miroir magique pour surveiller bébé en un clin d'œil
• Multiusos Specjał • Magische Glühwürmchen Babyspiegel • Specchietto magico Multiuso
• Specchietto magico

EN Back Scan Now! Reminder!
• Insert batteries
• Insert device underneath head restraint
• Press ▶ to turn on. Press ▶ again to select sensitivity
• Select sensitivity: sound (1) position is most sensitive
• Adjust volume
• Lower head restraint down to secure in place
• Position mirror so baby's face is clearly visible when you look up your child's head
• Press ▶ to turn off

Baby In-Sight™ Magical Firefly Mirror: Turn on at night to help baby fall asleep. Mirror lights up and plays music for about 15 minutes. Use during the day to see baby's face in the mirror. Parent indicator light will appear when baby moves or makes sounds.

Auto Shut-Off Battery Conservation
Mirror will automatically shut off after approximately 15 minutes. Parent indicator light will appear when baby moves or makes sounds. Press ▶ to turn on. Press ▶ again to select sensitivity. Press ▶ to adjust volume.

Sound Check
Make the mirror with a soft, dry cloth. Do not use any cleaning solutions. Do not immerse in water. Do not use if any parts are broken. Keep out of the reach of children. Do not disassemble unit. Do not use with other products.

Battery Installation
Requires 3 x 1.5V AA Alkaline batteries (not included). For best performance, we suggest using alkaline batteries. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Insert batteries with correct polarity. Remove batteries when they are low. Remove batteries when not playing for extended periods of time. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Do not short circuit the battery terminals. Remove batteries if you will not be using the product for a long time. Remove batteries if they have leaked. Clean battery compartment and contacts with a cloth before replacing batteries. Always replace all batteries at the same time. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended. Do not charge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Cleaning Mirror
Clean mirror with a soft, dry cloth. Do not use any cleaning solutions. Do not immerse in water. Do not use if any parts are broken. Keep out of the reach of children. Do not disassemble unit. Do not use with other products.

Battery Installation
Requires 3 x 1.5V AA Alkaline batteries (not included). For best performance, we suggest using alkaline batteries. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Insert batteries with correct polarity. Remove batteries when they are low. Remove batteries when not playing for extended periods of time. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Do not short circuit the battery terminals. Remove batteries if you will not be using the product for a long time. Remove batteries if they have leaked. Clean battery compartment and contacts with a cloth before replacing batteries. Always replace all batteries at the same time. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended. Do not charge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Cleaning Mirror
Clean mirror with a soft, dry cloth. Do not use any cleaning solutions. Do not immerse in water. Do not use if any parts are broken. Keep out of the reach of children. Do not disassemble unit. Do not use with other products.

ES Auto Shut-Off Battery Conservation
El espejo se apagará automáticamente después de aproximadamente 15 minutos. Se encenderá el indicador luminoso de los padres cuando el bebé se mueva o haga ruidos. Pulse ▶ para encender. Pulse ▶ de nuevo para seleccionar la sensibilidad. Pulse ▶ para ajustar el volumen.

Sound Check
Limpie el espejo con un paño suave y seco. No utilice ningún producto de limpieza. No lo sumerja en agua. No lo utilice si alguna de las piezas está rota. Mantenga fuera del alcance de los niños. No desmonte la unidad. No lo utilice con otros productos.

Instalación de las pilas
Requiere 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas). Para obtener un mejor rendimiento, le sugerimos que utilice pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas y usadas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Introduzca las pilas con la polaridad correcta. Retire las pilas cuando estén gastadas. Retire las pilas si no va a utilizar el juguete durante un período de tiempo prolongado. No arroje las pilas al fuego. Las pilas pueden explotar o perder líquido. No provoque un cortocircuito en los terminales de la pila. Retire las pilas si no va a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado. Retire las pilas si han perdido líquido. Limpie el compartimento de las pilas y los contactos con un paño antes de colocar las pilas nuevas. Cambie siempre todas las pilas al mismo tiempo. Utilice solo pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado. No cargue pilas no recargables. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

Limpieza del espejo
Limpie el espejo con un paño suave y seco. No utilice ningún producto de limpieza. No lo sumerja en agua. No lo utilice si alguna de las piezas está rota. Mantenga fuera del alcance de los niños. No desmonte la unidad. No lo utilice con otros productos.

FR Mise en place des piles
Le miroir s'éteindra automatiquement après environ 15 minutes. Le témoin lumineux parent s'allumera lorsque bébé bougera ou fera du bruit. Appuyez sur ▶ pour allumer. Appuyez à nouveau sur ▶ pour sélectionner la sensibilité. Appuyez sur ▶ pour régler le volume.

Vérification du son
Nettoyez le miroir avec un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit de nettoyage. Ne plongez pas le miroir dans l'eau. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées. Tenez hors de portée des enfants. Ne démontez pas l'appareil. Ne l'utilisez pas avec d'autres produits.

Installation des piles
Nécessite 3 piles alcalines AA 1,5 V (non incluses). Pour de meilleures performances, nous vous conseillons d'utiliser des piles alcalines. Ne mélangez pas les piles neuves et usagées. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Insérez les piles en respectant la polarité. Retirez les piles lorsqu'elles sont faibles. Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée. Ne jetez pas les piles au feu. Les piles risquent d'exploser ou de fuir. Ne court-circuitez pas les bornes de la pile. Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée. Retirez les piles si elles fuient. Nettoyez le compartiment à piles et les contacts avec un chiffon avant de remplacer les piles. Remplacez toujours toutes les piles en même temps. Utilisez uniquement des piles du même type ou équivalent à celui recommandé. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.

Nettoyage du miroir
Nettoyez le miroir avec un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit de nettoyage. Ne plongez pas le miroir dans l'eau. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées. Tenez hors de portée des enfants. Ne démontez pas l'appareil. Ne l'utilisez pas avec d'autres produits.

IT Spegnimento automatico per risparmio batteria
Lo specchio si spegnerà automaticamente dopo circa 15 minuti. Quando il bambino si muove o fa rumore, si accenderà la spia luminosa dei genitori. Premere ▶ per accendere. Premere di nuovo ▶ per selezionare la sensibilità. Premere ▶ per regolare il volume.

Controllo del suono
Pulire lo specchio con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti. Non immergere in acqua. Non utilizzare se qualche parte è rotta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non smontare l'unità. Non utilizzare con altri prodotti.

Installazione delle batterie
Richiede 3 batterie alcaline AA da 1,5 V (non incluse). Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare batterie alcaline. Non mescolare batterie vecchie e nuove. Non mescolare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio). Inserire le batterie rispettando la polarità. Rimuovere le batterie quando sono scariche. Rimuovere le batterie se non si utilizza il giocattolo per periodi prolungati. Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o perdere. Non cortocircuitare i terminali della batteria. Rimuovere le batterie se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo. Rimuovere le batterie se hanno perso. Pulire il vano batterie e i contatti con un panno prima di sostituire le batterie. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalente a quello consigliato. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.

Pulizia dello specchio
Pulire lo specchio con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti. Non immergere in acqua. Non utilizzare se qualche parte è rotta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non smontare l'unità. Non utilizzare con altri prodotti.

NL Automatische uitschakeling voor batterijbesparing
De spiegel wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 15 minuten. Het ouderlampje gaat aan wanneer de baby beweegt of geluid maakt. Druk op ▶ om in te schakelen. Druk nogmaals op ▶ om de gevoeligheid te selecteren. Druk op ▶ om het volume aan te passen.

Geluidscontrole
Maak de spiegel schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen. Dompel de spiegel niet onder in water. Niet gebruiken als onderdelen gebroken zijn. Buiten het bereik van kinderen houden. Haal het apparaat niet uit elkaar. Niet gebruiken met andere producten.

Het batterijvak openen
Vereist 3 x 1,5V AA alkalinebatterijen (niet inbegrepen). Voor de beste prestaties raden we alkalinebatterijen aan. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkaline-, standaard- (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar. Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Verwijder batterijen wanneer ze leeg zijn. Verwijder batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Gooi batterijen niet in het vuur. Batterijen kunnen ontploffen of lekken. Kortsluit de batterijpolen niet. Verwijder batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Verwijder batterijen die lekken. Maak het batterijvak en de contacten schoon met een doek voordat u batterijen vervangt. Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardig type als aanbevolen. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

Spiegel reinigen
Maak de spiegel schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen. Dompel de spiegel niet onder in water. Niet gebruiken als onderdelen gebroken zijn. Buiten het bereik van kinderen houden. Haal het apparaat niet uit elkaar. Niet gebruiken met andere producten.

PT Desligamento automático para poupança de pilhas
O espelho desligar-se-á automaticamente após aproximadamente 15 minutos. A luz indicadora dos pais acender-se-á quando o bebé se mexer ou fizer barulho. Prima ▶ para ligar. Prima ▶ novamente para selecionar a sensibilidade. Prima ▶ para ajustar o volume.

Verificação do som
Limpe o espelho com um pano macio e seco. Não utilize produtos de limpeza. Não o mergulhe em água. Não o utilize se alguma das peças estiver partida. Mantenha fora do alcance das crianças. Não desmonte a unidade. Não a utilize com outros produtos.

Instalação das pilhas
Requer 3 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (não incluídas). Para um melhor desempenho, sugerimos a utilização de pilhas alcalinas. Não misture pilhas novas com pilhas usadas. Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio). Introduza as pilhas com a polaridade correta. Retire as pilhas quando estiverem gastas. Retire as pilhas se não for utilizar o produto durante um período prolongado. Não deite as pilhas ao fogo. As pilhas podem explodir ou verter líquido. Não provoque um curto-circuito nos terminais da pilha. Retire as pilhas se não for utilizar o produto durante um período prolongado. Retire as pilhas se estas verterem líquido. Limpe o compartimento das pilhas e os contactos com um pano antes de substituir as pilhas. Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado. Não carregue pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.

Limpeza do espelho
Limpe o espelho com um pano macio e seco. Não utilize produtos de limpeza. Não o mergulhe em água. Não o utilize se alguma das peças estiver partida. Mantenha fora do alcance das crianças. Não desmonte a unidade. Não a utilize com outros produtos.

SV Automatisk avstängning för batterisparande
Spegeln stängs av automatiskt efter ungefär 15 minuter. Föräldralampan tänds när barnet rör på sig eller ljuder. Tryck på ▶ för att slå på. Tryck på ▶ igen för att välja känslighet. Tryck på ▶ för att justera volymen.

Ljudkontroll
Rengör spegeln med en mjuk, torr trasa. Använd inga rengöringsmedel. Doppa inte spegeln i vatten. Använd den inte om någon del är trasig. Förvaras utom räckhåll för barn. Demontera inte enheten. Använd den inte med andra produkter.

Batteriinstallation
Kräver 3 x 1,5V AA alkaliska batterier (medföljer ej). För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder alkaliska batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standard- (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier (nickel-kadmium). Sätt i batterierna med rätt polaritet. Ta ut batterierna när de är svaga. Ta ut batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Kasta inte batterier i eld. Batterierna kan explodera eller läcka. Kortslut inte batteripolerna. Ta ut batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Ta ut batterierna om de har läckt. Rengör batterifack och kontakter med en trasa innan du byter batterier. Byt alltid alla batterier samtidigt. Använd endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas. Ladda inte batterier som inte är uppladdningsbara. Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan de laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen.

Rengöring av spegeln
Rengör spegeln med en mjuk, torr trasa. Använd inga rengöringsmedel. Doppa inte spegeln i vatten. Använd den inte om någon del är trasig. Förvaras utom räckhåll för barn. Demontera inte enheten. Använd den inte med andra produkter.

DA Automatisk slukning for batteribesparelse
Spejlet slukker automatisk efter ca. 15 minutter. Forældreindikatorlyset tænder, når barnet bevæger sig eller laver lyde. Tryk på ▶ for at tænde. Tryk på ▶ igen for at vælge følsomhed. Tryk på ▶ for at justere lydstyrken.

Lydtjek
Rengør spejlet med en blød, tør klud. Brug ikke rengøringsmidler. Nedsænk ikke spejlet i vand. Brug det ikke, hvis nogle dele er ødelagte. Opbevares utilgængeligt for børn. Skil ikke enheden ad. Brug ikke med andre produkter.

Batteriinstallation
Kræver 3 x 1,5V AA alkaliske batterier (medfølger ikke). For bedst mulig ydeevne anbefaler vi alkaliske batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard- (kulstof-zink) eller genopladelige batterier (nikkel-cadmium) sammen. Isæt batterierne med korrekt polaritet. Fjern batterierne, når de er svage. Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid. Smid ikke batterierne i ilden. Batterierne kan eksplodere eller lække. Undgå kortslutning af batteriterminalerne. Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid. Fjern batterierne, hvis de er lækket. Rengør batterirummet og kontakterne med en klud, før du udskifter batterierne. Udskift altid alle batterierne samtidig. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.

Rengøring af spejlet
Rengør spejlet med en blød, tør klud. Brug ikke rengøringsmidler. Nedsænk ikke spejlet i vand. Brug det ikke, hvis nogle dele er ødelagte. Opbevares utilgængeligt for børn. Skil ikke enheden ad. Brug ikke med andre produkter.

NO Automatisk avslåing for batterisparing
Speilet slås automatisk av etter ca. 15 minutter. Foreldrelampen lyser når barnet beveger seg eller lager lyder. Trykk på ▶ for å slå på. Trykk på ▶ igjen for å velge følsomhet. Trykk på ▶ for å justere volumet.

Lydkontroll
Rengjør speilet med en myk, tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler. Ikke senk speilet ned i vann. Ikke bruk det hvis noen deler er ødelagte. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke demonter enheten. Ikke bruk med andre produkter.

Batteriinstallasjon
Krever 3 x 1,5V AA alkaliske batterier (medfølger ikke). For best mulig ytelse anbefaler vi alkaliske batterier. Ikke bland gamle og nye batterier. Ikke bland alkaliske, standard- (karbon-sink) eller oppladbare batterier (nikkel-kadmium). Sett inn batteriene med riktig polaritet. Fjern batteriene når de er svake. Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke produktet på lenge. Ikke kast batteriene i ilden. Batteriene kan eksplodere eller lekke. Ikke kortslutt batteripolene. Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke produktet på lenge. Fjern batteriene hvis de har lekket. Rengjør batterirommet og kontaktene med en klut før du skifter batteriene. Skift alltid alle batteriene samtidig. Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt. Lad ikke opp ikke-oppladbare batterier. Oppladbare batterier skal fjernes fra leken før de lades. Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen.

Rengjøring av speilet
Rengjør speilet med en myk, tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler. Ikke senk speilet ned i vann. Ikke bruk det hvis noen deler er ødelagte. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke demonter enheten. Ikke bruk med andre produkter.

FI Automaattinen sammutus virran säästämiseksi
Peili sammuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua. Vanhemman merkkivalo syttyy, kun lapsi liikkuu tai pitää ääntä. Käynnistä painamalla ▶. Valitse herkkyys painamalla ▶ uudelleen. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ▶.

Äänitarkistus
Puhdista peili pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistusaineita. Älä upota veteen. Älä käytä, jos osat ovat rikkoutuneet. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Älä pura laitetta. Älä käytä muiden tuotteiden kanssa.

Paristojen asentaminen
Tarvitaan 3 x 1,5 V AA-alkaliparistot (eivät sisälly pakkaukseen). Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi suosittelemme alkaliparistoja. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä alkali-, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja yhdessä. Aseta paristot oikein päin. Vaihda paristot, kun ne ovat tyhjentyneet. Poista paristot, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan. Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa. Älä oikosulje paristoja. Poista paristot, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan. Poista paristot, jos ne vuotavat. Puhdista paristolokero ja kontaktit liinalla ennen paristojen vaihtamista. Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä vain samantyyppisiä tai vastaavia paristoja kuin suositeltu. Älä lataa muita kuin ladattavia paristoja. Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista. Ladattavia paristoja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.

Peilin puhdistaminen
Puhdista peili pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistusaineita. Älä upota veteen. Älä käytä, jos osat ovat rikkoutuneet. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Älä pura laitetta. Älä käytä muiden tuotteiden kanssa.

EL Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση μπαταρίας
Ο καθρέφτης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά. Η ενδεικτική λυχνία γονέα θα ανάψει όταν το μωρό κουνηθεί ή κάνει θόρυβο. Πατήστε ▶ για ενεργοποίηση. Πατήστε ξανά ▶ για επιλογή ευαισθησίας. Πατήστε ▶ για ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Έλεγχος ήχου
Καθαρίστε τον καθρέφτη με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά. Μη βυθίζετε στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε εάν κάποιο μέρος είναι σπασμένο. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Μη αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα.

Τοποθέτηση μπαταριών
Απαιτούνται 3 αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V (δεν περιλαμβάνονται). Για καλύτερη απόδοση, προτείνουμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών. Μη χρησιμοποιείτε παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Μη χρησιμοποιείτε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδάργυρου) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-καδμίου) μαζί. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν είναι χαμηλές. Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν παίζετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μη πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν. Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Αφαιρείτε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρείτε τις μπαταρίες εάν έχουν διαρρεύσει. Καθαρίστε το διαμέρισμα μπαταριών και τις επαφές με ένα πανί πριν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται. Μη φορτίζετε μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.

Καθαρισμός καθρέφτη
Καθαρίστε τον καθρέφτη με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά. Μη βυθίζετε στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε εάν κάποιο μέρος είναι σπασμένο. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Μη αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα.

CS Automatické vypnutí pro úsporu baterií
Zrcátko se automaticky vypne přibližně po 15 minutách. Kontrolka rodiče se rozsvítí, když se dítě pohne nebo vydá zvuk. Stisknutím ▶ zapnete. Opětovným stisknutím ▶ vyberte citlivost. Stisknutím ▶ upravte hlasitost.

Kontrola zvuku
Zrcátko čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky. Neponořujte do vody. Nepoužívejte, pokud jsou některé části rozbité. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozebírejte. Nepoužívejte s jinými výrobky.

Instalace baterií
Vyžaduje 3 alkalické baterie AA 1,5 V (nejsou součástí balení). Pro nejlepší výkon doporučujeme použít alkalické baterie. Nepoužívejte dohromady staré a nové baterie. Nepoužívejte dohromady alkalické, standardní (uhlíkové-zinkové) nebo dobíjecí (niklové-kadmiové) baterie. Vložte baterie se správnou polaritou. Vyjměte baterie, když jsou vybité. Vyjměte baterie, pokud nebudete hračku delší dobu používat. Nevhazujte baterie do ohně. Baterie by mohly explodovat nebo vytéct. Nezkratujte kontakty baterie. Vyjměte baterie, pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Vyjměte baterie, pokud vytekly. Před výměnou baterií vyčistěte prostor pro baterie a kontakty hadříkem. Vždy vyměňujte všechny baterie najednou. Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jaký je doporučen. Nedobíjejte nedobíjecí baterie. Dobíjecí baterie je třeba z hračky vyjmout, než budou nabíjeny. Dobíjecí baterie smí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.

Čištění zrcátka
Zrcátko čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky. Neponořujte do vody. Nepoužívejte, pokud jsou některé části rozbité. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozebírejte. Nepoužívejte s jinými výrobky.

HU Automatikus kikapcsolás az elemtakarékosság érdekében
A tükör körülbelül 15 perc után automatikusan kikapcsol. A szülői jelzőlámpa akkor világít, amikor a baba mozog vagy hangot ad. Nyomja meg a ▶ gombot a bekapcsoláshoz. Nyomja meg ismét a ▶ gombot az érzékenység kiválasztásához. Nyomja meg a ▶ gombot a hangerő beállításához.

Hangellenőrzés
Tisztítsa meg a tükröt puha, száraz ruhával. Ne használjon tisztítószereket. Ne merítse vízbe. Ne használja, ha bármelyik alkatrésze törött. Tartsa gyermekektől távol. Ne szerelje szét. Ne használja más termékekkel.

Elemek behelyezése
3 db 1,5V-os AA alkáli elem szükséges (nem tartozék). A legjobb teljesítmény érdekében alkáli elemek használatát javasoljuk. Ne használjon régi és új elemeket együtt. Ne használjon alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket együtt. Az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be. Cserélje ki az elemeket, ha lemerültek. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a játékot. Ne dobja az elemeket tűzbe. Az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak. Ne zárja rövidre az elem érintkezőit. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Vegye ki az elemeket, ha kifolytak. Az elemek cseréje előtt tisztítsa meg az elemtartót és az érintkezőket egy ruhával. Mindig egyszerre cserélje az összes elemet. Csak a javasolt vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használja. Ne töltse az újratölthetetlen elemeket. Az újratölthető elemeket a töltés előtt ki kell venni a játékból. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.

A tükör tisztítása
Tisztítsa meg a tükröt puha, száraz ruhával. Ne használjon tisztítószereket. Ne merítse vízbe. Ne használja, ha bármelyik alkatrésze törött. Tartsa gyermekektől távol. Ne szerelje szét. Ne használja más termékekkel.

RO Oprire automată pentru economisirea bateriei
Oglinda se va opri automat după aproximativ 15 minute. Indicatorul luminos pentru părinți se va aprinde când bebelușul se mișcă sau face zgomot. Apăsați ▶ pentru a porni. Apăsați din nou ▶ pentru a selecta sensibilitatea. Apăsați ▶ pentru a regla volumul.

Verificarea sunetului
Curățați oglinda cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții de curățare. Nu scufundați în apă. Nu folosiți dacă vreo piesă este ruptă. A se păstra la distanță de copii. Nu demontați unitatea. Nu folosiți cu alte produse.

Instalarea bateriilor
Necesită 3 baterii alcaline AA de 1,5V (nu sunt incluse). Pentru performanțe optime, vă sugerăm să folosiți baterii alcaline. Nu amestecați baterii vechi și noi. Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu). Introduceți bateriile cu polaritatea corectă. Scoateți bateriile când sunt descărcate. Scoateți bateriile dacă nu veți folosi produsul pentru o perioadă lungă de timp. Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile pot exploda sau curge. Nu scurtcircuitați bornele bateriei. Scoateți bateriile dacă nu veți folosi produsul pentru o perioadă lungă de timp. Scoateți bateriile dacă au curs. Curățați compartimentul bateriilor și contactele cu o cârpă înainte de a înlocui bateriile. Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp. Folosiți numai baterii de același tip sau echivalent cu cel recomandat. Nu încărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.

Curățarea oglinzii
Curățați oglinda cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții de curățare. Nu scufundați în apă. Nu folosiți dacă vreo piesă este ruptă. A se păstra la distanță de copii. Nu demontați unitatea. Nu folosiți cu alte produse.

SK Automatické vypnutie pre úsporu batérií
Zrkadlo sa automaticky vypne približne po 15 minútach. Kontrolka rodiča sa rozsvieti, keď sa dieťa pohne alebo vydá zvuk. Stlačením ▶ zapnete. Opätovným stlačením ▶ vyberte citlivosť. Stlačením ▶ upravte hlasitosť.

Kontrola zvuku
Zrkadlo čistite mäkkou, suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Neponárajte do vody. Nepoužívajte, ak sú niektoré časti rozbité. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nerozoberajte. Nepoužívajte s inými výrobkami.

Inštalácia batérií
Vyžaduje 3 alkalické batérie AA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia). Pre najlepší výkon odporúčame použiť alkalické batérie. Nepoužívajte dohromady staré a nové batérie. Nepoužívajte dohromady alkalické, štandardné (uhlíkové-zinkové) alebo dobíjacie (niklové-kadmiové) batérie. Vložte batérie so správnou polaritou. Vyberte batérie, keď sú vybité. Vyberte batérie, pokiaľ nebudete hračku dlhšiu dobu používať. Nevhadzujte batérie do ohňa. Batérie by mohli explodovať alebo vytiecť. Nezkratujte kontakty batérie. Vyberte batérie, pokiaľ nebudete výrobok dlhšiu dobu používať. Vyberte batérie, pokiaľ vytiekli. Pred výmenou batérií vyčistite priestor pre batérie a kontakty handričkou. Vždy vymieňajte všetky batérie naraz. Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, aký je odporúčaný. Nedobíjajte nedobíjacie batérie. Dobíjacie batérie je pred nabíjaním potrebné z hračky vybrať. Dobíjacie batérie smú byť nabíjané iba pod dohľadom dospelej osoby.

Čistenie zrkadla
Zrkadlo čistite mäkkou, suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Neponárajte do vody. Nepoužívajte, ak sú niektoré časti rozbité. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nerozoberajte. Nepoužívajte s inými výrobkami.

SL Samodejni izklop za varčevanje z baterijo
Ogledalo se bo samodejno izklopilo po približno 15 minutah. Lučka starša se bo prižgala, ko se otrok premika ali proizvaja zvoke. Pritisnite ▶ za vklop. Znova pritisnite ▶ za izbiro občutljivosti. Pritisnite ▶ za prilagoditev glasnosti.

Preverjanje zvoka
Ogledalo čistite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev. Ne potapljajte v vodo. Ne uporabljajte, če so kateri koli deli zlomljeni. Hranite zunaj dosega otrok. Ne razstavljajte naprave. Ne uporabljajte z drugimi izdelki.

Namestitev baterij
Potrebujete 3 x 1,5V AA alkalne baterije (niso priložene). Za najboljše delovanje priporočamo uporabo alkalnih baterij. Ne mešajte starih in novih baterij. Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) ali polnilnih (nikelj-kadmijevih) baterij. Baterije vstavite s pravilno polariteto. Odstranite baterije, ko so šibke. Odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne boste uporabljali. Ne mečite baterij v ogenj. Baterije lahko eksplodirajo ali puščajo. Ne povzročite kratkega stika na priključkih baterije. Odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne boste uporabljali. Odstranite baterije, če puščajo. Pred menjavo baterij očistite predel za baterije in kontakte s krpo. Vedno zamenjajte vse baterije hkrati. Uporabljajte samo baterije enake ali enakovredne vrste, kot je priporočeno. Ne polnite baterij, ki niso polnilne. Polnilne baterije je treba pred polnjenjem odstraniti iz igrače. Polnilne baterije lahko polnite samo pod nadzorom odrasle osebe.

Čiščenje ogledala
Ogledalo čistite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev. Ne potapljajte v vodo. Ne uporabljajte, če so kateri koli deli zlomljeni. Hranite zunaj dosega otrok. Ne razstavljajte naprave. Ne uporabljajte z drugimi izdelki.

LT Automatinis išjungimas taupant akumuliatorių
Veidrodis automatiškai išsijungs po maždaug 15 minučių. Tėvų indikatorius užsidegs, kai kūdikis judės arba skleis garsus. Paspauskite ▶, kad įjungtumėte. Dar kartą paspauskite ▶, kad pasirinktumėte jautrumą. Paspauskite ▶, kad sureguliuotumėte garsumą.

Garso patikrinimas
Veidrodį valykite minkšta, sausa šluoste. Nenaudokite valymo priemonių. Nemerkite į vandenį. Nenaudokite, jei kurios nors dalys sugedusios. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neardykite. Nenaudokite su kitais gaminiais.

Baterijų įdėjimas
Reikia 3 x 1,5V AA šarminių baterijų (neįtrauktos). Geriausiam veikimui rekomenduojame naudoti šarmines baterijas. Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) arba įkraunamų (nikelio-kadmio) baterijų. Įdėkite baterijas tinkamai poliuodami. Išimkite baterijas, kai jos išsikrauna. Išimkite baterijas, jei ilgesnį laiką nenaudosite gaminio. Nemeskite baterijų į ugnį. Baterijos gali sprogti arba ištekėti. Nesukelkite trumpojo jungimo baterijų gnybtuose. Išimkite baterijas, jei ilgesnį laiką nenaudosite gaminio. Išimkite baterijas, jei jos ištekėjo. Prieš keisdami bater