

Magical Tales™

Marie Musical take along toy

Model Number:
111730E001

OM+

Tiny Love®



English

Marie - Musical take along toy Instruction guide

Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.



WARNING



- NEVER USE THIS PRODUCT IN A MOTOR VEHICLE.
- WARNING: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Other battery information:

1. We recommend alkaline batteries for longer battery life.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
4. Non rechargeable batteries are not to be recharged.
5. Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
6. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
7. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
8. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
9. The supply terminals are not to be short-circuited.
10. Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.

11. Exhausted batteries are to be removed from a product.
12. Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
13. Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
14. At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
15. Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
16. Uses 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

Cleaning & Storage:

- SURFACE WASH ONLY.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.

© All rights reserved,
Tiny Love Ltd.

For customer service information please visit our website:
www.tinylove.com

Polski

Marie - Przenośna zabawka z pozytywką Instrukcja obsługi

Przeczytaj instrukcje przed użyciem, postępuj zgodnie z ich zaleceniami i zachowaj jako odniesienie.



OSTRZEŻENIE



- NIE NALEŻY NIGDY UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU W POJEŹDZIE ZMOTORYZOWANYM.
- OSTRZEŻENIE: Zużyte baterie należy natychmiast usunąć. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeżeli myślisz, że bateria mogła zostać połknięta lub wsunięta do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Dodatkowe informacje dotyczące baterii:

1. Zalecamy używanie baterii alkalicznych jako mających dłuższy czas eksploatacji.
2. Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
3. Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i baterii przeznaczonych do ładowania (niklowokadmowych).
4. Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
5. Baterie przeznaczone do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
6. Baterie przeznaczone do ładowania mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
7. Należy stosować tylko baterie takie same lub odpowiadające zalecanym.
8. Baterie należy umieszczać w zabawce z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
9. Nie wolno zwierzać zacisków zasilania.
10. Przed zainstalowaniem baterii należy sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie kontaktowe są czyste.
11. Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
12. Zużyte baterie składować należy w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wrzucać ich do ognia.
13. Należy włożyć nowe baterie do produktu i ponownie wypróbować działanie danej funkcji przed skontaktowaniem się z Serwisem Klienta ds. elektroniki.
14. Kiedy produkt/Baterie zufyję sig, na leiy go zaniegć do wiagclwego punktu zbierki.
15. Baterie powinny być wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe (Śrubokręć nie załączony).
16. Wymaga 3 baterii guzikowych (1.5 V typu LR44/AG13) - załączone.

Czyszczenie i przechowywanie:

- MYĆ TYLKO POWIERZCHNIĘ.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Przy długoterminowym przechowywaniu wyjąć baterie.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź nas na stronie internetowej:
www.tinylove.com

Русский

Marie - Переносная музыкальная игрушка Руководство по использованию

Внимательно прочтите инструкцию, следуйте указаниям и сохраните ее для будущего использования.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЪЗУЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В АВТОМОБИЛЕ.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используемые батареи следует немедленно утилизировать. Храните новые и использованные батареи вне досягаемости детей. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена или введена в любую часть тела, немедленно обратитесь к врачу.

Другая информация о батарее:

1. Для более длительного срока службы батареек, мы рекомендуем использовать щелочные батареи.
2. Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
3. Не используйте одновременно щелочные, стандартные (карбон-цинковые) и подлежащие перезарядке (никелево-кадмиевые) батарейки.
4. Обычные (неперезаряжаемые) батарейки не подлежат перезарядке.
5. Перезаряжаемые батарейки следует извлекать из игрушки перед подзарядкой.
6. Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под контролем взрослых.
7. Используйте батарейки только рекомендованного типа или эквивалентные им.
8. Соблюдайте полярность при установке батареек.
9. Не замыкайте коротко контакты источников питания (батареек).
10. Перед тем, как вставить батарейки, убедитесь в том, что контакты чистые и блестящие.
11. Отработанные батарейки подлежат удалению из игрушки.
12. Не поджигайте батарейки. Выбрасывайте использованные батарейки безопасным и надлежащим образом.
13. Перед тем, как обращаться в центр обслуживания с вопросами, связанными с электроникой, замените батареи на новые.
14. Когда изделия/батарейки выходят из строя, следует утилизировать их в специальный контейнер для переработки.
15. Замена батареек должна производиться только взрослыми (отвертка не входит в комплект).
16. Работает на трех аккумуляторах таблеточного типа (типа 1.5 v LR44/AG13 входят в комплект).

Чистка и хранение:

- МЫТЬ ТОЛЬКО ИЗВНЕ.
- Не окунайте в воду.
- Перед длительным хранением следует извлечь батарейки.

Дополнительную информацию по детскому развитию и советы по играм с малышами можно найти на сайте: www.tinylove.com

Türkçe

Marie - Taşınır Müzikli Oyuncak Kullanma Talimatı

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız.



UYARI



- BU ÜRÜNÜ ASLA MOTORLU ARAÇLARDA KULLANMAYIN.
- UYARI: Kullanılmış pilleri hemen atın. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pillerin çocuk tarafından yutulmuş olabileceğini veya vücudunun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olabileceğini düşünürseniz derhal tıbbi yardım isteyin.

Diğer pil bilgileri:

1. Daha uzun pil ömrü için alkalın piller önerilir.
2. Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
3. Alkalın, standart (karbon-çinko) veya yeniden şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri karıştırmayın.
4. Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
5. Şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır.
6. Şarj edilebilen piller sadece yetiştiricilerin denetiminde şarj edilmelidir.
7. Önerilen pillerle aynı veya eşdeğer türden pil kullanın.
8. Piller doğru kutuplara göre yerleştirilmelidir.
9. Güç terminallerine kısa devre yapılmamalıdır.
10. Pilleri takmadan önce, temas eden tüm yüzeylerin temiz ve parlak olduğunu kontrol edin.
11. Biten piller oyuncaktan çıkarılmalıdır.
12. Pilleri yakmayın. Pilleri güvenli ve uygun bir biçimde atın.
13. Elektronik konularıyla ilgili Tüketici İlişkileri'ni aramadan önce yeni pil takıp fonksiyonunu yeniden deneyin.
14. Ürün veya pilleri ömürlerinin sonunda, uygun bir toplama noktasında bertaraf edin.
15. Piller sadece yetişkinler tarafından değiştirilmelidir (tornavida ürüne verilmez).
16. 3 düğme hücreli pil kullanır (1.5 v tür LR44/AG13), ürüne dahildir.

Temizleme ve Saklama:

- SADECE YÜZEYİNİ TEMİZLEYİN.
- Suya batırmayın.
- Uzun süreli saklama için pilleri çıkartın.

Gelişimle ilgili daha fazla bilgi ve oyun ipuçları için aşağıdaki adresi ziyaret edin: www.tinylove.com

Български

Marie - вземете си и музикалната играчка Инструкция

Прочетете инструкциите преди употреба и ги спазвайте. Запазете ги за справка.



ВНИМАНИЕ



- НИКОГА НЕ ИЗПОЛЪЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ В МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изхвърлете употребяваните батерии незабавно. Дръжте новите и употребяваните батерии далеч от деца. Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или може да се намират в някоя част на тялото, потърсете незабавна медицинска помощ

Още информация за батериите.:

1. Препоръчваме алкални батерии, тъй като имат по-дълъг живот.
2. Не използвайте едновременно стари и нови батерии.
3. Не използвайте едновременно алкални, обикновени (въглеродно-цинкови) или презареждащи се (никелово-кадмиеви) батерии.
4. Батериите за еднократна употреба не се презареждат.
5. Батериите, които могат да се презареждат, трябва да се извадят от продукта преди да бъдат заредени.
6. Презареждането на тези батерии трябва да става само под надзора на възрастен човек.
7. Използвайте единствено батерии от един и същ или еквивалентен тип, както е препоръчано.
8. Батериите трябва да бъдат поставени с правилна полярност.
9. Захранващите клеми не трябва да са съединени накъсо.
10. Преди да поставите батериите, проверете дали всички повърхности са чисти и блестящи.
11. Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
12. Не изгаряйте батериите. Изхвърляйте батериите на безопасно и подходящо място.
13. Поставете новите батерии и проверете функционирането им преди да се обадите на Връзки с клиентите за електроника.
14. Прочетете инструкциите преди употреба, следвайте ги и ги пазете за справка.
15. Батериите трябва да се сменят само от възрастни (Отвертката не е включена в този пакет).
16. Използвайте трите батерии, които са включени в пакета - тип "копче".

Почистване и съхранение:

- ДА СЕ МИЕ САМО ПОВЪРХНОСТТА.
- Не потапяйте във вода.
- Извадете батериите, ако прибирате играчката за продължително време.

За повече информация, свързана с растежа и развитието и за съвети за игра, моля посетете: www.tinylove.com

Slovenščina

Marie - Vziat' Si Hudobnú Hračku Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek.



OPOZORILO



- TEGA IZDELKA NIKOLI NE UPORABLJAJTE V MOTORNIH VOZILIH.
- OPOZORILO: Rabljene baterije nemudoma zavržite. Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosegá otrok. Če menite, da obstaja možnost, da je otrok baterijo pogotnil ali vstavlil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Dodatne informacije o baterijah:

1. Za daljšo življenjsko dobo priporočamo uporabo alkalnih baterij.
2. Ne mešajte novih in starih baterijskih vložkov.
3. Ne mešajte alkalnih, standardnih (carbon-zinc) ali baterijskih vložkov, ki so namenjeni ponovnemu polnjenju (nickel-cadmium).
4. Ne polnite baterijskih vložkov, ki niso namenjeni polnjenju.
5. Baterijski vložki, ki so namenjeni polnjenju morajo biti pred polnjenjem odstranjeni iz igrače.
6. Polnjenje baterijskih vložkov mora biti pod nadzorom odrasle osebe.
7. Uporabljajte samo predpisane baterijske vložke istega tipa.
8. Pri vstavljanju baterijskih vložkov upoštevajte njihovo polariteto.
9. Napajalna kontakta ne smeta biti v kratkem stiku.
10. Uporabljajte samo predpisane baterijske vložke istega tipa.
11. Pri vstavljanju baterijskih vložkov upoštevajte njihovo polariteto.
12. Ne sežigate izrabljenih baterijskih vložkov. Odvrzite jih v za to primerno mesto.
13. Vstavite nove baterije in ponovno preverite delovanje ter šele nato pokličite podporo uporabnikom.
14. Izdelke/baterije po koncu njihove življenjske dobe odvrzite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje.
15. Baterijske vložke naj zamenja samo odrasla oseba (izjavič ni priložen).
16. Potrebne so 3 majhne okrogle baterije (1.5 V vrste LR44/AG13), ki so priložene.

Čiščenje in shranjevanje:

- ČISTITE SAMO POVRŠINSKO.
- Ne potaplajte v vodo.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

Za več informacij in igralnih namigov obiščite:
www.tinylove.com

Marie - Jucărie Muzicală Mobilă Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare,
a se urma și a se păstra acestea pentru referință.



ATENȚIE



- UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.
- ATENȚIE! Îndepărtați imediat bateriile uzate. Nu lăsați bateriile noi și folosite la îndemâna copiilor. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau plasate în interiorul oricărei părți a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Informații suplimentare despre baterii:

- Vă recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o viață mai lungă a bateriei.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) cu cele reincărcabile (nichel-cadmium).
- Bateriile neîncărcabile nu trebuie reincărcate.
- Bateriile reincărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reincărcabile se vor încărca numai sub supravegherea unui adult.
- Folosiți numai baterii de același fel sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Folosiți numai baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Nu ardeți bateriile. Depuneți-le într-un punct specializat.
- Instalați baterii noi și încercați din nou să operați aparatul înainte de a apela serviciul pentru clienți.
- La sfârșitul vieții lor utile, dispuneți de produse/baterii într-un punct de colectare adecvat.
- Bateriile trebuie să fie înlocuite numai de către adulți (șurubelnița nu este inclusă).
- Utilizează 3 baterii celule tip buton (1,5 V tip LR44 / AG13), incluse.

Curățare și depozitare:

- SPĂLAȚI NUMAI SUPRAFAȚA.
- Nu îl introduceți în apă.
- Pentru perioade îndelungate de depozitare, scoateți-i bateriile.

Marie - Vзіt Si Hudební Hračku Instrukce

Před použitím si přečtete návod, dodržujte jej a uschovejte jej pro pozdější potřebu.



UPOZORNĚNÍ



- NIKDY NEPOUŽÍVJTE TENHLE PRODUKT V MOTOROVOM VOZIDLE.
- UPOZORNĚNÍ: Použité baterie okamžitě odstraňte. Použití i nové baterie držte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do nějaké části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další informace o bateriích:

- Doporučujeme alkalické baterie pro delší životnost baterie.
- Nekombinujte žádný staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalie, standardní (uhlík-zinek) anebo (nikl-kadmium) baterie.
- Baterie co se nedají dobýt nedobíjeje.
- Baterie se dají dobýt, musí být před dobíjením vybrané z přístroje.
- Baterie co mohou dobýt, mohou být dobíjené jenom za dohledu dospělých.
- Používejte jenom baterie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Baterie mají být vložené se správní polaritou.
- Připojky nesmějí být zkratované.
- Používejte jenom baterie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Baterie mají být vložené se správní polaritou.
- Neupalujte žádné baterie. Odstraňte baterie správní a bezpeční cestou.
- Nainstalujte nové baterie a znovu zkuste funkci, předtím jako zavoláte spotřebitelské vztahy v oblasti elektroniky.
- Na konci životnosti produktu/ baterií, postarejte se o jich likvidaci na příslušném sběrném místě.
- Jenom dospělí mohou vyměnit baterie (šroubovák není součástí dodávky).
- Pro použití s 3 knoflíkovou baterií (1,5 v type LR44/AG13), která je součástí dodávky.

Čištění a skladování:

- MYTE JENOM POVRCH.
- Neponořujte ve vodě.
- Při dlouhodobém nepoužití odstraňte baterie.

Marie - Glazbena Igračka Za Putovanje Upute za uporabu

Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati.



UPOZORENJE



- NIKADA NE KORISTITE OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU.
- UPOZORENJE: Iskorištene baterije odmah odložite. Nove i iskorištene baterije držite dalje od djece. Ako mislite da je dijete progutalo baterije ili da se nalaze u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.

Ostale informacije o baterijama:

- Preporučujemo alkalne baterije za duži vijek trajanja baterije.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik cink) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Nepunjive baterije ne treba puniti.
- Punjive baterije treba izvaditi iz igracke prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo uz nadzor odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje.
- Baterije treba ubaciti na odgovarajuće polaritete.
- Kleme za napajanje ne treba povezivati na kratak spoj.
- Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje.
- Baterije treba ubaciti na odgovarajuće polaritete.
- Nemojte spaljivati baterije. Baterije odložite na siguran i prikladan način.
- Umetnite nove baterije i pokušajte ponovno funkciju prije no što pozovete Korisničku službu za elektroniku.
- Po isteku vijeka trajanja, odložite proizvod/baterije na odgovarajuće mjesto za odlaganje.
- Baterije smije mijenjati samo odrasla osoba (odvijač nije uključen).
- Koristi 3 gumbaste baterije (1,5 v, tip LR44/AG13), obuhvaćene.

Čišćenje i pohrana:

- PRATI SAMO POVRŠINSKI.
- Ne uranjajte u vodu.
- Izvadite baterije tijekom duljih razdoblja pohrane.

Marie - Vziať Si Hudobnú Hračku Návod na používanie

Pred použitím si prečítajte tento návod, dodržiavajte uvedené pokyny a odložte si ho pre budúcu referenciu.



VÝSTRAHA



- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBK V MOTORNOM VOZIDLE.
- OPOZORILO Rabljene baterije nemudoma zavrzite. Nove i rabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Če menite, da obstaja možnost, da je otrok baterijo pogotnil ali vstavil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Dalšie informácie o batériách:

- Odporúčame použitie alkalických batérií s dlhšou životnosťou.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte spoločne alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a dobijateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Batérie, ktoré nie sú dobijateľné, sa nesmú dobíjať.
- Dobijateľné batérie sa musia pred dobíjaním vybrať zo zariadenia.
- Dobijateľné batérie sa môžu dobíjať len pod dozorom dospeléj osoby.
- Používajte len batérie rovnakého alebo zodpovedajúceho typu podľa odporúčania.
- Batérie sa musia vkladať so správne umiestnenou polaritou.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Pred vložení batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Vybíť batérie sa musia z výrobu vybrať.
- Batérie nespájajte. Batérie likvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Skôr než sa obrátite na linku Zákazníckych vzťahov pre oblasť elektroniky, vložte nové batérie a znova skúste funkciu.
- Na konci životnosti zlikvidujte výrobok/batérie v príslušnom zbernom stredisku.
- Batérie môže vymieňať len dospelá osoba (skrutkovač nie je obsahom balenia).
- Batérie môže vymieňať len dospelá osoba (skrutkovač nie je obsahom balenia).
- Používa 3 gombíkové batérie (typ LR44/AG13, 1,5 V), ktoré sú obsahom balenia.

Čistenie a skladovanie:

- UMÝVAŤ LEN POVRCH.
- NEPONÁRAJTE žiadnu časť výrobku do vody.
- V prípade dlhodobého skladovania alebo nepoužívania vyberte batérie.

Marie - Veszi Végig A Zenei Játékot Használati útmutató

Használat előtt olvassa el az utasításokat, tartsa be azokat, valamint tartsa meg őket a jövőbeni használatához.



FIGYELMEZTETÉS



- SOSE HASZNÁLJA A TERMÉKET A MOTORON.
- FIGYELMEZTETÉS: Azonnal távolítsa el és ártalmatlanítsa a használt elemeket. Tartsa távol gyermekétől (az új és használt elemeket egyaránt). Azonnal forduljon orvoshoz, ha az elem tápcsatornába vagy más testüregbe kerül.

Egyéb elemekkel kapcsolatos információk:

- A hosszabb eleműzemidő érdekében alkáli elemek használatát ajánljuk.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket.
- Ne használjon egyszerre alkáli, szabványos (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
- Az újratölthető elemeket el kell távolítani a készülékből az újratöltést megelőzően.
- Az újratölthető elemeket kizárólag szülői felügyelet mellett szabad tölteni.
- Kizárólag az ajánlott elemtípusokkal megegyező vagy azokhoz hasonló típusú elemeket használjon.
- Az elemeket helyes polaritással kell beilleszteni.
- Az ellátási terminálokat tilos rövidre zárn.
- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az érintkezési felületek tiszták és fényesek.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- Ne tűzelje el az elemeket és indítsa újra a funkciót.
- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az érintkezési felületek tiszták és fényesek.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- Ne tűzelje el az elemeket és indítsa újra a funkciót.
- A hasznos élettartamuk elérését követően a megfelelő gyűjtési ponton ártalmatlanítsa a terméket/elemeket.
- Az ügyfélszolgálatl történő kapcsolatfelvétel előtt helyezzen a játékba új elemeket és indítsa újra a funkciót.
- A hasznos élettartamuk elérését követően a megfelelő gyűjtési ponton ártalmatlanítsa a terméket/elemeket.
- Az elemek cseréjét kizárólag felnőttek végezhetik (a csomag nem tartalmazza a csavarhúzó).
- 3 gomelemet használ (1,5 v-os típus LR44/AG13), amelyet a csomag tartalmaz.

Tisztítás és tárolás:

- KIZÁRÓLAG FELÜLETI TISZTÍTÁS.
- NE merítse vízbe a termék alkatrészeit.
- Hosszabb tárolási időtartam vagy kihasználatlanság esetén távolítsa el az elemeket.

Marie - Узети Музичку Играчку Uputstvo za upotrebu

Pročitajte uputstvo pre upotrebe, sledite ga i zadržite radi budućih konsultacija.



UPOZORENJE



- NEMOJTE NIKADA KORISTITI OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU.
- UPOZORENJE: Odložite iskorištene baterije: odmah. Držite nove i polovne baterije dalje od dece. Ukoliko smatrate da su baterije možda progutane ili dospela u bilo koji deo tela, smesta potražite medicinsku pomoć.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije za duži rok trajanja baterija.
- Nemojte kombinovati stare i nove baterije.
- Nemojte kombinovati alkalne, standardne (cink-ugljen) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne treba puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa kao preporučene.
- Baterije treba staviti sa ispravnim polaritetom.
- Kontakt ne treba kratko spojiti.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterije.
- Potrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
- Nemojte spaljivati baterije. Odložite baterije na bezbedan i odgovarajući način.
- Stavite nove baterije i ponovo isprobajte funkciju pre pozivanja Korisničke službe u vezi sa elektronikom.
- Nakon isteka roka trajanja, odložite proizvod/baterije na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu.
- Odrasla osoba treba da izvrši zamenu baterija (odvijač nije uključen u obim isporuke).
- Koristite 3 dugmaste baterije (tip (1,5V LR44/AG13); uključene u pakovanje).

Čišćenje i čuvanje:

- SAMO POVRŠINSKO PRANJE.
- NEMOJTE potapati nijedan deo proizvoda u vodu.
- Uklonite baterije u slučaju dugotrajnih perioda nekorišćenja.

