

ТЕРМОМЕТЪР - ХИГРОМЕТЪР

Beurer HM 16

Кратко ръководство на потребителя

1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКА

- 1 бр. термометър - хигрометър Beurer HM 16
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Пазете уреда от удари, влага, прах, химикали, драстични промени в температурата, пряка слънчева светлина и близките източници на топлина (форни, нагреватели).
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Почиствайте уреда с навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати и никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Всяка неправилна употреба на уреда анулира гаранцията му. Ако отворите уреда гаранцията му отново се анулира.
- Диапазон на измерване на температурата: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Диапазон на измерване на влажност: 20% - 95%
- Уредът работи с 1 бр. батерия CR2025.

3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

- Извадете изолационната лента от отделението за батерии в долната част на уреда. След това уредът е готов за употреба.
- Можете да го закрепите за стена чрез куката на гърба му или да го поставите изправен чрез стойката на гърба му.

4. РАБОТА С УРЕДА

- За да видите максималната измерена температура/влажност, натиснете бутон max/min на гърба на уреда. Макс. и мин. температура/влажност се изтриват автоматично на всеки 24 часа. Ако искате да ги изтриете ръчно просто извадете батериите от уреда и после ги поставете обратно.

- Уредът може да показва температурата в Целзий (°C) или във Фаренхайт (°F). За да изберете предпочитаната от вас мерна единица натиснете бутон °C/ °F на гърба на уреда.

Символ „Усмихнато човече“



= температура 20-25°C, влажност 30-60% (идеална стойност)



= всяка температура и влажност под 30%



= всяка температура и влажност над 60%

- На дисплея не се появява усмихнато човече, ако влажността е между 30-60%, а температурата не е 20-25 °C.
- Ако влажността на въздуха е извън диапазона на измерване, „LL“ (<20%) или „HH“ (> 95%) ще излязат на дисплея..

5. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктите за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте уреда в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/EИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.