

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА**

### **СЕЙФ С ЕЛЕКТРОННО КОДИРАНЕ СЕРИЯ ЕА**

- **Отваряне на сейфа**

Въведете "1 5 9" (при всяко натискане на бутон се задейства единичен звуков сигнал и индикаторът свети в жълто) , след това изберете бутон "В" или "А", индикаторът включва зелена светлина, завъртате ключалката и издърпвате навън, вратата се отваря.

- **Затваряне на сейфа**

Затворете вратата, зеленият индикатор свети още 5 секунди. След това завъртате ключалката обратно на часовниковата стрелка, контролната система се задейства и сейфът се заключва.

- **Промяна на кода**

Отворете сейфа, изберете червения бутон, индикаторът светва в жълто, указващ, че в този режим можете да промените кода. Въведете новия код (1-8 цифри), след което изберете бутон "В" или "А", новият код ще бъде потвърден от два поредни звукови сигнала, указващи, че новия код е приет и съхранен. Ако, обаче, индикаторът светне в жълто, а сигналното устройство подаде 3 поредни сигнала, то новият код е невалиден и операцията трябва да се повтори.

- **Аварийно отваряне на сейфа**

Отстранете капачето в средата на вратата (до контролния панел), поставете аварийния ключ и го завъртете наляво, след което завъртате ключалката надясно, за да отворите вратата.

- **Смяна на батериите**

Ако, заедно със зеления индикатор се включи и червен индикатор, това е индикация, че батериите трябва да се сменят. Внимание, поставете батериите правилно. Моля направете тест, преди да затворите вратата.

## **ВНИМАНИЕ!**

**НЕ ОСТАВЯЙТЕ АВАРИЙНИЯ КЛЮЧ В СЕЙФА !**