

Ръководство на потребителя за гейминг клавиатура Genesis Thor 150

I. Характеристики:

- 19 клавиша с anti-ghosting функция
- 7-зонна RGB подсветка, която ви позволява да задавате 11 различни режима на работа
- Хибридни механични суичове
- Мултимедийни функционални клавиши

II. Спецификации:

- Размер на клавиатура: 448 x 155 x 42 мм
- Конектор: USB
- Брой клавиши: 104
- Брой на мултимедийни клавиши: 12

III. Включено в комплекта:

- Гейминг клавиатура Thor 150
- Ръководство на потребителя

IV. Изисквания:

- PC или PC съвместими устройства с USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

V. Гаранция:

- 2 години ограничена гаранция от производителя

VI. Инсталация:

- Свържете устройството си към USB порта на вашия компютър.
- Системата ще инсталира драйвера автоматично. При първоначална употреба трябва да изчакате 15 секунди, докато драйвера се инсталира.
- Устройството е готово за употреба.

VII. Промяна на функциите на стрелките:

Натиснете клавиши Fn + W, за да смените функцията на стрелките с клавиши W, A, S, D.

VIII. Бързина на подсветката:

За да промените бързината на ефектите на подсветката, натиснете клавишите FN + лява стрелка/дясна.

Бележка: Тази функция не работи в режимите FN + 2 и FN + 9

IX. Яркост на подсветката:

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка нагоре/надолу.

Бележка: Тази функция работи само в режим FN +2.

X. Смяна на цвета на подсветката:

За да смените цвета на подсветката, натиснете клавишите (FN+Insert).

Бележка: Тази функция работи само в режим FN + 2, FN + 6 и FN + 7.

XI. Зададен от вас режим:

Този режим ви позволява да задавате индивидуално осветяване на всяка зона:

1. Задръжте бутон FN и натиснете бутон 9 два пъти, за да влезете в този режим.
2. Натиснете FN + стрелка нагоре/надолу, за да промените цвета.
3. Натиснете FN + стрелка наляво/надясно, за да преминете през 7-те зони.
4. Задръжте бутон FN и натиснете бутон 9 два пъти, за да запазите зададените настройки.

XII. Смяна на подсветката:

Натиснете (FN+INS), за да изберете една от 20-те опции за подсветка.

XIII. Промяна на режима на подсветката:

Натиснете клавишите Fn + 0-9 или FN + Scroll Lock, за да променят 11-те режима на подсветката.

XIV. Информация за безопасна употреба:

- Използвайте по предназначение.
- Неоторизираните опити за разглобяване на устройството ще анулират гаранцията и могат да повредят продукта.
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта при ниска или висока температура, при силни магнитни полета, прашна или влажна среда.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене с него, устройството може да счупи.
- Слотовете и отворите на това устройство са предназначени за вентилация и не трябва да бъдат възпрепятствани. Блокирането на вентилационните отвори може да доведе до прегряване на устройството.

XV. Общи условия:

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък.

С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

