

Eureka!

Създадени за предизвикателства

AUTUMN WIND 3XD



Минете от другата страна, огънете и пхнете в другата халка. Образува се напречна дъга. Закрепете всички останали клипове към рейките.

6. Разгънете покривалото над палатката. Пригрепете го за рейките със лентите с велкро.

Щракнете всички катарамы и регулирайте опъна.

7. Позиционирайте палатката и закрепете с колчета. Опънете и закрепете с колчета вестибюла. При вятър стабилизирайте палатката с приложеното въже и колчета.

Ръководство на потребителя

1. Подберете подходящите колчета

Важно: Различните основи изискват специфични колчета (пластмасови за глинести почви; метални за каменисти; дървени за пясъчливи). Вашата палатка Eureka! е окомплектована с висококачествени метални колчета за обща употреба. Ако смятате да лагерувате на различни почви е добре да се подситеgurите предварително със съответните колчета.

2. Опънете пробно палатката

Моля изпробвайте палатката преди Вашето първо излизане с нея за да се уверите, че сте запознат с начина на опъване

Инструкция за опъване

Важно: Прегледайте избраното място за остри предмети, които могат да увредят дъното на палатката. Уверете се, че мястото ще се отводнява при дъжд. По възможност избирайте сенчесто място за палатката

1. Разгънете палатката и разпрострете на земята вътрешната част с мрежата нагоре
2. Сглобете трите рейки.
3. Мушнете едната рейка в халката на ъгъла до входа. Проследете шева на палатката и закрепете първият клип за рейката. Насочете рейката диагонално на палатката. Минете от задния край и вкарайте другия край на рейката в халката. Сега рейката е вече огъната. Проследете шева от ъгъла и закрепете първият срещнат клип за рейката.
4. Повторете стъпка 3 с втората рейка, като започнете от другата страна на входа.
5. Последната рейка се поставя от вътре на вече поставените, с други думи, между рейките и плата. За тази цел промушете рейката между плата, опънатите рейки и страничните халки. Огънете я в единия край и пхнете в халката.

Грижи за палатката

- **Защита на пода:** Ние препоръчваме използването на подови подложки за защита от протриване. Подложката трябва да е на около 10 см от ръба на палатката за да не насочва водата под нея
- **Вредни субстанции:** Всички горива, както и DEET, химикал, който се среща в повечето препарати против насекоми, са вредни за плата на палатката
- **Слънчеви лъчи:** Въпреки напредъка при изработката на материалите UV лъчите са вредни за тях. Продължителното излагане на слънце води до избеляване и отслабване на плата. Не оставяйте палатката на слънце по-дълго от колкото се налага
- **Почистване:** След употреба почиствайте с хладка вода. Никога не използвайте препарати, перални или сушилни
- **Съхранение:** Важно е палатката да се съхранява на сухо и хладно място. Ако приберете палатката влажна, дори за кратко време, тя може да хване мухъл, който уврежда покритието
- **Шевове:** Всички основни шевове са фабрично подлепени. С времето покритието може да се увреди. Почистете шева и използвайте препарат за шевове, който се предлага в специализираните магазини

artus-sport.com

Дистрибутор за България: **Артус ЕТ**

жк Яворов бл 56 вх Б

тел: **(02) 872 18 46**

e-mail: **info@artus-sport.com**