

! ИНСТРУКЦИЯ !

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА #4319 крачкомер Zippy-9

За да отчита точно, инструментът трябва да се поставя недалеч от центъра на тялото - най-добре на кръста, върху колана.

ФУНКЦИЯ КРАЧКОМЕР

- Натиснете копчето MODE (режим) (3), докато в долната част на дисплея не се появи надписа STEP (крачка). Крачкомерът е готов за работа. За нулиране на отброяването натиснете и задръжте копчето RESET (нулиране) (4).

ФУНКЦИЯ ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ

- Натиснете копчето MODE (режим) (3), докато в долната част на дисплея не се появи надпис KM (километри) или MILE (мили).

- Натиснете копчето SET (въвеждане) (2), за да вкарате дължината на вашата крачка. Когато цифрите започнат да мигат, изменете дължината на крачката, като натискате копчето RESET (нулиране) (4). Ако в течение на 5 секунди не бъде натиснато нито едно копче, желаната цифра ще остане в паметта.

- За нулиране на отчета за изминатото разстояние натиснете и задръжте в натиснато положение копчето RESET (нулиране) (4).

ПРЕСМЯТАНЕ НА КАЛОРИИ

- Натиснете копчето MODE (режим) (3), докато в долната част на дисплея не се появи надписа KCAL (килокалории).

- Натиснете копчето SET (въвеждане) (2), за да въведете стойността на вашето тегло. Когато цифрите на дисплея започнат да мигат, увеличете ги с помощта на копчето RESET (нулиране) (4). Ако в течение на 5 секунди не бъде натиснато нито едно копче, желаната цифра остава в паметта.

- За нулиране на брояча на калории натиснете и задръжте в натиснато положение копчето RESET (нулиране) (4).

ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

- От режима DIST (разстояние) натиснете и задръжте копчето MODE (режим) (3) в течение на 2 секунди. Следете индикацията да бъде представена както ви е удобно - във вида MILE (мили) или KM (километри).

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Ако уредът не детектира движение в течение на 1 минута, той автоматично се изключва. Стойностите на крачкомера се запомнят в паметта му. При детектиране на движение се включва сам.

ПОДДРЪЖКА

- Устройството работи с 1 батерия AG13 (включена в комплекта). Ако дисплеят не свети, значи батерията е стара. Отстранете капачката на батерията (5), за да я смените с нова.

- Не разглобявайте прибора.

