

Хронометър inSPORTline Dual IN 2721

Chrono
(WT058-B05R)
NÁVOD NA POUŽITÍ



Функции	3
Бутони и функции	4
Време	5
Хронометър	6
Двойно време	8
Запазване на информация	9
Часовник	10
Интервал	11
Предупреждения	12
Индикатор за скорост	13
Отброяване	14
Поддръжка	15

Двойно отчитане

- Засича две времена едновременно
- Запазване на информация
- Може да видите записи за време, отделни записи, обиколки средно време и др.
- Отброяване (TIMER)
- INTERVAL
- Измерване на времеви интервал с регулиране на време за обиколка и почивка.
- Аларма (ALARM)
- Задаване на повтаряща се аларма (примерно всеки ден)
- Обикновено ръчно превключване ON / OFF Speed Indicator
- Задаване на отброяване 10 - 240. Броене
- Обикновено отброяване

Време (TIME)

- Показва времето, месец / дата / ден от седмицата
- Хронометър (CHRONOGRAPH)
- Измерва изминато време и позволява да записвате междинни времена или времена на отделните обиколки



S1

- + Превключване между режими
- + Потвърдете настройките
- + Start / Stop Time 1

S2

- + Настройка на стойност за отброяване (намаляване)
- + Отделни времена
- + Изтриване на отчетено време

- + Преглед на резултатите от отчитане / Обиколки

- + Start / Stop Time 2

- + Задаване на настройки

S3

- + Задаване на стойност за отброяване (възходящ)

- + Start / Pause / Stop

- + Съхраняване на записи

- + Преглед на запис

- + Аларма On / Off

- + Индикатор за скорост On / Off

- + Превключване между време

(Време) 1 и

(Време) 2

S4

- + Осветление




- Натиснете S3, за да превключвате между време 1 и 2
- Задаване на час: Натиснете S1, за да превключите към Време (TIME).
- За първоначалната настройка на времето, натиснете бутона S2 и го задръжте за 3 секунди. Time 1 (T1) започва да мига. Между време 1 и 2 можете да превключвате с бутон S3. Натиснете S1, за да потвърдите и отидете на часовника.
- Натиснете S3 за да зададете стойност за отброяване, натиснете S2 за отброяване надолу. За по бързо превртане на цифрите-задръжте. Натиснете S1, за да потвърдите.

STOPKY

По същия начин настроите минутите, секунди, година, месец и ден (за да нулирате секунди, натиснете S2 или S3). Натиснете S1 за да потвърдите настройката.

- Натиснете S3, за да превключите между 12/24 часов формат. Ако изберете 24-часов формат няма да се появи символ AM / PM. S1, за да потвърдите.
- Натиснете S3, за да превключите функцията ON / OFF или 12/24 часов формат. S1, за да потвърдите.



Измерване и записване на стойностите за всяка обиколка (до 100), звуков сигнал показва най – бързо време.

- S3. Комбинирано / Междинно време се измерват с точност до 1/100 секунди, минути.

- На горния ред на циферблата, показва времето за обиколка, останалите по малко на брой цифри показват съответната обиколка.

- След приключване на всяка обиколка, натиснете S2 за да запаметите резултата. Резултата ще започне да мига за две секунди. След отчитане на следващо време, на горния ред ще блика за 2 секунди най – бързото.

- Натиснете S3 за пауза / стоп. На дисплея ще се появи PAUSE – текущия резултат ще започне да мига. За да продължите натиснете S2.


- Ако сте записали резултат, задръжте S3 за 2 секунди – на дисплея ще се появи “STORE DATA” (записване на данните).

- Ако искате да изтриете всички запамените времена, натиснете S2 и задръжте за 2 секунди. На дисплея ще се появи “CLEAR DATA” . Това ще заличи всички запазени времена и обиколки.

DUÁLŇÍ ČAS (CHRONO DUAL)



Измерване на две времена едновременно (DUAL)
Натиснете S3 за да стартирате отчитане на две времена едновременно.
Натиснете S1 за да спрете / продължите време **1**
Или S2 за да спрете продължите време **2**
Натиснете S3 за да спрете и двете времена.
Ако искате да запаметите получените стойности натиснете S3 и задръжте. Ако искате да изтриете натиснете S2.




Показване на междинни времена, време на обиколка, общо време, най-бързо време на обиколка и средното време.

- За да се покаже измерените данни, натиснете бутона S2 и изберете брой обиколки. За да видите данни за определена обиколка, натиснете S3. Може да превключвате между различните данни.
- Ако искате да изтриете текущия запис скута, натиснете S2 и задръжте бутона за известно време.

HODINY



- За да влезете в режим на настройка, натиснете и задръжте S2 за 2 секунди. На дисплея ще се появи "HOLD /Adjust „ Часовникът ще започне да мига.
- Натиснете S3 ако искате отброяването да започне във възходящ режим или S2 за намаляване.
- Задръжте S1 за да запаметите и да преминете към минутите.
- След като зададете всички параметри, натиснете S3 за да стартирате/спрете.
- За да нулирате, натиснете S2
- Преди да достигнете „0“ 5 секунди по рано ще чуете звуков сигнал. След изтичане на зададеното време ще продължи да отчита от „0“.
- За да спрете, натиснете S3.




- Измерване на време в интервали.
- За да влезете в режим на настройка, натиснете и задръжте S2 за 2 секунди. На дисплея ще се появи "HOLD /Adjust „ Часовникът ще започне да мига.
 - Натиснете S3 ако искате отброяването да започне във възходящ режим или S2 за намаляване.
 - Задръжте S1 за да запаметите и да преминете към други параметри.
 - Ако стигнете до определен момент започва да отброява време за почивка. След достигане на нулево време за почивка, започва следващия етап.
 - Натиснете S3 за пауза.



- Натиснете S3, за да превключвате между ON / OFF - S2 за да изберете аларма 1 / Alarm Clock
На дисплея се появява часовник.
- За да влезете в режим на настройка, натиснете и задръжте S2 за 2 секунди. На дисплея ще се появи "HOLD /Adjust (" HOLD / SET ").
Часовникът ще започне да мига.
- Натиснете S3 настроите стойността на цифрите нагоре, S2 бутон надолу.
Натиснете S1 бутон, за да потвърдите настройката и премине към режим на настройка на минута.
- Ако алармата е на "ON", ще звъни в часа, зададен, в продължение на 30 секунди.

- Натиснете S3 за включване / изключване.
- За да изберете честотата на скоростта, натиснете и задръжте S2 за 3 секунди.
10-20-30-40-60-70-80-100-120-180-240
- В поредица от номера, за да се движи напред с S3, назад S2.
S1 бутон, за да потвърдите настройките и да излезете от режим.



Функция TALLY

- За да стартирате отчитане натиснете S3 или S2
- За да нулирате натиснете едновременно S2 и S3

- Никога не се опитвайте да разглобявате хронометър или да ремонтирате.
 - Пазете от висока температура, вибрации, и дългосрочни излагане на пряка слънчева светлина.
 - Хронометър, можете да избършете внимателно с влажна кърпа.
 - Когато не се използва, да се съхранява на сухо място.
 - Да се избягва почистване и контакт със силни почистващи препарати и вещества.
- Ако бъде намокрен уреда, веднага да се подсуши с мека кърпа.

