



SPARTAN GEAR

# CYCLOPS 2

WIRED MECHANICAL  
GAMING KEYBOARD

---

**USER MANUAL**

Please read carefully  
before using

## SYSTEM REQUIREMENTS

**Supports:** Windows 10, Windows 8, Windows 7

## TECHNICAL SPECIFICATION

- Keyboard size: 445\*137\*40mm
- Operating voltage: 5V
- Operating current: 210mA
- Operating life: ≥50 million times
- Operating temperature: -40°C~+85°C

## KEYS FUNCTION

① Supports 13 different light modes. Press FN+INS to switch.

② LED light programmed game modes:

- **FN+1= Game Mode 1 (FPS)** – Lights Keys:  
ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →
- **FN+2= Game mode 2 (CF)** – Lights Keys:  
F1-F3, 1-5, Q, W, E, R, A, S, D, G, B, Ctrl, Shift, Alt, Space,  
Tab, Ins, Del, Home, End
- **FN+3= Game Mode 3 (COD)** – Lights Keys:  
1-7, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, Ctrl, Shift
- **FN+4= Game Mode 4 (LOL)** – Lights Keys:  
1-7, Q, W, E, R, A, S, D, F
- **FN+5= Game Mode 5 (QQ race)** – Lights Keys:  
W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑, ↓, ←, →

The programmed led light modes can be activated under any backlight mode by pressing the key combination.

### 3 Multi-media Keys (FN+[F1-F12])

**FN+F1:** Media

**FN+F2:** Volume -

**FN+F3:** Volume +

**FN+F4:** Mute

**FN+F5:** Previous Track

**FN+F6:** Next Track

**FN+F7:** Play/Pause

**FN+F8:** CD Stop

**FN+F9:** Email

**FN+F10:** IE Search

**FN+F11:** My Computer

**FN+F12:** Calculator

### 4 Function Keys

**FN+[Windows Key+L]:** Locks Windows Key and Applications

**FN+ “↑”:** Increase LED brightness

**FN+ “↓”:** Decrease LED brightness

**FN+ “←”:** Decrease LED light speed

**FN+ “→”:** Increase LED light speed

**FN+INS:** Switch LED Light mode

**FN+Print Screen:** Turn off all lights

**FN+ESC:** Reset to factory settings

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Υποστηρίζει: Windows 10, Windows 8, Windows 7

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Διαστάσεις ηλεκτρολογίου: 445\*137\*40mm
- Τάση λειτουργίας: 5V
- Ρεύμα λειτουργίας: 210mA
- Διάρκεια ζωής: ≥50 εκατομμύρια φορές
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C~+85°C

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- 1 Υποστηρίζει 13 διαφορετικούς συνδυασμούς φωτισμού. Πατήστε FN+INS για να αλλάξετε.
- 2 Προγραμματισμένα game modes του φωτισμού LED:
  - **FN+1= Game Mode 1 (FPS)** – Φωτιζόμενα Πλήκτρα: ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →
  - **FN+2= Game mode 2 (CF)** – Φωτιζόμενα Πλήκτρα: F1-F3, 1-5, Q, W, E, R, A, S, D, G, B, Ctrl, Shift, Alt, Space, Tab, Ins, Del, Home, End
  - **FN+3= Game Mode 3 (COD)** – Φωτιζόμενα Πλήκτρα: 1-7, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, Ctrl, Shift
  - **FN+4= Game Mode 4 (LOL)** – Φωτιζόμενα Πλήκτρα: 1-7, Q, W, E, R, A, S, D, F
  - **FN+5= Game Mode 5 (QQ race)** – Φωτιζόμενα Πλήκτρα: W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑, ↓, ←, →

Οι προγραμματισμένοι φωτισμοί led μπορούν να ενεργοποιηθούν σε οποιοδήποτε καθεστώς backlight πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων.

### 3 Πλήκτρα Πολυμέσων (FN+[F1-F12])

**FN+F1:** Πολυμέσα

**FN+F2:** Ένταση ήχου -

**FN+F3:** Ένταση ήχου +

**FN+F4:** Απενεργοποίηση ήχου

**FN+F5:** Προηγούμενο κομμάτι

**FN+F6:** Επόμενο κομμάτι

**FN+F7:** Αναπαραγωγή / Παύση

**FN+F8:** Διακοπή του CD

**FN+F9:** Email

**FN+F10:** Αναζήτηση στον IE

**FN+F11:** Ο Υπολογιστής μου

**FN+F12:** Αριθμομηχανή

### 4 Πλήκτρα Λειτουργιών

**FN+[Windows Key+L]:** Κλειδώνει το πλήκτρο Windows και τις Εφαρμογές

**FN+ “↑”:** Αυξάνει τη φωτεινότητα του LED

**FN+ “↓”:** Μειώνει τη φωτεινότητα του LED

**FN+ “←”:** Μειώνει την ταχύτητα του φωτισμού LED

**FN+ “→”:** Αυξάνει την ταχύτητα του φωτισμού LED

**FN+INS:** Εναλλαγή ανάμεσα στους διαφορετικούς φωτισμούς LED

**FN+Print Screen:** Απενεργοποιεί όλο το φωτισμό

**FN+ESC:** Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

**Unterstützt:** Windows 10, Windows 8, Windows 7

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Tastaturgröße: 445\*137\*40mm
- Betriebsspannung: 5V
- Betriebsstrom: 210mA
- Betriebsdauer: ≥ 50 Millionen mal
- Betriebstemperatur: -40°C~+85°C

## TASTENFUNKTIONEN

- 1 Unterstützt 13 verschiedene Beleuchtungsmodi. Für einen Wechsel FN+INS drücken.
- 2 Mit LED-Beleuchtung programmierte Spielmodi:
  - **FN+1= Game Mode 1 (FPS)** – Beleuchtete Tasten: ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →
  - **FN+2= Game mode 2 (CF)** – Beleuchtete Tasten: F1-F3, 1-5, Q, W, E, R, A, S, D, G, B, Ctrl, Shift, Alt, Space, Tab, Ins, Del, Home, End
  - **FN+3= Game Mode 3 (COD)** – Beleuchtete Tasten: 1-7, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, Ctrl, Shift
  - **FN+4= Game Mode 4 (LOL)** – Beleuchtete Tasten: 1-7, Q, W, E, R, A, S, D, F
  - **FN+5= Game Mode 5 (QQ race)** – Beleuchtete Tasten: W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑, ↓, ←, →

Die programmierten LED-Beleuchtungsmodi können in jedem Hintergrundbeleuchtungsmodus durch Drücken der Tastenkombination aktiviert werden.

### 3 Multimedia-Tasten (FN+[F1-F12])

**FN+F1:** Media

**FN+F2:** Lautstärke -

**FN+F3:** Lautstärke +

**FN+F4:** Stummschaltung

**FN+F5:** Vorheriger Titel

**FN+F6:** Nächster Titel

**FN+F7:** Abspielen/Pause

**FN+F8:** CD Stop

**FN+F9:** E-Mail

**FN+F10:** IE-Suche

**FN+F11:** Mein Computer

**FN+F12:** Taschenrechner

### 4 Funktionstasten

**FN+[Windows Key+L]:** Sperrt Windows-Taste und -Anwendungen

**FN+ "↑":** Erhöht LED-Helligkeit

**FN+ "↓":** Verringert LED-Helligkeit

**FN+ "←":** Verringert LED-Beleuchtungsgeschwindigkeit

**FN+ "→":** Erhöht LED-Beleuchtungsgeschwindigkeit

**FN+INS:** Wechselt den LED-Beleuchtungsmodus

**FN+Print Screen:** Schaltet alle Lichter aus

**FN+ESC:** Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

## CONFIGURATION DE SYSTÈME REQUISE

**Il soutiens:** Windows 10, Windows 8, Windows 7

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ▢ Taille du clavier: 445\*137\*40 mm
- ▢ Tension de fonctionnement: 5V
- ▢ Courant de fonctionnement: 210mA
- ▢ Durée de vie: ≥50 millions de fois
- ▢ Température de fonctionnement: -40°C~+85°C

## FONCTION DES TOUCHES

- 1 Prend en charge 13 modes d'éclairage différents. Pressez FN+INS pour changer.
- 2 Modes de jeu programmés de lumière LED:
  - ▢ **FN+1= Game Mode 1 (FPS)** – Touches d'éclairage: ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →
  - ▢ **FN+2= Game mode 2 (CF)** – Touches d'éclairage: F1-F3, 1-5, Q, W, E, R, A, S, D, G, B, Ctrl, Shift, Alt, Space, Tab, Ins, Del, Home, End
  - ▢ **FN+3= Game Mode 3 (COD)** – Touches d'éclairage: 1-7, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, Ctrl, Shift
  - ▢ **FN+4= Game Mode 4 (LOL)** – Touches d'éclairage: 1-7, Q, W, E, R, A, S, D, F
  - ▢ **FN+5= Game Mode 5 (QQ race)** – Touches d'éclairage: W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑, ↓, ←, →

Les modes de lumière LED programmés peuvent être activés dans n'importe quel mode de rétroéclairage en pressant la combinaison des touches.



### 3 Touches multimédias (FN+[F1-F12])

**FN+F1:** Médias

**FN+F2:** Volume -

**FN+F3:** Volume +

**FN+F4:** Muet

**FN+F5:** Piste précédente

**FN+F6:** Piste suivante

**FN+F7:** Jouer/Pause

**FN+F8:** Arrêt CD

**FN+F9:** Email

**FN+F10:** Recherche en IE

**FN+F11:** Mon ordinateur

**FN+F12:** Calculatrice

### 4 Touches de fonction

**FN+[Windows Key+L]:** Verrouiller la clé et les applications Windows

**FN+ “↑”:** Augmenter la luminosité des LED

**FN+ “↓”:** Diminuer la luminosité des LED

**FN+ “←”:** Diminuer la vitesse de la lumière LED

**FN+ “→”:** Augmenter la vitesse de la lumière LED

**FN+INS:** Changer le mode de lumière LED

**FN+Print Screen:** Éteindre toutes les lumières

**FN+ESC:** Rétablir les paramètres d'usine

## REQUISITI DI SISTEMA

**Supporta:** Windows 10, Windows 8, Windows 7

## SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni della tastiera: 445\*137\*40mm
- Tensione di funzionamento: 5V
- Corrente di funzionamento: 210mA
- Vita operativa: ≥50 milioni di volte
- Temperatura di funzionamento: -40°C~+85°C

## FUNZIONI DEI TASTI

① Supporta 13 modalità luminose diverse. Premere FN+INS per cambiare.

② Modalità di gioco programmate con illuminazione LED:

- **FN+1= Game Mode 1 (FPS)** – Tasti luce:  
ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →
- **FN+2= Game mode 2 (CF)** – Tasti luce:  
F1-F3, 1-5, Q, W, E, R, A, S, D, G, B, Ctrl, Shift, Alt, Space,  
Tab, Ins, Del, Home, End
- **FN+3= Game Mode 3 (COD)** – Tasti luce:  
1-7, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, Ctrl, Shift
- **FN+4= Game Mode 4 (LOL)** – Tasti luce:  
1-7, Q, W, E, R, A, S, D, F
- **FN+5= Game Mode 5 (QQ race)** – Tasti luce:  
W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑, ↓, ←, →

Le modalità luminose LED programmate possono essere attivate con qualsiasi modalità di retroilluminazione premendo la combinazione di tasti.

### 3 Tasti multimediali (FN+[F1-F12])

**FN+F1:** Media

**FN+F2:** Volume -

**FN+F3:** Volume +

**FN+F4:** Disattiva audio

**FN+F5:** Traccia precedente

**FN+F6:** Traccia successiva

**FN+F7:** Play/Pausa

**FN+F8:** CD Stop

**FN+F9:** E-mail

**FN+F10:** Ricerca Internet Explorer

**FN+F11:** Questo PC

**FN+F12:** Calcolatrice

### 4 Tasti funzione

**FN+[Windows Key+L]:** Blocca il tasto Windows e le Applicazioni

**FN+ “↑”:** Aumenta la luminosità LED

**FN+ “↓”:** Riduce la luminosità LED

**FN+ “←”:** Riduce la velocità delle luci LED

**FN+ “→”:** Aumenta la velocità delle luci LED

**FN+INS:** Cambio modalità luce LED

**FN+Print Screen:** Spegni tutte le luci

**FN+ESC:** Ripristina alle impostazioni predefinite di fabbrica

## СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Поддржане на: Windows 10, Windows 8, Windows 7

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Размер на клавиатурата: 445\*137\*40mm
- Работен волтаж: 5V
- Работен ток: 210mA
- Експлоатационен живот: ≥50 милиона пъти
- Експлоатационна температура: -40°C~+85°C

## ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

- 1 Поддържа 13 различни светлинни режима. Натиснете FN+INS за превключване.
- 2 Игрови режими с програмирани LED светлини:
  - **FN+1= Game Mode 1 (FPS)** – Осветява бутони: ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →
  - **FN+2= Game mode 2 (CF)** – Осветява бутони: F1-F3, 1-5, Q, W, E, R, A, S, D, G, B, Ctrl, Shift, Alt, Space, Tab, Ins, Del, Home, End
  - **FN+3= Game Mode 3 (COD)** – Осветява бутони: 1-7, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, Ctrl, Shift
  - **FN+4= Game Mode 4 (LOL)** – Осветява бутони: 1-7, Q, W, E, R, A, S, D, F
  - **FN+5= Game Mode 5 (QQ race)** – Осветява бутони: W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑, ↓, ←, →

Програмираните режими на лед светлините могат да бъдат активирани при всеки режим на подсветка с натискане на комбинацията от бутони.

### 3 Мулти-медия бутони (FN+[F1-F12])

**FN+F1:** Медия

**FN+F2:** Звук -

**FN+F3:** Звук +

**FN+F4:** Без звук

**FN+F5:** Предишен запис

**FN+F6:** Следващ запис

**FN+F7:** Пускане/пауза

**FN+F8:** Спри CD

**FN+F9:** Имейл

**FN+F10:** Търсене в IE

**FN+F11:** Моят компютър

**FN+F12:** Калкулатор

### 4 Функционални бутони

**FN+[Windows Key+L]:** Заклучва бутона Windows и приложенията

**FN+ “↑”:** Увеличава яркостта на LED осветлението

**FN+ “↓”:** Намалява яркостта на LED осветлението

**FN+ “←”:** Намалява скоростта на LED осветлението

**FN+ “→”:** Увеличава скоростта на LED осветлението

**FN+INS:** Сменя режима на LED осветлението

**FN+Print Screen:** Изключва всички светлини

**FN+ESC:** Връщане към фабрични настройки

## CERINȚE DE SISTEM:

**Acceptă:** Windows 10, Windows 8, Windows 7

## SPECIFICAȚII TEHNICE:

- ▢ Dimensiune tastatură: 445\*137\*40mm
- ▢ Tensiune de funcționare: 5V
- ▢ Curent de funcționare: 210mA
- ▢ Durată de viață: ≥50 de milioane de ori
- ▢ Temperatura de funcționare: -40°C~+85°C

## FUNCȚIA TASTELOR

- 1 Acceptă 13 moduri de iluminat diferite. Apăsați FN+INS pentru a comuta.
- 2 Moduri de joc programate cu lumina LED:
  - ▢ **FN+1= Game Mode 1 (FPS)** – Taste lumini: ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →
  - ▢ **FN+2= Game mode 2 (CF)** – Taste lumini: F1-F3, 1-5, Q, W, E, R, A, S, D, G, B, Ctrl, Shift, Alt, Space, Tab, Ins, Del, Home, End
  - ▢ **FN+3= Game Mode 3 (COD)** – Taste lumini: 1-7, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, Ctrl, Shift
  - ▢ **FN+4= Game Mode 4 (LOL)** – Taste lumini: 1-7, Q, W, E, R, A, S, D, F
  - ▢ **FN+5= Game Mode 5 (QQ race)** – Taste lumini: W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑, ↓, ←, →

Modurile luminilor led programate pot fi activate din modul oricare mod de iluminare a fundalului apăsând combinația de taste.

### 3 Taste multimedia (FN+[F1-F12])

**FN+F1:** Media

**FN+F2:** Volum -

**FN+F3:** Volum +

**FN+F4:** Fără sunet

**FN+F5:** Melodia anterioară

**FN+F6:** Melodia următoare

**FN+F7:** Redare/Pauză

**FN+F8:** Oprește CD

**FN+F9:** E-mail

**FN+F10:** Căutare IE

**FN+F11:** Computerul meu

**FN+F12:** Calculator

### 4 Taste funcționale

**FN+[Windows Key+L]:** Blochează tastele și aplicațiile Windows

**FN+ “↑”:** Sporește luminozitatea LED

**FN+ “↓”:** Reduce luminozitatea LED

**FN+ “←”:** Reduce viteza luminii LED

**FN+ “→”:** Sporește viteza luminii LED

**FN+INS:** Comutare mod lumină LED

**FN+Print Screen:** Stinge toate luminile

**FN+ESC:** Resetare la setările din fabrică



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

[www.spartangear.eu](http://www.spartangear.eu)