kikka boo

LIBRO

baby stroller

6m+

INSTRUCTIONS FOR USE

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUÇÕES DE USO - ISTRUZIONI PER L'USO - MODE D'EMPLOI - GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE - INSTRUKCJA UŻYCIA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU -УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ - ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - UPUTE ZA KORIŠTENJE - NÁVOD K POUŽITÍ - INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR - تعليمات للاستخدام

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

3

4

5

6

7

8

9-1

9-2

9-3

10

11

12

13

14-1

14-2

14-3

14-4

14-5

14-6

14-7

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

16-1

16-2

16-3

IMPORTANT! KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND SAVE THEM FOR FUTURE REFERENCE! THE CHILD CAN BE HURT IF YOU DO NOT OBSERVE THESE INSTRUCTIONS!

1.PARTS: 1.sunroof; 2.headrest; 3.two wings; 4.central body; 5.footrest; 6.front wheel group; 7.handlebar; 8.folding button; 9.canopy;
10.front armrest; 11.safety belt; 12.basket; 13.rear wheel group;

FUNCTION CHARACTERISTIC
2. Adjust the backrest ; Backrest can be lay down, also can adjust according to requirment .
3. Five point safety. Auto safety buckle. Push the button-auto open.
4. Adjust the footrest. Levelling the footrest according to baby's sleeping position.
5. The folding button . Push the above button to left and press the bottom button together, thenfolding the stroller.
6. Three point folding. Folding body,lightweight,fast.
7. One hand folding,more convenient for Mama .
8. Small folding size, Convenient to store and carry.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
9. 1.- Push the lock to open the frame; 2.- Pull the handlebar upwards to lift frame. Fame expansion is completed after heard the click sound;
10. Front armrest installation-1 Insert the front rail into the corresponding hole.(Note: the convex position of the arm must be aligned with the groove of the arm seat)
11. Please pay attention to the left and right direction when installing.
12. Open the canopy . Pull the canopy bracket forward.
13. Spread the backrest . Pinch the adjust buckle, undraw the strap lay down the backrest.

FOLDING STROLLER
14. 1. Pull the canopy - backward; 2. Fold the canopy; 3.Push the above to left side, Press the frame meantime,press the bottom
button. 4. Press the frame downward; 5. Foling the frame ; 6.Presh the stroller until it locked; 7.Finish folding;

ADJUSTMENT OF BACKRESDFOOTREST
15. 1 .As shown in figure 1 Backrest adjustment. Pull left and right ribbons of adjustment buckle outward,then backrest is lifted.
2. As shown in figure 2 Backrest adjustment. Press left and right keys of backrest adjustment buckle and pull them down, and then open backrest; 3. As shown in figure 3 Adjust backrest at any angle based on the requirement. 4. As shown in figure 4 footrest adjustment
The footrest can be lengthened, convenient to lie flat. The extension rod below the footrest can be pulled out according to the baby sleeping posture; 5. As shown in figure 5 Backrest in Sitting position state; 6.As shown in figure 6 Backrest in full lying position state.

IMPORTANT! KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY BELT USING

Warning: Please be sure to use the safety belt at any time in order to prevent the baby from sliding out of the stroller.

16-1. Fix the stroller.

16-2. Clasp the safety buckles at the waist. The Safety buckles on both sides are inserted in the female buckle. They are in place when hearing a clicking sound.

16-3. Adjust the length of the seat to make your baby comfortable .Safety buckle can be automatically bounced when pressing the button outside the safety buckle.

WARNINGS

1. Before using the stroller, make sure that all the locking devices are in a state of lock
2. When children sitting in the stroller.the minder should not leave.
3. Dont adjust the backrest and other place when kids on the stroller.Keep sure the safety belt use correctly.
4. Do not use the stroller on dangerous place such as rugged terrain, stairs, escalator,pool and other dangerous places.
5. Do not allow children to stand in the stroller.
6. The maximum load of the stroller is 15kg.
7. Do not hang any items on the handle of the stroller to prevent to influence the stability of the stroller.
8. Please do not use organic solvent to clean the stroller body. Use a neutral detergent to clean the seat cloth.
9. Maximum load weight of basket is 4.5kg .
10. When the stroller is not smooth or damaged, please stop using it immediately .
11. This stroller is suitable for baby of 6-36months, does not use for baby of 0-6 months old.
12. Don't add an cotton pad which thickness more that 10mm in stroller.
13. Before use, please read the instructions carefully and keep it for reference in the future. If the operation is not in accordance with the instructions, accidents may occur.
14. Please do not close to the fire.
15. When stop the stroller , keep sure use all the brakes to prevent danger.

CARE AND MAINTENANCE

1, Before use,check if the various components(serew rivet)is firm and good condition,if parts or seat cloth is damaged.please check the maintenance regularly,if it is abnormal,please stop using it for your baby's safety.

2, Avoid to use for long time in wet,cold or high temperature environment, otherwise easily lead to rust,aging and so on and affect the product service life or occur the risk.

3, Clean cushion:relieve the fixed ribbon and snap button,Dry after washing by hands with warm water.Don't over exposure.

4, Do not use bleaching agent when cleaning the stroller frame.please avoid metal parts to contact with water in order to avoid rust and to affect product service life

5, Check the stroller regularly.If there is a problem,please repair in time.

6, Please avoid excessive exposure or heat,otherwise it will cause parts aging and cloth fade.

7, All rotating parts(such as wheels,joints etc.)can not be added viscous mechanical lubricant,but a little diluted lubricant to avoid to influence rotation due to the lubricant with debris.

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА! ДЕТЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАРАНЕНО, АКО НЕ СПАЗВАТЕ ТЕЗИ ИНПРУКЦИИ!

1. ЧАСТИ: 1. предна част сенник; 2. облегалка за глава; 3.колани; 4. централно тяло-седалка; 5. облегалка за крака; 6. предни колела; 7. ръкохватка; 8.бутон за сгъване; 9. задна част на сенника; 10. преден борд; 11. предпазен колан; 12. кошница;
13. Задни колела;

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФУНКЦИИТЕ
2. Нагласете облегалката; Облегалката може да се поставя и също така може да се регулира според изискването.
3. Пет точков колан за безопасност. Заключвалка за безопасност. Натиснете бутона за автоматично отваряне.
4. Нагласете поставката за крака. Облегалката за крака може да се регулира според позицията на бебето.
5. Бутон за сгъване на количката. Натиснете горния бутон наляво и заедно с това натиснете и долния бутон, след това сгънете количката.
6. Триточково сгъване. Сгънете количката, лесно и бързо.
7. Сгъване с една ръка, по-удобна за майката.
8. Малък сгънатсе размер, удобен за съхранение и носене.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗГЪВАНЕ
9. 1.- Натиснете скобата, за да отключите рамката; 2.- Издърпайте дръжката за управление нагоре, за да повдигнете рамката.
3. Разпъването на количката завършва след като чуете звука на щракване;
10. Поставяне на предпазния борд -1. Поставете предпазния борд в съответния отвор (Забележка: изпъкналата позиция на рамото трябва да е изравнена със седалката)
11. При монтажа обърнете внимание на лявата и дясната посока.
12. Отворете капака. Издърпайте скобата на сенника напред.
13. Регулирайте облегалката, чрез стискане на задните пластмасови скоби и издърпване на колана.
НАЧИН НА СГЪВАНЕ
14. 1. Издърпайте капака - назад; 2. Сгънете сенника; 3. Натиснете горната част на бутона на ляво, в същото време , натиснете долния бутон. 4. Натиснете рамката надолу; 5. Натиснете рамката надолу; 6.Спрете да натискате до като се заключи; 7.Разгъване на дръжката и ползване като куфар.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА
15. 1. Както е показано на фигура 1 - Регулиране на облегалката. Издърпайте навън левият и десният колан през регулиращата катарама, а след това повдигнете облегалката.
2. Както е показано на фигура 2 - Регулиране на облегалката. Натиснете левия и десния край на пластмасовия стопер за да регулирате облегалката и я издърпайте надолу ,след това разтворете облегалката; 3. Както е показано на фигура 3, Регулирайте облегалката под всякакъв ъгъл на база на искането. 4. Както е показано на фигура 4, Поставката за крака може да бъде удължена и удобна за лежане. Удължителят под подложката за крака може да бъде изваден в зависимост от позата на бебето; 5. Както е показано на фигура 5, облегалката в положение "Седалка"; 6. Както е показано на фигура 6 ,облегалката в пълно легнало положение.

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНИЯ КОЛАН
ВНИМАНИЕ: МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ИЗПЛЪЗВАНЕ НА БЕБЕТО ОТ ДЕТСКАТА КОЛИЧА.
16-1. Фиксирайте количката.
16-2. Закопчайте предпазните колани в талията. Закопчалките за безопасност се поставят от двете страни в тялото на ключалка. Когато чуете звук от щракване, това означава,че са поставени правелно.
16-3. Регулирайте дължината на седалката, така че да бъде удобна на бебето. Коланите за безопасност могат автоматично да се откачат, когато натискате бутона извън ключалката за безопасност.

ВНИМАНИЕ
1. Преди да използвате количката, уверете се, че всички заключващи устройства са в ключалкит.
2. Не оставяйте детето без надзор когато е в количката.
3. Не регулирайте облегалката или друга част, когато децата са на количката. Уверете се, че предпазният колан се използван правилно.
4. Не използвайте количката на опасни места, като грапави терени, стълби, ескалатори, басейни и други подобни терени.
5. Не позволявайте на децата да стоят изправени в количката.
6. Максималното натоварване на количката е 15 кг.
7. Не окачайте никакви предмети върху дръжката на количката, за да предотвратите влияние върху стабилността на количката.
8. Моля, не използвайте органичен разтворител за почистване на тялото на количката. Използвайте неутрален препарат за почистване с кърпата върху седалката.
9. Максималното тегло на товара на кошницата е 4,5 кг.
10. Когато количката има неизправност или е повредена, моля, спрете да я използвате незабавно.
11. Този количка е подходящ за бебе на 6-36 месеца, не се използва за бебе на възраст 0-6 месеца.
12. Не добавяйте подложка на седалката в количката с дебелина по-голяма от 10 мм.
13. Преди употреба прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдеща спраяка. Ако е използвате в не съответствие с инструкциите, могат да възникнат злополуки.
14. Моля, не се доближавайте до огъня.
15. Когато спрете количката, не забравяйте да използвате всички спирачки, за да предотвратите опасност.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА
1. Преди да употреба ,моля проверявайте дали всички компоненти от количката са в изправно състояние. Правете редовна регулярна подръжка, ако нещо не е изправно, моля, спрете да я използвате за безопасността на вашето бебе.
2. Избягвайте да използвате дълго време в мокри, студени или високотемпературни условия, в противен случай лесно може да доведе до ръжда, стареене и т.н. и да повлияе на експлоатационния живот на продукта.
3. Почистване на възглавницата: освободете фиксираната лента и натискащия бутон, Изсушете след ръчно измиване с топла вода.Не надхвърляйте експозицията.
4.Не използвайте избелващ препарат при почистване на рамката на количката. Избягвайте контакт на металните части с вода, за да избегнете ръжда и да повлияете на живота на продукта.
5. Проверявайте количката редовно. Ако има проблем, моля, поправете навреме.
6. Избягвайте прекомерната експозиция или топлина, в противен случай това ще доведе до стареене на частите и избледняване на тъканите.
7. Всички въртящи се части (като колела, фуги и др.) Не могат да се добавят вискозно механично смазващо вещество, а малко разреден лубрикант, за да се избегне повлияване на въртенето, дължащо се на смазката с остатъци.

¡IMPORTANTE! GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIA.

¡LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZARLO Y AHORRE ELLOS PARA FUTURA REFERENCIA! ¡EL NIÑO PUEDE SER PERDIDO SI NO OBSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!
PIEZAS: 1. techo corredizo; 2. reposacabezas; 3. dos alas; 4. cuerpo central; 5. reposapiés; 6. grupo de rueda delantera; 7. manillar; 8. botón plegable; 9. dosel;
10. apoyabrazos delantero; 11. cinturón de seguridad; 12. cesto; 13. grupo de rueda de la edad;

FUNCIÓN CARACTERÍSTICA
Ajuste el respaldo; El respaldo puede colocarse, también puede ajustarse de acuerdo con el requerimiento.
Cinco puntos de seguridad. Hebilla de seguridad automática. Presione el botón de auto abrir.
Ajuste el reposapiés. Nivelación del reposapiés de acuerdo con la posición para dormir del bebé.
El botón plegable. Presione el botón de arriba hacia la izquierda y presione el botón de abajo, y luego despliegue la silla de paseo.
Tres puntos de plegado. Plegado cuerpo, ligero, rápido.
Plegado con una mano, más conveniente para mamá.
Plegado de tamaño pequeño, conveniente para almacenar y transportar.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1.- Presione la cerradura para abrir el chasis; 2.- Tire del manillar hacia arriba para levantar el chasis. La expansión del chasis se completa después de escuchar el sonido de clic;
Instalación del reposabrazos delantero-1 Inserte el riel frontal en el orificio correspondiente (Nota: la posición convexa del brazo debe estar alineada con la ranura del asiento del brazo)
Presta atención a la dirección izquierda y derecha cuando instales.
Abre el dosel. Tire del soporte del dosel hacia adelante.
Extiende el respaldo. Pellizque la hebilla de ajuste, quite la correa que se encuentra en el respaldo.

SILLA DE PASEO PLEGABLE
1. Tire de la cubierta - hacia atrás; 2. Dobla el dosel; 3. Presione hacia arriba a la izquierda, presione el chasis mientras tanto, presione el botón de la parte inferior
4. Presione el chasis hacia abajo; 5. Plegar el chasis; 6.Presione la silla de paseo hasta que se bloquee; 7. Fin del plegado;

AJUSTE DEL RESPALDO/REPOSAPIÉS
1. Como se muestra en la figura 1 Ajuste del respaldo. Tire de las cintas de ajuste hacia la izquierda y la derecha hacia afuera, luego levante el respaldo.
2. Como se muestra en la figura 2 Ajuste del respaldo. Presione las teclas izquierda y derecha de la hebilla de ajuste del respaldo y tire de ellas hacia abajo, y luego abra el respaldo; 3. Como se muestra en la figura 3 Ajuste el respaldo en cualquier ángulo según el requisito. 4. Como se muestra en la figura 4 ajuste del reposapiés
El reposapiés se puede alargar, conveniente para estar plano. La varilla de extensión debajo del reposapiés se puede sacar de acuerdo con la postura para dormir del bebé; 5. Como se muestra en la figura 5 Respaldo en estado de posición sentado; 6. Como se muestra en la figura 6 Respaldo en estado de posición de acostado completo.

¡IMPORTANTE! GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIA.

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
Advertencia: asegúrese de usar el cinturón de seguridad en cualquier momento para evitar que el bebé se salga de la silla de paseo.
16-1. Ajusta la silla de paseo.
16-2. Cierre las hebillas de seguridad en la cintura. Las hebillas de seguridad en ambos lados se insertan en la hebilla hembra. Están en su lugar cuando escucha un clic.
16-3. Ajuste la longitud del asiento para que su bebé se sienta cómodo. La hebilla de seguridad puede rebotar automáticamente al presionar el botón que se encuentra fuera de la hebilla de seguridad.

ADVERTENCIAS

Antes de usar la silla de paseo, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén en estado de bloqueo
Cuando los niños se sientan en la silla de paseo. El cuidador no debe irse.
No ajuste el respaldo y el otro lugar cuando los niños estén en la silla de paseo. Asegúrese de que el cinturón de seguridad se use correctamente.
No use la silla de paseo en un lugar peligroso como un terreno accidentado, escaleras, escaleras mecánicas, piscinas y otros lugares peligrosos.
No permita que los niños se paren en la silla de paseo.
La carga máxima de la silla de paseo es de 15 kg.
No cuelgue ningún artículo en el mango de la silla de paseo para evitar que influya en la estabilidad de la silla de paseo.
No use solvente orgánico para limpiar el cuerpo de la silla de paseo. Use un detergente neutro para limpiar el paño del asiento.
El peso de la carga máxima de la cesta es de 4.5 kg.
Cuando la silla de paseo no esté lisa o dañada, deje de usarla inmediatamente.
Esta silla de paseo es adecuada para bebés de 6-36 meses, no se usa para bebés de 0 a 6 meses de edad.
No agregue una almohadilla de algodón con un grosor de más de 10 mm en la silla de paseo.
Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones y guárdelo como referencia en el futuro. Si la operación no está de acuerdo con las instrucciones, pueden ocurrir accidentes.
Por favor no te acerques al fuego.
Cuando detenga la silla de paseo, asegúrese de usar todos los frenos para evitar el peligro.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1, antes de su uso, verifique si los diversos componentes (remache Serew) están firmes y en buen estado, si las partes o el paño del asiento están dañados.por favor, revise el mantenimiento regularmente, si es anormal, deje de usarlo por la seguridad de su bebé.
2, evite utilizarlo durante mucho tiempo en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura, de lo contrario podría provocar óxido, envejecimiento, etc. y afectar la vida útil del producto o el riesgo.
3, Cojín limpio: alivie la cinta fija y el botón, Seque después de lavarse con agua tibia. No exagere la exposición.
4, no utilice el agente blanqueador al limpiar el chasis de la silla de paseo. Por favor evite que las partes metálicas entren en contacto con el agua para evitar la oxidación y afectar la vida útil del producto
5, controle la silla de paseo regularmente. Si hay un problema, por favor repare a tiempo.
6, evite la exposición excesiva o el calor; de lo contrario, provocará el envejecimiento de las piezas y la decoloración del tejido.
7, todas las piezas giratorias (como ruedas, juntas, etc.) no se pueden agregar lubricante mecánico viscoso, pero un poco de lubricante diluido para evitar influir en la rotación debido al lubricante con escombros.

IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DO USO E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA! A CRIANÇA PODE SER FERIDA SE VOCÊ NÃO OBSERVE ESTAS INSTRUÇÕES!
1. PARTES: 1. capa frontal; 2. Respeito principal; 3.Colares; 4. um banco central do corpo; 5. descanso nas pernas; 6. rodas dianteiras; 7. identificador; 8. botão de dobradura; 9. traseira do dossel; 10. Placa frontal; 11. cinto de segurança; 12. uma cesta;
13. Rodas traseiras;

CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO
2. Ajuste o encosto; O encosto pode ser colocado e também pode ser ajustado conforme necessário.
3. Cinto de segurança de cinco pontos. Bloqueio de segurança. Pressione o botão de abertura automática.
4. Ajuste o apoio para os pés. O encosto pode ser ajustado de acordo com a posição do bebê.
5. Botão de dobramento do carrinho. Pressione o botão superior para a esquerda e pressione o botão inferior em conjunto, depois dobre o carrinho.
6. Dobrar três pontos. Dobre seu carrinho de forma fácil e rápida.
7. Dobrar uma mão, mais conveniente para a mãe.
8. Pequeno tamanho dobrável, conveniente para armazenar e transportar.

INSTRUÇÕES PARA DESENHO
9. 1.- Pressione o grampo para desbloquear o quadro; 2.- Puxe a alça para cima para aumentar o quadro.
3. A parada do carrinho de passeio termina quando você ouve o som clicando;
10. Instalando o Safety Board -1. Insira o painel de segurança na abertura correspondente (Nota: a posição convexa do ombro deve estar alinhada com o assento)
11. Ao montar, preste atenção nas direções esquerda e direita.
12. Abra a tampa. Puxe o gancho da sobrancelha para a frente.
13. Ajuste o encosto apertando os suportes de plástico traseiros e puxando a correia.
MANEIRA DE QUEIMAR
14. 1. Puxe a tampa para trás; 2. Dobre o dossel; 3. Pressione a parte superior do botão ao mesmo tempo, pressione o botão inferior. 4. Pressione o quadro para baixo; 5. Pressione o quadro para baixo; 6. Pare de pressionar até que esteja bloqueado; 7. Manuseie e use como uma mala.

AJUSTE DO CORPO
15. 1. Como mostrado na Figura 1 - Ajustando o encosto. Retire o cinto esquerdo e direito através da fivela ajustável e levante o encosto.
2. Como mostrado na figura 2 - Ajustar o encosto. Pressione as extremidades esquerda e direita da rolha de plástico para ajustar o encosto e puxe-o para baixo, depois abra o encosto; 3. Como mostrado na Figura 3, ajuste o encosto do assento em qualquer ângulo com base na solicitação. 4. Conforme mostrado na Figura 4, o suporte do pé pode ser alongado e confortável para mentir. A extensão sob o apoio para os pés pode ser removida dependendo da posição do bebê; 5. Conforme mostrado na Figura 5, o encosto do assento está na posição "Assento"; 6. Como mostrado na Figura 6, o encosto está em uma posição totalmente deitada.

IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

USO DA CORREIA DE SEGURANÇA
ATENÇÃO: POR FAVOR, CERTIFIQUE-SE DE USAR A CORREIA DE SEGURANÇA EM QUALQUER HORA PARA PREVENIR A LIBERTAÇÃO DO BEBÊ KIT DE JOGOS.
16-1. Corrigir o carrinho.
16-2. Aperte os cintos de segurança na cintura. As fivelas de segurança são colocadas em ambos os lados no corpo do bloqueio. Quando você ouve o som de um clique, isso significa que eles estão colocados corretamente.
16-3. Ajuste o comprimento do assento de modo que seja confortável para o bebê. Os cintos de segurança podem ser desligados automaticamente quando você pressiona o botão fora do bloqueio de segurança.

AVISO
1. Antes de usar o carrinho, certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão bloqueados.
2. Não deixe a criança sem vigilância quando estiver no carrinho.
3. Não ajuste o encosto ou outra parte quando as crianças estiverem no carrinho. Certifique-se de que o cinto de segurança seja usado corretamente.
4. Não use o carrinho em áreas perigosas, como terrenos acidentados, escadas, escadas rolantes, piscinas e terrenos similares.
5. Não deixe as crianças ficarem no carrinho.
6. A carga máxima no carrinho é de 15 kg.
7. Não engate nenhum objeto na alça do trole para evitar impactos na estabilidade do trole.
8. Não use um solvente orgânico para limpar o corpo do trole. Use um pano de limpeza neutro com o pano no assento.
9. O peso máximo da carga do cesto é de 4,5 kg.
10. Se o carrinho estiver com defeito ou danificado, deixe de usar imediatamente.
11. Este carrinho é adequado para um bebê de 6-36 meses, não utilizado para um bebê de 0 a 6 meses de idade.
12. Não adicione uma almofada de assento no carrinho com uma espessura superior a 10 mm.
13. Leia atentamente as instruções antes de usar e guarde-as para referência futura. Se usado em caso de não conformidade com as instruções, podem ocorrer acidentes.
14. Não fique perto do fogo.
15. Quando você pára o carrinho, certifique-se de usar todos os freios para evitar o perigo.

CUIDADO E MANUTENÇÃO
1. Antes de usar, verifique se todos os componentes do carrinho estão em boas condições. Faça regularmente manutenção regular se algo estiver errado, por favor, pare de usá-lo para a segurança do seu bebê.
2. Evite usar por um longo período de tempo em condições úmidas, frias ou de alta temperatura, caso contrário pode levar facilmente a ferrugem, envelhecimento, etc. e afetam a vida útil do produto.
3. Limpe o travesseiro: solte a alça e pressione o botão, secar após lavagem manual com água morna. Não exceda a exposição.
4. Não use alvejantes quando limpar o quadro do carrinho. Evite o contato das peças de metal com água para evitar ferrugem e afete a vida útil do produto.
5. Verifique o seu carrinho com regularidade. Se houver um problema, corrija-o a tempo.
6. Evite exposição excessiva ou calor, caso contrário, irá causar envelhecimento das partes e desvanecimento dos tecidos.
7. Todas as peças rotativas (como rodas, juntas, etc.) Um lubrificante mecânico viscoso e um lubrificante ligeiramente diluído não podem ser adicionados para evitar a rotação devido ao lubrificante residual.

ATTENZIONE! CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER FUTURE RIFERIMENTI! IL BAMBINO PU BE ESSERE FERITO SE NON OSSERVA QUESTE ISTRUZIONI!
1. PARTI: 1. tetto apribile; 2. poggiatesta; 3. due ali; 4. corpo centrale; 5. poggiapiedi; 6. gruppo ruota anteriore; 7. manubrio; 8. pulsante pieghevole; 9. baldacchino;
10. bracciolo anteriore; 11. cintura di sicurezza; 12.basket; 13. gruppo ruota anteriore;

FUNZIONE CARATTERISTICA
2. Regolare lo schienale; Lo schienale può essere coricato, inoltre può adattarsi secondo il requisito.
3. Cinque punti di sicurezza. Fibbia di sicurezza automatica. Premi il pulsante-auto aperto.
4. Regolare il poggiapiedi. Livellamento del poggiapiedi in base alla posizione di riposo del bambino.
5. Il pulsante pieghevole. Spingere il pulsante sopra a sinistra e premere il pulsante inferiore insieme, quindi piegare il passeggino.
6. Piegatura a tre punti. Corpo pieghevole, leggero, veloce.
7. Una mano pieghevole, più comoda per la mamma.
8. Piccolo formato pieghevole, comodo da riporre e trasportare.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
9. 1.- Premere il lucchetto per aprire il telaio; 2.- Tirare il manubrio verso l'alto per sollevare il telaio. L'espansione della fama è completata dopo aver sentito il suono del clic;
10. Installazione del bracciolo anteriore-1 Inserire la guida anteriore nel foro corrispondente (Nota: la posizione convessa del braccio deve essere allineata con la scanalatura del bracciolo)
11. Si prega di prestare attenzione alla direzione sinistra e destra durante l'installazione.
12. Apri il baldacchino. Tirare la staffa del baldacchino in avanti.
13. Stendere lo schienale. Pizzicare la fibbia di regolazione, tirare la cinghia verso il basso sullo schienale.

PASSEGGINO PIEGHEVOLE
14. 1. Tirare la vela - all'indietro; 2. Piegare la vela; 3.Premere il suddetto a sinistra, premere il fotogramma nel frattempo, premere la parte inferiore
pulsante. 4. Premere il telaio verso il basso; 5. Foling the frame; 6. Piegare il passeggino finché non si blocca; 7. pieghevole pieghevole;

REGOLAZIONE DI BACKRESDFOOTREST
15. 1. Come mostrato nella figura 1 Regolazione dello schienale. Tirare verso l'esterno i nastri sinistro e destro della fibbia di regolazione, quindi sollevare lo schienale.
2. Come mostrato in figura 2 Regolazione dello schienale. Premere i tasti sinistra e destra della fibbia di regolazione dello schienale e tirarli verso il basso, quindi aprire lo schienale; 3. Come mostrato nella figura 3, regolare lo schienale in qualsiasi angolazione in base al requisito. 4. Come mostrato nella figura 4 regolazione del poggiapiedi
Il poggiapiedi può essere allungato, comodo da sdraiarsi. La prolunga sotto il poggiapiedi può essere estratta in base alla postura del bambino addormentato; 5. Come mostrato nella figura 5 Schienale nello stato di posizione seduta; 6. Come mostrato in figura 6 Schienale in posizione di riposo.

ATTENZIONE! CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO.

CINTURA DI SICUREZZA UTILIZZANDO
Avvertenza: accertarsi di utilizzare la cintura di sicurezza in qualsiasi momento per evitare che il bambino scivoli via dal passeggino.
16-1. Correggi il passeggino
16-2. Afferra le fibbie di sicurezza in vita. Le fibbie di sicurezza su entrambi i lati sono inserite nella fibbia femmina. Sono a posto quando si sente un clic.
16-3. Regola la lunghezza del sedile per rendere il tuo bambino comodo. La fibbia di sicurezza può essere automaticamente rimbalzata quando si preme il pulsante all'esterno della fibbia di sicurezza.

AVVERTENZE
1. Prima di utilizzare il passeggino, assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano in uno stato di blocco
2. Quando i bambini si siedono nel passeggino. Il lavoratore non deve andarsene.
3. Non sistemare lo schienale e l'altro posto quando i bambini si trovano sul passeggino. Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia utilizzata correttamente.
4. Non utilizzare il passeggino in luoghi pericolosi come terreni accidentati, scale, scale mobili, piscine e altri luoghi pericolosi.
5. Non permettere ai bambini di stare nel passeggino.
6. Il carico massimo del passeggino è 15 kg.
7. Non appendere alcun oggetto sull'impugnatura del passeggino per evitare di influenzare la stabilità del passeggino.
8. Si prega di non utilizzare solventi organici per pulire il corpo del passeggino. Utilizzare un detergente neutro per pulire il panno del sedile.
9. Il peso massimo del cesto è di 4,5 kg.
10. Quando il passeggino non è liscio o danneggiato, si prega di smettere di usarlo immediatamente.
11. Questo passeggino è adatto per bimbi di 6-36 mesi, non si usa per bambini di 0-6 mesi.
12. Non aggiungere un batuffolo di cotone con uno spessore maggiore di 10 mm nel passeggino.
13. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarlo come riferimento in futuro. Se l'operazione non è conforme alle istruzioni, potrebbero verificarsi incidenti.
14. Si prega di non chiudere il fuoco.
15. Quando si ferma il passeggino, assicurarsi di utilizzare tutti i freni per prevenire il pericolo.

CURA E MANUTENZIONE
1, Prima dell'uso, controllare se i vari componenti (rivetto a strappo) sono fermi e in buone condizioni, se parti o panno di seduta sono danneggiati. Si prega di controllare la manutenzione regolarmente, se è anormale, si prega di smettere di usarlo per la sicurezza del vostro bambino.
2, evitare di utilizzare per lungo tempo in ambiente bagnato, freddo o ad alta temperatura, altrimenti facilmente portare a ruggine, invecchiamento e così via e influenzare la vita di servizio del prodotto o si verificano il rischio.
3, cuscino pulito: alleviare il nastro fisso e il bottone a pressione, asciugare dopo il lavaggio con le mani con acqua tiepida. Non sovraesposizione.
4, non utilizzare agente sbiancante durante la pulizia del telaio del passeggino. Evitare le parti metalliche a contatto con l'acqua al fine di evitare la ruggine e per influenzare la durata di servizio del prodotto
5, controlla il passeggino regolarmente. Se c'è un problema, si prega di riparare in tempo.
6, si prega di evitare l'eccessiva esposizione o calore, altrimenti causerà l'invecchiamento delle parti e la dissolvenza del panno.
7, Tutte le parti rotanti (come ruote, giunti ecc.) Non possono essere aggiunti lubrificante meccanico viscoso, ma un piccolo lubrificante diluito per evitare di influenzare la rotazione a causa del lubrificante con detriti.

WICHTIG! ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN.

LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN GEBRAUCH VERWENDEN, UND HABEN SIE SIE FÜR DIE ZUKUNFT DER ZUKUNFT AUF! DAS KIND KANN HURT WERDEN, WENN SIE DIESE ANLEITUNG NICHT BEACHTEN!

1. TEILE: 1. Schiebedach; 2. Kopfstütze; 3.zwei Flügel; 4. zentraler Körper; 5. Fußstütze; 6. Vorderradgruppe; 7. Lenker; 8. Falttaste; 9. Baldachin;
10. vordere Armlehne; 11. Sicherheitsgurt; 12.basket; 13.Rad-Gruppe;

FUNKTIONSMERKMALE
2. Stellen Sie die Rückenlehne ein; Rückenlehne kann hingelegt werden, kann auch nach Bedarf anpassen.
3. Fünf-Punkte-Sicherheit. Automatische Sicherheitsschnalle. Drücken Sie die Taste-Auto öffnen.
4. Stellen Sie die Fußstütze ein. Nivellieren der Fußstütze entsprechend der Schlafposition des Babys.
5. Der Faltknopf. Drücken Sie den obigen Knopf nach links und drücken Sie den unteren Knopf zusammen, dann den Kinderwagen falten.
6. Drei-Punkt-Faltung. Faltbarer Körper, leicht, schnell.
7. Einhandfalten, bequemer für Mama.
8. Kleine faltende Größe, bequem zu speichern und zu tragen.

MONTAGEANLEITUNGEN
9. 1.- Drücken Sie die Verriegelung, um den Rahmen zu öffnen; 2.- Ziehen Sie den Lenker nach oben, um den Rahmen anzuheben. Die Fame-Erweiterung ist abgeschlossen, nachdem Sie das Klickgeräusch gehört haben.
10. Installation der vorderen Armlehne-1 Führen Sie die vordere Schiene in die entsprechende Öffnung ein (Hinweis: Die konvexe Position des Arms muss mit der Nut des Armsitzes übereinstimmen)
11. Bitte achten Sie bei der Installation auf die linke und rechte Richtung.
12. Öffnen Sie die Überdachung. Ziehen Sie den Baldachinhalter nach vorne.
13. Spreizen Sie die Rückenlehne. Drücken Sie die Justierschnalle zusammen, ziehen Sie den Riemen zurück und legen Sie die Rückenlehne hin.

Klapproller
14. 1. Ziehen Sie die Kappe - rückwärts; 2. Falten Sie den Baldachin; 3. Drücken Sie die oben genannten auf die linke Seite, Drücken Sie das Bild in der Zwischenzeit, drücken Sie die Unterseite
Taste. 4. Drücken Sie den Rahmen nach unten. 5. dem Rahmen folgen; 6.Prüfen Sie den Kinderwagen bis er einrastet; 7.Finish Faltung;

Einstellung der Rückenlehne
15. 1. Wie in Abbildung 1 gezeigt. Einstellung der Rückenlehne. Ziehen Sie die linken und rechten Einstellbänder nach außen, dann wird die Rückenlehne angehoben.
2. Wie in Abbildung 2 gezeigt, Einstellung der Rückenlehne. Drücken Sie die linke und rechte Taste der Lehnenverstellung, ziehen Sie sie nach unten und öffnen Sie die Rückenlehne. 3. Wie in Abbildung 3 gezeigt. Stellen Sie die Rückenlehne je nach Anforderung in einem beliebigen Winkel ein. 4. Wie in Abbildung 4 gezeigt, Fußstützenverstellung
Die Fußstütze kann verlängert werden, bequem, um flach zu liegen. Die Verlängerungsstange unter der Fußstütze kann entsprechend der Schlafposition des Babys herausgezogen werden; 5. Wie in Abbildung 5 gezeigt, Rückenlehne im Sitzpositionszustand; 6. Wie in Abbildung 6 gezeigt, Rückenlehne im Zustand der vollständigen Liegeposition.

SICHERHEITSGURT VERWENDUNG
Warnung: Bitte achten Sie darauf, den Sicherheitsgurt zu jeder Zeit zu benutzen, um das Herausrutschen des Babys zu verhindern Kinderwagen.
16-1. Befestigen Sie den Kinderwagen.
16-2. Schließen Sie die Sicherheitsschnallen in der Taille. Die Sicherheitsschnallen auf beiden Seiten sind in die weibliche Schnalle gesteckt. Sie sind vorhanden, wenn Sie ein Klicken hören.
16-3. Passen Sie die Länge des Sitzes an, um Ihr Baby bequem zu machen. Die Sicherheitsschnalle kann automatisch gedrückt werden, wenn Sie den Knopf außerhalb der Sicherheitsschnalle drücken.

Warnungen
1. Bevor Sie den Kinderwagen benutzen, vergewissern Sie sich, dass sich alle Verriegelungsvorrichtungen in einem Verriegelungszustand befinden
2. Wenn Kinder im Kinderwagen sitzen. Der Betreuer sollte nicht gehen.
3. Verstellen Sie die Rückenlehne und den anderen Platz nicht, wenn Sie Kinder am Kinderwagen haben. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt richtig benutzt wird.
4. Verwenden Sie den Kinderwagen nicht an gefährlichen Orten wie unebenem Gelände, Treppen, Rolltreppen, Schwimmbecken und anderen gefährlichen Orten.
5. Lassen Sie Kinder nicht im Kinderwagen stehen.
6. Die maximale Belastung des Kinderwagens beträgt 15kg.
7. Hängen Sie keine Gegenstände an den Griff des Kinderwagens, um die Stabilität des Kinderwagens nicht zu beeinträchtigen.
8. Bitte verwenden Sie kein organisches Lösungsmittel, um den Kinderwagenkörper zu reinigen. Reinigen Sie das Sitztuch mit einem neutralen Reinigungsmittel.
9. Das maximale Ladegewicht des Korbes beträgt 4,5 kg.
10. Wenn der Kinderwagen nicht glatt oder beschädigt ist, hören Sie bitte sofort auf, ihn zu benutzen.
11. Dieser Kinderwagen ist geeignet für Babys von 6-36 Monaten, nicht für Babys von 0-6 Monaten alt.
12. Fügen Sie kein Wattepad mit einer Dicke von mehr als 10 mm im Kinderwagen hinzu.
13. Vor dem Gebrauch, bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie für Referenz in der Zukunft auf. Wenn der Vorgang nicht den Anweisungen entspricht, können Unfälle auftreten.
14. Bitte nicht in der Nähe des Feuers.
15. Wenn Sie den Kinderwagen anhalten, verwenden Sie immer alle Bremsen, um Gefahren zu vermeiden.

PFLEGE UND WARTUNG
1, Vor dem Gebrauch, überprüfen Sie, ob die verschiedenen Komponenten (srew Niet) ist fest und in gutem Zustand, wenn Teile oder Sitz Tuch beschädigt.Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Wartung, wenn es anormal ist, bitte verwenden Sie es für die Sicherheit Ihres Babys.
2, Vermeiden Sie, für lange Zeit in der nassen, kalten oder Hochtemperaturumgebung zu verwenden, ansonsten leicht zu Rost, Altern und so weiter führen und die Produktlebensdauer beeinflussen oder das Risiko auftreten.
3, sauberes Kissen: entlasten Sie das örtlich festgelegte Band und den Druckknopf, trocknen nach dem Waschen von den Händen mit warmem Wasser. Nicht über Belichtung.
4, verwenden Sie nicht Bleichmittel, wenn Sie den Spaziergängerrahmen reinigen. Bitte vermeiden Sie, dass Metallteile mit Wasser in Verbindung treten, um Rost zu vermeiden und Produktlebensdauer zu beeinflussen
5, Überprüfen Sie den Kinderwagen regelmäßig. Wenn es ein Problem gibt, bitte rechtzeitig reparieren.
6, vermeiden Sie bitte übermäßige Belichtung oder Hitze, sonst verursacht es Altern der Teile und Tuch verblassen.
7, alle drehenden Teile (wie Räder, Verbindungen etc.) können viskoses mechanisches Schmiermittel nicht hinzugefügt werden, aber ein wenig verdünntes Schmiermittel, um zu vermeiden, Rotation wegen des Schmiermittels mit Rückstand zu beeinflussen.

IMPORTANT! CONSERVER LE MANUEL D'UTILISATION POUR TOUTE CONSULTATION ULTERIEURE.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR FUTURE RÉFÉRENCE! L'ENFANT PEUT ÊTRE BLESSÉ SI VOUS NE Suivez PAS CES INSTRUCTIONS!

1. PIÈCES: 1. toit ouvrant; 2. appui-tête; 3. deux ailes; 4.corps central; 5. repose-pieds; 6. groupe de roues avant; 7. guidon; Bouton 8.folding; 9. canopée;
10.accoudoir avant; 11. ceinture de sécurité; 12.basket; Groupe de roue 13.rear;

FONCTION CARACTÉRISTIQUE
2. Ajustez le dossier; Le dossier peut être étendu, peut également s'ajuster selon le requirment.
3. Sécurité à cinq points. Boucle de sécurité automatique. Appuyez sur le bouton-auto ouvert.
4. Ajustez le repose-pieds. Nivellement du repose-pieds en fonction de la position de sommeil de bébé.
5. Le bouton de pliage. Poussez le bouton ci-dessus vers la gauche et appuyez sur le bouton du bas ensemble, puis pliez la poussette.
6. Pliage en trois points. Corps pliant, léger, rapide.
7. Une main pliante, plus pratique pour maman.
8. Petite taille de pliage, commode pour stocker et porter.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
9. 1.- Pousser le verrou pour ouvrir le cadre; 2.- Tirez le guidon vers le haut pour soulever le cadre. L'expansion de la renommée est terminée après avoir entendu le son du clic;
10. Installation de l'accoudoir avant-1 Insérer le rail avant dans le trou correspondant (Remarque: la position convexe du bras doit être alignée avec la rainure du siège du bras)
11. S'il vous plaît prêter attention à la direction gauche et droite lors de l'installation.
12. Ouvrez la canopée. Tirez le support de la verrière vers l'avant.
13. Répartissez le dossier. Pincez la boucle de réglage, dessinez la sangle dans le dossier.

POUSSETTE PLIANTE
14. 1. Tirez la voile - vers l'arrière; 2. Pliez la canopée. 3. Poussez le ci-dessus à gauche, appuyez sur le cadre en attendant, appuyez sur le fond
bouton. 4. Appuyez sur le cadre vers le bas; 5. Foling le cadre; 6.Prenez la poussette jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée; 7.Finish pliage;

AJUSTEMENT DE BACKRESDFOOTREST
15. 1. Comme indiqué dans la figure 1 Réglage du dossier. Tirez les rubans gauche et droit de la boucle de réglage vers l'extérieur, puis soulevez le dossier.
2. Comme indiqué dans la figure 2 Réglage du dossier. Appuyez sur les touches gauche et droite de la boucle de réglage du dossier et tirez-les vers le bas, puis ouvrez le dossier; 3. Comme le montre la figure 3 Ajustez le dossier à n'importe quel angle en fonction des besoins. 4. Comme indiqué dans la figure 4 ajustement de repose-pieds
Le repose-pieds peut être allongé, pratique pour rester à plat. La tige d'extension sous le repose-pieds peut être retirée en fonction de la position de sommeil du bébé; 5. Comme le montre la figure 5 Dossier en position assise; 6.Comme indiqué dans la figure 6 Dossier en position de position couchée complète.

IMPORTANT! CONSERVER LE MANUEL D'UTILISATION POUR TOUTE CONSULTATION ULTERIEURE.

CEINTURE DE SÉCURITÉ UTILISANT
Attention: Veuillez vous assurer d'utiliser la ceinture de sécurité à tout moment pour éviter que le bébé ne glisse poussette.
16-1. Fixez la poussette.
16-2. Fermoir les boucles de sécurité à la taille. Les boucles de sécurité des deux côtés sont insérées dans la boucle femelle. Ils sont en place lorsque vous entendez un clic.
16-3. Ajustez la longueur du siège pour rendre votre bébé confortable. La boucle de sécurité peut être automatiquement rebondie en appuyant sur le bouton à l'extérieur de la boucle de sécurité

AVERTISSEMENTS
1. Avant d'utiliser la poussette, assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont en état de verrouillage
2. Lorsque les enfants sont assis dans la poussette, le gardien ne doit pas partir.
3. Ne pas ajuster le dossier et l'autre endroit quand les enfants sur la poussette. Assurez-vous que la ceinture de sécurité utilise correctement.
4. N'utilisez pas la poussette dans un endroit dangereux tel qu'un terrain accidenté, des escaliers, un escalier roulant, une piscine et d'autres endroits dangereux.
5. Ne laissez pas les enfants se tenir dans la poussette.
6. La charge maximale de la poussette est de 15 kg.
7. N'accrochez aucun objet sur la poignée de la poussette pour éviter d'influencer la stabilité de la poussette.
8. S'il vous plaît ne pas utiliser de solvant organique pour nettoyer le corps de la poussette. Utilisez un détergent neutre pour nettoyer le tissu de siège.
9. Le poids maximum de la charge du panier est de 4,5 kg.
10. Lorsque la poussette n'est pas lisse ou endommagée, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.
11. Cette poussette est adaptée pour le bébé de 6-36mois, ne pas utiliser pour le bébé de 0-6 mois.
12. N'ajoutez pas de coton dont l'épaisseur est supérieure à 10 mm dans la poussette.
13. Avant utilisation, s'il vous plaît lire attentivement les instructions et conservez-le pour référence dans le futur. Si l'opération n'est pas conforme aux instructions, des accidents peuvent survenir.
14. S'il vous plaît ne vous approchez pas du feu.
15. Lorsque vous arrêtez la poussette, assurez-vous d'utiliser tous les freins pour éviter tout danger.

SOIN ET MAINTENANCE
1, Avant utilisation, vérifiez si les divers composants (rivet serew) est ferme et bon état, si les pièces ou le tissu de siège est endommagé. S'il vous plaît vérifier l'entretien régulièrement, s'il est anormal, s'il vous plaît arrêter de l'utiliser pour la sécurité de votre bébé.
2, Évitez d'utiliser pendant longtemps dans l'environnement humide, froid ou à hautes températures, sinon facilement entraîner la rouille, le vieillissement et ainsi de suite et affecter la durée de vie du produit ou se produire le risque.
3, propre coussin: soulager le ruban fixe et bouton pression, sécher après le lavage à la main avec de l'eau chaude. Ne pas surexposition.
4, n'utilisez pas l'agent de blanchiment en nettoyant le cadre de poussette. S'il vous plaît éviter les parties métalliques à contact avec l'eau afin d'éviter la rouille et d'affecter la durée de vie du produit
5, vérifiez la poussette régulièrement. S'il y a un problème, s'il vous plaît réparer à temps.
6, s'il vous plaît éviter une exposition excessive ou de la chaleur, sinon il va provoquer le vieillissement des pièces et la décoloration du tissu.
7, Toutes les pièces tournantes (telles que des roues, des joints etc.) ne peuvent pas être ajoutées lubrifiant mécanique visqueux, mais un peu de lubrifiant dilué pour éviter d'influencer la rotation due au lubrifiant avec des débris.

IMPORTANT! VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAŢI INSTRUCŢIUNILE PENTRU ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE ULTERIOARE.

CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZAȚI ȘI SALVAȚI-L PENTRU REFERINȚA VIITOARE! COPILUL POATE FI ÎN VIAȚA DACĂ NU FOLOSIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

1. PĂRȚI: 1. trapă; 2. tetiera; 3. două aripi; Corpul central; 5. suport pentru picioare; 6. grup de roată față; 7. ghidon; 8. buton de împingere; 9. baldachin;
10. Cotiera frontală; 11. centură de siguranță; 12.basket; Grupul de roți dințate;

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE
2. Reglați spătarul; Spătarul poate fi așezat, de asemenea, se poate ajusta conform cerințelor.
3. Siguranță în cinci puncte. Auto cataramă de siguranță. Apăsați butonul - automat deschis.
4. Reglați suportul pentru picioare. Alinierea picioarelor în funcție de poziția de dormit a bebelușului.
5. Butonul de pliere. Apăsați butonul de mai sus spre stânga și apăsați butonul inferior împreună, apoi deschideți căruciorul.
6. Pliere în trei puncte. Corp pliabil, ușor, rapid.
7. O mână pliabilă, mai convenabilă pentru Mama.
8. Dimensiuni mici de pliere, convenabil pentru a stoca și transporta.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
9. 1. - Împingeți încuietoarea pentru a deschide rama; 2.- Trageți ghidonul în sus pentru a ridica cadrul. Extinderea jocului este încheiată după ce ați auzit sunetul de clic;
10. Instalația cotieră față-1 Introduceți șina frontală în gaura corespunzătoare (Notă: poziția convexă a brațului trebuie aliniată cu canelura brațului)
11. Vă rugăm să fiți atenți la direcția stângă și cea dreaptă la instalare.
12. Deschideți baldachinul. Trageți brațul baldachinului înainte.
13. Răspândiți spătarul. Strângeți catarama, scoateți cureaua din spătar.

PASAGEREA DE PATRU
14. 1. Trageți baldachinul - înapoi; 2. Deschideți baldachinul; 3. Apăsați pe partea de sus spre stânga, Apăsați între timp cadrul, apăsați partea de jos
buton. 4. Apăsați cadrul în jos; 5. Deschiderea cadrului; 6.Plasați căruciorul până când acesta este blocat; 7. Finisaj pliabil;

AJUSTAREA BACKRESDFOOTRESTULUI
15. 1. După cum se arată în figura 1 Reglarea spătarului. Trageți spre exterior panglicile stânga și dreapta ale cataramei de reglare, apoi spătarul este ridicat.
2. După cum se arată în figura 2 Reglarea spătarului. Apăsați tastele stânga și dreapta ale cataramei de reglare a spătarului și trageți-le în jos, apoi deschideți spătarul; 3. După cum se arată în figura 3 Reglați spătarul în orice unghi în funcție de cerință. 4. După cum se arată în figura 4 ajustarea picioarelor
Opritorul pentru picioare poate fi prelungit, convenabil să se întindă. Tija de extensie de sub suportul pentru picioare poate fi scos în funcție de postura de dormit a bebelușului; 5. După cum se arată în figura 5 Spătarul în poziția de poziție a șezutului; 6.Așa cum este arătat în figura 6 Spătarul în poziție de poziție în poziție verticală.

IMPORTANT! VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAŢI INSTRUCŢIUNILE PENTRU ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE ULTERIOARE.

Cureaua de siguranță
Avertisment: Aveți grijă să folosiți centura de siguranță în orice moment pentru a împiedica alunecarea copilului cărucior.
16-1. Fixați căruciorul.
16-2. Împingeți cataramele de siguranță la talie. Cataramele de siguranță de pe ambele părți sunt introduse în cataramă. Ele sunt la locul lor atunci când aud un sunet de clic.
16-3. Reglați lungimea scaunului pentru a vă face copilul confortabil. Cureaua de siguranță poate fi deconectată automat când apăsați butonul din fața cataramei de siguranță.

AVERTISMENTE
1. Înainte de a utiliza căruciorul, asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt în stare de blocare
2. Când copiii stau în cărucior. Mizerul nu trebuie să plece.
3. Nu ajustați spătarul și alt loc când copiii se află pe cărucior. Asigurați-vă că centura de siguranță este folosită corect.
4. Nu utilizați căruciorul pe un loc periculos, cum ar fi terenul accidentat, scările, scările rulante, piscina și alte locuri periculoase.
5. Nu permiteți copiilor să stea în cărucior.
6. Încărcarea maximă a căruciorului este de 15 kg.
7. Nu atârnați obiecte pe mânerul căruciorului pentru a împiedica influențarea stabilității căruciorului.
8. Nu utilizați solvent organic pentru a curăța corpul căruciorului. Utilizați un detergent neutru pentru a curăța cârpa scaunului.
9. Greutatea maximă de încărcare a coșului este de 4,5 kg.
10. Când căruciorul nu este neted sau deteriorat, vă rugăm să îl opriți imediat.
11. Acest cărucior este potrivit pentru bebelușul de 6-36 luni, nu se folosește pentru copilul de 0-6 luni.
12. Nu adăugați un tampon de bumbac cu o grosime mai mare de 10 mm în cărucior.
13. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să le păstrați pentru referință în viitor. Dacă operațiunea nu este în conformitate cu instrucțiunile, pot apărea accidente.
14. Nu vă apropiați de foc.
15. Când opriți căruciorul, asigurați-vă că utilizați toate frânele pentru a preveni pericolul.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE
1, Înainte de utilizare, verificați dacă diferitele componente (șuruburi de etanșare) sunt ferme și în stare bună, dacă părțile sau scaunul scaunului este deteriorat. Verificați periodic întreținerea, dacă este anormală, vă rugăm să nu mai folosiți produsul pentru siguranța copilului dumneavoastră.
2, Evitați utilizarea timp îndelungat în medii umede, reci sau în condiții de temperatură înaltă, altfel pur și simplu duceți la rugină, îmbătrânire și așa mai departe și afectați durata de viață a produsului sau riscul.
3, Curățați perna: eliberați panglica fixă și butonul de fixare, uscați după spălarea mâinilor cu apă caldă. Nu expuneți prea mult.
4, Nu utilizați agentul de înălbire la curățarea cadrului căruciorului. Evitați evacuarea pieselor metalice în contact cu apa, pentru a evita rugina și a afecta durata de viață a produsului
5, Verificați regulat căruciorul. Dacă există o problemă, vă rugăm să o reparați la timp.
6, Vă rugăm să evitați expunerea excesivă sau căldură, în caz contrar va provoca îmbătrânirea componentelor și stingerea pânzei.
Toate părțile rotative (cum ar fi roțile, îmbinările etc.) nu pot fi adăugate lubrifiant mecanic vâscos, ci un lubrifiant puțin diluat pentru a evita influența rotației datorită lubrifiantului cu resturi.

WAŻNE! ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ! DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ WYPAD KOWANE, JEŚLI NIE UWAŻESZ TEJ INSTRUKCJI!

1. CZĘŚCI: 1. przedni okap; 2. Zagłówek; 3.Collars; 4. centralne siedzenie ciała; 5. podpórka na nogi; 6. przednie koła; 7. uchwyt; 8. przycisk składany; 9. tył czaszy; 10. Płyta przednia; 11. pas bezpieczeństwa; 12. kosz; 13. Tylne koła;

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJI
2. Wyreguluj oparcie; Oparcie można umieścić i można je również dostosować w razie potrzeby.
3. Pięciopunktowy pas bezpieczeństwa. Blokada bezpieczeństwa. Naciśnij przycisk automatycznego otwierania.
4. Dostosuj podnóżek. Oparcie można regulować w zależności od pozycji dziecka.
5. Przycisk składania wózka. Naciśnij górny przycisk po lewej i naciśnij dolny przycisk razem, a następnie złóż wózek.
6. Składanie trzypunktowe. Składaj wózek łatwo i szybko.
7. Jednoręczne składanie, wygodniejsze dla matki.
8. Mały składany rozmiar, wygodny do przechowywania i przenoszenia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RYSOWANIA
9. 1.- Naciśnij zacisk, aby odblokować ramę; 2.- Pociągnij uchwyt do góry, aby podnieść ramę.
3. Zgaśnięcie wózka kończy się, gdy usłyszysz dźwięk kliknięcia;
10. Instalowanie tablicy bezpieczeństwa -1. Włóż panel bezpieczeństwa do odpowiedniego otworu (uwaga: wypukłe położenie ramion musi być wyrównane z siedzeniem)
11. Podczas montażu zwracaj uwagę na lewy i prawy kierunek.
12. Otwórz pokrywę. Pociągnij zaczep brwiowy do przodu.
13. Wyreguluj oparcie, chwytając tylne plastikowe uchwyty i pociągając pas.
SPOSÓB NA PALENIE
14. 1. Pociągnij pokrywę do tyłu; 2. Złóż baldachim; 3. Naciśnij jednocześnie górną część przycisku, naciśnij dolny przycisk. 4. Naciśnij ramkę w dół; 5. Naciśnij ramkę w dół; 6. Przestań naciskać, aż zostanie zablokowany; 7. Opuść uchwyt i używaj jako walizki.

REGULACJA CIAŁA
15. 1. Jak pokazano na rysunku 1 - Regulacja oparcia. Wyciągnij lewy i prawy pasek przez regulowaną klamrę, a następnie unieś oparcie.
2. Jak pokazano na rysunku 2 - Regulacja oparcia. Naciśnij lewy i prawy koniec plastikowego stopera, aby wyregulować oparcie i pociągnąć w dół, a następnie otwórz oparcie; 3. Jak pokazano na rysunku 3, dopasuj oparcie fotela pod dowolnym kątem w zależności od żądania. 4. Jak pokazano na rysunku 4, podstawa pod nogi może być wydłużona i wygodna do leżenia. Przedłużenie pod podnóżkiem można zdjąć w zależności od pozycji dziecka; 5. Jak pokazano na rysunku 5, oparcie siedzenia znajduje się w pozycji "Siedzisko"; 6. Jak pokazano na rys. 6, oparcie jest w pozycji całkowicie leżącej.

WYKORZYSTANIE PASKA BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA: PROSZĘ, UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYWASZ PAS BEZPIECZEŃSTWA W DOWOLNYM CZASIE, ABY ZAPOBIEGAĆ DZIECIOWIU ŚPIĄCEJ ZESTAW DLA DZIECI.
16-1. Napraw wózek.
16-2. Zapnij pasy w talii. Klamry bezpieczeństwa są umieszczone po obu stronach w korpusie zamka. Kiedy usłyszysz dźwięk kliknięcia, oznacza to, że są one umieszczone poprawnie.
16-3. Dostosuj długość siedziska tak, aby był wygodny dla dziecka. Pasy bezpieczeństwa można automatycznie odłączyć po naciśnięciu przycisku poza blokadą bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE
1. Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są zablokowane.
2. Nie zostawiaj dziecka bez opieki w wózku.
3. Nie reguluj oparcia lub innej części, gdy dzieci są na wózku. Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest prawidłowo używany.
4. Nie używaj wózka w obszarach niebezpiecznych, takich jak nierówny teren, schody, schody ruchome, baseny i podobne tereny.
5. Nie pozwalaj dzieciom stać w wózku.
6. Maksymalne obciążenie wózka wynosi 15 kg.
7. Nie podłączaj żadnych przedmiotów do uchwytu wózka, aby nie wpływać na stabilność wózka.
8. Proszę nie używać rozpuszczalnika organicznego do czyszczenia korpusu wózka. Użyj neutralnej szmatki do czyszczenia za pomocą ściereczki na siedzeniu.
9. Maksymalna waga ładunku kosza wynosi 4,5 kg.
10. Jeśli Twój koszyk nie działa prawidłowo lub jest uszkodzony, natychmiast przestań go używać.
11. Wózek jest odpowiedni dla dziecka w wieku 6-36 miesięcy, nie jest stosowany dla dziecka w wieku 0-6 miesięcy.
12. Nie dodawaj w wózku poduszki siedziska o grubości większej niż 10 mm.
13. Przeczytaj uważnie instrukcje przed użyciem i zachowaj je na przyszłość. W przypadku zastosowania niezgodnego z instrukcją mogą wystąpić wypadki.
14. Proszę nie zbliżać się do ognia.
15. Po zatrzymaniu wózka upewnij się, że używasz wszystkich hamulców, aby zapobiec niebezpieczeństwu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
1. Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy wózka są w dobrym stanie. Regularnie przeprowadzaj konserwację, jeśli coś jest nie tak, przestań używać jej dla bezpieczeństwa swojego dziecka.
2. Należy unikać stosowania długo mokro, zimno lub wysokich temperatur, w przeciwnym razie może to łatwo doprowadzić do rdzy itd starzenia i wpływa na żywotność produktu.
3. Poduszka czyść: poluzowania pasa dociska się stałą suszono po przemyciu dłoni ciepłą voda.Ne przekracza ekspozycji.
4. Nie używaj wybielacza podczas czyszczenia ramy wózka. Unikanie kontaktu części metalowych z wody w celu uniknięcia korozji i wpływają na trwałość produktu.
5. Sprawdzaj regularnie swój koszyk. Jeśli wystąpi problem, napraw go na czas.
6. Należy unikać nadmiernej ekspozycji na ciepło lub, w innym przypadku doprowadzić do starzenia się i zanikanie części tkanki.
7. Wszystkie elementy obrotowe (takie jak koła, stawów, itp.) Może być dodany do lepkiego smaru mechanicznej i mniejszej rozcieńczonego środka poślizgowego, w celu uniknięcia zakłóceń na skutek obrotu pozostałości smaru.

ВАЖНО! УПУТСТВО САЧУВАЈТЕ ЗБОГ КАСНИЈИХ ПИТАЊА.

ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВА ПРИЈЕ УПОТРЕБЕ И УШТЕДИТЕ СЕ ЗА БУДУЋЕ РЕФЕРЕНЦЕ! ДЕЦА МОЖЕ БИТИ ОШТЕЋЕНА АКО НИСТЕ УПОТРЕБЉАВАЛИ СА ОВИМ УПУТАМА!

1. ДЕЛОВИ: 1. предња хауба; 2. наслон за главу; 3.Цолларс; 4. централно седиште; 5. одмор за ноге; 6. предњи точкови; 7. руковање; 8. склопиво дугме; 9. задњи део крошње; 10. Предња плоча; 11. сигурносни појас; 12. корпа;
13. Задњи точкови;

ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
2. Подесите наслон за седење; Наслон се може поставити и може се подесити по потреби.
3. Сигурносни појас са пет тачака. Сигурносна брава. Притисните дугме за аутоматско отварање.
4. Подесите подножје за ноге. Наслон за наслоне се може подесити према положају бебе.
5. Дугме за преклапање колица. Притисните горње дугме лево и притиском доњег дугмета заједно, затим превуците колица.
6. Точковно преклапање. Прекидајте колица лако и брзо.
7. Једноручно склапање, погодније за мајку.
8. Мала преклопљена величина, погодна за складиштење и ношење.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РИСАЊЕ
9. 1.- Притисните стезаљку да бисте откључали оквир; 2.- Повуците ручицу према горе како бисте подигли оквир.
3. Закашњење колица се завршава када чујете звук кликања;
10. Инсталирање сигурносне плоче -1. Ставите сигурносну плочу у одговарајући отвор (Напомена: конвексни положај рамена мора бити поравнан са сједиштем)
11. При монтажи обратите пажњу на леви и десни смјер.
12. Отворите поклопац. Повуците куку за обрве напред.
13. Подесите наслон за леђа држећи задње пластичне носаче и повући појас.
НАЧИН ГОРИВА
14. 1. Повуците поклопац уназад; 2. Преклопите крошњу; 3. Истовремено притиснути горњи део тастера, притиснути доњи тастер. 4. Притисните оквир надоле; 5. Притисните оквир надоле; 6. Прекините притискање док се не закључа; 7.Довн хандле и користите као кофер.

ПОДЕШАВАЊЕ ТЕЛА
15. 1. Као што је приказано на слици 1 - Подешавање наслона. Извуците леви и десни појас преко подесиве копче, а затим подигните наслон.
2. Као што је приказано на слици 2 - Подешавање наслона. Притисните леви и десни крај пластичног затварача да бисте подесили наслон и повуците га надоле, а затим отворите наслон; 3. Као што је приказано на слици 3, подесите наслон за седиште под било којим углом на основу захтева. 4. Као што је приказано на слици 4, подножје за ногу може бити издужено и удобно лежи. Продужење испод стопала за ноге може се уклонити у зависности од положаја бебе; 5. Као што је приказано на слици 5, наслон седишта је у положају "седиште"; 6. Као што је приказано на слици 6, наслон је у полној позицији.

ВАЖНО! УПУТСТВО САЧУВАЈТЕ ЗБОГ КАСНИЈИХ ПИТАЊА.

КОРИШЋЕЊЕ СИГУРНОСНОГ БЕЛА
ПАЖЊА: УПОЗОРАВАЈТЕ ДА УПУШИТЕ СИГУРНОСНИ БЕЛИ У СВАКОМ ВРЕМЕНУ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БАБИ ЛОАД КИДС КИТ.
16-1. Поправите колица.
16-2. Причврстите сигурносне појасеве на струку. Сигурносне копче се постављају са обе стране у тело закључавања. Када чујете звук кликова, то значи да су правилно постављени.
16-3. Подесите дужину седишта тако да је удобно за бебу. Сигурносни појасеви се могу аутоматски одвојити када притиснете дугме изван сигурносне браве.

УПОЗОРЕЊЕ
1. Пре употребе колица, уверите се да су сви закључани уређаји закључани.
2. Не остављајте дете без надзора када је у возилу.
3. Не подесите наслон или неки други део када су деца на колицима. Уверите се да се сигурносни појас правилно користи.
4. Не користите колица у опасним подручјима као што су груби терени, степенице, покретне степенице, базени и слични терени.
5. Не дозволите деци да стоје у колицима.
6. Максимално оптерећење на колицима је 15 кг.
7. Немојте да стављате предмете на дршку за вучу како бисте спречили удар на стабилност колица.
8. Молимо вас да не користите органски растварач за чишћење кућишта колица. Користите неутралну тканину за чишћење с тканином на седишту.
9. Максимална тежина оптерећења корпе је 4,5 кг.
10. Ако је колица неисправна или оштећена, немојте одмах да га употребите.
11. Ова колица је погодна за бебу од 6-36 месеци, која се не користи за бебу од 0 до 6 месеци.
12. Не додајте јастук седишта у колицима дебљине већу од 10 мм.
13. Пре употребе пажљиво прочитајте упутства и сачувајте их за будућу референцу. Ако се користи у непоштовању упутстава, може доћи до несрећа.
14. Молим вас, немојте се приближавати ватри.
15. Када зауставите колица, обавезно користите све кочнице како бисте спречили опасност.

НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ
1. Пре употребе проверите да ли су све компоненте колица у добром стању. Обављајте редовно редовно одржавање уколико нешто није у реду, молим вас престани да га користите ради безбедности ваше бебе.
2. Избегавајте дуготрајно кориштење у влажним, хладним или високим температурама, иначе може лако довести до рђе, старења итд. и утичу на век трајања производа.
3. Очистите јастук: ослободити траку и притиснути дугме, сушити након ручног прања топлом водом. Не прекорачити експозицију.
4. Не користите избељивач када очистите оквир колица. Избегавајте додир металних делова водом како бисте избегли рђање и утичу на животни век производа.
5. Редовно проверавајте колица. Ако постоји проблем, молимо вас да то поправите на време.
6. Избегавајте прекомерно излагање или топлоту, у супротном ће се узроковати старење делова и бледење ткива.
7. Сви ротациони делови (као што су точкови, спојнице, итд.) Не могу се додати вискозно механичко мазиво и благо разређено мазиво да би се избегло окретање због преосталог мазива.

ВАЖНО! ЗАЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ЗА ПОВТОРНИ ПРАШАЊА.

ПРОЧИТАЈТЕ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА И ЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ИДНИНА РЕФЕРЕНЦА! ДЕТЕТ МОЖЕ ДА БИДЕ ПРАВИЛЕН АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ!

1. ДЕЛОВИ: 1. предна хауба; 2. Одржување на глава; 3. Коларите; 4. централно седиште; 5. одмор за нозете; 6. предните тркала; 7. се справи; 8. копче за преклопување; 9. заден дел на крошна; 10. Преден одбор; 11. безбедносен ремен; 12. кошница;
13. Задни тркала;

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФУНКЦИЈАТА
2. Наместете го потпирачот за грб; Потпирачот за грб може да се постави и исто така може да се прилагоди по потреба.
3. Безбедносен појас од пет точки. Безбедно заклучување. Притиснете го копчето за автоматско отворање.
4. Наместете го потпирачот за нозе. Наслонот за грб може да се прилагоди според положбата на бебето.
5. Копче за преклопување на количката. Притиснете го горното копче налево и притискајте го долниот копче заедно, потоа преклопете ја количката.
6. Преклопување со три точки. Свиткајте ја количката лесно и брзо.
7. Една рака преклопен, поудобно за мајката.
8. Мала преклопена големина, погодна за складирање и носење.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЦРТЕЖ
9. 1.- Притиснете го стегачот за да ја отклучите рамката; 2.- Повлечете ја рачката нагоре за да ја кренете рамката.
3. Застојот на шетачката завршува кога ќе го слушнете звукот на кликање;
10. Инсталирање на одбор за безбедност -1. Вметнете ја безбедносната табла во соодветниот отвор (Забелешка: положбата на конвексната рамо треба да биде усогласена со седиштето)
11. При монтирање, обрнете внимание на левата и десната насока.
12. Отворете го капакот. Повлечете ја куката за веѓа напред.
13. Наместете го потпирачот за грб со зафаќање на задните пластични држачи и повлекување на ременот.
НАЧИН НА ГРЕЊЕ
14. 1. Повлечете го капакот наназад; 2. Преклопете го крошна; 3. Притиснете го горниот дел од копчето истовремено, притиснете го долниот копче. 4. Притиснете ја рамката надолу; 5. Притиснете ја рамката надолу; 6. Стоп притискајте додека не се заклучи; 7.Додадена рачка и употреба како куфер.

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ТЕЛО
15. 1. Како што е прикажано на Слика 1 - Прилагодување на потпирачот за грб. Извлечете го левиот и десниот ремен преку прилагодливата брава, а потоа подигнете го потпирачот за грб.
2. Како што е прикажано на слика 2 - Прилагодување на потпирачот за грб. Притиснете ги левите и десните краеви на пластичниот затворач за да го наместите потпирачот за грб и повлечете го надолу, потоа отворете го потпирачот за грб; 3. Како што е прикажано на Слика 3, прилагодете го потпирачот за седиштето под кој било агол врз основа на барањето. 4. Како што е прикажано на слика 4, стапалото може да биде издолжено и удобно да лежи. Продолжувањето под потпирачот за нозе може да се отстрани во зависност од положбата на бебето; 5. Како што е прикажано на слика 5, наслонот на седиштето е во положба "Седиште"; 6. Како што е прикажано на Слика 6, потпирачот за грб е во целосно лежиште.

ВАЖНО! ЗАЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ЗА ПОВТОРНИ ПРАШАЊА.

УПОТРЕБА НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПОТРЕБИТЕ
ВНИМАНИЕ: ВЕ МОЛИМЕ, ВНИМАЈТЕ ГИ ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОТ НА ПОТРЕБИ ВО ВРЕМЕ КОИ БИДЕТЕ БЕЗБЕДНОСТ
16-1. Поправете ја количката.
16-2. Прицврстете ги безбедносните ремени на половината. Безбедностата брава се поставуваат на двете страни во телото за заклучување. Кога ќе го слушнете звукот на еден клик, тоа значи дека тие се поставени правилно.
16-3. Наместете ја должината на седиштето така што е удобно за бебето. Безбедносните ремени може автоматски да се одвојат кога ќе го притиснете копчето надвор од сигурносната брава.

ВНИМАНИЕ
1. Пред да користите количката, осигурајте се дека сите уреди за заклучување се во ключалкит.
2. Не оставајте детето без надзор кога е во количката.
3. Не го местете седиштето или друг дел, кога децата се на количката. Осигурете се дека безбедносниот ремен се користи правилно.
4. Не користете количката на опасни места, како груби терени, скали, ескалатори, базени и други слични терени.
5. Не дозволувајте децата да стојат исправени во количката.
6. Максималното оптоварување на количката е 15 кг.
7. Не суспензија никакви предмети на рачката на количката, за да спречите влијание врз стабилноста на количката.
8. Ве молиме не користете органски растворувач за чистење на телото на количката. Користете неутрален детергент за чистење со крпата врз седалото.
9. Максималната тежина на товарот на кошницата е 4,5 килограми.
10. Кога количката има дефект или е оштетена, молам, престанете да ја користите веднаш.
11. Овој шетач е погоден за бебе на 6-36 месеци, не се користи за бебе на возраст 0-6 месеци.
12. Не додавајте рампа на седиштето во количката со дебелина поголема од 10 мм.
13. Пред употреба внимателно прочитајте ги упатствата и чувајте ги за понатамошна спраяка. Ако е користите во не согласност со инструкциите, може да се случи несреќи.
14. Ве молиме не приближувајте до огнот.
15. Кога ќе престанат количката, не заборавајте да користите сите сопирачки за да спречите опасност.

НЕГА И ОДРЖУВАЊЕ
1. Пред да употреба, ве молиме проверете дали сите компоненти од количката се во исправна состојба. Прават редовна редовна подршка, ако нешто не е во исправна состојба, молам, престанете да ја користите за безбедноста на вашето бебе.
2. Избегнувајте да користите долго време во влажни, студени или висока услови, инаку лесно може да доведе до рѓа, стареење, итн и да влијае на работниот век на производот.
3. Чистење на перницата: пуштете фиксната лента и притискање копче, Исушете по рачно миење со топла вода.Не надминувајте изложеност.
4.Не користете белење средство при чистење на рамката на количката. Избегнувајте контакт на металните делови со вода, за да избегнете рѓа и да влијаете на животот на производот.
5. Проверувајте ја количката редовно. Ако има проблем, Ве молам поправете навреме.
6. Избегнувајте прекумерна изложеност или топлина, инаку тоа ќе доведе до стареење на деловите и бледнее на ткивата.
7. Сите вртливите делови (како тркала, фуги и др.) Не може да се додаде вискоза механички подмачкување материја, а малку разредена лубрикант, за да се избегне одговор на ротацијата заради мазивото со остатоци.

ВАЖНО! ИНСТРУКЦИЮ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ИХ НА БУДУЩЕЕ! РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОТРЕБИТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОБЛЮДАЕТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

1. ЧАСТИ: 1. передняя крышка; 2. Подголовник; 3.kolani; 4. центральное сиденье; 5. нога; 6. передние колеса; 7. ручка; 8. кнопка складывания; 9. Задняя часть купола; 10. Передняя панель; 11. ремень безопасности; 12. корзина; 13. Задние колеса;

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2. Отрегулируйте спинку; Спинка может быть размещена и также может быть отрегулирована по мере необходимости.
3. Пятиточечный ремень безопасности. Предохранитель. Нажмите кнопку автоматического открытия.
4. Отрегулируйте подставку для ног. Спинка может регулироваться в зависимости от положения ребенка.
5. Кнопка складывания тележки. Нажмите верхнюю кнопку влево и нажмите нижнюю кнопку вместе, затем сместите тележку.
6. Трехточечная складка. Сложите свою корзину легко и быстро.
7. Одноручное складное, более удобное для матери.
8. Маленький складной размер, удобный для хранения и транспортировки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧЕРТЕЖУ
9. 1. - Нажмите зажим, чтобы разблокировать рамку; 2.- Потяните ручку вверх, чтобы поднять раму.
3. Срыв коляски заканчивается, когда вы слышите щелканье;
10. Установка Платформы безопасности -1. Вставьте защитную панель в соответствующее отверстие (Примечание: положение выпуклого плеча должно быть выровнено с седлом)
11. При монтаже обратите внимание на левое и правое направления.
12. Откройте крышку. Вытяните крючок для бровей вперед.
13. Отрегулируйте спинку, захватив задние пластиковые кронштейны и потянув за пояс.
ПУТЬ ГОРЕНИЯ
14. 1. Потяните крышку назад; 2. Сложите навес; 3. Одновременно нажмите верхнюю часть кнопки, нажмите нижнюю кнопку. 4. Нажмите рамку вниз; 5. Нажмите рамку вниз; 6. Прекратите нажимать до тех пор, пока он не заблокирован; Ручка 7.Down и используйте как чемодан.

РЕГУЛИРОВКА ТЕЛА
15. 1. Как показано на рисунке 1 - Регулировка спинки. Вытяните левый и правый ремень через регулируемую пряжку, затем поднимите спинку.
2. Как показано на рисунке 2 - Регулировка спинки. Нажмите левый и правый концы пластиковой пробкой, чтобы отрегулировать спинку и потянуть ее вниз, затем откройте спинку; 3. Как показано на рисунке 3, отрегулируйте спинку сиденья под любым углом в зависимости от запроса. 4. Как показано на рисунке 4, подставка для ног может быть продолговатой и удобной. Расширение под подставкой для ног можно снять в зависимости от положения ребенка; 5. Как показано на рисунке 5, спинка сиденья находится в положении «Seat»; 6. Как показано на рисунке 6, спинка находится в полностью лежащем положении.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЯСА БЕЗОПАСНОСТИ
Примечание: Пожалуйста, убедитесь, ремни пристегиваться во все времена ПРЕДОТВРАТИТЬ ускользал РЕБЕНКА KIDS KIT.
16-1. Закрепите тележку.
16-2. Закрепите ремни безопасности на талии. Защитные пряжки располагаются с обеих сторон в корпусе замка. Когда вы слышите звук щелчка, это означает, что они правильно установлены.
16-3. Отрегулируйте длину сиденья так, чтобы он был удобен для ребенка. При нажатии кнопки снаружи предохранителя ремни безопасности могут автоматически отсоединяться.

ВАЖНО! ИНСТРУКЦИЮ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием тележки убедитесь, что все блокирующие устройства заблокированы.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра в тележке.
3. Не настраивайте спинку или другую часть, когда дети находятся на тележке. Убедитесь, что ремень безопасности правильно используется.
4. Не используйте тележку во взрывоопасных зонах, таких как грубая местность, лестницы, эскалаторы, бассейны и аналогичные ландшафты.
5. Не позволяйте детям стоять в телеге.
6. Максимальная нагрузка на тележку составляет 15 кг.
7. Не допускайте попадания каких-либо предметов на ручку тележки, чтобы предотвратить воздействие на устойчивость тележки.
8. Пожалуйста, не используйте органический растворитель для очистки тележки. Используйте нейтральную чистящую салфетку с тканью на сиденье.
9. Максимальный вес загрузки корзины составляет 4,5 кг.
10. Если ваша тележка неисправна или повреждена, немедленно прекратите ее использование.
11. Эта коляска подходит для ребенка в возрасте 6-36 месяцев, не используется для ребенка в возрасте 0-6 месяцев.
12. Не добавляйте подушку сиденья в тележку толщиной более 10 мм.
13. Перед использованием внимательно прочтите инструкции и сохраните их для дальнейшего использования. Если они используются при несоблюдении инструкций, могут произойти несчастные случаи.
14. Пожалуйста, не подходите к огню.
15. Когда вы останавливаете коляску, обязательно используйте все тормоза для предотвращения опасности.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед использованием убедитесь, что все компоненты тележки находятся в хорошем состоянии. Регулярно выполняйте регулярное техническое обслуживание, если что-то не так, прекратите использовать его для безопасности вашего ребенка.
2. Не используйте в течение длительного времени во влажных, холодных или высокотемпературных условиях, иначе это может привести к ржавлению, старению и т. Д. и влияют на срок службы продукта.
3. Очистите подушку: отпустите ремень и кнопку, сушите после ручной стирки теплой водой. Не превышайте экспозицию.
4. Не используйте отбеливатель при очистке рамы тележки. Избегайте контакта металлических деталей с водой, чтобы избежать ржавчины и повлиять на срок службы изделия.
5. Регулярно проверяйте свою тележку. Если есть проблема, исправьте ее вовремя.
6. Избегайте чрезмерного воздействия или тепла, иначе это вызовет старение деталей и затухание тканей.
7. Все вращающиеся части (например, колеса, соединения и т. Д.) Нельзя добавлять вязкую механическую смазку и слегка разбавленную смазку, чтобы избежать вращения из-за остаточной смазки.

UA

ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО СПИСКУ.

УВАГА ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВИ В МАЙБУТНЄ! ДИТИНИ можуть бути пошкоджені, якщо ви не виконуєте ці інструкції!

1. Частини: 1. передня кришка; 2. Підголовник; 3.Коллари; 4. центральне сидіння; 5. ноги відпочинку; 6. передні колеса; 7. обробляти; 8. складна кнопка; 9. задній частина навісу; 10. Передня дошка; 11. ремінь безпеки; 12. кошик;
13. Задні колеса;

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2. Налаштуйте спинку; Спинка може бути розміщена, і також може бути налаштована, як потрібно.
3. П'ятиточковий ремінь безпеки. Безпечний замок. Натисніть кнопку автоматичного відкривання.
4. Відрегулюйте підніжку для ніг. Спинка може регулюватися відповідно до положення дитини.
5. Кнопка для складання тролейбусів. Натисніть на верхню кнопку ліворуч і натисніть нижню кнопку разом, потім складіть візок.
6. Триточечне складання. Складіть свою кошику легко і швидко.
7. Одноручний складання, зручніше для матері.
8. Малий складений розмір, зручний для зберігання та перенесення.

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КРЕСЛЕННЯ
9. 1.- Натисніть затиск, щоб розблокувати рамку; 2.- Потягніть рукоятку вгору, щоб підняти рамку.
3. Припинення коляски закінчується, коли ви почуєте натискання звуку;
10. Встановлення Ради Безпеки -1. Вставте панель захисту в відповідне отвір (Примітка: положення опуклого плеча повинне бути вирівняне з сидінням)
11. Під час монтажу зверніть увагу на лівий та правий напрям.
12. Відкрийте кришку. Витягніть гачок для брів вперед.
13. Налаштуйте спинку, затиснувши задні пластикові кронштейни та потягнувши ремінь.
СПОСІБ СПОЖИВАННЯ
14. 1. Потягніть кришку назад; 2. Складіть навіс; 3. Натисніть на верхню частину кнопки одночасно, натисніть нижню кнопку. 4. Натисніть рамку вниз; 5. Натисніть рамку вниз; 6. Зупиніть натискання, поки він не буде заблоковано; 7.Затискайте ручку та використовуйте як валізу.

ПРИСТРІЙ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
15. 1. Як показано на малюнку 1 - Налаштування спинки. Витягніть лівий і правий ремінь через регульовану пряжку, а потім підніміть спинку.
2. Як показано на малюнку 2 - Налаштування спинки. Натиснути лівий і правий кінці пластикової заглушки, щоб відрегулювати спинку і потягнути його, а потім відкрити спинку; 3. Як показано на малюнку 3, відрегулюйте сидіння спинки під будь-яким кутом на основі запиту. 4. Як показано на малюнку 4, підставка для ноги може бути витягнутою та зручною для обману. Розширення під підніжком можна знімати залежно від положення дитини; 5. Як показано на малюнку 5, спинка сидіння знаходиться в положенні "Сидіння"; 6. Як показано на малюнку 6, спинка знаходиться в повністю лежачому положенні.

ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО СПИСКУ.

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПЕКИ БЕЗПЕКИ
УВАГА: будь ласка, переконайтеся, що ви вживаєте безпечну стрічку в будь-який час, щоб запобігти вазі вагітності
16-1. Зафіксуйте візок.
16-2. Закріпіть ремені безпеки на талії. Пряжки безпеки розміщені з обох боків у корпусі замка. Коли ви чуєте звук клацання, це означає, що вони правильно розташовані.
16-3. Відрегулюйте довжину сидіння так, щоб вона була зручною для дитини. Ремені безпеки можна автоматично від'єднати, коли ви натискаєте кнопку поза безпечним замком.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1. Перед використанням візка, переконайтеся, що всі блокування пристроїв заблоковано.
2. Не залишайте дитину без нагляду, коли в кошику.
3. Не налаштовуйте спинку або іншу частину, коли діти перебувають на візку. Переконайтесь, що ремінний ремінь правильно використовується.
4. Не використовуйте візок у таких небезпечних місцях, як нерівність, сходи, ескалатори, басейни та аналогічні місцевості.
5. Не дозволяйте дітям стояти в кошику.
6. Максимальне навантаження на візок становить 15 кг.
7. Не зав'язувати будь-які предмети на ручці візка для запобігання впливу на стійкість візка.
8. Будь ласка, не використовуйте органічний розчинник, щоб очистити корпус телевізора. Використовуйте нейтральну тканину для чищення тканиною на місці.
9. Максимальна вага навантаження корзини становить 4,5 кг.
10. Якщо ваша корзина несправна або пошкоджена, негайно припиніть її використання.
11. Ця коляска підходить для дитини 6-36 місяців, не використовується для дитини у віці 0-6 місяців.
12. Не додавайте подушку сидіння в візок із товщиною більше 10 мм.
13. Перед використанням уважно прочитайте інструкції та збережіть їх для подальшого використання. Якщо використовується в разі невідповідності інструкціям, можливі аварії.
14. Будь ласка, не підійдіть біля вогню.
15. Коли ви зупиняєте коляску, обов'язково використовуйте всі гальма, щоб запобігти небезпеці.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Перед використанням, будь ласка, перевірте, чи всі компоненти візка у хорошому стані. Робіть регулярне регулярне технічне обслуговування, якщо щось не так, будь ласка, припиніть використовувати його для безпеки вашої дитини.
2. Не використовуйте тривалий час у вологих, холодних або високих температурах, інакше це може легко привести до іржі, старіння та ін. і впливає на термін служби виробу.
3. Очистіть подушку: відпустіть ремінець та натисніть кнопку, сухий після ручного прання теплою водою. Не перевищуйте експозицію.
4. Не використовуйте відбілювач при очищенні рами візка. Уникайте контакту металевих частин з водою, щоб уникнути іржі та не впливати на термін служби виробу.
5. Регулярно перевіряйте кошик. Якщо є проблема, будь ласка, виправте її вчасно.
6. Уникайте надмірного впливу або нагрівання, інакше це призведе до старіння деталей та затухання тканин.
7. Всі обертаючі деталі (такі як колеса, шви і т. Д.) В'язкий механічний змащувач і трохи розбавлений мастило не можна додавати, щоб уникнути обертання через залишкову мастильну речовину.

VAŽNO! SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDUĆNOST POPISA.

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPORABE I UŠTEDITE SE ZA BUDUĆE REFERENCE! DIJETE MOŽE BITI OŠTEĆENI AKO NE POSTAVITE OVIM UPUTAMA!

1. DIJELOVI: 1. prednja napa; 2. Naslon za glavu; 3.kolani; 4. središnje sjedalo za tijelo; 5. ostatak nogu; 6. prednji kotači; 7. rukovanje; 8. sklopivi gumb; 9. stražnja strana nadstrešnice; 10. prednja ploča; 11. sigurnosni pojas; 12. košaru;
13. Stražnji kotači;

KARAKTERISTIKE FUNKCIJE
2. Namjestite naslon sjedala; Naslon sjedala može se postaviti i također se može podesiti po potrebi.
3. Sigurnosni pojas s pet točaka. Sigurnosna bravica. Pritisnite gumb za automatsko otvaranje.
4. Podesite stopalo. Naslon sjedala može se podesiti prema položaju djeteta.
5. Tipka za preklapanje kolica. Pritisnite gornju tipku lijevo i pritisnite donji gumb zajedno, zatim preklopite kolica.
6. Presavijanje u tri točke. Presavijte košaricu lako i brzo.
7. Jednoručno preklapanje, prikladnije za majku.
8. Mala presavijena veličina prikladna za pohranu i nošenje.

UPUTE ZA CRTEŽ
9. 1. - Pritisnite stezaljku za otključavanje okvira; 2.- Povucite ručku prema gore za podizanje okvira.
3. Zastoj kolica završava kada čujete zvuk koji klikne;
10. Ugradnja Sigurnosne ploče -1. Umetnite sigurnosnu ploču u odgovarajući otvor (Napomena: konveksni položaj ramena mora biti poravnat sa sjedalom)
11. Prilikom montaže obratite pozornost na lijeve i desne upute.
12. Otvorite poklopac. Povucite kuku za obrve naprijed.
13. Namjestite naslon sjedala zahvaćajući stražnje plastične nosače i povlačenjem remena.
NAČIN BURNING
14. Povucite pokrov unatrag; 2. Presavijte krov; 3. Istovremeno pritisnite gornji dio gumba, pritisnite donju tipku. 4. Pritisnite okvir dolje; 5. Pritisnite okvir dolje; 6. Prestanite pritiskati dok se ne zaključa; 7.Down ručka i koristiti kao kovčeg.

PODEŠAVANJE TIJELA
15. 1. Kao što je prikazano na slici 1 - Podešavanje naslona sjedala. Izvucite lijevi i desni remen kroz podesivu kopču, a zatim podignite naslon sjedala.
2. Kao što je prikazano na slici 2 - Podešavanje naslona sjedala. Pritisnite lijevi i desni kraj plastičnog čepa kako biste namjestili naslon sjedala i povucite ga prema dolje, zatim otvorite naslon sjedala; 3. Kao što je prikazano na slici 3, prilagodite naslon sjedala pod bilo kojim kutom na temelju zahtjeva. 4. Kao što je prikazano na slici 4, nosač stopala može biti izdužen i udoban za laganje. Produžetak ispod podnožja za noge može se ukloniti ovisno o položaju bebe; 5. Kao što je prikazano na slici 5, naslon sjedala je u položaju "sjedi"; 6. Kao što je prikazano na slici 6, naslon sjedala je u potpuno ležećem položaju.

VAŽNO! SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDUĆNOST POPISA.

UPOTREBA SIGURNOSNE VEZE
UPOZORENJE: MOLIMO, POBOLJITE VAŠU UPORABU SIGURNOSNE UREĐAJI U SVAKOM VREMENU ZA SPRJEČAVANJE LOŠE ZA BABY
16-1. Popravite kolica.
16-2. Pričvrstite sigurnosne pojaseve na struk. Sigurnosne kopče postavljene su na obje strane u tijelu za zaključavanje. Kada čujete zvuk klika, to znači da su ispravno postavljeni.
16-3. Podesite duljinu sjedala tako da bude udobna za dijete. Sigurnosni remeni se mogu automatski odvojiti kada pritisnete gumb izvan sigurnosne brave.

OPREZ
1. Prije uporabe kolica, osigurati da se svi uređaji za zaključavanje klyuchalkit.
2. Ne ostavljajte dijete bez nadzora u košarici.
3. Ne podešavajte sjedalo ili dio kada su djeca na kolica. Pazite da se sigurnosni pojas pravilno koristi.
4. Ne koristite kolica opasna mjesta, kao što su neravnom terenu, stepenicama, pokretne stepenice, bazena i sličnih područja.
5. Nemojte dopustiti djeci da stoje u kolima.
6. Maksimalno opterećenje na kolicima je 15 kg.
7. Ne vješajte ništa na ručki kolica kako bi se spriječilo utjecaj na stabilnost kolica.
8. Molimo vas da ne očistite tijelo od kola koristite organska otapala. Koristite neutralnu krpu za čišćenje tkaninom na sjedalu.
9. Maksimalna težina opterećenja košarice je 4,5 kg.
10. Kada se kolica postoji greška ili je oštećen, molimo prestati koristiti odmah.
11. Ova kolica pogodna je za bebe 6-36 mjeseci ne koriste za dojenčad u dobi od 0-6 mjeseci.
12. Ne dodati ispunu sjedala na kolica, debljine veće od 10 mm.
13. Pažljivo pročitajte upute prije uporabe i spremite ih za buduću uporabu. Ako se koristi za nepoštivanje uputa, mogu se pojaviti nesreće.
14. Nemojte se približavati vatri.
15. Kada se zaustavi kolica, budite sigurni da koristite sve kočnice kako bi izbjegli opasnost.

NJEGA I ODRŽAVANJE
1. Prije uporabe provjerite da su sve komponente košaricu su u dobrom stanju. Provjerite redovite redovito održavanje, ako nešto nije kako treba, molim vas, prestanite ga koristiti za sigurnost vašeg djeteta.
2. Izbjegavajte dugo u vlažnim, hladnim ili visokim temperaturnim uvjetima, u suprotnom lako može dovesti do korozije, starenja, itd i utječu na vijek trajanja proizvoda.
3. Očistite jastuk: popustiti fiksni traku i pritisnete suši nakon pranje ruku toplom voda.Ne prelazi ekspozicije.
4.Do ne koristite sredstva za izbjeljivanje tijekom čišćenja kolica okvira. Izbjegavati kontakt metalnih dijelova s vodom kako bi se izbjeglo hrđu i utjecati na vijek trajanja proizvoda.
5. Redovito provjeravajte košaricu. Ako dođe do problema, popravite ga na vrijeme.
6. Izbjegavajte pretjerano izlaganje ili topline, inače će dovesti do starenja i blijedi dijelove tkiva.
7. Svi rotirajući dijelovi (kao što su kotači, zglobovi, itd). Može se dodati viskoznog mehanički lubrikant i manje razrijeđena maziva, kako bi se izbjegle smetnje u rotaciji zbog ostataka maziva.

DŮLEŽITÉ! ULOŽTE TIETO POKYNY PRO BUDOUCÍ SEZNAM.

PŘED POUŽITÍM SI PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY A ULOŽTE JEHO PRO BUDOUCÍ REFERENCE! Pokud nedodržíte tyto pokyny, může být dítě poškozeno!

1. ČÁSTI: 1. přední kapuce; 2. opěrky hlavy; 3.Colary; 4. centrální sedadlo; 5. odpočinku nohou; 6. přední kola; 7. rukojeť; 8. sklápěcí tlačítko; 9. Zadní část krytu; 10. Přední deska; 11. bezpečnostní pás; 12. košík; 13. Zadní kola;

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY
2. Nastavte opěradlo; Opěradlo lze umístit a podle potřeby je také nastavit.
3. Pětibodový bezpečnostní pás. Bezpečnostní zámek. Stiskněte tlačítko automatického otevírání.
4. Nastavte opěrku nohou. Opěradlo lze nastavit podle polohy dítěte.
5. Tlačítko sklápění vozíku. Stiskněte horní tlačítko vlevo a současně stiskněte spodní tlačítko a pak vozík sklopte.
6. Tříbodové skládání. Složte vozík snadno a rychle.
7. Jednoduchá skládání, vhodnější pro matku.
8. Malá složená velikost, vhodná pro ukládání a přenášení.

POKYNY PRO VÝKRES
9. 1. - Stiskněte svorku pro odemknutí rámu; 2.- Zvedněte rukojeť směrem nahoru a zvedněte rám.
3. Zastavení kočárku končí, když uslyšíte kliknutí;
10. Instalace bezpečnostní desky -1. Vložte bezpečnostní panel do příslušného otvoru (Poznámka: poloha konvexního ramene musí být vyrovnána se sedadlem)
11. Při montáži dbejte na levé a pravé směry.
12. Otevřete kryt. Vytáhněte háček obočí dopředu.
13. Nastavte opěradlo uchopením zadních plastových držáků a vytažením pásu.
ZPŮSOBY BURNINGU
14. 1. Vytáhněte kryt směrem dozadu; 2. Sklopte kabinu; 3. Současně stiskněte horní část tlačítka, stiskněte dolní tlačítko. 4. Stiskněte rámeček dolů; 5. Stiskněte rámeček dolů; 6. Zastavte stisknutí tlačítka, dokud nebude uzamčeno; 7.Držte rukojeť a použijte jako kufr.

NASTAVENÍ TĚLO
15. 1. Jak je znázorněno na obrázku 1 - Nastavení opěradla. Vyjměte levý a pravý řemen nastavitelnou sponou a zvedněte opěradlo.
2. Jak je znázorněno na obrázku 2 - Nastavení opěradla. Stisknutím levého a pravého konce plastové zátky nastavte opěradlo a zatáhněte ji dolů a poté otevřete opěradlo; 3. Jak je znázorněno na obrázku 3, nastavte opěradlo v libovolném úhlu podle požadavku. 4. Jak je znázorněno na obrázku 4, nožní podstavec může být prodloužený a pohodlný k ležení. Prodloužení pod opěrku nohou lze odstranit v závislosti na pozici dítěte; 5. Jak je znázorněno na obrázku 5, opěradlo je v poloze "Seat"; 6. Jak je znázorněno na obrázku 6, opěradlo je v plně ležaté poloze.

DŮLEŽITÉ! ULOŽTE TIETO POKYNY PRO BUDOUCÍ SEZNAM.

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU
UPOZORNĚNÍ: PROSÍM UJISTĚTE BEZPEČNOSTNÍ PÁS V JAKÉMKOLI ČASU PŘED ZABRÁNĚNÍM BABY SLEEPING DĚTSKÝ KIT.
16-1. Namontujte vozík.
16-2. Upevněte bezpečnostní pásy v pásu. Bezpečnostní přezky jsou umístěny na obou stranách tělesa zámku. Když uslyšíte zvuk kliknutí, znamená to, že jsou správně umístěny.
16-3. Nastavte délku sedadla tak, aby byla pohodlná pro dítě. Bezpečnostní pásy lze automaticky odpojit, když stisknete tlačítko mimo bezpečnostní zámek.

VAROVÁNÍ
1. Před použitím vozíku se ujistěte, že jsou všechna zajišťovací zařízení uzamknuta.
2. Nenechávejte dítě bez dozoru v kočáře.
3. Nepokládejte opěradlo nebo jinou část, když jsou děti na vozíku. Ujistěte se, že je bezpečnostní pás správně používán.
4. Nepoužívejte kočárku nebezpečná místa, jako jsou například hrubý terén, schody, eskalátory, bazénů a dalších podobných místech.
5. Nedovolte, aby děti stojící v vozíku.
6. Maximální zatížení vozíku je 15 kg.
7. Nezakládejte žádné předměty na držadlo vozíku, aby nedošlo k nárazu na stabilitu vozíku.
8. Pro čištění těla vozíku nepoužívejte organické rozpouštědlo. Používejte neutrální čistící hadřík s látkou na sedadle.
9. Maximální hmotnost koše je 4,5 kg.
10. Pokud váš vozík nefunguje nebo je poškozen, okamžitě ho přestaňte používat.
11. Tento vozík je vhodný pro dítě ve věku 6-36 měsíců, které se nepoužívá pro dítě ve věku 0-6 měsíců.
12. Nevkládejte sedák do vozíku o tloušťce větší než 10 mm.
13. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a uložte je pro budoucí použití. Pokud se používá při nedodržení pokynů, může dojít k nehodám.
14. Nepřipojujte se k ohni.
15. Při zastavení kočárku používejte všechny brzdy, abyste zabránili nebezpečí.

PÉČE A ÚDRŽBA
1. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti vozíku v dobrém stavu. Proveďte pravidelnou pravidelnou údržbu, pokud se něco nestane, prosím, přestanete ji používat pro bezpečnost vašeho dítěte.
2. Vyvarujte se používání dlouho mokré, chladu nebo vysoké teploty, jinak se může snadno vést ke korozi, stárnutí, atd. a ovlivnit životnost výrobku.
3. Vyčistěte polštář: uvolnit pevnou proužek a lisování se suší po mytí rukou teplou voda.Ne vyšší expozici.
4. Během čištění rámu vozíku nepoužívejte bělící prostředek. Zabraňte kontaktu kovových částí s vodou, aby nedošlo ke vzniku rzi a ovlivnění životnosti výrobku.
5. Pravidelně kontrolujte vozík. Pokud se vyskytne problém, opravte ho včas.
6. Vyvarujte se nadměrné expozice nebo tepla, jinak dojde ke stárnutí částí a vyblednutí tkání.
7. Všechny rotující součásti (jako například kola, spoje, apod.), Mohou být přidány do viskózní mechanické maziva a méně zředěný maziva, aby se zabránilo rušení otáčení v důsledku zbytků maziv.

POZOR! SPEVNIŤ TÚTO PRÍRUČKU PRE BUDÚCI LISTOVANIE.

PRED POUŽITÍM PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE INŠTRUKCIU A ULOŽTE SA DO BUDÚCEHO REFERENCIE! Dieťa môže byť poškodené, ak nedodržíte tieto pokyny!

1. ČASTI: 1. predný kryt; 2. opierka hlavy; 3.kolani; 4. centrálne sedadlo; 5. odpočinok nohy; 6. predné kolesá; 7. rukoväť; 8. sklápacie tlačidlo; 9. Zadná časť kabíny; 10. predná doska; 11. bezpečnostný pás; 12. košík;
13. Zadné kolesá;

FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY
2. Nastavte operadlo; Opierka chrbta môže byť umiestnená a podľa potreby aj nastaviteľná.
3. Päťbodový bezpečnostný pás. Bezpečnostný zámok. Stlačte tlačidlo automatického otvorenia.
4. Nastavte opierku nohy. Operadlo môže byť nastavené podľa polohy dieťaťa.
5. Sklápacie tlačidlo na vozíku. Stlačte horné tlačidlo doľava a stlačte spodné tlačidlo spolu a potom sklopte vozík.
6. Trojbodové skladanie. Ľahko a rýchlo zložte vozík.
7. Jednoduché skladanie, pohodlnejšie pre matku.
8. Malá skladacia veľkosť, vhodná na uloženie a prenášanie.

POKYNY NA VÝKRES
9. 1. - Stlačte svorku na odomknutie rámu; 2.- Vytiahnite rukoväť smerom hore, aby ste zvýšili rám.
3. Zastavenie kočíka končí, keď počujete zvuk kliknutia;
10. Inštalácia bezpečnostnej dosky -1. Vložte bezpečnostný panel do zodpovedajúceho otvoru (pozn .: konvexná poloha ramena musí byť zarovnaná so sedadlom)
11. Pri montáži dávajte pozor na ľavý a pravý smer.
12. Otvorte kryt. Vytiahnite háčik obočia dopredu.
13. Nastavte opierku uchopením zadných plastových držiakov a potiahnutím pásu.
SPÔSOBU BURNINGU
14. 1. Potiahnite kryt smerom dozadu; 2. Sklopte vrchlík; 3. Súčasne stlačte hornú časť tlačidla a stlačte dolné tlačidlo.
4. Stlačte rám nadol; 5. Stlačte rám nadol; 6. Zastavte stlačenie, kým sa nezablokuje; 7.Zlepte rukoväť a používajte ju ako kufor.

NASTAVENIE TEL
15. 1. Ako je znázornené na obrázku 1 - Nastavenie operadla. Vytiahnite ľavý a pravý opasok cez nastaviteľnú sponu a potom zdvihnite operadlo.
2. Ako je znázornené na obrázku 2 - Nastavenie operadla. Stlačte ľavé a pravé okraje plastové zátky pre nastavenie operadla a ťahom dole, potom sa rozpustí sa; 3. Ako je znázornené na obrázku 3, nastavte operadlo na ľubovoľný uhol podľa požiadavky. 4. Ako je znázornené na obrázku 4, nožný stojan môže byť predĺžený a pohodlný na ležanie. Predĺženie pod opierku môžete odstrániť v závislosti od polohy dieťaťa. 5. Ako je znázornené na obrázku 5, operadlo sedadla je v polohe "Sedadlo"; 6. Ako je znázornené na obrázku 6, operadlo je v plne ležiacej polohe.

POZOR! SPEVNIŤ TÚTO PRÍRUČKU PRE BUDÚCI LISTOVANIE.

POUŽITIE BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU
POZNÁMKA: Uistite sa, používať bezpečnostné pásy na všetkých dôb VZNIKU unikal BABY
Detský kit.
16-1. Namontujte vozík.
16-2. Pripevnite bezpečnostné pásy na pás. Bezpečnostné spony sú umiestnené na oboch stranách telesa zámku. Keď počujete zvuk kliknutia, znamená to, že sú správne umiestnené.
16-3. Nastavte dĺžku sedadla tak, aby bolo pohodlné pre dieťa. Po stlačení tlačidla mimo bezpečnostného zámku sa bezpečnostné pásy môžu automaticky odpojiť.

UPOZORNENIE
1. Pred použitím vozíka skontrolujte, či sú všetky uzamykacie zariadenia uzamknuté.
2. Nenechávajte dieťa bez dozoru v kočíku.
3. Nevystavujte operadlo alebo inú časť, keď sú deti na vozíku. Presvedčte sa, či je bezpečnostný pás správne používaný.
4. Nepoužívajte vozík v nebezpečných priestoroch, ako je nerovný terén, schody, eskalátory, bazény a podobné terény.
5. Nedovoľte, aby deti stáli vo vozíku.
6. Maximálne zaťaženie vozíka je 15 kg.
7. Nezakladajte žiadne predmety na držadle vozíka, aby nedošlo k nárazu na stabilitu vozíka.
8. Na čistenie telesa vozíka nepoužívajte organické rozpúšťadlo. Používajte neutrálnu čistiacu handričku s handričkou na sedadle.
9. Maximálna hmotnosť koša je 4,5 kg.
10. Ak váš vozík nefunguje alebo je poškodený, okamžite ho prestaňte používať.
11. Tento kočík je vhodný pre dieťa vo veku 6-36 mesiacov, ktoré sa nepoužíva pre dieťa vo veku 0-6 mesiacov.
12. Nepoužívajte vankúš v sedačke s hrúbkou väčšou ako 10 mm.
13. Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny a uložte ich pre budúce použitie. Ak sa použije pri nedodržaní pokynov, môže dôjsť k nehodám.
14. Prosím, nepríďte k ohňu.
15. Keď zastavíte kočík, nezabudnite použiť všetky brzdy, aby ste predišli nebezpečenstvu.

PÉČE A ÚDRŽBA
1. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty vozíka v dobrom stave. Pri pravidelnej pravidelnej údržbe, ak sa niečo deje, prestaňte používať to pre bezpečnosť vášho dieťaťa.
2. Nepoužívajte dlhodobo v mokrých, studených alebo vysokoteplotných podmienkach, inak môže ľahko viesť k hrdzaveniu, starnutiu atď. a vplyv na životnosť výrobku.
3. Vyčistite vankúš: uvoľnite popruh a tlačidlo, po ručnom umývaní vysušte teplou vodou, neprekračujte expozíciu.
4. Pri čistení rámu vozíka nepoužívajte bielidlo. Vyhýbajte sa kontaktu kovových častí s vodou, aby ste predišli hrdzi a ovplyvnili životnosť výrobku.
5. Pravidelne kontrolujte vozík. Ak sa vyskytne problém, opravte ho včas.
6. Vyhnite sa nadmernej expozícii alebo teplu, inak spôsobí starnutie častí a vyblednutie tkanív.
7. Všetky rotujúce časti (ako sú kolesá, kĺby, atď.) Nie je možné pridať viskózne mechanické mazivo a mierne nariedené mazivo, aby sa zabránilo otáčaniu kvôli zvyškovému mazivu.

VIGYÁZAT! KÖVESSE EZT A KÉZIKÖNYVET A JÖVŐBENI LISTÁHOZ.

ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN az utasításokat, és őrizze meg őket a jövőbeni referencia céljából! A GYERMEK KORMÁNHATÓ, HOGY NEM SZEM FIGYELEM EZT AZ ÚTMUTATÓT!

1.KEMÉNYEK: 1.takaró; 2.headrest; 3. két szárny; 4.centrikus test; 5.footrest; 6. első kerék csoport; 7.handlebar; 8.hajtogató gomb; 9.canopy;
10. elülső kartámasz; 11.biztonsági öv; 12.basket; 13. hátsó kerék csoport;

FUNKCIÓ JELLEMZŐ
2. Állítsa be a háttámlát; A háttámlát le lehet fektetni, a követelményeknek megfelelően beállíthatjuk.
3. Ötpontos biztonság. Automatikus biztonsági csat. Nyomja meg az automatikus automatikus gombot.
4. Állítsa be a lábtartót. A lábtartó szintezése a baba alvási helyzetének megfelelően.
5. A behajtás gomb. Nyomja meg a fenti gombot balra, és nyomja meg együtt az alsó gombot, majd hajtsa össze a babakocsi.
6. Hárompontos hajtogatás. Összecsukható test, könnyű, gyors.
7. Egy kézzel hajtogatható, Mama számára kényelmesebb.
8. Kicsi összecsukható méret, kényelmesen tárolható és hordozható.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
9. 1.- Nyomja meg a reteszt a keret kinyitásához; 2.- Húzza felfelé a kormányt a keret felemeléséhez. A hírnév bővítése befejeződött, miután meghallotta a kattanást;
10. Az elülső kartámasz beszerelése-1 Helyezze be az elülső sínt a megfelelő nyílásba. (Megjegyzés: A kar domború helyzetét egybe kell állítani a kartámasz horonyjával.)
11. A telepítés során vegye figyelembe a bal és a jobb irányt.
12. Nyissa ki a korlátot. Húzza előre a baldachinos tartót.
13. Húzza le a háttámlát. Fogja meg a beállító csatot, húzza ki a hevedert, és lefekteti a háttámlát.

Összecsukható vezérlő
14. 1. Húzza vissza a mennyezetet - hátra; 2. Hajtsa le a korlátot; 3. Nyomja meg a fenti bal oldali oldalt. Időközben nyomja meg a keretet, nyomja meg az alját
gomb. 4. Nyomja le a keretet lefelé; 5. A keret összecsukása; 6.Folytassa a babakocsi zárását; 7.Finish összecsukás;

A HÁTTÉRFELSZERELÉS BEÁLLÍTÁSA
15. 1 .Ahogy az 1. ábra mutatja, a háttámla beállítása. Húzza kifelé a beállító csat bal és jobb oldali szalagjait, majd a háttámla megemelkedik.
2. A 2. ábrán látható módon. Nyomja meg a háttámla beállító csat bal és jobb gombját, húzza le, majd nyissa ki a háttámlát;
3. Amint a 3. ábrán látható, állítsa be a háttámlát bármilyen szögben az igény alapján. 4. Amint a 4. ábrán látható, a lábtartó beállítása
A lábtartó meghosszabbítható, kényelmesen feküdni. A lábtartó alatti hosszabbító rúd kihúzható a baba alvási testtartása szerint; 5. Amint az 5. ábrán látható, háttámla ülő helyzetben; 6.A 6. ábrán látható Háttámla teljes fekvő helyzetben.

BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA
Figyelem: Ne felejtse el bármikor használni a biztonsági övet, hogy megakadályozza a csecsemő kicsúszását babakocsi.
16-1. Rögzítse a babakocsi.
16-2. Csukja be a biztonsági csatot a deréknál. A biztonsági csatok mindkét oldalán be vannak dugva a női csatba. A helyükön vannak, amikor kattanó hangot hall.
16-3. Állítsa be az ülés hosszát, hogy a baba kényelmes legyen. A biztonsági csat automatikusan visszapattan, ha a gombot a biztonsági csaton kívül nyomja meg.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A babakocsi használata előtt ellenőrizze, hogy az összes reteszelő zár állapotban van-e
2. Ha a gyermekek a babakocsiban ülnek, a gondozónak nem szabad elmennie.
3. Ne állítsa be a háttámlát és a többi helyet, amikor a gyerekek a babakocsira helyezkednek.
4. Ne használja a babakocsi veszélyes helyeken, például robusztus terepen, lépcsőn, mozgólépcsőn, medencén és más veszélyes helyeken.
5. Ne engedje, hogy a gyermekek a babakocsiban álljanak.
6. A babakocsi maximális terhelése 15 kg.
7. Ne lógjon semmilyen tárgyat a babakocsi fogantyúján, hogy ne befolyásolja a babakocsi stabilitását.
8. Kérjük, ne használjon szerves oldószert a babakocsi testének tisztításához. Használjon semleges tisztítószert a tisztításhoz.
9. A kosár maximális teherbírása 4,5 kg.
10. Ha a babakocsi nem sima vagy sérült, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát.
11. Ez a babakocsi 6-36 hónapos csecsemők számára alkalmas, 0-6 hónapos csecsemők számára nem használható.
12. Ne adjon hozzá gyapotbetétet, amelynek vastagsága meghaladja a 10 mm-t a babakocsiban.
13. Használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg a jövőbeni referenciaként. Ha a művelet nem felel meg az utasításoknak, baleset fordulhat elő.
14. Kérjük, ne zárja be a tűzt.
15. A babakocsi leállításakor ügyeljen arra, hogy az összes féket használja a veszély elkerülése érdekében.

Ápolás és karbantartás

1, Használat előtt ellenőrizze, hogy a különféle alkatrészek (szegecselt szegecs) szilárdak és jó állapotban vannak-e, vagy az alkatrészek vagy az ülésszövetek sérültek-e. Rendszeresen ellenőrizze a karbantartást, ha ez rendellenes, kérjük, hagyja abba a babája biztonsága érdekében.
2. Kerülje a hosszú ideig történő használatot nedves, hideg vagy magas hőmérsékletű környezetben, mert egyébként könnyen rozsdához, öregedéshez stb. Vezethet, és befolyásolhatja a termék élettartamát, vagy felmerülhet a veszély.
3, Tisztítsa meg a párnát: engedje le a rögzített szalagot és a bepattanó gombot, szárítsa meg meleg vízzel kézzel történő mosás után. Ne tegye ki az expozíciónak.
4. Ne használjon fehérítőt a babakocsi keretének tisztításakor. Kerülje el, hogy a fém alkatrészek ne érintkezzenek vízzel a rozsda elkerülése és a termék élettartamának befolyásolása érdekében.
5, rendszeresen ellenőrizze a babakocsi.Ha van probléma, kérjük, javítsa meg időben.
6, Kerülje a túlzott expozíciót vagy hőt, különben az alkatrészek elöregedhetnek, és a textúra elhalványul.
7. ábra: Az összes forgó alkatrész (például kerekek, csuklók stb.) Nem adhatunk viszkózus mechanikus kenőanyagot, hanem egy kevés hígítású kenőanyagot, hogy elkerüljük a szennyeződéses kenőanyag forgásának befolyását.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΗΓΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΓΓΥΛΟΥΣ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ:

1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1. ηλιοροφή; 2. το προσκέφαλο · 3.Δύο φτερά? 4. κεντρικό σώμα. 5. Υποπόδιο? 6. ομάδα εμπρόσθιων τροχών. 7. τιμόνι · 8.γλήκτρο παύσης; 9. θόλος.
10.οθόνη βραχίονα. 11. ζώνη ασφαλείας · 12.basket; 13.η ομάδα αναπηρικών τροχών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος. Η πλάτη μπορεί να χαλαρώσει, μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
3. Ασφάλεια πέντε σημείων. Αυτόματη πόρπη ασφαλείας. Πατήστε το κουμπί -αυτόματο άνοιγμα.
4. Προσαρμόστε το στήριγμα ποδιών. Οριζόντια τοποθέτηση του ποδιού σύμφωνα με τη θέση του ύπνου του μωρού.
5. Το κουμπί αναδίπλωσης. Πιέστε το επάνω κουμπί προς τα αριστερά και πατήστε το κάτω κουμπί μαζί και, στη συνέχεια, διπλώστε το καροτσάκι.
6. Πτυσσόμενα τρία σημεία. Πτυσσόμενο σώμα, ελαφρύ, γρήγορο.
7. Ένα πτυσσόμενο χέρι, πιο βολικό για τη μαμά.
8. Μικρό μέγεθος δίπλωσης, Κατάλληλο για αποθήκευση και μεταφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
9. 1.- Πιέστε την κλειδαριά για να ανοίξετε το πλαίσιο. 2.- Τραβήξτε το τιμόνι προς τα επάνω για να σηκώσετε το πλαίσιο. Η επέκταση της φήμης ολοκληρώνεται αφού ακούσετε τον ήχο κλικ.
10. Εγκατάσταση μπροστινού υποβραχιόνιου-1 Τοποθετήστε την μπροστινή ράγα στην αντίστοιχη οπή (Σημείωση: η κυρτή θέση του βραχίονα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την αυλάκωση του καθίσματος του βραχίονα)
11. Παρακαλούμε προσέξτε την αριστερή και τη σωστή κατεύθυνση κατά την εγκατάσταση.
12. Ανοίξτε το θόλο. Τραβήξτε το βραχίονα του καλύμματος προς τα εμπρός.
13. Διαδώστε την πλάτη. Τραβήξτε τη ρυθμιζόμενη πόρπη, ξεβιδώστε το λουρί κάτω από την πλάτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΗΣΗΣ
14. 1. Τραβήξτε το καπό προς τα πίσω. 2. Διπλώστε το κουβούκλιο. 3. Πιέστε την επάνω αριστερή πλευρά, Πιέστε το πλαίσιο εν τω μεταξύ, πατήστε το κάτω μέρος
κουμπί. 4. Πατήστε το πλαίσιο προς τα κάτω. 5. Φόρτωση του πλαισίου. 6. Προωθήστε το καροτσάκι μέχρι να ασφαλίσει. 7. Τελειώστε την αναδίπλωση.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΚΡΙΣΔΟΦΟΡΑΣ
15. 1 .Όπως φαίνεται στο σχήμα 1 Ρύθμιση πλάτης. Τραβήξτε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά τις κορδέλες της πόρπης ρύθμισης προς τα έξω, στη συνέχεια σηκώστε την πλάτη.
2. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2 Ρύθμιση πλάτης. Πιέστε τα αριστερά και δεξιά κουμπιά της πόρπης ρύθμισης της πλάτης και τραβήξτε τα προς τα κάτω και στη συνέχεια ανοίξτε την πλάτη. 3. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3 Ρυθμίστε την πλάτη σε κάθε γωνία που βασίζεται στην απαίτηση. 4. Όπως φαίνεται στην εικόνα 4 η ρύθμιση του ποδιού
Το υποπόδιο μπορεί να επιμηκυνθεί, βολικό να βρίσκεται επίπεδη. Η ράβδος επέκτασης κάτω από το στήριγμα ποδιών μπορεί να τραβηχτεί σύμφωνα με τη στάση του ύπνου του μωρού. 5. Όπως φαίνεται στο σχήμα 5 Πίσω στη θέση της καθιστικής θέσης. 6. Όπως φαίνεται στο σχήμα 6 Πίσω όψη σε πλήρη θέση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ
Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη ζώνη ασφαλείας ανά πάσα στιγμή, για να αποφύγετε το συρόμενο μωρό περιπατητής.
16-1. Στερεώστε το καροτσάκι.
16-2. Κλείστε τις πόρπες ασφαλείας στη μέση. Οι πόρπες ασφαλείας και στις δύο πλευρές εισάγονται στη θηλυκή πόρπη. Βρίσκονται στη θέση τους όταν ακούγεται ένας ήχος κλικ.
16-3. Ρυθμίστε το μήκος του καθίσματος για να κάνετε το μωρό σας άνετο. Η πόρπη ασφαλείας μπορεί να αναπηδήσει αυτόματα όταν πιέζετε το κουμπί έξω από την πόρπη ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Πριν χρησιμοποιήσετε το καροτσάκι, βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις ασφάλισης βρίσκονται σε κατάσταση κλειδώματος
2. Όταν τα παιδιά κάθονται στο καροτσάκι. Ο φρουρός δεν πρέπει να φύγει.
3. Μην προσαρμόζετε την πλάτη και την άλλη θέση όταν τα παιδιά βρίσκονται στο καροτσάκι. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας χρησιμοποιείται σωστά.
4. Μη χρησιμοποιείτε το καροτσάκι σε επικίνδυνο μέρος, όπως τραχύ έδαφος, σκάλες, κυλιόμενες σκάλες, πισίνα και άλλα επικίνδυνα μέρη.
5. Μην αφήνετε τα παιδιά να σταθούν στο καροτσάκι.
6. Το μέγιστο φορτίο του καροτσιού είναι 15kg.
7. Μην κρεμάστε αντικείμενα στη λαβή του καροτσιού για να αποτρέψετε την επίδραση της σταθερότητας του καροτσιού.
8. Μη χρησιμοποιείτε οργανικό διαλύτη για να καθαρίσετε το σώμα του καροτσιού. Χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το πανί του καθίσματος.
9. Το μέγιστο βάρος φορτίου του καλαθιού είναι 4,5 κιλά.
10. Όταν το καροτσάκι δεν είναι λεία ή καταστραφεί, παρακαλούμε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε αμέσως.
11. Αυτό το καροτσάκι είναι κατάλληλο για μωρό 6-36 μηνών, δεν χρησιμοποιείται για βρέφη ηλικίας 0-6 μηνών.
12. Μην προσθέτετε ένα βαμβάκι με πάχος μεγαλύτερο από 10mm στο καροτσάκι.
13. Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Εάν η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες, μπορεί να συμβούν ατυχήματα.
14. Μην πλησιάζετε στη φωτιά.
15. Όταν σταματήσετε το καροτσάκι, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε όλα τα φρένα για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1, Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν τα διάφορα εξαρτήματα (πριτσίνια) είναι σταθερά και καλή κατάσταση, εάν τα μέρη ή το πανί καθίσματος έχουν υποστεί ζημιά. Ελέγξτε τη συντήρηση κανονικά, αν είναι ανώμαλη, παρακαλούμε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε για την ασφάλεια του μωρού σας.
2, Αποφύγετε τη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υγρό, κρύο ή υψηλή θερμοκρασία, αλλιώς εύκολα να οδηγήσει σε σκουριά, τη γήρανση και ούτω καθεξής και να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος ή να εμφανιστεί ο κίνδυνος.
3, Καθαρίστε το μαξιλάρι: ανακουφίστε τη σταθερή κορδέλα και το κουμπωτό κουμπί, Ξήξτε μετά το πλύσιμο με τα χέρια με ζεστό νερό. Μην υπερβείτε την έκθεση.
4, Μην χρησιμοποιείτε παράγοντα λεύκανσης κατά τον καθαρισμό του πλαισίου του καροτσιού. Να αποφεύγετε τα μεταλλικά μέρη να έρχονται σε επαφή με το νερό, ώστε να αποφεύγεται η σκουριά και να επηρεάζεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος
5, Ελέγξτε τακτικά το καροτσάκι. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επισκευάστε εγκαίρως.
6, αποφύγετε την υπερβολική έκθεση ή τη θερμότητα, αλλιώς θα προκαλέσει γήρανση των εξαρτημάτων και ξεθωριάσει το ύφασμα.
Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη (όπως οι τροχοί, οι αρθρώσεις κλπ.) Δεν μπορούν να προστεθούν με ιξώδες μηχανικό λιπαντικό, αλλά λίγο αραιωμένο λιπαντικό για να αποφευχθεί η επιρροή της περιστροφής λόγω του λιπαντικού με τα συντρίμμια.

ÖNEMLİ! GELECEK REFERANS İÇİN TUTMAK

ÇOCUKLARIN DÜŞÜNMESİNDE YANLIŞ OLMASI VEYA ÇARPILMASINDAN YARALANMASI VEYA ÖLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN: ÇOCUK AŞAĞIDAKİ ŞARTLARA KARŞIYORSA SADECE ÜRÜN KULLANIN:

1. PARÇALAR: 1. ön başlık; 2. Baş desteği; 3.kolani; 4. merkezi bir gövde koltuğu; 5. bacak dayanağı; 6. ön tekerlekler; 7. tutamak; 8. katlanır düğme; 9. kanopinin arkası; 10. Ön panel; 11. emniyet kemeri; 12. bir sepet; 13. Arka tekerlekler;

FONKSİYON KARAKTERİSTİKLERİ
2. Sırt dayanağını ayarlayın; Koltuk arkalığı yerleştirilebilir ve gerektiğinde ayarlanabilir.
3. Beş noktalı emniyet kemeri. Emniyet kilidi. Otomatik açma düğmesine basın.
4. Ayak dayamasını ayarlayın. Koltuk sırtlığı, bebeğin konumuna göre ayarlanabilir.
5. Arabalı katlama düğmesi. Sol üstteki düğmeye basın ve alttaki düğmeye birlikte basın, ardından arabayı katlayın.
6. Üç noktalı katlama. Sepetinizi kolayca ve hızlı bir şekilde katlayın.
7. Tek elle katlanma, anneye daha uygun.
8. Küçük katlanmış, depolama ve taşıma için uygun boyut.

ÇİZİM İÇİN TALİMATLAR
9. 1.- Çerçeveyi açmak için kelepçeye bastırın; 2.- Çerçeveyi yükseltmek için kolu yukarı doğru çekin.
3. Gezinme çubuğunun durması, tıklama sesini duyduğunuzda sona erer;
10. Emniyet Kartını Takma-1. Emniyet panelini ilgili deliğe yerleştirin (Not: dışbükey omuz konumu koltuk ile hizalanmalıdır)
11. Monte ederken sol ve sağ yönlere dikkat edin.
12. Kapağı açın. Kaş çengelini ileri doğru çekin.
13. Arka plastik dirsekleri kavrayarak ve kayışı çekerek arkalık ayarlayın.
YANMA YOLU
14. 1. Kapağı geriye doğru çekin; 2. Kanopiyi katlayın; 3. Düğmenin üst kısmına aynı anda basın, alttaki düğmeye basın. 4. Çerçeveyi aşağı doğru bastırın; 5. Çerçeveyi aşağı doğru bastırın; 6. Kilitlenene kadar bastırmayı durdurun; 7.Down tutacağı ve bavul olarak kullanın.

VÜCUT AYARI
15. 1. Şekil 1'de gösterildiği gibi - Sırt dayanağını ayarlama. Sol ve sağ kayışı ayarlanabilir tokadan geçirin ve arkalığı kaldırın.
2. Şekil 2'de gösterildiği gibi - Sırtlığın ayarlanması. Sırtlığı ayarlamak ve aşağı çekmek için plastik kapağın sağ ve sol uçlarına basın, ardından arkalıklarını açın; 3. Şekil 3'te gösterildiği gibi, isteğe bağlı olarak seatback'i istediğiniz herhangi bir açı ile ayarlayın. 4. Şekil 4'te gösterildiği gibi, ayak standı uzatılabilir ve yatmak rahat olabilir. Ayak altlığının altındaki uzatma bebeğin konumuna bağlı olarak kaldırılabilir; 5. Resim 5'de gösterildiği gibi, koltuk sırtlığı "Koltuk" pozisyonundadır; 6. Şekil 6'da gösterildiği gibi, sırt dayanağı tamamen yatık bir konumdadır.
GÜVENLİK KEMERİNİN KULLANIMI
DİKKAT: LÜTFEN, BEYAZ YÜKÜYÜN ÖNLENMESİNE GÜVENLİK KEMERİNİ HER ZAMANDA KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUNUZ
ÇOCUK KİTİ.
16-1. Arabayı tamir et.
16-2. Emniyet kemerlerini bele takın. Emniyet kemerleri, kilit gövdesindeki her iki tarafa yerleştirilir. Bir tıklama sesi duyduğunuzda, doğru yerleştirildikleri anlamına gelir.
16-3. Koltuğun uzunluğunu bebeğiniz için rahat olacak şekilde ayarlayın. Güvenlik kilidi dışındaki düğmeye bastığınızda emniyet kemerleri otomatik olarak çıkarılabilir.

ÖNEMLİ! GELECEK REFERANS İÇİN TUTMAK

DİKKAT

1. Arabayı kullanmadan önce, tüm kilitleme cihazlarının kilitlendiğinden emin olun.
2. Arabayı kullanırken çocuğu gözetimsiz bırakmayın.
3. Çocuk arabasında iken, arkalık veya diğer parçaları ayarlamayın. Emniyet kemerinin doğru bir şekilde kullanıldığından emin olun.
4. Arabayı kaba arazi, merdiven, yürüyen merdiven, yüzme havuzu ve benzeri alanlar gibi tehlikeli alanlarda kullanmayın.
5. Çocukların arabada kalmasına izin vermeyiniz.
6. Arabadaki azami yük 15 kg'dır.
7. Arabanın istikrarı üzerindeki darbeleri önlemek için araç kolu üzerindeki nesneleri sıkıştırmayın.
8. Arabanın gövdesini temizlemek için lütfen organik bir solvent kullanmayın. Koltukta bez bulunan nötr bir temizlik bezi kullanın.
9. Sepet yükünün azami ağırlığı 4,5 kg'dır.
10. Sepetiniz arızalıysa veya hasar gördüyse derhal kullanmayı bırakın.
11. Bu araba, 6-36 aylık bir bebek için uygundur, 0-6 aylık bebeklerde kullanılmaz.
12. Arabada, 10 mm'den daha kalın bir koltuk minderi eklemeyin.
13. Kullanımdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Talimatlara uyulmaması durumunda, kazalar olabilir.
14. Lütfen ateşin yanına yaklaşmayın.
15. Gezginci durdurulduğunda, tehlikeyi önlemek için tüm frenleri kullandığınızdan emin olun.

BAKIM VE ONARIM

1. Kullanmadan önce lütfen arabanın tüm bileşenlerinin iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Bir şey yanlışsa, düzenli düzenli bakım yapın, lütfen bebeğinizin güvenliği için kullanmayı bırakın.
2. Islak, soğuk veya yüksek sıcaklık koşullarında uzun süre kullanmayın, aksi halde pas, yaşlanmaya vb. Neden olabilir. ve ürünün servis ömrünü etkileyebilir.
3. Yastığı temizleyin: Kayışı serbest bırakın ve düğmeye basın, Elle yıkandıktan sonra ılık suyla kurutun. Pozlamayı aşmayın.
4. Arabanın çerçevesini temizlerken çamaşır suyu kullanmayın. Paslanmayı önlemek ve ürünün ömrünü etkilemek için metal parçaların su ile temasından kaçının.
5. Sepetinizi düzenli olarak kontrol edin. Bir sorun varsa, lütfen zamanında düzeltin.
6. Aşırı maruz kalma veya sıcaktan kaçının, aksi halde parçaların eskimesine ve dokuların solmasına neden olur.
7. Tüm dönen parçalar (tekerlekler, bağlantılar gibi) Kaygan yağlayıcı madde nedeniyle yağlayıcı maddenin dönmesini önlemek için yapışkan bir mekanik yağlayıcı ve hafifçe seyreltilmiş bir yağlayıcı eklenemez.

مقعد مركزي؛ ٥. بقية - 4 .kolani.أجزاء: ١. غطاء محرك السيارة الأمامي؛ ٢. ضبط الرأس؛ ٣ .1
الساق. ٦. العجلات الأمامية؛ ٧. مقبض؛ ٨. زر للطي؛ ٩. الخلفي من المظلة. ١٠. الجبهة المجلس؛ ١١.
حزام الأمان؛ ١٢ - سلة؛
13. العجلات الخلفية.

خصائص الوظيفة
2. ضبط مسند الظهر. مسند الظهر يمكن وضعها، ويمكن أيضا أن تعدل على النحو المطلوب.
3. خمس نقاط حزام الأمان. قفل الأمان. اضغط على زر فتح تلقائي.
4. اضبط مسند القدم. مسند الظهر يمكن تعديلها وفقا لموقف الطفل.
5. عربة للطي زر. اضغط على الزر العلوي إلى اليسار واضغط على الزر السفلي معا، ثم أضعاف العربة.
6. ثلاث نقاط للطي. أضعاف سلة التسوق الخاصة بك بسهولة وبسرعة.
7. بيد واحدة للطي، أكثر ملاءمة للأم.
8. صغيرة مطوية الحجم، مريحة لتخزين وحمل.

تعليمات للرسم
9. اضغط على المشبك لفتح الإطار. -١ اسحب المقبض لأعلى لرفع الإطار -٢.
10. تثبيت مجلس السلامة -١. إدراج لوحة السلامة في افتتاح المقابلة (ملاحظة: يجب أن تكون محاذاة
موقف الكتف محدب مع المقعد)
11. عند التركيب، وإيلاء الاهتمام للاتجاهات اليسار واليمين.
12. افتح الغطاء. سحب الحاجب هوك إلى الأمام.
13. اضبط مسند الظهر عن طريق إمساك الأقواس البلاستيكية الخلفية وسحب الحزام.
طريقة الحرق
14. سحب الغطاء إلى الوراء؛ ٢. أضعاف المظلة. ٣. اضغط على الزر العلوي في نفس الوقت، اضغط .1
على الزر السفلي. ٤. اضغط على الإطار لأسفل. ٥. اضغط على الإطار لأسفل. ٦. وقف الضغط حتى يتم
. التعامل مع استخدام مهلكة Down.تأمينه. ٧

بودي أدجوستنت
15. كما هو مبين في الشكل ١ - ضبط مسند الظهر. سحب حزام اليسار واليمين من خلال مشبك قابل .1
للتعديل، ثم رفع مسند الظهر.
2. كما هو مبين في الشكل ٢ - ضبط مسند الظهر. اضغط على اليسار واليمين ينتهي من سدادة بلاستيكية
لضبط مسند الظهر وسحبه لأسفل، ثم فتح مسند الظهر. ٣. كما هو مبين في الشكل ٣، وضبط المقعد الخلفي
في أي زاوية بناء على الطلب. ٤. كما هو مبين في الشكل ٤، موقف القدم يمكن ممدود ومريحة للكذب. يمكن
إزالة التمديد تحت مسند القدم اعتمادا على موقف الطفل. ٥. كما هو مبين في الشكل ٥، المقعد هو في موقف
"مقعد". ٦. كما هو مبين في الشكل ٦، مسند الظهر هو في موقف الكذب تماما.
استخدام حزام الأمان
تنبيه: من فضلك، تأكد من استخدام حزام الأمان في كل مرة لمنع الحمل الطفل

تنبيه

1. قبل استخدام العربة، تأكد من تأمين جميع أجهزة القفل.
2. لا تترك الطفل دون مراقبة عندما تكون في العربة.
3. لا ضبط مسند الظهر أو جزء آخر عندما يكون الأطفال على العربة. تأكد من استخدام حزام ألمان بشكل صحيح.
4. لا تستخدم العربة في المناطق الخطرة مثل التضاريس الوعرة، والسلالم، والسلالم المتحركة، وحمامات السباحة والتضاريس المشابهة.
5. لا تدع الأطفال يقفون في العربة.
6. الحمولة القصوى على العربة هي ١٥ كجم.
7. لا تعيق أي أشياء على مقبض العربة لمنع التأثير على استقرار العربة.
8. الرجاء عدم استخدام المذيبات العضوية لتنظيف الجسم عربة. استخدم قطعة قماش محايدة مع قطعة قماش على المقعد.
9. الحد الأقصى لوزن حمولة السلة هو ٤,٥ كجم.
10. إذا عطل سلة التسوق الخاصة بك أو التالفة، يرجى التوقف عن استخدامه على الفور.
11. هذه العربة مناسبة لطفل من ٦-٣٦ أشهر، لا تستخدم لطفل تتراوح أعمارهم بين ٠-٦ أشهر.
12. لا تضيف وسادة مقعد في العربة بسماكة أكبر من ١٠ مم.

اقرأ التعليمات بعناية قبل االستخدام وحفظها للرجوع إليها في المستقبل. إذا استخدمت في عدم الامتثال للتعليمات، قد تحدث الحوادث.

14. من فضلك لا تأتي بالقرب من النار.
15. عند إيقاف عربة، تأكد من استخدام جميع الفرامل لمنع الخطر.

كير والصيانة

1. قبل استخدام، يرجى التأكد من أن جميع مكونات العربة هي في حالة جيدة. هل الصيانة العادية العادية إذا كان هناك شيء خاطئ، يرجى التوقف عن استخدامه لسلامة طفلك.
2. تجنب استخدام لفترة طويلة في الظروف الرطبة، الباردة أو ارتفاع درجة الحرارة، وإلا فإنه يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الصدأ، الشيخوخة، الخ. وتؤثر على خدمة الحياة للمنتج.
3. قم بتنظيف الوسادة: افرج عن الشريط واضغط على الزر، جفف بعد الغسيل اليدوي بالماء الدافئ.لا تتجاوز التعرض.
4. لا تستخدم التبييض عند تنظيف إطار العربة. تجنب الاتصال من الأجزاء المعدنية بالماء لتجنب الصدأ وتؤثر على حياة المنتج.
5. تحقق سلة التسوق الخاصة بك بانتظام. إذا كان هناك مشكلة، يرجى إصلاحه في الوقت المناسب.
6. تجنب التعرض المفرط أو الحرارة، وإلا فإنه سوف يسبب الشيخوخة من أجزاء ويتلاشى من الأنسجة.
7. جميع الأجزاء الدوارة (مثل العجلات والمفاصل وما إلى ذلك) لا يمكن إضافة مواد التشحيم الميكانيكية اللزجة ومواد التشحيم المخففة قليلا لمنع الدوران بسبب مادة التشحيم المتبقية

KIKKA BOO Bulgaria
Vasil Levski 121
Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com

Kikkaboo (Bulgaria)
kikkabooworld

KIKKA BOO Spain
Calle Sos Del Rey Catolico, 16, 7C
Granada, Spain
office@kikkaboo.com

Kikkaboo Spain
kikkaboospain

www.kikkaboo.com