kikkaboo

ROBO

walker & scooter 4 in 1

6 m+

INSTRUCTIONS FOR USE

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUÇÕES DE USO - ISTRUZIONI PER L'USO - MODE D'EMPLOI - GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE - INSTRUKCJA UŻYCIA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU -УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ - ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - UPUTE ZA KORIŠTENJE - NÁVOD K POUŽITÍ - INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR - تعليمات للاستخدام

1.1

1.2

1

2

3

4

II.

III.

EN

IMPORTANT! KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

THANK YOU FOR CHOOSING OUR PRODUCT. WE BELIEVE EDUCATION IS CRUCIAL AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION LAY THE FOUNDATION FOR OUR FUTURE PROSPERITY. IN ORDER TO HELP YOUR KIDS STANDOUT OF THE CROWD, WE HIGHLY RECOMMEND PARENTS TO PAY GREAT ATTENTION TO DIFFERENT STAGES OF CHILD DEVELOPMENT. THIS PRODUCT HELPS TO DEVELOPE CHILDREN`S CREATIVITY, CONCENTRATION, ORGANIZATIONAL SKILLS AND CRITICAL THINKING.
BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL, IT WILL TELL YOU THE CORRECT OPERATION METHOD AND THE INSTALLATION PROCEDURE, IN ORDER TO AVOID INCORRECT OPERATION METHOD AND DAMAGE THIS PRODUCT OR DAMAGE YOUR CHILD.

WARNING
- Children under 6 months should not use this product.
- Walker and scooter must be assembled c orrectly by adult and accorfing to instruction request.
- This product contains small parts, eating can lead to suffocation.
- Batteries must be put and removed by an adult.
- In case rechargeable batteries are used they should only be charged under adult supervision.
- Do not mix different type or old and new battery.
- Only battery of the same type or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from toys.
- Contains electric componenets, keep away from water.
- Package part is not toy, please do not let baby take and play, to avoid danger.
- Adult assembly required, before handed to child.
- Toy must be used under adult`s supervision directly.
- Prevent entanglement injury, when baby begins to push up on hands or knees, remove toy and keep out babay`s reach.

I. PARTS
1.1 Walker
1. None-slip handle that can be raised;
2. Pitching hole for Bowling game(when used in Game Playing mode);
3.Light guitar;
4.Turning gears;
5.Adjustable speed wheel with noise reduction;
6.Card head phone;
7. Support legs for walker;
Leg features: 7.1. Opening for adding water to increase weight and stability.; 7.2.Adjustable wheel speed button;
8.Multifinctional interactive table
1.2. Scooter features: 9.Fixed turning button; 10. Turning connection - can turn from side to side and can be fixed not to move.

II. ASSEMBLY.
Please follow the exact directions for assembly shown in Fig.1 - Fig. 4:
1. Assembly in Walker mode - Put together all the parts in the appropriate order and direction as shown in Fig.1.
2. Assembly in Scooter mode - Put together all the parts in the appropriate order and direction as shown in Fig.2.
3. Assembly in Taxi mode - Put together all the parts in the appropriate order and direction as shown in Fig.3.
4. Assembly in Game Playing mode - Put together all the parts in the appropriate order and direction as shown in Fig.4.

III. BATTERY INSTRUCTION

Use 2X1.5V AA batteries for the sounds and lights provided as part of the Game mode functions . Open the battery cover with cross screwdriver. Put close back the cover and screw it tight with the screwdriver again. Insert the batteries in the battery compartment shown. Do not use old batteries, do not mix old with new batteries. Do not recharge batteries that are not rechargeable in order to prevent explosions! If not used for a long time, please remove the batteries. Do not dispose of old batteries to fire or in general household waste! If the product does not work, please note that you have not inserted the batteries with the wrong polarity. If the batteries leak, please remove them, observing the necessary safety measures and replacing them with new ones.
Please dispose of in appropriate places approved by local government regulations and laws for batteries disposal and recycling.

IV. CLEANING
Plastic parts:
1. The plastic parts must be cleaned with a damp soft cloth and dried with dry soft cloth.
2. Do not let the product exposed to the harmful effect of external factors - direct strong sunlight, rain, snow or wind. This may lead to damage of the plastic parts.
3. When you are not using the product, store it at a dry and well ventilated place, not in dusty, humid premises with very high or very low room temperatures.
4. Use warm water and mild detergent to clean the play set accessories. DO NOT use abrasives or other acide-based cleaning materials that can harm the walker surfaces.

This product complies with: EN 71

BG

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

БЛАГОДАРЯ ЗА ИЗБОРА НА НАШИЯ ПРОДУКТ. ВЯРВАМЕ, ЧЕ ОПОЗНАВАНЕТО И УЧЕНЕТО НА ДЕТЕТО В РАННА ВЪЗРАСТ Е ВАЖНО ЗА НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ. НАСТОЯЩИЯТ ПРОДУКТ ПОМАГА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ТВОРЧЕСТВО, КОНЦЕНТРАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И МИСЛЕНИЕ У ДЕЦАТА.
ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАЧИНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ НА ДЕЦАТА.

ВНИМАНИЕ
- Деца под 6 месеца не трябва да използват този продукт.
- Проходилката и скутерът трябва да бъдат сглобени правилно от възрастен и в съответствие с изискванията в инструкциите.
- Този продукт съдържа малки части, храненето може да доведе до задушаване.
- Батериите трябва да се поставят и изваждат от възрастен.
- В случай че се използват презареждащи се батерии, те трябва да се зареждат само под наблюдението на възрастни.
- Не смесвайте батерии от различен тип или стара и нова батерия.
- Трябва да се използват само батерии от същия тип или еквивалентен тип, както се препоръчва.
- Батериите трябва да се поставят с правилна полярност.
- Изчерпаните батерии трябва да бъдат извадени от играчките.
- Съдържа електрически компоненти, пазете далеч от вода.
- Пакетната част не е играчка, моля, не позволявайте на бебето да играе, за да избегнете опасност от поглъщане и задушаване.
- Необходимо е сглобяване на възрастен, преди да се предаде на детето.
- Походилката трябва да се използва директно под наблюдението на възрастен.
- Предотвратете нараняване вследствие на заплитане. Когато бебето започне да се избутва нагоре по ръцетили колене, извадете проходилката и пазете извън обсег на деца.

I. ЧАСТИ
1.1 Проходилка
1. Удобна дръжка с дизайн против проплъзване. Може да се се вдига;
2. Отвор за игра Боулинг с топчета(когато се използва в режим Игра);
3. Музика и звуци - китара;
4. Интерактивни зъбни колелца;
5. Колела с регулируема скорост със система за намаляване на шума;
6. Телефон играчка;
7. Опорни крака на проходилката;
Характеристики на краката: 7.1. Отвор за добавяне на вода за увеличаване тежестта на проходилката и стабилността .; 7.2.Регулируем бутон за скорост на колелото;
8. Многофункционален интерактивен борд
1.2. Характеристики на скутера: 9. Фиксиран бутон за завъртане; 10. Въртяща свързваща част- може да се движи и може да бъде фиксирана в неподвижно състояние.

II. МОНТАЖ.
Моля, следвайте точните указания за сглобяване, показани на фиг. 1 - фиг. 4:
1. Сглобяване в режим Проходилка - Сглобете всички части в подходящия ред и посока, както е показано на фиг.1.
2. Сглобяване в режим Скутер - Сглобете всички части в подходящия ред и посока, както е показано на фиг.2.
3. Сглобяване в режим Такси - Сглобетевсички части в подходящия ред и посока, както е показано на фиг.3.
4. Сглобяване в режим Игра - Сглобете всички части в подходящия ред и посока, както е показано на фиг.4.

III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ
Използвайте 2X1.5V AA батерии за звуците и светлините, предоставени като част от функциите на режим Игра. Отворете капака на батерията с кръстосана отвертка. Поставете обратно капака и го завийте отново с отвертката. Поставете батериите в показаното отделение за батерии. Не използвайте стари батерии, не смесвайте стари с нови батерии. Не презареждайте батерии, които не се зареждат, за да предотвратите експлозии! Ако не се използват дълго време, моля извадете батериите. Не изхвърляйте старите батерии в огън или с общи битови отпадъци! Ако продуктът не работи, имайте предвид, че сте поставили батериите с грешна полярност. Ако има теч от батериите моля, извадете ги, като спазвате необходимите мерки за безопасност и ги замените с нови.
Моля, изхвърляйте на подходящи места, одобрени от местните законови уредби за изхвърляне и рециклиране на батерии.

IV. ПОЧИСТВАНЕ
Пластмасови части: 1. Пластмасовите части трябва да се почистват с влажна мека кърпа и да се изсушават със суха мека кърпа.
2. Не позволявайте на продукта да бъде изложен на вредното въздействие на външни фактори - директна силна слънчева светлина, дъжд, сняг или вятър. Това може да доведе до повреда на пластмасовите части.
3. Когато не използвате продукта, съхранявайте го на сухо и добре проветриво място, не в прашни, влажни помещения с много високи или много ниски стайни температури.
4. Използвайте топла вода и мек препарат за почистване на аксесоарите за игра от съображения за безопасност. НЕ третирайте с препарати на киселинна основа или абразивни вещества.
Този продукт отговаря на: EN 71

ES

¡IMPORTANTE! GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIA.

THANK YOU FOR CHOOSING OUR PRODUCT. WE BELIEVE EDUCATION IS CRUCIAL AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION LAY THE FOUNDATION FOR OUR FUTURE PROSPERITY. IN ORDER TO HELP YOUR KIDS STANDOUT OF THE CROWD, WE HIGHLY RECOMMEND PARENTS TO PAY GREAT ATTENTION TO DIFFERENT STAGES OF CHILD DEVELOPMENT. THIS PRODUCT HELPS TO DEVELOPE CHILDREN`S CREATIVITY, CONCENTRATION, ORGANIZATIONAL SKILLS AND CRITICAL THINKING.
BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL, IT WILL TELL YOU THE CORRECT OPERATION METHOD AND THE INSTALLATION PROCEDURE, IN ORDER TO AVOID INCORRECT OPERATION METHOD AND DAMAGE THIS PRODUCT OR DAMAGE YOUR CHILD.

WARNING
- Children under 6 months should not use this product.
- Walker and scooter must be assembled c orrectly by adult and accorfing to instruction request.
- This product contains small parts, eating can lead to suffocation.
- Batteries must be put and removed by an adult.
- In case rechargeable batteries are used they should only be charged under adult supervision.
- Do not mix different type or old and new battery.
- Only battery of the same type or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from toys.
- Contains electric componenets, keep away from water.
- Package part is not toy, please do not let baby take and play, to avoid danger.
- Adult assembly required, before handed to child.
- Toy must be used under adult`s supervision directly.
- Prevent entanglement injury, when baby begins to push up on hands or knees, remove toy and keep out babay`s reach.

I. PARTS
1.1 Walker
1. None-slip handle that can be raised;
2. Pitching hole for Bowling game(when used in Game Playing mode);
3.Light guitar;
4.Turning gears;
5.Adjustable speed wheel with noise reduction;
6.Card head phone;
7. Support legs for walker;
Leg features: 7.1. Opening for adding water to increase weight and stability.; 7.2.Adjustable wheel speed button;
8.Multifinctional interactive table
1.2. Scooter features: 9.Fixed turning button; 10. Turning connection - can turn from side to side and can be fixed not to move.

II. ASSEMBLY.
Please follow the exact directions for assembly shown in Fig.1 - Fig. 4:
1. Assembly in Walker mode - Put together all the parts in the appropriate order and direction as shown in Fig.1.
2. Assembly in Scooter mode - Put together all the parts in the appropriate order and direction as shown in Fig.2.
3. Assembly in Taxi mode - Put together all the parts in the appropriate order and direction as shown in Fig.3.
4. Assembly in Game Playing mode - Put together all the parts in the appropriate order and direction as shown in Fig.4.

III. BATTERY INSTRUCTION

Use 2X1.5V AA batteries for the sounds and lights provided as part of the Game mode functions . Open the battery cover with cross screwdriver. Put close back the cover and screw it tight with the screwdriver again. Insert the batteries in the battery compartment shown. Do not use old batteries, do not mix old with new batteries. Do not recharge batteries that are not rechargeable in order to prevent explosions! If not used for a long time, please remove the batteries. Do not dispose of old batteries to fire or in general household waste! If the product does not work, please note that you have not inserted the batteries with the wrong polarity. If the batteries leak, please remove them, observing the necessary safety measures and replacing them with new ones.
Please dispose of in appropriate places approved by local government regulations and laws for batteries disposal and recycling.

IV. CLEANING
Plastic parts:
1. The plastic parts must be cleaned with a damp soft cloth and dried with dry soft cloth.
2. Do not let the product exposed to the harmful effect of external factors - direct strong sunlight, rain, snow or wind. This may lead to damage of the plastic parts.
3. When you are not using the product, store it at a dry and well ventilated place, not in dusty, humid premises with very high or very low room temperatures.
4. Use warm water and mild detergent to clean the play set accessories. DO NOT use abrasives or other acide-based cleaning materials that can harm the walker surfaces.

This product complies with: EN 71

PT

IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

OBRIGADO POR ESCOLHER NOSSO PRODUTO. ACREDITAMOS QUE A EDUCAÇÃO É CRUCIAL E A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA PRECOCE É A BASE DE NOSSA PROSPERIDADE FUTURA. PARA AJUDAR SEUS FILHOS A REALIZAREM A MULTIDÃO, RECOMENDAMOS ALTAMENTE OS PAIS QUE PRESTAM MUITA ATENÇÃO AOS DIFERENTES ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. ESTE PRODUTO AJUDA A DESENVOLVER A CRIATIVIDADE, A CONCENTRAÇÃO, AS HABILIDADES ORGANIZACIONAIS E O PENSAMENTO CRÍTICO DAS CRIANÇAS.
ANTES DE USAR ESTE PRODUTO, POR FAVOR LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES, ELE INFORMARÁ O MÉTODO DE OPERAÇÃO CORRETO E O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO, PARA EVITAR MÉTODO DE OPERAÇÃO INCORRETO E DANIFICAR ESTE PRODUTO OU PREJUDICAR SEU FILHO.

AVISO
• Crianças com menos de 6 meses não devem usar este produto.
• O andador e a scooter devem ser montados corretamente por um adulto e de acordo com as instruções solicitadas.
• Este produto contém peças pequenas, comer pode causar asfixia.
• As baterias devem ser colocadas e removidas por um adulto.
• No caso de baterias recarregáveis serem usadas, elas só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
• Não misture tipos diferentes ou baterias velhas e novas.
• Apenas baterias do mesmo tipo ou tipo equivalente conforme recomendado devem ser usadas.
• As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.
• Pilhas gastas devem ser removidas dos brinquedos.
• Contém componentes elétricos, mantenha longe da água.
• A parte do pacote não é um brinquedo, por favor, não deixe o bebê pegar e brincar, para evitar o perigo.
• Montagem de adulto necessária, antes de ser entregue à criança.
• O brinquedo deve ser usado diretamente sob a supervisão de um adulto.
• Evite lesões por enredamento, quando o bebê começar a empurrar as mãos ou joelhos, remova o brinquedo e mantenha-o fora do alcance do bebê.

I. PEÇAS
1.1 Walker
1. Alça antideslizante que pode ser levantada;
2. Buraco de lançamento para jogo de Boliche (quando usado no modo de Jogo);
3. Guitarra leve;
4. Engrenagens giratórias;
5. Roda de velocidade ajustável com redução de ruído;
6. Cartão de telefone de cabeça;
7. Pernas de apoio para andador;
Características da perna: 7.1. Abertura para adicionar água para aumentar o peso e estabilidade .; 7.2.Botão de velocidade da roda ajustável;
8.Mesa multifuncional interativa
1.2. Características da scooter: 9.Botão de giro fixo; 10. Conexão giratória - pode girar de um lado para o outro e pode ser fixada para não se mover.

II. CONJUNTO.
Siga as instruções exatas de montagem mostradas na Fig.1 - Fig. 4:
1. Montagem no modo Walker - Junte todas as peças na ordem e direção adequadas, conforme mostrado na Fig.1.
2. Montagem no modo Scooter - Junte todas as peças na ordem e direção adequadas, conforme mostrado na Fig.2.
3. Montagem em modo Táxi - Monte todas as peças na ordem e direção adequadas conforme mostrado na Fig.3.
4. Montagem no modo de jogo - Junte todas as partes na ordem e direção apropriadas, conforme mostrado na Fig.4.

III. INSTRUÇÃO DE BATERIA

Use 2 pilhas AA 1,5 V para os sons e luzes fornecidos como parte das funções do modo Jogo. Abra a tampa da bateria com uma chave de fenda cruzada. Feche a tampa e aperte novamente com a chave de fenda. Insira as baterias no compartimento de bateria mostrado. Não use baterias velhas, não misture baterias velhas com novas. Não recarregue baterias que não sejam recarregáveis para evitar explosões! Se não for usado por um longo tempo, remova as baterias. Não descarte baterias velhas no fogo ou no lixo doméstico geral! Se o produto não funcionar, observe que você não inseriu as pilhas com a polaridade errada. Em caso de vazamento das pilhas, remova-as observando as medidas de segurança necessárias e substitua-as por novas.
Descarte em locais apropriados aprovados pelas leis e regulamentos governamentais locais para descarte e reciclagem de baterias.

4. LIMPEZA
Peças de plástico:
1. As peças de plástico devem ser limpas com um pano macio úmido e secas com pano macio e seco.
2. Não deixe o produto exposto aos efeitos nocivos de fatores externos - luz solar direta forte, chuva, neve ou vento. Isso pode causar danos nas peças de plástico.
3. Quando não estiver usando o produto, armazene-o em local seco e bem ventilado, não em locais empoeirados, úmidos e com temperatura ambiente muito alta ou muito baixa.
4. Use água morna e detergente neutro para limpar os acessórios do jogo. NÃO use abrasivos ou outros materiais de limpeza à base de ácido que possam danificar as superfícies do andador.

Este produto está em conformidade com: EN 71

IT

ATTENZIONE! CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO.

GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO PRODOTTO. CREDIAMO CHE L'EDUCAZIONE SIA FONDAMENTALE E L'EDUCAZIONE DELLA PRIMA INFANZIA È LA FONDAZIONE DELLA NOSTRA PROSPERITÀ FUTURA. AL FINE DI AIUTARE I VOSTRI BAMBINI A ESSERE SULLA FOLLA, RACCOMANDIAMO VIVAMENTE AI GENITORI DI PRESTARE GRANDE ATTENZIONE ALLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO DEL BAMBINO. QUESTO PRODOTTO AIUTA A SVILUPPARE LA CREATIVITÀ, LA CONCENTRAZIONE, LE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E IL PENSIERO CRITICO DEI BAMBINI.
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, SI PREGA DI LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI, TI DICHIARA IL CORRETTO METODO DI FUNZIONAMENTO E LA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE, AL FINE DI EVITARE METODO DI FUNZIONAMENTO ERRATO E DANNEGGIARE QUESTO PRODOTTO O DANNEGGIARE IL TUO BAMBINO.

AVVERTIMENTO
• I bambini di età inferiore a 6 mesi non devono utilizzare questo prodotto.
• Il deambulatore e lo scooter devono essere montati correttamente da un adulto e in base alla richiesta di istruzioni.
• Questo prodotto contiene piccole parti, mangiare può provocare soffocamento.
• Le batterie devono essere inserite e rimosse da un adulto.
• In caso di utilizzo di batterie ricaricabili, queste devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
• Non mischiare batterie di tipo diverso o vecchie e nuove.
• Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato.
• Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
• Le batterie scariche devono essere rimosse dai giocattoli.
• Contiene componenti elettrici, tenere lontano dall'acqua.
• La parte del pacchetto non è un giocattolo, per favore non lasciare che il bambino prenda e giochi, per evitare il pericolo.
• È richiesto il montaggio di un adulto, prima della consegna al bambino.
• Il giocattolo deve essere utilizzato direttamente sotto la supervisione di un adulto.
• Prevenire lesioni da impigliamento, quando il bambino inizia a sollevarsi sulle mani o sulle ginocchia, rimuovere il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata del bambino.

I. PARTI
1.1 Walker
1. Maniglia antiscivolo che può essere sollevata;
2. Pitching hole per il gioco del bowling (se utilizzato in modalità Game Playing);
3.Chitarra leggera;
Ingranaggi 4.Turning;
5. Ruota di velocità regolabile con riduzione del rumore;
6.Card telefono principale;
7. Gambe di sostegno per deambulatore;
Caratteristiche delle gambe: 7.1. Apertura per l'aggiunta di acqua per aumentare peso e stabilità .; 7.2.Pulsante velocità ruota regolabile;
8. Tavolo interattivo multifunzionale
1.2. Caratteristiche dello scooter: pulsante di rotazione 9.Fixed; 10. Attacco girevole - può ruotare da un lato all'altro e può essere fissato per non muoversi.

II. MONTAGGIO.
Si prega di seguire le esatte indicazioni per il montaggio mostrate in Fig.1 - Fig.4:
1. Assemblaggio in modalità Walker - Mettere insieme tutte le parti nell'ordine e nella direzione appropriati come mostrato in Fig.1.
2. Assemblaggio in modalità Scooter - Mettere insieme tutte le parti nell'ordine e nella direzione appropriati come mostrato in Fig.2.
3. Assemblaggio in modalità Taxi - Mettere insieme tutte le parti nell'ordine e nella direzione appropriati come mostrato in Fig.3.
4. Assemblaggio in modalità Gioco - Metti insieme tutte le parti nell'ordine e nella direzione appropriati come mostrato in Fig.4.

III. ISTRUZIONI PER LA BATTERIA

Utilizzare 2 batterie AA da 1,5 V per i suoni e le luci forniti come parte delle funzioni della modalità Gioco. Aprire il coperchio della batteria con un cacciavite a croce. Riposizionare il coperchio e riavvitarlo con il cacciavite. Inserire le batterie nel vano batterie mostrato. Non utilizzare batterie vecchie, non mischiare batterie vecchie con batterie nuove. Non ricaricare batterie non ricaricabili per evitare esplosioni! Se non utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Non gettare le vecchie batterie nel fuoco o nei rifiuti domestici generici! Se il prodotto non funziona, tieni presente che le batterie non sono state inserite con la polarità sbagliata. Se le batterie perdono, rimuoverle, osservando le misure di sicurezza necessarie e sostituendole con altre nuove.
Smaltire in luoghi appropriati approvati dalle normative e dalle leggi del governo locale per lo smaltimento e il riciclaggio delle batterie.

IV. PULIZIA
Parti in plastica:
1. Le parti in plastica devono essere pulite con un panno morbido inumidito e asciugate con un panno morbido asciutto.
2. Non lasciare che il prodotto sia esposto agli effetti dannosi di fattori esterni: luce solare diretta, pioggia, neve o vento. Ciò potrebbe danneggiare le parti in plastica.
3. Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo in un luogo asciutto e ben ventilato, non in locali polverosi e umidi con temperature ambiente molto alte o molto basse.
4. Utilizzare acqua calda e un detergente delicato per pulire gli accessori del set da gioco. NON utilizzare abrasivi o altri materiali per la pulizia a base di acido che possono danneggiare le superfici del deambulatore.

Questo prodotto è conforme a: EN 71

DE

WICHTIG! ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN.

DANKE, DASS SIE UNSER PRODUKT AUSGEWÄHLT HABEN. Wir glauben, dass Bildung eine entscheidende und frühkindliche Bildung ist, die die Grundlage für unser zukünftiges Wohlergehen bildet. Um Ihren Kindern zu helfen, sich von der Masse abzuheben, empfehlen wir den Eltern dringend, auf unterschiedliche Entwicklungsstadien von Kindern zu achten. Dieses Produkt hilft bei der Entwicklung der Kreativität, Konzentration, organisatorischen Fähigkeiten und des kritischen Denkens von Kindern.
BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN, LESEN SIE BITTE DAS ANLEITUNGSHANDBUCH. Es wird Ihnen die korrekte Betriebsmethode und das Installationsverfahren mitteilen, um eine fehlerhafte Betriebsmethode zu vermeiden und dieses Produkt zu beschädigen oder Ihr Kind zu beschädigen.

WARNUNG
• Kinder unter 6 Monaten sollten dieses Produkt nicht verwenden.
• Walker und Scooter müssen von Erwachsenen korrekt und gemäß den Anweisungen der Anweisung zusammengebaut werden.
• Dieses Produkt enthält kleine Teile, Essen kann zum Ersticken führen.
• Batterien müssen von einem Erwachsenen eingelegt und entfernt werden.
• Wenn wiederaufladbare Batterien verwendet werden, sollten diese nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
• Mischen Sie keinen anderen Typ oder keine alte und neue Batterie.
• Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden.
• Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
• Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
• Enthält elektrische Komponenten, von Wasser fernhalten.
• Das Verpackungsteil ist kein Spielzeug. Bitte lassen Sie das Baby nicht nehmen und spielen, um Gefahren zu vermeiden.
• Montage für Erwachsene erforderlich, bevor sie dem Kind übergeben werden.
• Spielzeug muss direkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
• Verhindern Sie Verwicklungsverletzungen, wenn das Baby anfängt, auf Händen oder Knien nach oben zu drücken, entfernen Sie das Spielzeug und halten Sie die Reichweite des Babys fern.

I. TEILE
1.1 Walker
1. Rutschfester Griff, der angehoben werden kann;
2. Pitching Hole für Bowling-Spiel (im Spielmodus);
3. Leichte Gitarre;
4.Drehen der Zahnräder;
5. Rad mit einstellbarer Geschwindigkeit und Geräuschreduzierung;
6.Kartenkopfhörer;
7. Stützbeine für Gehhilfe;
Beinmerkmale: 7.1. Öffnung zum Hinzufügen von Wasser zur Erhöhung des Gewichts und der Stabilität.; 7.2.Einstellbare Raddrehzahltaste;
8.Multifinktionale interaktive Tabelle
1.2. Scooter-Funktionen: 9.Fester Drehknopf; 10. Verbindung drehen - kann sich von einer Seite zur anderen drehen und kann fixiert werden, um sich nicht zu bewegen.

II. VERSAMMLUNG.
Bitte befolgen Sie die genauen Anweisungen für die Montage in Abb.1 - Abb. 4:
1. Montage im Walker-Modus - Setzen Sie alle Teile in der richtigen Reihenfolge und Richtung zusammen, wie in Abb.1 gezeigt.
2. Montage im Scooter-Modus - Setzen Sie alle Teile in der richtigen Reihenfolge und Richtung zusammen, wie in Abb. 2 gezeigt.
3. Montage im Taximodus - Setzen Sie alle Teile in der richtigen Reihenfolge und Richtung zusammen, wie in Abb. 3 gezeigt.
4. Montage im Spielmodus - Setzen Sie alle Teile in der richtigen Reihenfolge und Richtung zusammen, wie in Abb. 4 gezeigt.

III. BATTERIEANLEITUNG
Verwenden Sie 2X1,5V AA-Batterien für die Sounds und Lichter, die im Rahmen der Spielemodusfunktionen bereitgestellt werden. Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einem Kreuzschraubendreher. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie sie wieder mit dem Schraubendreher fest. Legen Sie die Batterien in das abgebildete Batteriefach ein. Verwenden Sie keine alten Batterien, mischen Sie keine alten mit neuen Batterien. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf, um Explosionen zu vermeiden! Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien. Entsorgen Sie alte Batterien nicht im Feuer oder im allgemeinen Hausmüll! Wenn das Produkt nicht funktioniert, beachten Sie bitte, dass Sie die Batterien nicht mit der falschen Polarität eingelegt haben. Wenn die Batterien auslaufen, entfernen Sie sie bitte, beachten Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und ersetzen Sie sie durch neue.
Bitte entsorgen Sie das Gerät an geeigneten Orten, die gemäß den örtlichen Vorschriften und Gesetzen für die Entsorgung und das Recycling von Batterien zugelassen sind.

IV. REINIGUNG
Kunststoffteile:
1. Die Kunststoffteile müssen mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt und mit einem trockenen, weichen Tuch getrocknet werden.
2. Lassen Sie das Produkt nicht den schädlichen Einflüssen äußerer Faktoren ausgesetzt werden - direkter starker Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee oder Wind. Dies kann zur Beschädigung der Kunststoffteile führen.
3. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, lagern Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort, nicht in staubigen, feuchten Räumen mit sehr hohen oder sehr niedrigen Raumtemperaturen.
4. Reinigen Sie das Zubehör des Spielgeräts mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie KEINE Schleifmittel oder andere Reinigungsmittel auf Säurebasis, die die Laufflächen beschädigen können.
Dieses Produkt entspricht: EN 71

FR

IMPORTANT! CONSERVER LE MANUEL D'UTILISATION POUR TOUTE CONSULTATION ULTERIEURE.

MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUIT. NOUS CROYONS QUE L'ÉDUCATION EST CRUCIALE ET L'ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE JETONS LES FONDEMENTS DE NOTRE PROSPÉRITÉ FUTURE. AFIN D'AIDER VOS ENFANTS À SE DÉMARRER DE LA FOULE, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT AUX PARENTS DE PRENDRE UNE GRANDE ATTENTION AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT. CE PRODUIT AIDE À DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ, LA CONCENTRATION, LES COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES ET LA PENSÉE CRITIQUE DES ENFANTS.
AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS, IL VOUS INDIQUERA LA BONNE MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT ET LA PROCÉDURE D'INSTALLATION, AFIN D'ÉVITER UNE MÉTHODE D'OPÉRATION INCORRECTE ET ENDOMMAGER CE PRODUIT OU ENDOMMAGER VOTRE ENFANT.

ATTENTION
• Les enfants de moins de 6 mois ne doivent pas utiliser ce produit.
• Le déambulateur et le scooter doivent être assemblés correctement par un adulte et conformément à la demande d'instructions.
• Ce produit contient de petites pièces, manger peut entraîner une suffocation.
• Les piles doivent être mises et retirées par un adulte.
• Dans le cas où des piles rechargeables sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
• Ne mélangez pas un type différent ou une pile ancienne et neuve.
• Seule une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé doit être utilisée.
• Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
• Les piles épuisées doivent être retirées des jouets.
• Contient des composants électriques, tenir à l'écart de l'eau.
• La partie de l'emballage n'est pas un jouet, veuillez ne pas laisser bébé prendre et jouer, pour éviter tout danger.
• Assemblage par un adulte requis, avant d'être remis à l'enfant.
• Le jouet doit être utilisé directement sous la surveillance d'un adulte.
• Évitez les blessures par enchevêtrement, lorsque le bébé commence à pousser sur les mains ou les genoux, retirez le jouet et tenez-le hors de portée de bébé.

PIÈCES
1.1 Marcheur
1. Poignée antidérapante qui peut être soulevée;
2. Trou de lancement pour le jeu de bowling (lorsqu'il est utilisé en mode de jeu);
3. guitare légère;
4. engrenages tournants;
5. roue de vitesse réglable avec réduction du bruit;
6. téléphone de tête de carte;
7. Pieds de support pour marcheur;
Caractéristiques de la jambe: 7.1. Ouverture pour ajouter de l'eau pour augmenter le poids et la stabilité .; 7.2.Bouton de vitesse de roue réglable;
8. table interactive multifonctionnelle
1.2. Caractéristiques du scooter: 9. bouton tournant fixe; 10. Connexion tournante - peut tourner d'un côté à l'autre et peut être fixée pour ne pas bouger.

II. ASSEMBLÉE.
Veuillez suivre les instructions de montage exactes illustrées dans les Fig.1 - Fig.4:
1. Assemblage en mode Walker - Assemblez toutes les pièces dans l'ordre et la direction appropriés, comme illustré à la Fig.1.
2. Assemblage en mode Scooter - Assemblez toutes les pièces dans l'ordre et la direction appropriés, comme illustré à la Fig.2.
3. Assemblage en mode Taxi - Assemblez toutes les pièces dans l'ordre et la direction appropriés, comme illustré à la Fig.3.
4. Assemblage en mode Jeu - Assemblez toutes les pièces dans l'ordre et la direction appropriés, comme indiqué sur la Fig.4.

III. INSTRUCTION SUR LA BATTERIE
Utilisez des piles AA 2X1.5V pour les sons et les lumières fournis dans le cadre des fonctions du mode Jeu. Ouvrez le couvercle de la batterie avec un tournevis cruciforme. Remettez le couvercle en place et vissez-le à nouveau avec le tournevis. Insérez les piles dans le compartiment à piles illustré. N'utilisez pas de piles usagées, ne mélangez pas des piles anciennes avec des piles neuves. Ne rechargez pas des batteries non rechargeables pour éviter les explosions! S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles. Ne jetez pas les piles usagées au feu ou avec les ordures ménagères! Si le produit ne fonctionne pas, veuillez noter que vous n'avez pas inséré les piles avec la mauvaise polarité. Si les piles fuient, veuillez les retirer, en respectant les mesures de sécurité nécessaires et en les remplaçant par des neuves.
Veuillez vous débarrasser dans des endroits appropriés approuvés par les réglementations et lois du gouvernement local pour l'élimination et le recyclage des batteries.

IV. NETTOYAGE
Pièces en plastique:
1. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux humide et séchées avec un chiffon doux et sec.
2. Ne laissez pas le produit exposé aux effets nocifs de facteurs externes - lumière directe du soleil, pluie, neige ou vent. Cela peut endommager les pièces en plastique.
3. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, stockez-le dans un endroit sec et bien ventilé, pas dans des locaux poussiéreux et humides avec des températures ambiantes très élevées ou très basses.
4. Utilisez de l'eau tiède et un détergent doux pour nettoyer les accessoires du jeu. N'UTILISEZ PAS d'abrasifs ou d'autres produits de nettoyage à base d'acide qui peuvent endommager les surfaces du déambulateur.

Ce produit est conforme à: EN 71

RO

IMPORTANT! VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAŢI INSTRUCŢIUNILE PENTRU ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE ULTERIOARE.

MULTUMESC PENTRU ALEGEREA PRODUSULUI NOSTRU. CREDEM că EDUCAȚIA ESTE CRUCIALĂ ȘI EDUCAȚIA PENTRU COPILĂ DEZVĂLUIE FUNDAȚIA PENTRU VIITORUL NOSTRU PROSPERITATE. PENTRU A VĂ AJUTA COPII DUMNEAVOASTRĂ DE MULȚUMIRE, RECOMANDĂM PĂRINȚILOR SĂ ACORDĂ MARE ATENȚIE LA DIFERITE ETAPE DE DEZVOLTARE A COPILULUI. ACEST PRODUS AJUTĂ LA DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII COPILOR, A CONCENTRĂRII, ALE ABILITĂȚILOR ORGANIZAȚIONALE ȘI A GÂNDIRII CRITICE.
ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS, CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI, ÎȚI VĂ SPUNE METODA DE FUNCȚIONARE CORECTĂ ȘI PROCEDURA DE INSTALARE, PENTRU EVITAREA METODEI DE FUNCȚIONARE INCORECTĂ ȘI DETERIORAREA PRODUSULUI SAU DETERIORAREA COPILULUI.

AVERTIZARE
• Copiii sub 6 de luni nu trebuie să utilizeze acest produs.
• Walker-ul și scuterul trebuie să fie asamblate direct de către adulți și conform cererii de instrucțiuni.
• Acest produs conține părți mici, consumul poate duce la sufocare.
• Bateriile trebuie puse și scoase de către un adult.
• În cazul utilizării bateriilor reîncărcabile, acestea trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
• Nu amestecați tipuri diferite sau baterii vechi și noi.
• Se vor utiliza numai baterii de același tip sau tip echivalent recomandat.
• Bateriile trebuie introduse cu polaritate corectă.
• Bateriile epuizate trebuie scoase din jucării.
• Conține componente electrice, păstrați-l departe de apă.
• Pachetul nu este jucărie, vă rugăm să nu lăsați bebelușul să ia și să se joace pentru a evita pericolul.
• Este necesară asamblarea adulților, înainte de a fi predată copilului
• Jucăria trebuie utilizată direct sub supravegherea unui adult.
• Preveniți rănirea încurcării, când bebelușul începe să împingă mâinile sau genunchii în sus, scoateți jucăria și țineți la îndemâna babay

I. PIESE
1.1 Walker
1. Mâner fără alunecare care poate fi ridicat;
2. Gaura de pitching pentru jocul de bowling (atunci când este utilizat în modul de joc);
3. Chitara usoara;
4. Întoarcerea uneltelor;
5. Roată de viteză reglabilă cu reducere a zgomotului;
6. Telefon cu card;
7. Picioare de sprijin pentru mers;
Caracteristici ale picioarelor: 7.1. Deschidere pentru adăugarea de apă pentru a crește greutatea și stabilitatea .; 7.2.Buton reglabil pentru viteza roții;
8. Masă interactivă multifuncțională
1.2. Caracteristici scuter: 9. Buton fix de rotire; 10. Conexiune de rotire - se poate roti dintr-o parte în alta și poate fi fixată pentru a nu se mișca.

II. ASAMBLARE.
Vă rugăm să urmați instrucțiunile exacte pentru asamblare prezentate în Fig.1 - Fig. 4:
1. Asamblare în modul Walker - Puneți împreună toate piesele în ordinea și direcția corespunzătoare, așa cum se arată în Fig.1.
2. Asamblare în modul Scooter - Puneți împreună toate piesele în ordinea și direcția corespunzătoare, așa cum se arată în Fig.2.
3. Asamblare în modul Taxi - Puneți împreună toate piesele în ordinea și direcția corespunzătoare, așa cum se arată în Fig.3.
4. Asamblare în modul de joc - Puneți împreună toate piesele în ordinea și direcția corespunzătoare, așa cum se arată în Fig.4.

III. INSTRUCȚII DE BATERIE

Utilizați baterii AA 2X1,5V pentru sunetele și luminile furnizate ca parte a funcțiilor modului Joc. Deschideți capacul bateriei cu o șurubelniță încrucișată. Puneți din nou capacul și înșurubați-l din nou cu șurubelnița. Introduceți bateriile în compartimentul pentru baterii prezentat. Nu folosiți baterii vechi, nu amestecați vechi cu baterii noi. Nu reîncărcați bateriile care nu sunt reîncărcabile pentru a preveni explozii! Dacă nu este folosit mult timp, vă rugăm să scoateți bateriile. Nu aruncați bateriile vechi la foc sau în deșeurile menajere în general! Dacă produsul nu funcționează, vă rugăm să rețineți că nu ați introdus bateriile cu polaritatea greșită. Dacă bateriile se scurg, vă rugăm să le scoateți, respectând măsurile de siguranță necesare și înlocuindu-le cu altele noi.
Vă rugăm să aruncați în locurile corespunzătoare aprobate de reglementările și legile administrației locale pentru eliminarea și recidarea bateriilor.

IV. CURĂȚAREA
Componente de plastic:
1. Părțile din plastic trebuie curățate cu o cârpă moale umedă și uscate cu o cârpă moale uscată.
2. Nu lăsați produsul expus efectului nociv al factorilor externi - lumina directă a soarelui, ploaia, zăpada sau vântul. Acest lucru poate duce la deteriorarea pieselor din plastic.
3. Când nu utilizați produsul, păstrați-l într-un loc uscat și bine ventilat, nu în spații umede și prăfuite, cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute ale camerei.
4. Folosiți apă caldă și detergent ușor pentru a curăța accesoriile setului de joacă. NU folosiți abrazivi sau alte materiale de curățare pe bază de acid care pot dăuna suprafețelor de mers.

Acest produs respectă: EN 71

PL

WAŻNE! ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO PRODUKTU. WIERZYMY, ŻE EDUKACJA JEST NAJWAŻNIEJSZA, A WCZESNA EDUKACJA STANOWI PODSTAWĘ DLA NASZEGO PRZYSZŁEGO DOBROBYTU. ABY POMÓC SWOIM DZIECIOM WYSTĄPIĆ Z TŁUMU, ZALECAMY RODZICOM WIELKĄ UWAGĘ NA RÓŻNE ETAPY ROZWOJU DZIECKA. TEN PRODUKT POMAGA ROZWIJAĆ KREATYWNOŚĆ, KONCENTRACJĘ, UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE I MYŚLENIE KRYTYCZNE DZIECI.
PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU PROSIMY O PRZECZYTANIE INSTRUKCJI, KTÓRA POWIEDZIE O PRAWIDŁOWEJ METODIE OBSŁUGI I PROCEDURZE INSTALACJI, ABY UNIKNĄĆ NIEPRAWIDŁOWEJ METODY DZIAŁANIA I USZKODZENIA TEGO PRODUKTU LUB USZKODZENIA DZIECKA.

OSTRZEŻENIE
- Dzieci poniżej 6 miesiąca życia nie powinny używać tego produktu.
- Chodzik i skuter muszą być zmontowane prawidłowo przez osobę dorosłą i zgodnie z instrukcją.
- Ten produkt zawiera małe części, jedzenie może doprowadzić do uduszenia.
- Baterie musi wkładać i wyjmować osoba dorosła.
- W przypadku używania akumulatorów, należy je ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie mieszaj baterii różnych typów ani starych i nowych.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego typu, co jest zalecane.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawek.
- Zawiera elementy elektryczne, chronić przed wodą.
- Część opakowania nie jest zabawką, aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie pozwól dziecku się bawić.
- Wymagany montaż przez osobę dorosłą, przed przekazaniem dziecku.
- Zabawka musi być używana bezpośrednio pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zapobiegaj urazom zaplątanym, gdy dziecko zaczyna podnosić się na rękach lub kolanach, zdejmij zabawkę i trzymaj dziecko poza zasięgiem.

I. CZĘŚCI
1.1 Walker
1. Antypoślizgowy uchwyt, który można podnieść;
2. Otwór do gry w kręgle (w trybie gry);
3. lekka gitara;
4. przekładnie obrotowe;
5. regulowane koło prędkości z redukcją szumów;
6. karta słuchawkowa;
7. Nogi podporowe dla chodzika;
Cechy nóg: 7.1. Otwór do dodawania wody w celu zwiększenia masy i stabilności .; 7.2. Przycisk regulacji prędkości koła;
8.Wielofunkcyjny stół interaktywny
1.2. Cechy skutera: 9. Stały przycisk skrętu; 10. Połączenie obrotowe - może obracać się z boku na bok i może być zamocowane, aby się nie poruszało.

II. MONTAŻ.
Należy postępować zgodnie z dokładnymi wskazówkami dotyczącymi montażu przedstawionymi na rys.1 - rys.4:
1. Montaż w trybie Walker - Złóż wszystkie części w odpowiedniej kolejności i kierunku, jak pokazano na Rys.1.
2. Montaż w trybie skutera - Złóż wszystkie części w odpowiedniej kolejności i kierunku, jak pokazano na Rys.2.
3. Montaż w trybie Taxi - Złóż wszystkie części w odpowiednią kolejność i kierunek, jak pokazano na Rys.3.
4. Montaż w trybie gry - Złóż wszystkie części w odpowiedniej kolejności i kierunku, jak pokazano na Rys.4.

III. INSTRUKCJA AKUMULATORA
Użyj baterii 2X1,5V AA dla dźwięków i świateł dostarczanych jako część funkcji trybu gry. Otwórz pokrywę baterii śrubokrętem krzyżakowym. Zamknij pokrywę i ponownie przykręć śrubokrętem. Włóż baterie do pokazanej komory baterii. Nie używaj starych baterii, nie mieszaj starych z nowymi. Nie ładuj ponownie baterii, które nie nadają się do ponownego naładowania, aby uniknąć eksplozji! Jeśli nie był używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Nie wyrzucaj starych baterii do ognia ani do ogólnych odpadów domowych! Jeśli produkt nie działa, pamiętaj, że nie włożyłeś baterii z niewłaściwą biegunowością. Jeśli baterie wycieką, wyjmij je, przestrzegając niezbędnych środków bezpieczeństwa i wymień je na nowe.
Należy utylizować baterie w odpowiednich miejscach zatwierdzonych przez lokalne przepisy i przepisy dotyczące utylizacji i recyklingu baterii.

IV. CZYSZCZENIE
Plastikowe części:
1. Części plastikowe należy czyścić wilgotną miękką szmatką i osuszyć suchą, miękką szmatką.
2. Nie narażaj produktu na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych - bezpośredniego silnego nasłonecznienia, deszczu, śniegu czy wiatru. Może to doprowadzić do uszkodzenia części z tworzywa sztucznego.
3. Gdy nie używasz produktu, przechowuj go w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, nie w zakurzonych, wilgotnych pomieszczeniach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze pokojowej.
4. Do czyszczenia akcesoriów zestawu do zabawy używaj ciepłej wody i łagodnego detergentu. NIE używaj środków ściernych ani innych środków czyszczących na bazie kwasów, które mogą uszkodzić powierzchnie chodzików.
Ten produkt jest zgodny z normą: EN 71

SR

ВАЖНО! УПУТСТВО САЧУВАЈТЕ ЗБОГ КАСНИЈИХ ПИТАЊА.

ХВАЛА НА ИЗБОРУ НАШЕГ ПРОИЗВОДА. ВЈЕРУЈЕМО ДА ЈЕ УПОЗНАВАЊЕ И УЧЕЊЕ ДЕТЕТА У РАНОЈ ДОБИ ВАЖНО ЗА ЊЕГОВУ БУДУЋНОСТ. ОВАЈ ПРОИЗВОД ПОМАЖЕ У РАЗВОЈУ КРЕАТИВНОСТИ, КОНЦЕНТРАЦИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИОНИХ ВЕШТИНА И МИСЛЕЊА У ДЕЦЕ.
ПАЖЊА! ПРЕ УПОТРЕБЕ ОВОГ ПРОИЗВОДА, МОЛИМО ВАС ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО, ПРОЧИТАЈТЕ УПОТРЕБУ И КОРИСТИТЕ ПОСТУПАК УГРАДЊЕ.

ПАЖЊА
- Деца млађа од 6 месеци не би смела да користе овај производ.
- Шетач и скутер одрасла особа мора правилно да састави у складу са захтевима из упутства.
- Овај производ садржи мале порције, храњење може проузроковати гушење.
- Батерија мора да убацује и вади одрасла особа.
- Ако се користе пуњиве батерије, треба их пунити само под надзором одраслих.
- Не мешајте батерије различитих врста или старе и нове батерије.
- По препоруци треба користити само батерије истог типа или еквивалента.
- Батерије морају бити правилно уметнуте.
- Истрошене батерије се морају уклонити из играчака.
- Садржи електричне компоненте, чувајте се даље од воде.
- Пакет није играчка, немојте дозволити беби да се игра како би се избегао ризик од гутања и гушења.
- Скупљање одраслих је потребно пре него што га предате детету.
- Шетач треба користити директно под надзором одраслих.
- Спречити повреде услед заплетања. Када беба почне да гура руке на коленима, уклоните ходалицу и држите је ван домашаја деце.

I. ДИЈЕЛОВИ
1.1 Валкер
1. Удобна ручка са дизајном против клизања. Може се подићи;
2. Рупа за куглање са лоптама (када се користи у режиму игре);
3. Музика и звуци - гитара;
4. Интерактивни зупчаници;
5. Подесиви точкови брзине са системом за смањење буке;
6. Телефон за играчке;
7. Подуприте ноге ходалице;
Карактеристике ногу: 7.1. Рупа за додавање воде за повећање тежине ходалице и стабилности. 7.2.Подесиво дугме брзине точка;
8. Вишенаменска интерактивна табла
1.2. Карактеристике скутера: 9. Фиксно дугме за окретање; 10. Ротирајући прикључни део - може се померати и може бити фиксиран у фиксном стању.

II. ИНСТАЛАЦИЈА.
Молимо следите тачна упутства за монтажу приказана на сл. 1 - СЛИКА 4:
1. Монтажа у Валкер моду - Саставите све делове у одговарајућем редоследу и правцу, као што је приказано на слици 1.
2. Монтажа у режиму скутера - Саставите све делове у одговарајућем редоследу и правцу, као што је приказано на слици 2.
3. Монтажа у режиму таксија - Саставите све делове у одговарајућем редоследу и правцу, као што је приказано на слици 3.
4. Састављање у режиму игре - Саставите све делове у одговарајућем редоследу и правцу, као што је приказано на слици 4.

III. УПУТСТВО ЗА БАТЕРИЈЕ
Употријебите 2Кс1,5В АА батерије за звукове и свјетла која се нуде као дио функција режима игре. Отворите поклопац батерије Пхиллипс одвијачем. Вратите поклопац и поново га заврните одвијачем. Уметните батерије у приказани одељак за батерије. Не користите старе батерије, не мешајте старе са новим батеријама. Не пуните батерије које се не могу пунити да бисте спречили експлозије! Ако се дуго не користи, уклоните батерије. Не бацајте старе батерије у ватру или са општим кућним отпадом! Ако производ не ради, имајте на уму да сте батерије уметнули погрешног поларитета. У случају цурења батерија, уклоните их, поштујући неопходне мере безбедности и замените их новим.
Одложите га на одговарајуће место одобрено локалним прописима о одлагању и рециклирању батерија.

IV. ЧИШЋЕЊЕ
Пластични делови: 1. Пластичне делове треба очистити влажном меком крпом и осушити сувом меком крпом.
2. Не дозволите да производ буде изложен штетним ефектима спољних фактора - директне јаке сунчеве светлости, кише, снега или ветра. То може оштетити пластичне делове.
3. Када се не користи, складиштите производ на сувом и добро проветреном месту, а не у прашњавим, влажним просторијама са врло високим или врло ниским собним температурама.
4. За чишћење опреме за играње из сигурносних разлога користите топлу воду и благи детерџент. НЕМОЈТЕ третирати детерџентима или абразивним средствима на бази киселине.
Овај производ је у складу са: ЕН 71

MK

ВАЖНО! ЗАЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ЗА ПОВТОРНИ ПРАШАЊА.

БЛАГОДАРАМ ЗА ИЗБОР НА НАШИОТ ПРОИЗВОД. ВЕРУВАМЕ ДЕКА ПОЗНАВАЕ ДА ПОЗНАВАМЕ И УЧИМЕ ДЕТЕ НА РАНА возраст е важно за неговата иднина. ОВОЈ ПРОИЗВОД ПОМОГНЕ ЗА РАЗВОЈ НА КРЕАТИВНОСТА, КОНЦЕНТРАЦИЈА, ОРГАНИЗАЦИОНАЛНИ ВЕШТИНИ И МИСЛЕЕ ВО ДЕЦА.
ВНИМАНИЕ! ПРЕД УПОТРЕБУВАЕ НА ОВОЈ ПРОИЗВОД, ПРОЧИТАЈТЕ ги УПАТСТВАТА, ПРОЧИТАЈТЕ ЈА УПОТРЕБАТА И КОРИСТЕТЕ ја постапката за инсталација.

ВНИМАНИЕ
- Деца под 6 месеци не треба да го користат овој производ.
- Вокерот и скутерот мора да бидат собрани правилно од возрасно лице и во согласност со барањата во упатствата.
- Овој производ содржи мали порции, хранењето може да предизвика задушување.
- Батериите мора да ги вметне и отстрани возрасно лице.
- Ако се користат батерии на полнење, тие треба да се полнат само под надзор на возрасните.
- Не мешајте батерии од различни видови или стари и нови батерии.
- Само батерии од ист тип или еквивалент треба да се користат како што е препорачано.
- Батериите мора да бидат вметнати со правилен поларитет.
- Исцрпените батерии мора да се отстранат од играчките.
- Содржи електрични компоненти, држете се подалеку од вода.
- Пакетот не е играчка, не дозволувајте бебето да игра за да избегне ризик од голтање и задушување.
- Потребно е собрание за возрасни пред да му го предадете на детето.
- Вокерот треба да се користи директно под надзор на возрасните.
- Спречете повреда поради заплеткување. Кога бебето ќе почне да се поттикнува на рацете на колена, извадете го шетачот и чувајте го подалеку од дофат на деца.

I. ДЕЛОВИ
1,1 Вокер
1. Удобна рачка со дизајн против лизгање. Може да се подигне;
2. Дупка за куглање со топки (кога се користи во режим на игра);
3. Музика и звуци - гитара;
4. Интерактивни запчаници;
5. тркала со прилагодлива брзина со систем за намалување на бучавата;
6. Телефон за играчки;
7. Потпорни нозе на шетачот;
Карактеристики на нозете: 7.1. Дупка за додавање вода за да се зголеми тежината на вокерот и стабилноста. 7.2. Копче за регулирање на брзината на тркалото;
8. Мултифункционална интерактивна табла
1.2. Карактеристики на скутерот: 9. Копче за фиксно вртење; 10. Ротирачки дел за поврзување - може да се движи и може да се поправи во фиксна состојба.

II. ИНСТАЛАЦИЈА.
Ве молиме следете ги точните упатства за составување прикажани на сл. 1 - Сл. 4:
1. Склопување во режим на вокер - Соберете ги сите делови во соодветниот редослед и насока, како што е прикажано на слика 1.
2. Склопување во режим на скутер - Соберете ги сите делови во соодветниот редослед и насока, како што е прикажано на Сл.2.
3. Склопување во режим на такси - Соберете ги сите делови во соодветниот редослед и насока, како што е прикажано на Слика 3.
4. Склопување во режим на игра - Соберете ги сите делови во соодветниот редослед и насока, како што е прикажано на сл.4.

III. УПАТСТВА ЗА БАТЕРИ
Користете 2X1.5V AA батерии за звуците и светлата дадени како дел од одликите на режимот на игра. Отворете го капакот на батеријата со шрафцигер Филипс. Заменете го капакот и завртете го повторно со шрафцигер. Вметнете ги батериите во прикажаниот оддел за батерии. Не користете стари батерии, не мешајте стари со нови батерии. Не пополнувајте батерии што не се полнат за да спречите експлозии! Ако не се користи подолго време, ве молиме извадете ги батериите. Не фрлајте ги старите батерии во оган или со општ отпад од домаќинството! Ако производот не работи, забележете дека сте ги вметнале батериите со погрешен поларитет. Доколку има истекување од батериите, извадете ги, почитувајќи ги потребните безбедносни мерки и заменувајќи ги со нови.
Ве молиме, фрлете го на соодветно место одобрено со локалните регулативи за отстранување на батерии и рециклирање.

IV. ЧИСТЕЕ
Пластични делови: 1. Пластичните делови треба да се чистат со влажна мека крпа и да се исушат со сува мека крпа.
2. Не дозволувајте производот да биде изложен на штетни ефекти на надворешни фактори - директна силна сончева светлина, дожд, снег или ветер.
Ова може да ги оштети пластичните делови.
3. Кога не се користи, чувајте го производот на суво и добро проветрено место, не во прашливи, влажни простории со многу високи или многу ниски температури во просторијата.
4. Користете топла вода и благ детергент за чистење додатоци за играње од безбедносни причини. НЕ лекувајте со детергенти или абразиви на база на киселина.

Овој производ е во согласност со: EN 71

RU

ВАЖНО! ИНСТРУКЦИЮ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕГО ПРОДУКТА. МЫ ВЕРИМ, ЧТО ЗНАТЬ И ОБУЧАТЬ РЕБЕНКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ ВАЖНО ДЛЯ ЕГО БУДУЩЕГО. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ У ДЕТЕЙ ТВОРЧЕСТВО, КОНЦЕНТРАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАВЫКИ И МЫШЛЕНИЕ.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРОЧИТАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЦЕДУРУ УСТАНОВКИ.

ВНИМАНИЕ
- Детям младше 6 месяцев нельзя использовать этот продукт.
- Ходунки и самокат должны быть правильно собраны взрослым в соответствии с требованиями инструкции.
- Этот продукт содержит небольшие порции, кормление может вызвать удушье.
- Батареи должны вставляться и извлекаться взрослыми.
- Если используются аккумуляторные батареи, их следует заряжать только под наблюдением взрослых.
- Не используйте одновременно батареи разных типов или старые и новые батареи.
- В соответствии с рекомендациями следует использовать только батареи того же типа или эквивалентные.
- Батарейки должны быть вставлены с соблюдением полярности.
- Разряженные батарейки необходимо вынуть из игрушек.
- Содержит электрические компоненты, хранить вдали от воды.
- Пакет не является игрушкой, пожалуйста, не позволяйте ребенку играть, чтобы избежать риска глотания и удушья.
- Перед передачей ребенку требуется сборка взрослым.
- Ходунки следует использовать непосредственно под присмотром взрослых.
- Предотвратить травмы из-за запутывания. Когда малыш начнет приподниматься на руках на коленях, снимите ходунки и храните их в недоступном для детей месте.

I. ЧАСТИ
1.1 Уокер
1. Удобная ручка с противоскользящим покрытием. Его можно поднять;
2. Боулинг с шарами (при использовании в игровом режиме);
3. Музыка и звуки - гитара;
4. Интерактивные шестеренки;
5. Регулируемые колеса с системой шумоподавления;
6. Игрушечный телефон;
7. Опорные ножки ходунка;
Характеристики ног: 7.1. Отверстие для добавления воды для увеличения веса ходунка и устойчивости. 7.2.Кнопка регулировки скорости вращения колеса;
8. Многофункциональная интерактивная доска.
1.2. Особенности скутера: 9. Кнопка фиксированного вращения; 10. Вращающаяся соединительная деталь - может двигаться и фиксироваться в фиксированном состоянии.

II. УСТАНОВКА.
Пожалуйста, следуйте точным инструкциям по сборке, показанным на рис. 1 - РИС. 4:
1. Сборка в режиме Walker - соберите все детали в соответствующем порядке и направлении, как показано на рисунке 1.
2. Сборка в режиме самоката - соберите все детали в соответствующем порядке и направлении, как показано на рисунке 2.
3. Сборка в режиме «Такси» - соберите все детали в соответствующем порядке и направлении, как показано на рисунке 3.
4. Сборка в игровом режиме - соберите все детали в соответствующем порядке и направлении, как показано на рис.4.

III. ИНСТРУКЦИЯ ПО БАТАРЕЯМ
Используйте 2 батарейки AA по 1,5 В для звуков и освещения, предусмотренных в игровом режиме. Откройте крышку аккумуляторного отсека с помощью отвертки Phillips. Установите крышку на место и прикрутите ее отверткой. Вставьте батарейки в показанный батарейный отсек. Не используйте старые батарейки, не смешивайте старые и новые батарейки. Не заряжайте неперезаряжаемые батареи во избежание взрыва! Если не используется в течение длительного времени, извлеките батареи. Не выбрасывайте старые батареи в огонь или вместе с бытовыми отходами! Если продукт не работает, обратите внимание, что вы вставили батарейки с неправильной полярностью. Если есть утечка из батарей, удалите их, соблюдая необходимые меры безопасности, и замените их новыми.
Утилизируйте батареи в соответствующих местах, одобренных местными правилами утилизации и переработки батарей.

IV. ОЧИСТКА
Пластиковые детали: 1. Пластиковые детали необходимо очистить влажной мягкой тканью и высушить сухой мягкой тканью.
2. Не допускайте воздействия на изделие вредного воздействия внешних факторов - прямых солнечных лучей, дождя, снега или ветра. Это может повредить пластиковые детали.
3. Когда продукт не используется, храните его в сухом и хорошо вентилируемом месте, а не в пыльных, влажных помещениях с очень высокими или очень низкими температурами.
4. Из соображений безопасности используйте теплую воду и мягкое моющее средство для чистки игровых принадлежностей. НЕ обрабатывайте моющими средствами на кислотной основе или абразивами.

Этот продукт соответствует: EN 71

UA

ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО СПИСКУ.

ДЯКУЄМО, ЩО ВИБРАЛИ НАШ ПРОДУКТ. МИ ВІРИМО, ЩО ЗНАННЯ ДИТИНИ В РАННІЙ ВІКІ ВАЖЛИВО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. ЦЕ ВИРОБ ДОПОМОГАЄ РОЗВИТИ ТВОРЧІСТЬ, КОНЦЕНТРАЦІЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАВИЧКИ ТА МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ.
УВАГА! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЕГО ВИРОБУ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ, ПРОЧИТАЙТЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРОЦЕДУРУ ВСТАНОВЛЕННЯ.

УВАГА
- Діти до 6 місяців не повинні використовувати цей продукт.
- Ходунки та скутери дорослі повинні правильно зібрати відповідно до вимог інструкції.
- Цей продукт містить невеликі порції, годування може спричинити задуху.
- Акумулятори повинен вставляти та виймати дорослий.
- Якщо використовуються акумуляторні батареї, їх слід заряджати лише під наглядом дорослих.
- Не змішуйте акумулятори різних типів, а також старі та нові акумулятори.
- Використовуйте лише батареї одного типу або еквівалента, як рекомендовано.
- Акумулятори слід вставляти з правильною полярністю.
- З іграшок потрібно вийняти розряджені батареї.
- Містить електричні компоненти, тримайте подалі від води.
- Упаковка не є іграшкою, будь ласка, не дозволяйте дитині грати, щоб уникнути ризику ковтання та задухи.
- Перед передачею дитині потрібно зібрати дорослих.
- Ходунком слід користуватися безпосередньо під наглядом дорослих.
- Запобігання травмуванню через заплутаність. Коли дитина почне віджиматися на руках на колінах, зніміть ходунок і тримайте в недоступному для дітей місці.

I. ЧАСТИНИ
1.1 Ходок
1. Зручна ручка з протиковзкою конструкцією. Його можна підняти;
2. Отвір для боулінгу з м'ячами (при використанні в ігровому режимі);
3. Музика та звуки - гітара;
4. Інтерактивні передачі;
5. Колеса з регульованою швидкістю з системою шумозаглушення;
6. Іграшковий телефон;
7. Опорні ніжки ходунків;
Характеристика ніг: 7.1. Отвір для додавання води для збільшення ваги ходунків та стійкості. 7.2.Кнопка регульованої швидкості обертання колеса;
8. Багатофункціональна інтерактивна дошка
1.2. Особливості скутера: 9. Фіксована кнопка обертання; 10. Поворотна сполучна частина - може рухатися і може бути зафіксована у фіксованому стані.

II. МОНТАЖ.
Будь ласка, дотримуйтесь точних інструкцій зі складання, показаних на рис. 1 - ФІГ. 4:
1. Збірка в режимі Walker - Зберіть усі деталі у відповідному порядку та напрямку, як показано на рис.1.
2. Збірка в режимі скутера - Зберіть усі деталі у відповідному порядку та напрямку, як показано на рис.2.
3. Збірка в режимі таксі - Зберіть усі деталі у відповідному порядку та напрямку, як показано на рис.3.
4. Збірка в ігровому режимі - Зберіть усі деталі у відповідному порядку та напрямку, як показано на рис.4.

III. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ БАТАРЕЙ
Використовуйте батареї типу AA 2X1,5 В для звуків та підсвічування, що надаються як частина функцій ігрового режиму. Відкрийте кришку акумулятора крижовою викруткою. Встановіть кришку і знову закрутіть її за допомогою викрутки. Вставте батареї у відсік для батарей, як показано. Не використовуйте старі батареї, не змішуйте старі з новими. Не заряджайте акумулятори, щоб не вибухнути! Якщо тривалий час не використовувався, вийміть батареї. Не викидайте старі батареї у вогонь або разом із побутовими відходами! Якщо виріб не працює, зверніть увагу, що ви вставили батареї з неправильною полярністю. Якщо батареї витікають, вийміть їх, дотримуючись необхідних заходів безпеки та замінюючи новими.
Утилізуйте у відповідних місцях, затверджених місцевими правилами утилізації та переробки акумуляторів.

IV. ОЧИЩЕННЯ
Пластикові деталі: 1. Пластикові деталі слід почистити вологою м'якою тканиною і висушити сухою м'якою тканиною.
2. Не допускайте впливу виробу на шкідливий вплив зовнішніх факторів - прямих сильних сонячних променів, дощу, снігу або вітру. Це може пошкодити пластикові деталі.
3. Коли він не використовується, зберігайте виріб у сухому та добре провітрюваному місці, не в запилених, вологих приміщеннях з дуже високою або дуже низькою кімнатною температурою.
4. Використовуйте теплу воду та м'який миючий засіб для чищення ігрових приладдя з міркувань безпеки. НЕ обробляйте миючими та абразивними засобами на основі кислоти.

Цей виріб відповідає: EN 71

HR

VAŽNO! SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDUĆNOST POPISA.

HVALA ŠTO STE IZABRALI NAŠ PROIZVOD. VJERUJEMO DA JE OBRAZOVANJE KRUČNO I RANO DJEČJE OBRAZOVANJE POSTAVLJA TEMELJ NAŠE BUDUĆE BLAGOSTANJA. DA bismo pomogli djeci da se istaknu iz mnoštva, visoko preporučujemo roditeljima da obraćaju pažnju na različite faze razvoja djeteta. OVAJ PROIZVOD POMAŽE U RAZVOJU DJEČJE KREATIVNOSTI, KONCENTRACIJE, ORGANIZACIJSKIH VJEŠTINA I KRITIČKOG RAZMIŠLJANJA.
PRIJE UPOTREBE OVOG PROIZVODA, MOLIMO VAS PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU, REĆIT ĆE VAM PRAVILNI NAČIN RADA I POSTUPAK UGRADNJE, DA BI IZBJEGAVALI NEPRAVILNI NAČIN RADA I OŠTETILI OVOJ PROIZVOD ILI OŠTEĆILI DIJETE.

UPOZORENJE
- Djeca mlađa od 6 mjeseci ne smiju koristiti ovaj proizvod.
- Šetač i skuter odrasla osoba mora pravilno sastaviti i prilagoditi zahtjevu za uputom.
- Ovaj proizvod sadrži male dijelove, jedenje može dovesti do gušenja.
- Baterija mora stavljati i vaditi odrasla osoba.
- U slučaju korištenja punjivih baterija, punite ih samo pod nadzorom odraslih.
- Nemojte miješati različite vrste ili staru i novu bateriju.
- Koristiti samo baterije istog tipa ili ekvivalentnog tipa prema preporuci.
- Baterije treba umetnuti s ispravnim polaritetom.
- Istrošene baterije uklonite iz igračaka.
- Sadrži električne komponente, čuvajte ga dalje od vode.
- Dio paketa nije igračka, nemojte dopustiti djetetu da se igra i igra kako bi izbjegla opasnost.
- Potreban je sklop odraslog, prije nego što se preda djetetu.
- Igračka se mora koristiti izravno pod nadzorom odrasle osobe.
- Spriječite ozljede upletenosti, kada beba počne gurati ruke ili koljena, izvadite igračku i držite babayev doseg.

I. DIJELOVI
1.1 Šetač
1. Neklizajuća ručka koja se može podići;
2. Rupa za kuglanje (kada se koristi u načinu igranja igara);
3.laka gitara;
4.okretni zupčanici;
5. prilagodljivi kotačić brzine sa smanjenjem buke;
6. slušalica s karticom;
7. Potporne noge za hodalicu;
Značajke nogu: 7.1. Otvor za dodavanje vode za povećanje težine i stabilnosti .; 7.2.Prilagodljivi gumb brzine kotača;
8. Multifunkcionalni interaktivni stol
1.2. Značajke skutera: 9.Popravljeni gumb za okretanje; 10. Preokretni priključak - može se okretati s jedne na drugu stranu i može biti fiksiran da se ne pomiče.

II. SKUPŠTINA.
Slijedite točne upute za montažu prikazane na sl. 1 - sl. 4:
1. Sastavljanje u načinu Walker - Sastavite sve dijelove u odgovarajućem redoslijedu i smjeru kako je prikazano na slici 1.
2. Sastavljanje u načinu skutera - Sastavite sve dijelove u odgovarajućem redoslijedu i smjeru kako je prikazano na slici 2.
3. Sastavljanje u načinu taksija - Sastavite sve dijelove u odgovarajućem redoslijedu i smjeru kako je prikazano na slici 3.
4. Sastavljanje u načinu igranja - Sastavite sve dijelove u odgovarajućem redoslijedu i smjeru kako je prikazano na slici 4.

III. UPUTSTVO ZA BATERIJU

Upotrijebite 2X1,5V AA baterije za zvukove i svjetla koja se nude kao dio funkcija načina igre. Otvorite poklopac baterije križnim odvijačem. Vratite poklopac blizu i ponovno ga dobro zavijte odvijačem. Umetnite baterije u prikazani pretinac za baterije. Ne upotrebljavajte stare baterije, ne miješajte stare s novim baterijama. Nemojte puniti baterije koje se ne mogu puniti kako biste spriječili eksplozije! Ako se dulje vrijeme ne koristi, uklonite baterije. Ne bacajte stare baterije u vatru ili u kućni otpad! Ako proizvod ne radi, imajte na umu da baterije niste umetnuli s pogrešnim polaritetom. Ako baterije istječu, izvadite ih, poštujući potrebne sigurnosne mjere i zamijenivši ih novim.
Odložite na odgovarajuća mjesta odobrena lokalnim vladinim propisima i zakonima za zbrinjavanje i recikliranje baterija.

IV. ČIŠĆENJE
Plastični dijelovi:
1. Plastični dijelovi moraju se očistiti vlažnom mekom krpom i osušiti suhom mekom krpom.
2. Ne dopustite da proizvod bude izložen štetnom utjecaju vanjskih čimbenika - izravne jake sunčeve svjetlosti, kiše, snijega ili vjetra. To može dovesti do oštećenja plastičnih dijelova.
3. Kada proizvod ne koristite, čuvajte ga na suhom i dobro prozračenom mjestu, ne u prašnjavim, vlažnim prostorijama s vrlo visokim ili vrlo niskim sobnim temperaturama.
4. Za čišćenje pribora za igranje koristite toplu vodu i blagi deterdžent. NEMOJTE koristiti abrazive ili druge materijale za čišćenje na bazi kiselina koji mogu naštetiti površinama šetača.

Ovaj je proizvod sukladan sa: EN 71

CZ DŮLEŽITÉ! ULOŽTE TIETO POKYNY PRO BUDOUCÍ SEZNAM.

DĚKUJEME ZA VÝBĚR NAŠEHO PRODUKTU. VĚŘÍME, ŽE VZDĚLÁVÁNÍ JE DŮLEŽITÉ A VČASNÉ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ JE ZÁKLADEM PRO NAŠI BUDOUCÍ PROSPERITU. V OBJEDNÁVCE POMOCI VAŠIM DĚTSKÝM STANDOUTEM DAVY VYSOCE DOPORUČUJEME RODIČŮM, ABY VĚDĚLI VELKOU POZORNOST V RŮZNÝCH FÁZE VÝVOJE DĚTÍ. TENTO PRODUKT POMÁHÁ ROZVOJ DĚTSKÉ KREATIVITY, KONCENTRACE, ORGANIZAČNÍCH DOVEDNOSTÍ A KRITICKÉHO MYSLENÍ.
PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ, ZNAMENÁ VÁM SPRÁVNOU ZPŮSOB PROVOZU A POSTUP INSTALACE, ABY SE ZABRÁNILI NESPRÁVNÉMU ZPŮSOBU POUŽITÍ A POŠKOZENÍ TOHOTO VÝROBKU NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO DÍTĚTE.

VAROVÁNÍ
- Děti do 6 měsíců by tento výrobek neměly používat.
- Walker a skútr musí být správně smontovány dospělými osobami a podle požadavků instrukcí.
- Tento výrobek obsahuje malé části, jídlo může vést k udušení.
- Baterie musí vkládat a vyjímat dospělá osoba.
- V případě, že jsou použity dobíjecí baterie, měly by být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nemíchejte různé typy ani staré a nové baterie.
- Smí se používat pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z hraček vyjmout.
- Obsahuje elektrické komponenty, chraňte před vodou.
- Součástí balení není hračka, nenechte dítě brát a hrát si, aby nedošlo k nebezpečí.
- Před předáním dítěti je nutná montáž dospělých.
- Hračka musí být používána přímo pod dohledem dospělého.
- Zabraňte poranění zapletením, když dítě začne tlačit na ruce nebo na kolena, vyjměte hračku a udržujte Babayův dosah.

I. ČÁSTI
1.1 Walker
1. Protiskluzová rukojeť, kterou lze zvednout;
2. Rozteč otvorů pro hru Bowling (je-li použita v režimu Hra);
3. lehká kytara;
4. Otočné převody;
5. Nastavitelné rychlostní kolo s redukcí šumu;
6. Telefon s hlavovou kartou;
7. Opěrné nohy pro chodítko;
Vlastnosti nohou: 7.1. Otvor pro přidání vody pro zvýšení hmotnosti a stability .; 7.2 Nastavitelné tlačítko rychlosti kola;
8. Multifunkční interaktivní tabulka
1.2. Vlastnosti skútru: 9. Pevné otočné tlačítko; 10. Otočné spojení - může se otáčet ze strany na stranu a lze jej upevnit tak, aby se nepohybovalo.

II. SHROMÁŽDĚNÍ.
Postupujte podle přesných pokynů pro montáž, které jsou znázorněny na obr.1 - obr.4:
1. Montáž v režimu Walker - Spojte všechny součásti ve správném pořadí a směru, jak je znázorněno na obr.
2. Sestavení v režimu Scooter - Spojte všechny součásti ve správném pořadí a směru, jak je znázorněno na obr.
3. Sestavení v režimu Taxi - Spojte všechny součásti v příslušném pořadí a směru, jak je znázorněno na obr.
4. Sestavení v režimu Hraní her - Sestavte všechny části ve správném pořadí a směru, jak je znázorněno na obr.

III. POKYNY K BATERIE

Pro zvuky a světla poskytované jako součást funkcí herního režimu používejte 2 x 1,5 V AA baterie. Otevřete kryt baterie pomocí křížového šroubováku. Vraťte zpět kryt a znovu jej pevně přišroubujte šroubovákem. Vložte baterie do zobrazeného prostoru pro baterie. Nepoužívejte staré baterie, nemíchejte staré s novými bateriemi. Nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí, aby nedošlo k výbuchu! Pokud nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Staré baterie nevyhazujte do ohně nebo do běžného domácího odpadu! Pokud produkt nefunguje, mějte na paměti, že jste nevložili baterie se špatnou polaritou. Pokud baterie uniknou, vyjměte je prosím, dodržujte nezbytná bezpečnostní opatření a vyměňte je za nové.
Likvidujte je na příslušných místech schválených místními vládními předpisy a zákony pro likvidaci a recyklaci baterií.

IV. ČIŠTĚNÍ
Plastové díly:
1. Plastové části musí být očištěny vlhkým měkkým hadříkem a vysušeny suchým měkkým hadříkem.
2. Nenechávejte výrobek vystaven škodlivým účinkům vnějších faktorů - přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu nebo větru. To může vést k poškození plastových dílů.
3. Pokud produkt nepoužíváte, skladujte jej na suchém a dobře větraném místě, ne v prašných a vlhkých prostorách s velmi vysokými nebo velmi nízkými teplotami v místnosti.
4. K očištění příslušenství herní sady použijte teplou vodu a jemný čisticí prostředek. NEPOUŽÍVEJTE abraziva nebo jiné čisticí materiály na bázi kyselin, které mohou poškodit povrch chodítka.

Tento výrobek vyhovuje: EN 71

SK

POZOR! SPEVNIŤ TÚTO PRÍRUČKU PRE BUDÚCI LISTOVANIE.

ĎAKUJEME, ŽE ste si vybrali náš produkt. VERÍME, ŽE VZDELÁVANIE JE KURZOVÉ A SKORÉ DETSKÉ VZDELÁVANIE JE ZÁKLADOM PRE NAŠU BUDÚCU PROSPERITU. V OBJEDNÁVKE POMOCI VAŠIM DETSKÝM STANDOUTOM DAVY VEĽMI DOPORUČUJEME RODIČOM, ABY MALI VYDÁVAŤ VEĽKÚ POZOR NA RÔZNE FÁZY VÝVOJA DETÍ. TENTO VÝROBOK POMÁHA ROZVOJ DETSKEJ TVORIVOSTI, KONCENTRÁCIE, ORGANIZAČNÝCH ZRUČNOSTÍ A KRITICKÉHO MYSLENIA.
PRED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE, POVEDE VÁM SPRÁVNU METÓDU PREVÁDZKY A POSTUP INŠTALÁCIE, ABY ZABRÁNILI NESPRÁVNEJ PREVÁDZKOVEJ METÓDE A POŠKODILI TENTO PRODUKT ALEBO POŠKODILO DIEŤA.

POZOR
- Deti do 6 mesiacov by nemali tento výrobok používať.
- Chodítko a skúter musia byť zostavené správne alebo správne dospelými osobami podľa pokynov.
- Tento výrobok obsahuje malé časti, jedlo môže viesť k uduseniu.
- Batérie musí vkladať a vyberať dospelá osoba.
- V prípade, že sa používajú nabíjateľné batérie, mali by sa nabíjať iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Nemiešajte rôzne typy alebo starú a novú batériu.
- Používať sa smie iba batéria rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.
- Vybité batérie treba z hračiek vybrať.
- Obsahuje elektrické komponenty, chráňte pred vodou.
- Balíková časť nie je hračka, nenechajte dieťa brať a hrať sa, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- Vyžaduje sa montáž dospelých, skôr ako sa odovzdá dieťaťu.
- Hračka sa musí používať priamo pod dohľadom dospelého.
- Zabráňte poraneniu zapletením, keď dieťa začne tlačiť na ruky alebo na kolená, odstráňte hračku a udržujte mimo dosahu dieťaťa.

I. ČASTI
1.1 Chodítko
1. Protišmyková rukoväť, ktorá sa dá zdvihnúť;
2. Šírka otvoru pre hru Bowling (ak sa používa v režime Hra);
3. ľahká gitara;
4. sústruženie;
5. Koliesko s nastaviteľnou rýchlosťou s potlačením hluku;
6. Kartový telefón;
7. Podperné nohy pre chodítko;
Vlastnosti nôh: 7.1. Otvor na pridanie vody na zvýšenie hmotnosti a stability .; 7.2. Nastaviteľné tlačidlo rýchlosti kolesa;
8. Multifunkčná interaktívna tabuľka
1.2. Vlastnosti kolobežky: 9. Pevné otočné tlačidlo; 10. Otočné spojenie - môže sa otáčať zo strany na stranu a dá sa fixovať tak, aby sa nehýbalo.

II. ZHROMAŽDENIE.
Pri montáži postupujte podľa presných pokynov na obr. 1 - obr. 4:
1. Zostavenie v režime Walker - Zložte všetky diely v správnom poradí a smere, ako je to znázornené na obr.
2. Zostavenie v režime Scooter - Zložte všetky časti v príslušnom poradí a smere, ako je to znázornené na obr.
3. Montáž v režime Taxi - Zostavte všetky diely v príslušnom poradí a smere, ako je to znázornené na obr.
4. Zostavenie v režime Hranie hier - Zostavte všetky časti v príslušnom poradí a smere, ako je to znázornené na obr.

III. POKYNY NA BATÉRIE

Pre zvuky a svetlá poskytované v rámci funkcií herného režimu používajte batérie 2 x 1,5 V AA. Otvorte kryt batérie pomocou krížového skrutkovača. Vráťte kryt naspäť a znova ho pevne zaskrutkujte skrutkovačom. Vložte batérie do zobrazeného priestoru pre batérie. Nepoužívajte staré batérie, nemiešajte staré s novými. Nenabíjajte nedobíjateľné batérie, aby nedošlo k výbuchu! Ak sa nepoužívate dlhší čas, vyberte batérie. Staré batérie neodhadzujte do ohňa alebo do bežného domového odpadu! Ak produkt nefunguje, nezabudnite, že ste nevložili batérie so správnou polaritou. Ak batérie vytekajú, vyberte ich, dodržiavajte potrebné bezpečnostné opatrenia a vymeňte ich za nové.
Zlikvidujte ich na vhodných miestach schválených miestnymi vládnymi predpismi a zákonmi o likvidácii a recyklácii batérií.

IV. ČISTENIE
Plastové diely:
1. Plastové časti musia byť očistené vlhkou mäkkou handričkou a vysušené suchou mäkkou handričkou.
2. Nenechávajte výrobok vystavený škodlivým účinkom vonkajších faktorov - priamemu silnému slnečnému žiareniu, dažďu, snehu alebo vetru. Môže to viesť k poškodeniu plastových častí.
3. Ak produkt nepoužívate, skladujte ho na suchom a dobre vetranom mieste, nie v prašných a vlhkých priestoroch s veľmi vysokou alebo veľmi nízkou teplotou miestnosti.
4. Na vyčistenie príslušenstva hernej súpravy použite teplú vodu a jemný čistiaci prostriedok. NEPOUŽÍVAJTE abrazívne prostriedky ani iné čistiace prostriedky na báze kyselín, ktoré môžu poškodiť povrch chodítka.

Tento výrobok vyhovuje: EN 71

HU

VIGYÁZAT! KÖVESSE EZT A KÉZIKÖNYVET A JÖVŐBENI LISTÁHOZ.

KÖSZÖNJÜK, HOGY A TERMÉKÜNKET VÁLASZTOTTÁK. Hiszünk abban, hogy az oktatás kulcsfontosságú, és a korai gyermekkori oktatás megalapozza jövőbeli jómódunkat. A GYERMEKEK SZÁLLÍTÁSÁNAK SEGÍTÉSE SZERINT AJÁNLJUK A SZÜLŐKRE, HOGY NAGYON FIGYELMEZTETNEK A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉNEK MÁSIK FOLYAMATÁRA. EZ A TERMÉK SEGÍT A GYERMEKEK KREATIVITÁSÁNAK, KONCENTRÁCIÓJÁNAK, SZERVEZETI KÉSZSÉGEINEK ÉS KRITIKAI GONDOLKODÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN.
A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSI KÉZIKÖNYVET, MEGÁLLAPÍTJA ÖNNEK A HELYES MŰKÖDÉSI MÓDSZERET ÉS A TELEPÍTÉSI ELJÁRÁST, HOGY ELKERÜLJE A HIBÁS MŰKÖDÉSI MÓDSZERET, SÉRTÉSE EZT A TERMÉKET, VAGY KÁROSÍTHATJA A GYERMEKET.

FIGYELEM
- 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek nem használhatják ezt a terméket.
- A gyalogtúrát és a robogót a felnőtteknek pontosan össze kell szerelniük, és az utasításoknak megfelelően kell teljesíteniük.
- Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, az étkezés fulladáshoz vezethet.
- Az elemeket felnőtteknek kell elhelyezniük és eltávolítaniuk.
- Újratölthető akkumulátorok használata esetén csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni őket.
- Ne keverjen más típusú, régi és új elemeket.
- Csak az ajánlott típusú vagy azzal egyenértékű akkumulátort szabad használni.
- Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a játékokból.
- Elektromos alkatrészeket tartalmaz, tartsa távol a víztől.
- A csomag része nem játék, a veszély elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a baba elvegye és játsszon.
- Felnőtt összeszerelés szükséges, mielőtt átadnák a gyermeknek.
- A játékot felnőtt felügyelete mellett kell használni.
- Akadályozza meg a kusza sérülést, amikor a baba kezét vagy térdét kezdi felemelni, vegye le a játékot és tartsa távol a babát.

I. ALKATRÉSZEK
1.1 Walker
1. Sikló fogantyú, amelyet fel lehet emelni;
2. Dobólyuk a bowling játékhoz (ha játékjáték módban használják);
3. könnyű gitár;
4. Fogaskerekek forgatása;
5. Állítható sebességű kerék zajcsökkentéssel;
6. Kártya fej telefon;
7. Támasztólábak a járókához;
A láb jellemzői: 7.1. Nyitás víz hozzáadásához a tömeg és a stabilitás növelése érdekében. 7.2. Állítható keréksebesség-gomb;
8. Multifunkcionális interaktív táblázat
1.2. Robogó jellemzői: 9.Rögzített forgatógomb; 10. Forduló csatlakozás - egyik oldalról a másikra fordulhat, és rögzíthető, hogy ne mozogjon.

II. ÖSSZESZERELÉS.
Kérjük, kövesse az 1. - 4. ábra szerinti összeszerelés pontos utasításait:
1. Összeszerelés Walker módban - Helyezze össze az összes alkatrészt a megfelelő sorrendben és irányban az 1. ábra szerint.
2. Szerelés robogó módban - Helyezze össze az összes alkatrészt a megfelelő sorrendben és irányban a 2. ábra szerint.
3. Összeszerelés Taxi módban - Helyezze össze az összes alkatrészt a megfelelő sorrendben és irányban a 3. ábra szerint.
4. Összeszerelés játékmenet módban - Helyezze össze az összes alkatrészt a 4. ábra szerint a megfelelő sorrendben és irányban.

III. AKKUMULÁTOR UTASÍTÁSA

Használjon 2X1,5 V AA elemeket a Játék mód funkcióinak részeként biztosított hangokhoz és fényekhez. Keresztcsavarhúzóval nyissa ki az elemfedelet. Helyezze vissza a fedelet, és ismét csavarja be szorosan a csavarhúzóval. Helyezze az elemeket az ábrán látható elemtartóba. Ne használjon régi elemeket, ne keverjen régi és új elemeket. A robbanások elkerülése érdekében ne töltse fel az újratölthetetlen elemeket! Ha hosszú ideig nem használja, kérjük, vegye ki az elemeket. A régi elemeket ne dobja tűzbe vagy általános háztartási hulladékba! Ha a termék nem működik, kérjük, vegye figyelembe, hogy nem megfelelő polaritással helyezte be az elemeket. Ha az elemek szivárognak, kérjük, távolítsa el azokat, tartsa be a szükséges biztonsági intézkedéseket, és cserélje ki újakra.
Kérjük, az akkumulátorok ártalmatlanítására és újrafeldolgozására vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek és törvények által jóváhagyott helyeken dobja el.

IV. TISZTÍTÁS
Műanyag részek:
1. A műanyag részeket nedves, puha ruhával meg kell tisztítani, és száraz, puha ruhával meg kell szárítani.
2. Ne hagyja, hogy a termék külső tényezők - közvetlen erős napfény, eső, hó vagy szél - káros hatásának legyen kitéve. Ez a műanyag alkatrészek károsodásához vezethet.
3. Ha nem használja a terméket, száraz és jól szellőző helyen tárolja, ne poros, nedves helyiségekben, ahol nagyon magas vagy nagyon alacsony a szobahőmérséklet.
4. Használjon meleg vizet és enyhe mosószert a játékkészlet tartozékainak tisztításához. NE használjon súrolószert vagy más savalapú tisztítószert, amely károsíthatja a járófelületet.

Ez a termék megfelel az EN 71 szabványnak

GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΑΣ. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΡΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. Αυτό το προϊόν βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, της συγκέντρωσης, των οργανωτικών δεξιοτήτων και της κλινικής σκέψης.
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΘΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Παιδιά κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- Ο περιπατητής και το σκούτερ πρέπει να συναρμολογηθούν σωστά από τον ενήλικα και σύμφωνα με το αίτημα εντολής.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη, το φαγητό μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται και να αφαιρούνται από έναν ενήλικα.
- Σε περίπτωση χρήσης επαναφορτιζόμενων μπαταριών, θα πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικό τύπο ή παλιά και νέα μπαταρία.
- Χρησιμοποιείται μόνο μπαταρία του ίδιου τύπου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με σωστή πολικότητα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τα παιχνίδια.
- Περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, μακριά από νερό.
- Το μέρος της συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε το μωρό να παίζει και να παίξει, για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
- Απαιτείται συναρμολόγηση ενηλίκων, πριν παραδοθεί στο παιδί.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται απευθείας υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Αποτρέψτε τον τραυματισμό εμπλοκής, όταν το μωρό αρχίσει να σπρώχνει τα χέρια ή τα γόνατα, αφαιρέστε το παιχνίδι και κρατήστε μακριά από το μωρό.

I. ΜΕΡΗ
1.1 Πεζοπόρος
1. Αντιολισθητική λαβή που μπορεί να ανυψωθεί.
2. Τρύπα για το παιχνίδι μπόουλινγκ (όταν χρησιμοποιείται σε λειτουργία παιχνιδιού).
3. Ελαφριά κιθάρα
4. Γυρίζοντας γρανάζια
5. Ρυθμιζόμενος τροχός ταχύτητας με μείωση θορύβου.
6. Τηλέφωνο κεφαλής κάρτας
7. Πόδια στήριξης για πεζοπόρους.
Χαρακτηριστικά ποδιών: 7.1. Άνοιγμα για προσθήκη νερού για αύξηση του βάρους και της σταθερότητας. 7.2. Κουμπί ρυθμιζόμενης ταχύτητας τροχού.
8. Πολυλειτουργικός διαδραστικός πίνακας
1.2. Χαρακτηριστικά σκούτερ: 9. Σταθερό κουμπί περιστροφής. 10. Περιστροφή σύνδεσης - μπορεί να περιστραφεί από τη μία πλευρά στην άλλη και μπορεί να διορθωθεί ώστε να μην κινείται.

II. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Ακολουθήστε τις ακριβείς οδηγίες συναρμολόγησης που φαίνονται στο Σχ.1 - Εικ. 4:
1. Συναρμολόγηση σε λειτουργία Walker - Συγκεντρώστε όλα τα μέρη με την κατάλληλη σειρά και κατεύθυνση όπως φαίνεται στο Σχ.1.
2. Συναρμολόγηση σε λειτουργία Scooter - Συγκεντρώστε όλα τα μέρη με την κατάλληλη σειρά και κατεύθυνση όπως φαίνεται στο Σχ.2.
3. Συναρμολόγηση σε λειτουργία ταξί - Συγκεντρώστε όλα τα μέρη με την κατάλληλη σειρά και κατεύθυνση όπως φαίνεται στο Σχ.3.
4. Συναρμολόγηση σε λειτουργία παιχνιδιού - Συγκεντρώστε όλα τα μέρη με την κατάλληλη σειρά και κατεύθυνση όπως φαίνεται στο Σχ.4.

III. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Χρησιμοποιήστε μπαταρίες 2X1.5V AA για τους ήχους και τα φώτα που παρέχονται ως μέρος των λειτουργιών της λειτουργίας παιχνιδιού. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας με κατσαβίδι. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα και βιδώστε το ξανά με το κατσαβίδι. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στην υποδοχή μπαταριών που εμφανίζεται. Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες, μην αναμιγνύετε παλιές με νέες μπαταρίες. Μην επαναφορτίζετε μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες για να αποτρέψετε εκρήξεις! Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες για φωτιά ή γενικά οικιακά απορρίμματα! Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί, λάβετε υπόψη ότι δεν έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με λάθος πολικότητα. Εάν οι μπαταρίες διαρρεύσουν, αφαιρέστε τις, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και αντικαταστήστε τις με καινούργιες.
Απορρίψτε σε κατάλληλα μέρη που έχουν εγκριθεί από κανονισμούς και νόμους της τοπικής αυτοδιοίκησης για απόρριψη και ανακύκλωση μπαταριών.

IV. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Πλαστικά μέρη:
1. Τα πλαστικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό μαλακό πανί και να στεγνώνουν με στεγνό μαλακό πανί.
2. Μην αφήνετε το προϊόν να εκτεθεί σε επιβλαβείς επιπτώσεις εξωτερικών παραγόντων - άμεσο έντονο ηλιακό φως, βροχή, χιόνι ή άνεμο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, φυλάξτε το σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, όχι σε σκονισμένο, υγρό χώρο με πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δωματίου.
4. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τα αξεσουάρ του σετ παιχνιδιού. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα καθαριστικά με βάση τα οξέα που μπορούν να βλάψουν τις επιφάνειες του περιπατητή.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με: EN 71

TR

ÖNEMLİ! GELECEK REFERANS İÇİN TUTMAK

ÜRÜNÜMÜZÜ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. EĞİTİMİN ÖNEMLİ OLDUĞUNA VE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN GELECEKTEKİ RAHATLIĞIMIZIN TEMELİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ. ÇOCUKLARININ CROWD'U SAKLAMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN, EBEVEYNLERİN ÇOCUK GELİŞİMİNİN FARKLI EVRELERİNE BÜYÜK DİKKAT ETMelerini ÖNEMLE TAVSİYE EDİYORUZ. BU ÜRÜN, ÇOCUKLARIN YARATICILIĞINI, KONSANTRASYONUNU, ORGANİZASYON BECERİLERİNİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN GELİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLUR.
BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN, YANLIŞ ÇALIŞMA YÖNTEMİNİ ÖNLEMEK VE BU ÜRÜNÜN YA DA ÇOCUĞUNUZA ZARAR VERMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN DOĞRU ÇALIŞMA YÖNTEMİNİ VE KURULUM PROSEDÜRÜNÜ SÖYLEYECEKTİR.

UYARI
- 6 aylıktan küçük çocuklar bu ürünü kullanmamalıdır.
- Yürüteç ve scooter yetişkinler tarafından doğru şekilde ve talimat talebine göre monte edilmelidir.
- Bu ürün küçük parçalar içerir, yemek yemek boğulmaya neden olabilir.
- Piller bir yetişkin tarafından takılıp çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilir pillerin kullanılması durumunda, bunlar yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Farklı tipte veya eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Yalnızca aynı tipte veya tavsiye edilen eşdeğer tipte piller kullanılmalıdır.
- Pillerin kutupları doğru yerleştirilmelidir.
- Bitmiş piller oyuncaklardan çıkarılmalıdır.
- Elektrik bileşenleri içerir, sudan uzak tutun.
- Ambalaj kısmı oyuncak değildir, tehlikeyi önlemek için lütfen bebeğin almasına ve oynamasına izin vermeyin.
- Çocuğa teslim edilmeden önce yetişkin montajı gereklidir.
- Oyuncak doğrudan yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Bebek ellerini veya dizlerini yukarı kaldırmaya başladığında dolanma yaralanmasını önleyin, oyuncağı çıkarın ve babanın ulaşamayacağı yerde tutun.

I. PARÇALAR
1.1 Yürüteç
1. Kaldırılabilen kaymaz sap;
2. Bowling oyunu için atış deliği (Oyun Oynama modunda kullanıldığında);
3. Hafif gitar;
4. dişlileri çevirmek;
5. Gürültü azaltma özellikli ayarlanabilir hız çarkı;
6.Kartlı telefon;
7. Yürüteç için destek ayakları;
Bacak özellikleri: 7.1. Ağırlığı ve stabiliteyi artırmak için su eklemek için açıklık; 7.2. Ayarlanabilir tekerlek hızı düğmesi;
8. Çok işlevli etkileşimli tablo
1.2. Scooter özellikleri: 9. Sabit dönüş düğmesi; 10. Bağlantıyı çevirme - bir yandan diğer yana dönebilir ve hareket etmemesi için sabitlenebilir.

II. MONTAJ.
Lütfen Şekil 1 - Şekil 4'te gösterilen montaj talimatlarını tam olarak izleyin:
1. Yürüteç modunda montaj - Tüm parçaları Şekil 1'de gösterildiği gibi uygun sırada ve yönde bir araya getirin.
2. Scooter modunda montaj - Tüm parçaları Şekil 2'de gösterildiği gibi uygun sıra ve yönde bir araya getirin.
3. Taksi modunda Montaj - Tüm parçaları Şekil 3'te gösterildiği gibi uygun sırada ve yönde bir araya getirin.
4. Oyun Oynama modunda Montaj - Tüm parçaları Şekil 4'te gösterildiği gibi uygun sıra ve yönde bir araya getirin.

III. BATARYA TALİMATI

Oyun modu işlevlerinin bir parçası olarak sağlanan sesler ve ışıklar için 2X1.5V AA pil kullanın. Pil kapağını çapraz tornavidayla açın. Kapağı kapatın ve tornavidayla tekrar sıkın. Pilleri gösterilen pil bölmesine yerleştirin. Eski pilleri kullanmayın, eski pillerle yeni pilleri karıştırmayın. Patlamaları önlemek için şarj edilemeyen pilleri tekrar şarj etmeyin! Uzun süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri çıkarın. Eski pilleri ateşe veya genel olarak evsel atıklara atmayın! Ürün çalışmazsa, lütfen pilleri yanlış kutuplarla takmadığınızı unutmayın. Piller sızıntı yaparsa, lütfen bunları çıkarın, gerekli güvenlik önlemlerine uyun ve yenileriyle değiştirin.
Lütfen pillerin atılması ve geri dönüşümü için yerel hükümet düzenlemeleri ve kanunları tarafından onaylanan uygun yerlere atın.

IV. TEMİZLİK
Plastik parçalar:
1. Plastik parçalar nemli yumuşak bir bezle temizlenmeli ve kuru, yumuşak bir bezle kurutulmalıdır.
2. Ürünü dış etkenlerin zararlı etkilerine maruz bırakmayın - doğrudan güçlü güneş ışığı, yağmur, kar veya rüzgar. Bu, plastik parçaların hasar görmesine neden olabilir.
3. Ürünü kullanmadığınız zaman, çok yüksek veya çok düşük oda sıcaklıklarına sahip tozlu, nemli yerlerde değil, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
4. Oyun seti aksesuarlarını temizlemek için ılık su ve hafif deterjan kullanın. Yürüteç yüzeylerine zarar verebilecek aşındırıcılar veya diğer asit bazlı temizlik malzemeleri KULLANMAYIN.

Bu ürün aşağıdakilerle uyumludur: EN 71

AR

مهم! الحفاظ على هذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل

نشكرك على اختيارك منتجاتنا. نعتقد أن التعليمات والمعلومات المكتوبة في هذا الدليل ستساعدك على الوقوف على وجه الدقة. يرجى قراءة هذا الدليل التعليمات الخاصة بالتشغيل والصيانة والتثبيت، من أجل تجنب طريقة التشغيل الصحيحة وإجراءات التثبيت، من أجل تجنب الأخطاء والمخاطر المحتملة. يرجى الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. إذا باع المنتج أو نقله إلى شخص آخر، فتأكد من إرفاق هذا الدليل بالمنتج، حتى يتمكن المالك الجديد من التعرف على الاستخدام الصحيح والسلامة فيما يتعلق بالمنتج. لا نتحمل المسئولية عن الأضرار الناتجة عن التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح أو الإهمال أو الأخطاء في التثبيت والتشغيل.

تحذير

- يجب ألا يستخدم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات هذا المنتج.
- يجب أن يتم تجميع المشايات والسلالم وترس الشلل بشكل صحيح وبإحكام وتثبيتها بالأرضية.
- يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة، قد يؤدي تناولها إلى اختناق الطفل.
- يجب وضع الباريات وأخرجاها من قبل شخص بالغ.
- في حالة استخدام الباريات القابلة للإعادة الشحن، يجب شحنها تحت إشراف الكبار.
- لا تخلط بين نوع مختلف أو باريات قديمة وجديدة.
- يتم استخدام باريات من نفس النوع أو نوع مكافئ فقط على النحو الموصى به.
- يجب إدخال الباريات بالقطبية الصحيحة.
- يجب إزالة الباريات المستنفدة من الأعلاب.
- يحتوي على مكونات كهربائية، يُحظر بعيداً عن الماء.
- لا تجنب الخطر، وعلب، من فضلك لا تدع الطفل أي خذ وعلب، من فضلك لا تدع الطفل يلعب بالأجزاء الصغيرة.
- يلزم تجميع الكبار قبل تسليمها للطفل.
- يجب استخدام العجلة تحت إشراف الكبار بمباشرة.
- منع إصابة الأشخاص، عندما يبدأ الطفل في الدفع على اليدين أو الركبتين، قم بإزالة العجلة وإبعاد الطفل عن متناول يده.

أولاً الأجزاء

1.1 وكر

1. قبض غير قابل للانزلاق يمكن رفعه؛
2. فتحة نصب لعجلة البوليجن (عند استخدامها في وضع اللعب)؛
3. light الغيتار.
4. دورانالتورس.
5. عجلة سرعة قابلة للتعديل مع الحد من الضوضاء.
6. بطاقة رئيسالهاتف.
7. دعم السلقين للمشاة.
7.1. فتحة إضافة الماء لزيادة الوزن والاستقرار؛ 7.2. عرسة العجلة القابلة للتعديل؛
8. طاولة تفاعلية متعددة الوظائف
9. تحول ثابت. 10. اتصال الالتفاف - يمكن أن يستدير من جانب إلى آخر ويمكن تثبيته حتى الاتحرك.
1.2 ميزات سكوتر:

ثانياً. المجسم

1. الشكل - 4. الشكل
يرجى اتباع الإرشادات الدقيقة للتجميع الموضحة في الشكل.

1. الشكل. موضح في الشكل هو موضح في الاتجاه المناسب يمكن إكماله بالترتيب والاتجاه المناسب - قم بتجميع جميع الأجزاء Walker - قم بتجميع جميع الأجزاء في وضع السكوتر
2. الشكل. موضح في الشكل هو موضح في الاتجاه المناسب يمكن إكماله بالترتيب والاتجاه المناسب - قم بتجميع جميع الأجزاء في وضع التاكسي
3. الشكل. موضح في الشكل هو موضح في الاتجاه المناسب يمكن إكماله بالترتيب والاتجاه المناسب - قم بتجميع جميع الأجزاء في وضع اللعب
4. الشكل. موضح في الشكل هو موضح في الاتجاه المناسب يمكن إكماله بالترتيب والاتجاه المناسب - قم بتجميع جميع الأجزاء في وضع التجميع

ثالثاً. تعليمات الباريات

تستخدم باريات 2X1.5V AA للأدوات والأضواء الموفرة كجزء من وظائف وضع الألعاب. افتح غطاء الباريات باستخدام مفك البراغي. أغلق الغطاء وأغلقه بإحكام باستخدام مفك البراغي. لا تشحن الباريات غير القابلة للإعادة الشحن لتفادي الانفجارات! إذا كان المنتج لا يعمل! إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة، يرجى إزالة الباريات. لا تتخلص من الباريات القديمة في النار أو في النفايات المنزلية العامة! إذا لم يتم استخدام مفك البراغي، يرجى الاحتفاظ بالمسامير والمسامير الأخرى الجديدة. في حالة حدوث تسرب للباريات، يرجى إزالتها مع مراعاة الإرشادات الواردة في السلامة الإلزامية. يرجى الخلط بين الباريات القديمة والجديدة. لا تخلط بين الباريات من مختلف الأحجام والأنواع والعلامات التجارية والموديلات. يرجى التخلص منها في الأماكن المناسبة المعتمدة من قبل الحكومة المحلية للتخلص من الباريات وإعادة تدويرها.

رابعاً. تنظيف

أجزاء من البلاستيك:

1. يجب تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش ناعمة مبللة وتجفيفها بقطعة قماش جافة وناعمة.
2. لا تعرض المنتج لتعرض للأشعة المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة أو الماء. قد يؤدي ذلك إلى تلف الأجزاء البلاستيكية - أشعة الشمس والقوية المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة أو الماء. قد يؤدي ذلك إلى تلف الأجزاء البلاستيكية.
3. عند استخدام المنتج، قم بتخزينه في مكان جاف وجيد التهوية، وليس في أماكن مغبرة ورطبة مع درجات حرارة عالية جداً أو منخفضة جداً للغاية.
4. استخدم الماء الدافئ والمنظفات المعتدلة لتنظيف ملحقات مجموعة العلب. لا تستخدم المواد الكاشطة أو غيرها من مواد التنظيف التي تحتوي على الأحماض والتي يمكن أن تضر بأسطح المشاة.

يتوافق هذا المنتج مع: EN 71

KIKKA BOO Bulgaria
Vasil Levski 121
Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com

Kikkaboo (Bulgaria)
kikkabooworld

KIKKA BOO Spain
Calle Sos Del Rey Catolico, 16, 7C
Granada, Spain
office@kikkaboo.com

Kikkaboo Spain
kikkaboospain

www.kikkaboo.com