Комсед

PREMIUM GLOW PAD™

Работи с батерии!

Преди да започнете:

1. След като изсъхне рисунката може би ще е по-трудно изтриването й. Намокрете включената гъбичка или използвайте влажна кърпа за да изтриете дъската.
2. Винаги, когато затваряте маркера трябва да чуете "клик".
3. Обърнете внимание, че маркерите са специални и могат да изцапат всяка повърхност, включително ръцете Ви, но и лесно се отмиват с вода и сапун!

1 Включване и изключване на светлината

2 Смяна на цвета

1 Клик | 2 Клик | 3 Клик

* Всяко следващо натискане ще смени цвета на светлината.
* Светещата дъска за рисуване има 7 сменящи се цвята и форми.
* Светещата дъска има две страни - черно-бели.
  Сменяйте страните за различни светлинни ефекти.

3 Поставяне / Смяна на батерии

PREMIUM GLOW PAD™

4 Специални маркери за светещата дъска

* Тези маркери трябва да се използват само за тази светеща дъска!
* След приключване не забравяйте да затворите маркера.
* Ако маркерите се оставят отворени може да изсъхнат. Ако маркерите са изсъхнали, потъркайте ги по дъската, затворете ги и изчакайте една нощ.

Смяна или нови маркери за дъската за рисуване:
Използвайте само изтриващи се маркери: маркери за прозорци, маркери тип течен тебешир, маркери за дъска.

5 Как да използвате светещата дъска за рисуване

Прекопирайте всеки предмет

Поставете и прекопирайте различни рисунки

Прекопирайте всеки предмет у дома

КомсеД®

Вносител: Комсед АД,
ул.Тодор Каблешков 76,1404 София, България,
тел.:02/9589915, www.comsed.net

AMAV

Internet: http://www.amav.com
email: amav@amav.com
AMAV ENTERPRISES © all rights reserved

PI5105CO 10720