
CAMERA ×1
CAMERA MOUNT ×6
XL_SIDE ×1
XL-KNOB-BLUE ×12
XL-KNOB-BLUE-CAP ×12
EF-A01 ×1
EF-A02 ×4
EF-A03 ×1
EF-A04 ×1
EF-A05 ×1
EF-A06 ×1
EF-A07 ×1
EF-A08 ×1
EF-A09 ×6
EF-A10 ×2
EF-A11 ×8
EF-A12 ×6
EF-A13 ×36
EF-A14 ×7
EF-A15 ×2
EF-A16 ×6
EF-A17 ×1
EF-B01 ×1
EF-C01 ×1
EF-B02
LiPO BATTERY 4S 6Ah
×1
PHONE CHARGE ×1
CABLE HOLDER ×4
SPS-BAG ×2
LiPO CHARGER ×1
SPEAKER ×1
FUSE ×1
SMPS ×1
AC CORD ×1
MICRO USB CABLE ×1
QUICK START ×1
TC ×1
DRIVER ×1
CABLE-EXPANDER ×1
CABLE-EXPANDER ×4
CABLE-EXPANDER ×1
PHS_M3×6 ×72
PHS_M3×10_TAP ×4
PHS_M3×6 ×60
PHS_M3×8 ×2
PHS_M3×10 ×12
PHS_M3×12 ×12
PHS_M3×8 ×1
FHS_M3×8 ×24
FHS_M3×12 ×12
NUT_M2 ×64
NUT_M3 ×1
BS3×10 PNG ×16
L-WRENCH ×6
* Colors or shapes of the part may differ from the list