

TEAR-AID

Моментална поправка на цепки и дупки

A & B

Tear-Aid, лепенки от първа необходимост за употреба в къщи и сред природата

Tear-Aid е уникална прозрачна лепенка за поправка на скъсвания и дупки, на практика за всички материали. Крайно здрава и много еластична Tear-Aid не е просто временно решение, а е окончателна поправка. Tear-Aid съществува като тип А и тип В. И двата типа са с еднакво уникално качество, но се използват върху различни материали. Проверете какви продукти могат да бъдат поправяни на: www.tear-aid.nl

Tear-Aid поправя цепки и дупки примерно в:

палатки и покривала, платнища и платна, гумени лодки, чадъри, дъждобранни, якета, сакове. Така също и продукти като алуминии, неръждаема стомана, фибростъкло и други.

Tear-Aid, изключително здрава лепенка за поправка!



- изключително здрава
- непромокаема
- херметическа
- много еластична
- не избелява
- за разнообразни цели
- не исъхва с времето
- постоянна!

www.tear-aid.nl



Инструкции за прилагане

При използване на лепенките, стриктно следвайте приложената инструкция, за да получите правилна спойка. Проверете кои материали поправя продукта за да изберете дали да използвате тип 1 или тип 2. Преди за залепите лепенката, убедете се, че повърхността е напълно суха.

Поправка на обикновени цепки и дупки.:

1. Почистете повърхността със спиртната кърпичка от комплекта. Преди да продължите, се убедете, че повърхността е напълно суха. **2.** Изрежете с ножица лепенката според формата на цепката. За да получите оптималната спойка, оставете края на лепенката да излиза на 2.5 см от края на скъсаното. **3.** С ножицата заоблете ъглите на лепенката.
4. Внимателно отлепете 1 см от хартиената обивка. Скъсането на хартиената обивка, докато опъваме лепенката по ъглите, ще ни помогне да отделим обивката. **5.** Съберете краищата на скъсания материал едно до друго, колкото може по-близко. **6.** Позиционирайте връзката с оголен 1 см ръб. Бавно отлепете обивката, докато внимателно поставяте лепенката върху скъсаното.
7. Натъркайте ръбовете да се слепят плътно. После натъркайте агресивно цялата лепенка.

Поправка на цепки в края на материията:

1. Почистете повърхността със спиртната кърпичка от комплекта. Преди да продължите, се убедете, че повърхността е напълно суха. **2.** Изрежете с ножица лепенката според формата на цепката. За да получите оптималната спойка, оставете края на лепенката да излиза на 2.5 см от края на скъсаното. **3.** Позиционирайте така лепенката, че 2.5 см да излизат навън от външния ръб на скъсания материал. Обърнете материала наопаки, така, че лепящата страна на лепенката да сочи нагоре. **4.** Поставете подсилваща жичка плътно до външния ръб на материала, като я слепите добре до лепенката. Подсилващата жичка трябва да е перпендикулярна към края на скъсаното за да изгради здрав, солиден ръб. **5.** Прегънете обратно тези 2.5 см от лепенката, като ги залепите от обратната страна на цепката, така че подсилващата жичка остава слепена вътре. **6.** Поставете още една лепенка от вътрешната страна на скъсаното.
7. Натъркайте цялата лепенка агресивно и подрежете външната линия.



Тип А:

90% моментално слепяне
100% слепяне до 1 час

Тип В (само за винил):

Веднага може да се използва
100% слепяне до 24 часа



Пазете далеч от
достъпа на деца