

Eureka!

ЗА ЖИВОТ СРЕД ПРИРОДАТА.

KEEGO

Ръководство на потребителя

1. Подберете подходящите колчета

Важно: Различните основи изискват специфични колчета (пластмасови за глинисти почви; метални за каменисти; дървени за песъчливи). Вашата палатка Eureka! е окупелектована с висококачествени метални колчета за обща употреба. Ако смятате да лагерувате на различни почви е добре да се подсигурите предварително със съответните колчета.

2. Опънете пробно палатката

Моля изprobвайте палатката преди Вашето първо излизане с нея за да се уверите, че сте запознат с начина на опъване

Инструкция за опъване

Важно: Прегледайте избраното място за остри предмети, които могат да увредят дъното на палатката. Уверете се, че мястото ще се отводнява при дъжд. По възможност избирайте сенчесто място за палатката

1. Разгънете палатката и разпрострете на земята вътрешната част с мрежата нагоре
2. Сглобете нанизаните на ластична корда рейки
3. Система с клипове:
 - Пъхнете единият край на рейката в пръстена в ъгъла на палатката
 - Минете в противоположния край и пъхнете другият край в пръстена. Сега рейката вече е огъната на дъга
 - Закачете клиповете за рейката
 - Повторете с другата рейка. Вътрешната палатка вече стои сама изправена
 - Вкарайте късата рейка в джобовете от двете страни на покрива на външната палатка
 - Закрепете с колчетата вътрешната част



4. Разпънете покривалото над палатката. Закрепете го за рейките със намиращите се на него скоби от велкро. Щракнете катарамите по краищата
5. Опънете и осигурете с колчета вестибуолите
6. Забийте останалите колчета и опънете лентите на катарамите. При вътър стабилизирайте палатката с приложеното въже и колчета.

Грижи за палатката

- **Зашита на пода:** Ние препоръчваме използването на подови подложки за защита от пропиване. Подложката трябва да е на около 10 см от ръба на палатката за да не насочва водата под нея
- **Вредни субстанции:** Всички горива, както и DEET, химикал, който се среща в повечето препарати против насекоми, са вредни за плата на палатката

• **Сълнчеви лъчи:** Въпреки напредъка при изработката на материалите UV лъчите са вредни за тях. Продължителното излагане на слънце води до избеляване и отслабване на платя. Не оставяйте палатката на слънце по-дълго от колкото се налага

• **Почистване:** След употреба почистявайте с хладка вода. Никога не използвайте препарати, перални или сушилни

• **Съхранение:** Важно е палатката да се съхранява на сухо и хладно място. Ако приберете палатката влажна, дори за кратко време, тя може да хване мухъл, който уврежда покритието

• **Шевове:** Всички основни шевове са фабрично подлепени. С времето покритието може да се увреди. Почистете шева и използвайте препарат за шевове, който се предлага в специализираните магазини

artus-sport.com

Дистрибутор за България: **Артус ЕТ**

жк Яворов бл 56 вх Б

тел: **(02) 872 18 46**

e-mail: **info@artus-sport.com**