

# SOLITAIRE



## Ръководство на потребителя

### 1. Подберете подходящите колчета

**Важно:** Различните основи изискват специфични колчета (пластмасови за глинисти почви; метални за каменисти; дървени за песъчливи). Вашата палатка Eureka! е окупелектована с висококачествени метални колчета за обща употреба. Ако смятате да лагерувате на различни почви е добре да се подсигурите предварително със съответните колчета.

### 2. Опънете пробно палатката

Моля изprobвайте палатката преди Вашето първо излизане с нея за да се уверите, че сте запознат с начина на опъване.

### Инструкция за опъване

**Важно:** Прегледайте избраното място за остри предмети, които могат да увредят дъното на палатката. Уверете се, че мястото ще се отводнява при дъжд. По възможност избирайте сенчесто място за палатката.

1. Разгънете палатката и разпрострете на земята вътрешната част с мрежата нагоре.
2. Сглобете внимателно нанизаните на ластична корда рейки; вложките да влезнат изцяло.
3. Пъхнете дългата рейка в ръкава до предния вход. Сторете същото с късата рейка в задния ръкав. Винаги **бутайте** рейките; тегленето може да ги разедини и да доведе до счупване когато рейката се огъне.
4. Пъхнете върховете на рейките в пръстените от едната страна, минете от другата и повторете, като огъвате рейката.
5. Осигурете с колче задната дъга.
6. Осигурете с 2 колчета, от двете страни на входа, предната дъга.
7. Закрепете с колчета в четирите края на рейките.

8. Опънете покривалото над палатката и закрепете с велкро, намиращо се от вътрешната страна, за рейките, на местата където ръкава е изрязан.

9. Осигурете с колчета покривалото, едно отзад и 2 в предната част. Щракнете всички катарии и нагласете опъването.

### Грижи за палатката

- **Зашита на пода:** Ние препоръчваме използването на подови подложки за защита от проприване. Подложката трябва да е на около 10 см от ръба на палатката за да не насочва водата под нея
- **Вредни субстанции:** Всички горива, както и DEET, химикал, който се среща в повечето препарати против насекоми, са вредни за плата на палатката
- **Сълнчеви лъчи:** Въпреки напредъка при изработката на материалите UV лъчите са вредни за тях. Продължителното излагане на слънце води до избеляване и отслабване на плата. Не оставяйте палатката на слънце по-дълго от колкото се налага
- **Почистване:** След употреба почиствайте с хладка вода. Никога не използвайте препарати, перални или сушилни
- **Съхранение:** Важно е палатката да се съхранява на сухо и хладно място. Ако приберете палатката влажна, дори за кратко време, тя може да хване мухъл, който уврежда покритието
- **Шевове:** Всички основни шевове са фабрично подлепени. С времето покритието може да се увреди. Почистете шева и използвайте препарат за шевове, който се предлага в специализираните магазини

**artus-sport.com**

Дистрибутор за България: Артус ЕТ

жк Яворов бл 56 вх Б

тел: (02) 872 18 46

e-mail: info@artus-sport.com

**ВАЖНО:**

ПАЗЕТЕ ОТ НАГРЯВАНЕ И ОТКРИТ ПЛАМЪК

Тази палатка отговаря на изискванията за запалимост. Плата може да се запали ако се изложи на продължителен контакт с открит пламък. Третирането на плата с различни субстанции може да уреди качествата му на незапалим.

**Не палете** нищо което консумира гориво в палатката. Всяко горене консумира кислород и може да отдели опасни за здравето количества въглероден окис.

**Гаранция:****Какво покрива гаранцията:**

CampTrails гарантира на първоначалния купувач, че продукта няма дефекти в материалите и при изработката за две години от датата на покупка, с изключение на случаите, посочени по-долу.

**Какво не покрива гаранцията:**

CampTrails не носи отговорност за естественото изхабяване на материалите, което е неизбежно при продължителна употреба (например увреждане от UV облучване, изхабени ципове), или повреди, причинени по невнимание, грубо отношение, направени промени, животинска атака, буря, неправилна употреба или поддръжка.

НЕ СЕ ПОЕМАТ НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ОСВЕН ПОСОЧЕННИТЕ ГОРЕ. CAMPTRAILS НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ НАСТЬПИЛИ ЩЕТИ.

**Какво ще направи CampTrails:**

Ако след проверка установим, че продукта има дефектни материали или дефект при изработката ние ще поправим или заменим продукта, по наш избор, безплатно.

**Как да получим гарционно обслужване:**

Върнете продукта (заедно с касовата бележка) в магазина, от който сте го закупили. След проверка той ще бъде изпратен при нас. Ние не приемаме неоторизирани пратки.

**Преди да тръгнете****ПОДЛЕПВАНЕ НА ШЕВОВЕТЕ:**

Препоръчваме да си осигурите препарат за шевове за извънредни ситуации.

**При необходимост:** При тежки условия водещи до постоянно излагане на шевовете на дъжд и течща вода, третирайте допълнително шевовете, които събират два или три слоя различни платове. Шевовете, които са на непокрития найлон или на мрежестите участъци, нямат нужда от допълнително третиране. Няма нужда да се третират и шевовете на тавана или фабрично подлепените. Препоръчваме да подсигурите шевовете на покривалото, на пода и на подсилените места.

**Как:** Прилагайте изолацията вътрешно и външно на застрашените шевове. По-добре положете няколко тънки слоя отколкото един дебел. Следвайте инструкциите на производителя.

**КОЛЧЕТА:**

Всяка палатка трябва да се осигури с колчета за да не бъде отвяна. Поставянето на тежки предмети вътре не върши работа.

**Колчета на вътрешната част:** След като се издигне вътрешната част я подсигурете с колчета преди да сложите покривалото. Това дава правилна форма на палатката. Уверете се, че ъглите са прави. Важно е палатката да не е преопъната. Това проличава ако циповете на входа се движат трудно.

**Изваждане:** Вадете колчетата като хващате самото колче, а не ухото през което минава.

**Допълнително опъване:** Когато се предвиждат бурни ветрове не разчитайте само на колчетата. Вашата палатка има специални халки за допълнително опъване с приложеното въже. Ако си направите труда да го използвате ще си подсигурите палатката при екстремно време.

- Прекарайте парашутното въже през пръстените и го закрепете с колчета на достатъчно разстояние от палатката. Ако колчетата са много близо вътъра може да "вдигне" палатката и да ги извади.
- Уверете се, че покривалото е здраво прикрепено за рамата.

**artus-sport.com**

Дистрибутор за България: Артус ЕТ

жк Яворов бл 56 вх Б

тел: (02) 872 18 46

e-mail: info@artus-sport.com

**Eureka!**  
ПАЛАТКИ И РАНИЦИ ОТ 1895