



Giovanni

INSTRUKCJA OBSŁUGI - FITTING INSTRUCTIONS
NÁVOD K POUŽITÍ - NÁVOD K POUŽITI
GEBRAUCHSANLEITUNG
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСЛУЖИВАНИЮ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ
SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI







BEFORE USE READ THE DETAILS
CAREFULLY AND RETAIN
THE INSTRUCTION MANUAL!

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM
PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ
NÁVOD A USCHOVEJTE HO!




PRED POUŽITÍM SI PROSÍM
PREČÍTAJTE DOKLADNE
NÁVOD A USCHOVAJTE HO!

ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ
ПРОЧИТАЙ ШЧЕГУЛОВО
ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИ ЕЕ
НА ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ



 <p>Rear wheel (13)</p>	 <p>Front wheel (14)</p>
 <p>Frame (15)</p>	 <p>Seat Unit (16)</p>
 <p>Canopy (17)</p>	 <p>Front Bumper (18)</p>


A



B



C



D



E



F



G




H



I



J




K






L



M



N



O



O.1




O.2



O.3

P



PRZED UŻYCIEM PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI I ZACHOWANIE JEJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

LISTA CZĘŚCI:

1. Rączka
2. Budka
3. Bariarka
4. Pasy bezpieczeństwa
5. Podnózek
6. Dźwignia blokady obrotu kół przednich
7. Koło przednie
8. Koszyk na zakupy
9. Koło tylne
10. Przycisk do wyjmowania siedziska
11. Cięgno do składania wózka
12. Regulator rączki
13. Koło tylne (2 szt)
14. Koło przednie (2 szt)
15. Konstrukcja
16. Siedzisko
17. Budka
18. Bariarka

A. ROZKŁADANIE WÓZKA

Aby rozłożyć wózek pociągnij przycisk zabezpieczenia **A** - jak pokazano na zdjęciu. Połóż stopę na hamulcu i pociągnij rączkę w dół, aż do całkowitego złożenia wózka

MONTAŻ CZĘŚCI WÓZKA

B. Montaż i demontaż kół tylnych:

Umieść koło na osi i dociśnij.

Aby zdjąć koło, należy nacisnąć na metalowy przycisk (1) i wyjąć koło (2).

C. Montaż i demontaż kół przednich

Aby zamocować koło przednie należy włożyć oś do piasty (jak pokazano na zdjęciu).

Aby zdjąć koło przednie należy wcisnąć przycisk (pokazany na zdjęciu) i wyjąć koło.

D. Montaż i demontaż bariarki

Aby zamocować bariarkę należy umieścić jej końce w otworach znajdujących się po obu stronach wózka, jak pokazano na zdjęciu.

Aby zdjąć bariarkę należy najpierw nacisnąć przyciski znajdujące się od spodu (pokazane na zdjęciu), a następnie wyjąć bariarkę.

E. Montaż siedziska

Umieść siedzisko na konstrukcji jak pokazano na zdjęciu. Upewnij się, że siedzisko jest poprawnie zamocowane i zabezpieczone na konstrukcji. Aby wyjąć/odwrócić siedzisko, należy wcisnąć lewy i prawy przycisk (znajdujący się blisko barierki - jak pokazano na zdjęciu), a następnie wyjąć siedzisko.

F. Montaż i demontaż budki

Umieść plastikowe bolce w otworach po obu stronach siedziska.

Aby wyjąć budkę należy nacisnąć na końce plastikowych bolców i wyjąć budkę.

FUNKCJE WÓZKA

G. Blokada obrotu koła przedniego

Przesuń w dół dźwignię blokady aby zablokować obrót koła.

Przesuń w górę dźwignię blokady aby odblokować obracanie koła.

H. Regulacja rączki

Aby zmienić wysokość rączki należy wcisnąć przyciski znajdujące się po obu stronach rączki i ustawić ją w wybranej pozycji.

I. Podwójny hamulec kół tylnych

Naciśnij pedał hamulca aby zablokować koła tylne. UWAGA: Pedał hamulca pokazuje 2 kolory: zielony - gdy hamulec jest odblokowany i czerwony - gdy hamulec jest zablokowany.

J. Regulacja oparcia

Pociągnij za uchwyt znajdujący się z tyłu oparcia i rozłóż je.

K. Regulacja podnóżka

Podnóżek można ustawić w wybranej pozycji poprzez naciśnięcie przycisków po obu stronach podnóżka.

L. Odwracane siedzisko

Siedzisko można umieścić przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

M. Otwieranie i zamykanie budki

Pociągnij budkę do przodu lub do tyłu aby ją rozłożyć lub złożyć.

N. Pasy bezpieczeństwa

Dziecko powinno być zawsze zapięte w pasy i nigdy nie pozostawiane bez opieki, nawet na krótki czas.

Wyreguluj długość pasów aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo dziecka.

Aby zapiąć pasy należy spiąć oba pasy (ramieniowy i biodrowy) a następnie umieścić je w centralnym zatrzasku.

O. Fotelik i gondola

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją i fotelik lub gondola są poprawnie zamocowane i zabezpieczone na konstrukcji. Nigdy nie montuj gondoli i fotelika z dzieckiem w środku.

O.1 Umieść adaptory gondoli w odpowiednich gniazdach na konstrukcji.

O.2 Gondola jest zamocowana poprawnie, gdy nie da się jej wyjąć z konstrukcji.

O.3 Aby wyjąć gondolę należy podnieść dźwignię blokady znajdującą się z tyłu budki (jak pokazano na zdjęciu) i wyjąć gondolę.

P. Składanie wózka

P.1 Złóż budkę

P.2 Opuść oparcie do najniższej pozycji.

P.3 Stań za wózkiem, naciśnij dźwignię blokady znajdującą się po prawej stronie rączki.

P.4 Podnieś cięgna znajdujące się po obu stronach rączki w górę.

P.5. Jednocześnie kieruj rączkę w dół aż wózek się złoży i automatycznie zablokuje.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Twój wózek wymaga regularnej konserwacji. Stosuj się do zaleceń poniżej:

- Regularnie sprawdzaj zatrzaski blokady, hamulce, sprzączki od pasów, klamry, łączniki i elementy zamocowań aby upewnić się, że są bezpieczne i w pełni sprawne.
- Hamulce, koła i opony są elementami podatnymi na zużycie i ścieranie i powinny być wymienione, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Jeśli części wózka zacinają się i nie pracują prawidłowo, upewnij się że przyczyną nie jest zabrudzenie. Następnie zastosuj smar silikonowy lub WD-40, ale uważaj by nie było go za dużo, ponieważ może to spowodować zbieranie się kurzu i brudu. Regularne smarowanie części ruchomych przedłuża trwałość wózka i ułatwia jego składanie i rozkładanie.
- Plastikowe i metalowe części mogą być przecierane miękką gąbką namoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących.
- Siedzisko może być przecierane miękką gąbką namoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków piorących.
- Po oczyszczeniu wózka należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia przed złożeniem i schowaniem.
- Nigdy nie używaj do czyszczenia środków zawierających amoniak, wybielacze lub alkohol.

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa

1. Wózek może się przewrócić, jeśli umieścisz rzeczy na rączce lub budce.
2. Upewnij się, że dziecko nie bawi się w pobliżu wózka i że nie wieszka się na nim.
3. Gdy stawiasz wózek na podjeździe, nie zostawiaj go samego, nawet jeśli wciśniesz hamulec.
4. Nie zostawiaj dziecka samego w wózku.
5. Zawsze używaj hamulca gdy się zatrzymasz.
6. Upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są właściwie zapięte i chronią Twoje dziecko.
7. Okresowo smaruj koła i części metalowe.
8. Pilnuj aby dziecko nie przebywało w pobliżu niezamontowanych części aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
9. Nie pozwól, aby wózek znalazł się poza Twoją kontrolą.
10. Zanim posadzisz dziecko w wózku upewnij się, że żadne części się nie ruszają. Uwaga: nadmierny ciężar może spowodować niebezpieczeństwo.
11. Upewnij się, że potrafisz właściwie użytkować wózek.
12. Nie wolno używać instrukcji obsługi innych niż załączona do tego wózka.
13. Gondola jest przeznaczona dla dzieci do maksimum 9 kg.
14. Ładowność koszyka: 4 kg.

OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na później. Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia tej instrukcji nie będą stosowane.

-Wózek spacerowy jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesiąca do maksymalnie 16 kg.

OSTRZEŻENIE Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

OSTRZEŻENIE Przed użyciem wózka należy upewnić się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.

OSTRZEŻENIE Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.

OSTRZEŻENIE Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.

OSTRZEŻENIE Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.

OSTRZEŻENIE Nie stosować materacyka grubszego niż 10 mm.

OSTRZEŻENIE Nie stosować dodatkowego materacyka.

OSTRZEŻENIE Używać szelek, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.

OSTRZEŻENIE Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocowania gondoli, siedziska lub fotelika do podwozia.

OSTRZEŻENIE Przed użyciem wózka upewnić się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.

OSTRZEŻENIE Wyrób nie jest odpowiedni ani do biegania ani do jazdy na rolkach.

OSTRZEŻENIE Wózek może być używany przez JEDNO dziecko na raz.

- Nie należy stosować dodatkowego wyposażenia nie wymienionego przez producenta. Producent nie odpowiada za skutki używania przedmiotów nie stanowiących podstawowego wyposażenia wózka lub nie przeznaczonych do użytku z danym modelem.

UŻYCIE FOTELIKA:

UŻYWAJ WYŁĄCZNIE FOTELIKA GIOVANNI. Niewłaściwe użycie konstrukcji tego wózka z fotelikiem innego producenta może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć.

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI dołączoną do fotelika przed zamocowaniem go na konstrukcji.

ZAWSZE ZABEZPIECZAJ dziecko pasami bezpieczeństwa kiedy używasz fotelika zamocowanego na konstrukcji. Jeśli Twoje dziecko znajduje się już w foteliku, sprawdź czy jest poprawnie zapięte w pasy.