

Безопасността на този продукт с марка **CHIPOLINO** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОЛАН ЗА ПРОХОЖДАНЕ „ПЪРВИ СТЪПКИ“



МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОДУКТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА.

Този продукт е предназначен за много малки деца от 10 до 24 месеца, в периода преди и по време на прохождането им. Детето не се държи за ръка, научава се да пази равновесие и на самоконтрол, а това подсилва увереността му, че е самостоятелно и може да ходи. Ръцете не се усъщват или придвижват, когато детето е нестабилно. Коланът предоставя една чудесна възможност на възрастния да държи детето близо до себе си и да го предпази от наранявания, когато то започне да стои изправено и да прави първите си стъпки. Дължината на колана се регулира според височината на възрастния и с постепенна болкимест в гърба, защото не се налага възрастният да се навежда или да придръжи детето с ръце. Удобен е за използване както в домашни условия, така и навън.

С този колан може да се обхваща дете с размер на гръден кюш от 53 до 60 сантиметра. Той обхваща торса на детето, без да го притиска и без да упражнява натиск в областта на корема. Избраното положение се фиксира чрез тока. Този колан е произведен от безопасни материали и в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ на Европейския парламент и Съвета, на европейския стандарт EN 13210 „Предмети, използвани за отглеждане на малки деца. Детски хамутчета, поводи и побобен вид предмети. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ и на нормативните актове от националното законодателство, в т.ч. Закон за защита на потребителите.

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде защищено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва приспособлението, е запознат с инструкцията и я спазва. Неспазването може да доведе до сериозни наранявания или увреждане на детето!

ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
2. Да се използва само по предназначение и при постоянно надзор от възрастен!
3. Коланът е предназначен да се използва за дете на възраст от 10 до 24 месеца.
4. Конструкцията на този колан е подходящ за деца с размер на гръден кюш от 53 до 60 сантиметра.
5. Коланът не трябва да се използва за дете, което не може да държи самостоятелно и стабилно главата си изправена.
6. Коланът не трябва да се използва като предпазно средство за детето в моторни превозни средства.
7. След като поставите колана на детето, трябва да регулирате дължината му така, че да обхваща тялото на детето, без да го притиска и да не

затруднява движението му. Фиксирайте това положение чрез токата, която се намира в задната част на колана.

8. Този колан не е предназначен и не трябва да се използва за подпомагане на прохождането на деца със специални потребности или увреждания.

9. ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗАДЪЛЖИТЕЛО ТРЯБВА ДА ПРОВЕРИТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧАСТИ! Убедете се, че закопчалките и фиксаторите са здрави и осигуряват сигурна връзка, че няма повредени колани или прокъсвания на шевовете и текстилния материал! Не трябва да има повредени или липсващи части от токите. Ако установите повреди, преустановете използването на колана до отстраняването им, за да не допуснете увреждане на детето!

10. Не използвайте колана продължително време и често правете почивки, защото детето бързо се уморява.

11. Когато коланът не се използва за подпомагане при ходене, трябва да се отстрани от детето! След използване или при съхранение, трябва да държите колана на място, недостъпно за малки деца. В противен случай съществува риск малко дете да се спъне в колана за придръжането или да се омотае в него, вследствие на което да се нарани или задуши.

12. Не правете промени по конструкцията или модификации! Безопасността на този продукт е гарантирана от производителя и е потвърдена чрез лабораторни изпитвания. Ако възникне проблем при експлоатацията на продукта, не извършвайте сами ремонт, а се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт. Производителят не поема отговорност за безопасността в случаи, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения и изпитан тип.

13. ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН! Не поставяйте продукта в близост до огън или на отворено без наблюдение! Не съхранявайте и не оставяйте продукта продължително време на места, изложени на много високи и много ниски температури или на влага. Закопчалките, коланите или платата може да се увредят и деформират, а това да доведе до нещастни инциденти по време на използването!

14. Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от дета - както по време на разопаковането, така и след това, за да се избегне риска от задушаване вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

1. Редовно проверявайте безопасните колани и закопчалките, целостта на шевовете и текстилната материя, за да сте сигурни, че не са износени или повредени. Ако установите скъсани и повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани или подменени.

2. Може да почистите с меки перилни препарати. Не използвайте белина, агресивни или абразивни препарати.

3. Преди пране закопчайте всички токи и закопчалки.

4. Почистването с влажна кърпа и прането на ръка са за предпочитане.

5. Ако пререте в перална машина, трябва да използвате програма с температурен режим до 30°C. Препоръчително е да поставите колана в мрежа (предназначена за пране в машина).

6. Да не се центрофугира.

7. Ако сушите в машина, използвайте такъв режим, при който текстилната част да остане леко влажна, след което донесете напълно на естествен въздух.

8. След почистване оставете колана да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.

9. Не гладете.

10. Не съхранявайте колана за дълго време във влажна, студена или гореща среда!

11. Не използвайте и не поставяйте продукта в близост до огън или отопителни устройства, защото закопчалките може да се увредят и деформират. Това може да е причина за инцидент и увреждане на детето.

12. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Използвани материали:
полиестер и пластмаса

KPRS0140xxx



chipolino

България, Пловдив, ул. Голямо конарско шосе №1
www.chipolino.com