

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЧАДЪРЧЕ ЗА ДЕТСКА КОЛИЧКА

Чадърчето е допълнителен аксесоар за детска количка и създава допълнително удобство и комфорт за детето. Чрез многопозиционен механизъм в долния край на дръжката, може да се променя наклона.

**Необходимо е да спазвате указанията и препоръките в тази инструкцията, за да осигурите безопасността на Вашето дете и предотвратите риска от сериозни наранявания или увреждане на детето от неправилна употреба.**

## ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ


1. Чадърчето трябва да се сглобява и монтира на детската количка само от възрастен и да се използва под негов надзор!
2. Чадърчето е предназначено за монтиране само на детската количка и не е предназначено за игра. Не допускайте детето да си играе с него, защото може да се нарани!
3. Не допускайте детето да си играе с чадъра или да се хваща за него с цел да се надига или да изправя в количката! Така ще предотвратите риска от нараняване на детето!
4. Сглобяването и монтирането на отделните части и фиксиращите механизми трябва да се извършва според указанията в тази инструкция.
5. Уверете се, че детето е на безопасно разстояние от чадъра, когато го разтваряте, за да избегнете възможни наранявания!
6. Пазете очите на детето от спиците на чадъра!
7. Преди използване се убедете, че монтажът е стабилен.
8. Не извършвайте монтаж или други дейности по чадърчето, когато има дете в количката.
9. Проверявайте изправността на частите и стабилността на закрепването, за да предотвратите риска от нараняване на детето. Не използвайте чадърчето, ако установите, че механизмите за разтваряне, закрепване и промяна на положението/наклона са повредени и/или не осигуряват стабилно закрепване и установяване на желаното положение!
10. Използването на чадъра при силен вятър ще направи количката нестабилна.
11. Може да почиствате с влажна кърпа и меки препарати. Подсушавайте добре след почистване и преди съхранение. Уверете се, че чадърът е напълно сух, преди да го съхранявайте във влажни помещения.
12. Найлоновата опаковка на продукта трябва да държите далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфиксия (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

**chipolino**

## УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

Опаковката съдържа 3 части - А, В, С

1. Част А се монтира към тръбата на количката (**фиг.1, фиг.2**). Развийте винта, за да отворите механизма за закрепването, поставете на тръбата и затегнете с винта. Краят на част В вкарайте с натиск в отвора на част А, както е показано на **фиг.2**. Трябва да чуете щракване. Уверете се, че фиксирането е стабилно.
2. Завийте краят на част С към другия край на част В (**фиг.3**). Не пренатягайте, за да не повредите резбата на връзката. Чадърчето е слобено.
3. Наклонът на чадърчето може да регулирате, когато натиснете бутона на многопозиционния механизъм (част В).
4. За да отстраните чадърчето, не е необходимо да го демонтирате напълно от тръбата на количката. Натиснете щифта (показан на **фиг.1** и **фиг.2**) и издърпайте частта В. Частта С, която остава на тръбата на количката, няма да затруднява функциите на количката и ще улесни следващото монтиране на чадърчето.
5. Може да демонтирате част С от тръбата, като развиете винта.



Използвани материали: текстил - 100% полиестер, пластмаса и метал, които не съдържат вредни или забранени за използване вещества.

CHA01xxxxxxxx