

Стерилизатор за микровълнова

Инструкция за употреба

Стерилизаторът е пригоден за микровълнова стерилизация на 4 шишета .

Преди първа употреба се убедете , че сте прочели инструкцията!

Запазете за в бъдеще , тъй като съдържа важна информация!

Преди стерилизация измийте всички шишета и аксесоари в топла сапунена

вода или миялна машина, но само на горен рафт, за да премахнете хранителните отпадъци.

Разделете компонентите ако се мият в миялна машина.

Начин на употреба за стерилизация:

- Преди първоначална употреба измийте със сапунена вода и изплакнете всички части старателно. Почиствайте стерилизатора след всяка следваща употреба.
 - Премахнете капака и изсипете в базата 200ml. вода.
 - Поставете на място вътрешния плот. Разглобете шишетата и махнете биберона от ринга.
 - Поставете биберона в посока нагоре в очертанията между шишетата, поставете капачките на шишето върху биберона.
 - Наредете шишетата с гърлото надолу.
 - Затворете стерилизатора с капака като се уверите, че копчето отгоре показва "OPEN", преди пускането в микровълнова печка.
 - Поставете стерилизатора в микровълновата и стартирайте цикъла ,спрямо следния опис:
 - * За микровълнова 800 W на пълна мощност - стерилизация 8 мин, охлаждане 3 мин.
 - * За микровълнова от 850W-1000W на пълна мощност- стерилизация 6 мин, охлаждане 3 мин.
 - * За микровълнова над 1100W на пълна мощност - стерилизация 4 мин.,охлаждане 3 мин.
- Оставете да изстине за 3 минути преди да извадите от микровълновата. Махнете капака чрез повдигане на клиповете, разположени от двете страни на стерилизатора. В случай, че искате да използвате шишетата веднага; завъртете копчето на капака на "OPEN", така че парата да избяга.Убедете се , че отваряйки капака , парата няма да попадне върху Вас. Измийте ръцете си внимателно преди да хванете стерилизираните артикули , **Внимание** може да са горещи. Ако стерилизатора не се отваря , съдържанието ще остане стерилизирано до 24 часа. Изплакнете след употреба, за да избегнете наслагване. Подсушете стерилизатора преди да приберете.

Внимание:

Винаги поставяйте 200мл. вода преди употреба. Уверете се , че уреда няма да работи на сухо.

Не позволявайте уреда да влиза в контакт с мазни храни!!

Уверете се, че таймерът на микровълновата е настроен на пълна мощност. Винаги оставяйте уреда след приключване на цикъла минимум 3 минути преди да извадите.При изваждане на стерилизатора от микровълновата, внимавайте, той съдържа гореща вода и пара.

Поставете го на твърда, топлоустойчива повърхност.Винаги отваряйте капака далеч от Вас за да позволите на парата да излезе. Не използвайте продукти за студена стерилизация , когато използвате в микровълнова. Ако използвате комбинирана микровълнова, уверете се ,че грилът е изключен и фурната е охладена преди употреба.Не оставяйте метални предмети, това ще повреди микровълновата, пазете далеч от малки деца, уверете се че микровълновата **е суха преди употреба.**

НЯКОИ ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Не претоварвайте стерилизатора - следвайте инструкции за зареждане
- Оставете стерилизатора най-малко 3 минути, преди да извадите от микровълновата фурна.
- Пазете всички части на стерилизатора на място недостъпно за малки деца,
- Уверете се, че всички елементи, които искате да се стерилизирате са подходящи за микровълнова фурна .

Уредът не е под гаранция, когато инструкциите по-горе не са спазени.

Шише за хранене Нуби™ -Шишето за хранене е създадено от чист полипропилен. Почистване: преди употреба измийте във вряща вода за 5 минути. Почиствайте всички части преди и след употреба. Не стерилизирайте шишето в стерилизатор, създаден само за стъклени шишета. Винаги използвайте продукта под надзор на родител. Непрекъснатото сукане и пиене на течности ще предизвика кариес. Никога не използвайте бибероните за хранене като залъгалки. Този продукт не е играчка, не оставяйте бебето си без надзор, докато се храни. Тествайте биберонът като го издърпвате във всички посоки. Не използвайте, ако се появяват пукнатини или други дефекти. Инструкции за употреба: Напълнене шишето с $\frac{3}{4}$ от обема му. Завъртете хубаво капачката. Винаги проверявайте температурата на храната или течността преди да е дадена на бебето. Да не се използва за газирани напитки.

Не съдържа Бисфенол А. Стандарт EN14350