


Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЯТНА ДЕТСКА КОЛИЧКА “ПАРИС”

PARIS



МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА КОЛИЧКАТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА ѝ УПОТРЕБА.

Тази количка е предназначена за едно дете на възраст над 6 месеца и тегло до 15 kg. Петточков колан осигурява безопасността на детето. Положенията на облегалката за гръбчето на детето, на поставката за крачетата и на сенника се регулират.

Количката е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ на Европейския парламент и Съвета, на европейския стандарт EN 1888:2012 „Предмети за отглеждане на малки деца. Превозно средство с колеа за малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ и на нормативните актове от националното законодателство, в т.ч. Закон за защита на потребителите.

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде защитено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва количката, е запознат с инструкцията и я спазва. Неспазването на тези предупреждения, на инструкциите за монтаж, експлоатация и поддръжка, може да доведе до сериозни наранявания или увреждане на детето!

ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1. НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!**
- 2. СЕДАЛКАТА НА ТАЗИ КОЛИЧКА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 6 МЕСЕЦА.**
3. Седалката на тази количка трябва да се използва за деца над 6 месеца, които могат да останат стабилно и самостоятелно в седнало положение!
4. Използването на количката за дете с тегло по-голямо от 15 kg ще причини свръх натоварване, напрежение и нестабилност на конструкцията, може да предизвика риск от преобръщане на количката и сериозни увреждания на детето!
5. Количката е предназначена да вози само едно дете. Опасно е да се возят едновременно две или повече деца.
6. Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 2 kg. Багажът трябва да бъде равномерно разпределен. Не го претоварвайте! Не използвайте коша за багаж за возене на дете в него!
7. Винаги закрепвайте сенника към облегалката за гръбчето, за да предотвратите изхлузване на детето от количката и нараняването му!
8. Винаги използвайте безопасните колани, за да избегнете риска от падане или свличане на детето от количката! Регулирайте дължината им според големината на детето така, че да го обхващат плътно, да не променят дължината си и да не са усукани. Периодично проверявайте дали са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.
9. Първоначалното сглобяване, разгъването и сгъването да се извършват само от възрастен.
10. Преди всяка употреба проверявайте изправността на количката и стабилността на фиксирането на частите (сенник, поставка за крака, облегалка, борд) в избраното положение. Прекратете използването, ако има износени или разхлабени съединения, повредени или липсващи части! Рискът за увреждане на детето е голям.
11. Преди всяка употреба проверявайте действието на устройството за паркиране! Задействайте това устройство винаги, когато количката не се движи, особено при наклонени терени или когато поставяте или отстранявате детето от количката!

12. Преди да поставите детето в количката се уверете, че количката е напълно разгъната и всички блокиращи механизми са задействани, за да предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване на количката.

13. Сгъвайте и разгъвайте количката внимателно, за да избегнете опасността от прищипване на пръсти. Убедете се, че държите детето на безопасно разстояние, когато правите настройки, разгъвате или сгъвате количката.

14. Никога не вдигайте, не сгъвайте количката и не извършвайте действия като настройки, регулиране, ремонти и др., когато има дете в нея!

15. Пазете детето от достъп до всякакви делими или движещи се части.

16. Не променяйте положението на гръбчето, когато детето е в количката! Положението на облегалката трябва да се установява само от възрастен.

17. Не поставяйте чанти и други предмети в количката при детето или върху сенника! Всеки товар, закрепен на дръжките, борда, на гърба на облегалката или отстрани на количката, може да повлияе на нейната стабилност. Не претоварвайте количката. В противен случай тя може да се преобърне и да се увреди детето.

18. Не поставяйте предмети с дълги връзки около врата на детето и не поставяйте допълнителни връзки на играчките, за да избегнете риска от задушаване.

19. Не поставяйте допълнително подложки на седалката и облегалката. Те ще възпрепятстват ефективното използване на обезопасителните колани и ще намалят сигурността и стабилността на детето в количката!

20. Винаги дръжте предпазния борд закопчан, докато детето е в количката! Опасно за детето е да вдига количката посредством борда!

21. Не позволявайте на детето да се изправя в количката, да се катери или да виси на нея!

22. Не позволявайте на деца да си играят с количката! Опасно е деца или животни да играят и тичат в близост до количката или под нея!

23. Количката придвижвайте със скорост, равна на скоростта при ходене. Количката не е подходяща за тичане и пързаяне.

24. Не използвайте количката по стълби или ескалатори, защото може да загубите контрол върху количката, детето да падне и да се нарани! Трябва да сте с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.

25. Не използвайте количката в близост до отоплителни уреди, басейни или други опасни места! Пазете от огън! Отчитайте риска за увреждане на детето от силни източници на топлина като открит огън, скари, грилове, газови котлони и др.! В случай на непосреден контакт или близост с източник на пламване, детегледачът трябва бързо да отстрани детето от продукта, преди то да бъде наранено!

26. Не правете промени по конструкцията или модификации, защото те може да застрашат безопасността на детето. Използвайте резервни части или други компоненти, които са препоръчани или доставени от производителя. В противен случай производителят не носи отговорност за безопасността на продукта. При проблем се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт.

27. Трябва да държите сгънатата количка на място, до което малки деца нямат достъп! В противен случай дете може да бутне количката и да се нарани.

28. Не поставяйте други предмети върху количката, когато я транспортирате или съхранявате, независимо от това дали е сгъната или не, защото може да я повредите.

29. Найлоновата опаковка на количката трябва да държите далеч от деца, за да предотвратите рисковете от удушаване или задушаване, вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

Всяка опаковка съдържа:

- рама на количката с монтирани към нея седалка, кош за багаж и задни колела
- 2 бр. предни колела
- сенник
- преден борд
- инструкция

Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването, не се налага да ползвате инструменти.


Следвайте точно указанията от текста и от приложените фигури. Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

ВАЖНО! След изпълнението на всяка операция се убедете, че сте изпълнили указанията правилно и фиксирането е стабилно.

ВНИМАНИЕ! Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции, особено при сгъване и разгъване на количката!

ВНИМАНИЕ! Не допускайте присъствието на деца под 3 години по време на сглобяването или на разглобяването, за да избегнете наранявания в резултат на достъпът им до дребни или разглобени части! Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции, особено при сгъване и разгъване на количката!

РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА



Поставете сгънатата рама на количката върху равна повърхност (**фиг.1**). Освободете фиксатора (**фиг.1**) за заключване на количката в сгънато положение. Хванете двете дръжки на количката, издърпайте ги нагоре и количката ще започне да се разгъва (**фиг.2**). За пълното разгъване на рамата, натиснете с крак в посока надолу педала (**фиг.3**) от заключващия механизъм, докато чуете звук от щракване. Количката е разгъната (**фиг.4**).


ВНИМАНИЕ! Винаги преди употреба проверявайте дали разгънатото положение е фиксирано.

СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА


Вкарайте всяко едно предно колело в предните тръби, както е показано на **фиг.5**, докато чуете щракване. Проверете дали колелото е фиксирано стабилно, като го издърпате в посока надолу.

Когато се натисне бутона А, показан на **фиг.5**, колелото ще се демонтира от тръбата.


ВНИМАНИЕ! Изправността на бутоните е от значение за заключването на предните колела и за безопасното използване на количката.



ПРАВОЛИНЕЙНО И ВЪРТЕЛИВО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА



за праволинейно движение



за въртеливо движение

Предните колела може да се установяват за движение само напред (праволинейно) и за извършване на въртеливо движение. Застанете срещу предните колела на количката. Натиснете надолу бутон В (**фиг.6**), за да се движат колелата праволинейно. Натиснете нагоре бутон В (**фиг.7**). При това положение колелата ще се въртят на 360°.

ВНИМАНИЕ! Когато се движите с количката по неравни повърхности, установете предните колела в положение за извършване на праволинейно движение! За равни повърхности използвайте въртеливото движение на предните колела. Тези две възможности осигуряват по-лесно придвижване, а колелата няма да се износват и повреждат бързо.



фиг.8

Когато количката не е в движение, задействайте приспособленията за паркиране, като натиснете с крак надолу едно от двете лостчета за паркиране на задните колела. Така ще блокирате движението на количката. За да освободите приспособленията за паркиране, повдигнете нагоре едно от лостчетата (фиг.8).

ВНИМАНИЕ! Винаги преди да поставите или да отстраните детето от количката, както и когато паркирате, сгъвате или извършвате настройки, трябва да задействате приспособленията за паркиране!

СЕННИК



фиг.9

Монтирайте двата края на сенника чрез скобите (фиг.9) към тръбите на облегалката на седалката с натиск. Залепете и велкрото от двете страни към тръбите. За да отстраните сенника, отлепете велкро-лентите и издърпайте навън скобите.

ВНИМАНИЕ! Винаги закрепвайте сенника за седалката на количката посредством предназначенията за целта велкро-ленти в долния му край.

Сенникът може да се разгъва и прибира посредством лостчетата в двата му края (фиг.9)

За да разгънете сенника, натиснете двете лостчета надолу. За да приберете сенника, издърпайте двете лостчета нагоре. В задния край на сенника има цип (фиг.9), посредством който се увеличава площта му при разгъване.

РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА

Облегалката за гръбчето на детето може да се постави в три позиции. За да преместите облегалката в по-ниска позиция, първо стиснете щипката (**фиг.10**), след което я отпуснете. Облегалката ще се установи в по-ниската позиция. За да преместите облегалката от ниска в по-висока позиция, трябва да я избутате с ръка в посока нагоре. При достигане на всяка една от трите позиции, ще чуете щракване.

ВНИМАНИЕ! Позицията на облегалката трябва да се променя, когато детето не е в количката. Ако решите да промените позицията на облегалката, когато детето е в количката, задължително трябва детето да е в седнало положение, без да се опира на облегалката!



ПРЕДПАЗЕН БОРД



Поставете двата края на борда върху предните тръби и затворете механизма, за да го фиксирате (**фиг.11**). За да отстраните борда, отворете механизма и издърпайте навън.

ПОЗИЦИЯ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАКА


фиг.12



Поставката за крачетата може да се установява в две позиции. Натиснете лостчетата на механизмите (фиг.12) от двете страни на поставката и регулирайте в желаната позиция.

ПЕТТОЧКОВ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН

фиг.13




Тази количка е с монтиран пет-точков обезопасителен колан за детето. Съединете свободните краища на раменните и поясните колани. Така обединените краища вкарайте от двете страни на обединяващата тока (фиг.13). Трябва да чуете щракване.

Регулирайте дължината на отделните части според големината на детето и проверете дали фиксирането е сигурно.

За да откопчаете колана, стиснете обединяващата тока, както е показано със стрелките на фигурата.

ВНИМАНИЕ! Винаги, когато детето е в количката, дори и за кратък период от време, коланите трябва да са поставени и закопчани, а детето да бъде под наблюдение.

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА



ВНИМАНИЕ! Преди да сгънете количката, задължително отстранете борда, изправете облегалката на седалката и поставката за краката, сгънете сенника и отстранете багажа от багажника (фиг.4). В противен случай ще повредите количката!

Освободете заключващите механизми, като първо завъртете лоста на 90° в посоката, указана върху него. Задръжте лоста в това положение, след което го издърпайте нагоре, за да се освободи вторият заключващ механизъм (фиг.15). Отпуснете лоста, хванете дръжките и натиснете напред, за да сгънете количката. При напълно сгъната количка, фиксаторът автоматично заключва сгънатото положение (фиг.1).

Сгънатата количка може да пренасяте лесно, като я придвижвате на предните колела или като я носите, използвайки страничната дръжка (фиг.14).

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте заключващите устройства, спирачките, безопасните колани и закопчалките, съединенията и фиксиращите механизми, за да сте сигурни, че не са износени или повредени.

2. Ако установите разхлабени, скъсани и повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани или подменени.

3. Паркиращите устройства, колелата и гумите се износват по-бързо. При необходимост трябва да ги подмените.

4. Смазвайте периодично задвижващите механизми. При необходимост подновете нитовете. Препоръчително е използването на силиконово масло или силиконов спрей.

5. Замърсените метални и пластмасови части затрудняват нормалните функции на количката. Почистете ги, след което смажете с масло.

6. За да почистите дамската, замърсени пластмасови или метални части от продукта, използвайте кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.

7. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.

8. Винаги след почистване оставайте количката да изсъхне напълно и след това я използвайте или приберете за съхранение.

9. Съхранявайте количката на закрито. Въздействията на околната среда - морски въздух, посипани със соли пътища, киселинни дъждове и др., както и съхранението на открито, водят до появата на корозия.

10. Не съхранявайте количката във влажна среда. В случай, че сте използвали количката във влажна среда, трябва да я разгънете, да я подсушите със суха кърпа и оставете да изсъхне напълно по естествен начин. Възможно е да се появи мухъл по количката, ако я съхраните влажна.

11. Прекаленото излагане на слънце допринася за по-бързото стареене на пластмасовите части и избледняване на дамската.

12. Не поставяйте други предмети върху количката, когато я транспортирате или съхранявате, независимо от това дали е сгъната или не, защото може да я повредите.

13. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация на количката, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

14. Препоръчително е извършването на основен преглед и пълна профилактика на количката от сервизен специалист, особено след продължително съхранение или при необходимост да се ползва за друго дете.

Състав на дамската:

Еко кожа, полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



chipolino