

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА


### 1. Основни положения и принцип на действие на Hoverboard.

Задвижването на Hoverboard-а става с помощта на тежестта на тялото ви, както е показано на графиката.

За движение напред – наклонете тялото си напред

За движение назад – наклонете тялото си назад

За свободна позиция – стойте в покой.



**Важно!** Моля, използвайте защитни средства – *наколенки, каска и подлакътници*. Така ще се предпазите от евентуални наранявания.

### **Съвети за безопасност!**

- избягвайте резки движения
- избягвайте продължително каране назад
- носете удобни дрехи и маратонки.
- преди използване потренирайте основните положения – тръгване, спиране, слизане.
- използвайте по равна повърхност.
- не използвайте по пътища, магистрали и опасни места.
- не използвайте под влияние на алкохол и други упойващи вещества.
- задължително условие, когато се използва от деца е да бъдат под надзор от възрастен.
- продуктът е предназначен за използване само от 1 човек. Забранено е едновременното използване от повече лица.

- пазете дистанция от останалите около вас, за да предотвратите сблъсък и наранявания.
- уверете се, че може да контролирате центърът на тежестта си, за да предотвратите падания.
- не използвайте, когато навън е тъмно и при лошо време.

## **2. Минимална и максимална товароносимост.**

Важно условие, за да използвате пълноценно този продукт е да спазвате следните ограничения:

- за модели **Lunar 6.5, Alien 6.5 , I-bex 10, Alien 8, Avatar 6.5**

- \*максимална товароносимост -120 кг

- \*минимално тегло на водача – 20 кг

- за модел **Butterfly 4.5**

- \*максимална товароносимост - 60 кг

- \*минимално тегло на водача – 10 кг

Забележка! При по-ниско минимално тегло на водача няма да може да задвижите Hoverboard-а.

***Моля, не претоварвайте над максималната товароносимост!***

## **3. Пробег и скорост.**

- за модели **Lunar 6.5, Alien 6.5 , Alien 8, Avatar 6.5**

- \* максимална скорост – до 12 км/ч

- \* пробег с едно зареждане – 15-20 км

- за модел **I-Vex 10**

- \* максимална скорост – до 14 км/ч

- \* пробег с едно зареждане – 15-20 км

- за модел **Butterfly 4.5**

- \* максимална скорост – до 5 км/ч

- \* пробег с едно зареждане – 10 км

## **4. Зареждане на батерията.**

Когато индикаторът на батерията светне в червено или премигва то е необходимо зареждане. Ако продължите с използването на продукта, то ще се намали скоростта му.

Зареждането на батерията отнема около 2 часа. При пълно зареждане на батерията индикаторът светва в зелено. Не презареждайте батерията, това ще намали нейният живот.

**ВАЖНО! Обърнете внимание, че входът за зареждане на батерията има каналче, което трябва правилно да се постави в продукта. При неправилно поставяне и последващо изваждане може да се повреди.**

Ако забележите следните факти по-долу моля, обърнете се към сервиз.

- разливане около батерията.
- непривична миризма около батерията.

***Желаем Ви приятни моменти с Hoverboard!***

