

Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА БЕБЕ ИЛИ МНОГО МАЛКО ДЕТЕ „ЛАТЕ”



**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОДУКТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА.**

Този продукт е предназначен за носене на бебета и много малки деца с тегло - минимално 3,5 kg и максимално 13 kg и възраст от 3 до 12 месеца. Това е гъвкаво приспособление, което се закрепва към торса на носещия и му позволява действия със свободни ръце при седене или ходене. Възрастният може да носи детето на гърба си или отпред. Когато възрастният носи детето отпред, детето в приспособлението може да е с гръб или с лице към него.

Приспособлението за носене на бебе или на малко дете е произведено от безопасни материали и в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ на Европейския парламент и Съвета, на европейския стандарт EN 13209-2 „Предмети, използвани за отглеждане на малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване. Част 2: Гъвкаво приспособление за носене“ и на нормативните актове от националното законодателство, в т.ч. Закон за защита на потребителите.

**ВНИМАНИЕ!** Вашето дете ще бъде защитено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва приспособлението, е запознат с инструкцията и я спазва. Неспазването може да доведе до сериозни наранявания или увреждане на детето!

### **ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

- 1. НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР, КОГАТО Е ПОСТАВЕНО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО!**
- 2. Да се използва само от възрастен и под негов надзор!**
- 3. Приспособлението е предназначено да се използва за дете на възраст от 3 до 12 месеца.**
- 4. КОНСТРУКЦИЯТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА НОСЕНЕ НА ДЕТЕ С ТЕГЛО, ПО-МАЛКО ОТ 3,5 kg ИЛИ ПО-ГОЛЯМО ОТ 13 kg!**
- 5. Използването на приспособлението за дете с тегло, по-голямо от допустимото – 13 kg, ще причини свръх натоварване, нестабилност и увреждане на носещите и фиксиращи части от продукта и може да предизвика риск от сериозни наранявания на детето!**

**chipolino**

България, Пловдив, ул. Голямоконарско шосе №1  
www.chipolino.com

6. Този продукт е предназначен само за едно дете!

7. **ВИНАГИ, КОГАТО СЕ НОСИ ДЕТЕ НА ВЪЗРАСТ ПРИБЛИЗИТЕЛНО ДО 4-РИ МЕСЕЦА, ОСВЕН С ПОДЛОЖКА ЗА ГЛАВАТА, ДЕТЕТО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ТРЯБВА ДА СЕ НОСИ ОТПРЕД С ЛИЦЕ КЪМ НОСЕЩИЯ!** В този период бебето не може да държи самостоятелно и стабилно главата си изправена. С помощта на подложката главата няма да се килва напред, на страни или назад и се предотвратява риска от сериозно увреждане на бебето!

8. Трябва да се спазват точно указанията за закрепването на продукта върху тялото на възрастния, за правилното поставяне на детето според желаната позиция за носене и за неговото обезопасяване!

9. Дължината на коланите трябва да се установява според размерите на детето и на носещия така, че да ги обхващат плътно и да не затрудняват движенията им.

10. **БЪДЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ, КОГАТО ОПРЕДЕЛЯТЕ И УСТАНОВЯВАТЕ МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ОТВОРИТЕ ЗА КРАКАТА НА ДЕТЕТО, ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕТЕ ИЗХЛУЗВАНЕТО НА ДЕТЕТО ПРЕЗ ТЕЗИ ОТВОРИ.**

11. **ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРОВЕРЯВАТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧАСТИ ОТ ПРОДУКТА. Убедете се, че закопчалките и фиксаторите са здрави и осигуряват сигурна връзка, че няма повредени колани или прокъсвания на шевовете и текстилния материал! Не трябва да има повредени или липсващи части от токите. Ако установите повреди, преустановете използването до отстраняването им! В противен случай съществува голям риск за увреждане не само на детето, но и на всеки, който ползва този продукт!**

12. Веднага отстранете приспособлението от детето, след като отпадне необходимостта да го носите и сте го свалили от Вашето тяло. Опасно е да оставяте детето в приспособлението, когато не се използва по предназначение!

13. Използвайте продукта само, когато сте изправени, сегнали или ходите.

14. **НЕ ТРЯБВА ДА ТИЧАТЕ, ДА СЕ НАВЕЖДАТЕ НАПРЕД ИЛИ ДА СЕ ОБЛЯГАТЕ НАЗАД, КОГАТО НОСИТЕ ДЕТЕТО! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО С ДЕТЕ В НЕГО ПО ВРЕМЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ. РИСКЪТ ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО Е МНОГО ГОЛЯМ!**

15. Възможно е позицията на детето в приспособлението да бъде по-висока от тази на възрастния, който го носи. За тези случаи възрастният трябва предварително да е запознат с опасностите и рисковете за увреждане на детето при движение под каси на врати и стодове, ниски колани на дърветата, в подземи и др.

16. **РАВНОВЕСИЕТО ВИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАРУШЕНО КАКТО ОТ ВАШИТЕ ДВИЖЕНИЯ, ТАКА И ОТ ДВИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО! Ако е наложително да се наведете напред, съгнете коленете (не кръста), за да предотвратите падане на детето! Тябва да сте с повишено внимание, когато се движите по стълби, ескалатори или терени с наклон! Ако не сте предпазливи в тези случаи, рискът за увреждане на детето е голям. студ, силно слънце, дъжд, мъгла) и как те биха се отразили върху здравето на детето.**

17. Когато използвате приспособлението, не пренебрегвайте влиянието на външните атмосферни условия (вятър, студ, силно слънце, дъжд, мъгла) и как те биха се отразили върху здравето на детето.

18. Често си почивайте, когато ползвате продукта! Вие и детето може да се изморите и това да повлияе на стабилността и безопасността ви.

19. Не правете промени по конструкцията или модификации! Безопасността на този продукт е гарантирана от производителя и е потвърдена чрез лабораторни изпитвания. Ако възникне проблем при експлоатацията на продукта, не извършвайте сами ремонт, а се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт. Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения и изпитан тип.

20. **ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!** Не поставяйте продукта в близост до огън или открито без наблюдение! Не съхранявайте и не оставяйте продукта продължително време на места, изложени на много високи и много ниски температури или на влага. Закопчалките, коланите или плата може да се увредят и деформират, а това да доведе до нещастни инциденти по време на използването!

21. **Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това, за да се избегне риска от задушаване вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.**

#### ФУНКЦИИ:

1. Приспособлението се отваря лесно за поставяне на детето. Детето се носи в изправено положение. Възрастният може да носи детето на гърба си или отпред.
  2. Когато възрастният носи детето отпред, детето в приспособлението може да е с гръб или с лице към него.
  3. Позицията на детето „отпред, с лице към възрастния“ е подходяща за деца на възраст от 3 до 12 мес.
  4. Позицията на детето „отпред, с гръб към възрастния“ е подходяща, ако детето може да държи самостоятелно главата си изправена.
  5. Позицията на детето „на гърба на възрастния“ е подходяща за деца на възраст от 6 до 12 мес.
  6. Начините на поставяне на приспособлението са показани чрез фотосите в тази инструкция и на опаковката - за всяка от изброените позиции на детето.
  7. Чрез регулиране дължината на коланите, може да се променя позицията на детето спрямо тялото на възрастния.
  8. Възглавничка за поддържане на главичката може да се постави допълнително. Тя е предназначена да осигурява допълнителен комфорт и поддръжка на главата при много малки бебета, докато започнат сами да държат главата си изправена.
- ВАЖНО!** Преди да използвате по предназначение приспособлението за носене, направете няколко опита за поставяне на бебето, за регулиране на коланите и за поставяне на приспособлението с детето в трите описани положения. Трябва да се уверите, че се справяте добре с всички указания. Не пренебрегвайте предупрежденията за безопасното използване на продукта.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

1. Редовно проверявайте безопасните колани и закопчалките, целостта на шевовете и текстилната материя за да сте сигурни, че не са износени или повредени. Ако установите късани и повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
2. Може да почиствате с меки перилни препарати и влажна кърпа.
3. Не използвайте белина или други агресивни препарати.
4. Преди пране закопчайте всички токи и закопчалки.
5. Прането на ръка е за предпочитане.
6. Ако перете в перална машина, трябва да използвате програма с температурен режим до 30°C. Препоръчително е да поставите приспособлението в мрежа (предназначена за пране в машина). Не центрофугирайте.
7. Ако сушите в машина, използвайте такъв режим, при който текстилната част да остане леко влажна, след което доизсушете напълно на естествен въздух.
8. Винаги след почистване оставяйте продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
9. Не гледете.
10. Не съхранявайте този продукт за дълго време във влажна, студена или гореща среда!
11. Не използвайте и не поставяйте продукта в близост до огън или отоплителни уреди, защото закопчалките може да се увредят и деформират. Това може да е причина за инцидент и увреждане на детето.
12. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

#### Използвани материали:

полиестер и пластмаса



KENL0140xxx