



SAN REMO

Baby Cot 1 Layer / Бебешка кошара 1 ниво



MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT

EN	Manual Instruction.....	4
BG	Инструкция за употреба.....	6
RO	Instructiuni de utilizare.....	8
PL	Instrukcja użytkownika.....	10
FR	Mode d'emploi	12
IT	Istruzione per l'uso.....	14
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	16
MK	Упатствата за употреба.....	18
RU	Инструкция по експлуатации.....	20
SRB HR ME BIH	Upustvo za upotrebu.....	22
TR	Kullanım talimatı.....	24
HU	Használati utasítás.....	27
AL	Insruksion për përdorim.....	29

1



2



3



4



5




6




7



8



9



IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

SAFETY REQUIREMENTS

- 1. WARNING !** Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the cot.
- 2. WARNING !** Do not use the cot if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
- 3. WARNING !** Do not leave anything in the cot or place the cot close to another product which could provide a foothold or present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords etc.!
- 4. WARNING !** Do not use more than one mattress in the cot !
- 5. WARNING !** The cot is ready for use, only when the locking mechanisms are engaged and check carefully that they are fully engaged before using the folding cot.
- 6. WARNING !** The lowest position is the safest and the base should always be used in that position as soon as the baby is old enough to sit up.
- 7. WARNING !** Thickness of the mattress shall be such that the internal height (surface of the mattress to the upper edge of the cot frame) is at least 500 mm in the lowest position of the cot base and at least 200 mm in the highest position of the cot base.
- 8. WARNING !** All assembly fittings should always be tightened properly, should be checked regularly and retightened as necessary.
- 9. WARNING !** To prevent injury from falls when the child is able to climb out of the cot, the cot shall no longer be used for that child.
- 10. WARNING !** There shall be no gap more than 30 mm between the mattress and the sides and ends in any position of the mattress.

EN 716-1, 2:2017

MAINTENANCE AND CARE

ATTENTION! If you use the cot outdoors, please clean all parts throughly after each use.

Cleaning. To clean use soapy water or soft cleaning detergent. Handwash the bag with soapy water. Do not iron. Do not bleach.

ATTENTION! Do not put bulk objects in the cot that can help the baby to jump out from the cot. Do not place the cot near heating devices because it will damage the plastic and fabrics.

ATTENTION! Use the cot regarding to these instructions!

PARTS

1. Cot - 1 pc. ; 2. Pad - 1 pc.; 3. Bag - 1 pc.

ASSEMBLING OF THE COT

1. Take out the cot from the bag. Picture 1
 2. Put away the pad which is placed around the cot by unsticking the three soft bands. Picture 2
 3. Unfold the cot at half. Catch the middle part of the long upper tubes and lift it up till the mechanism situated in the middle of the tube is locked. In the same time the vertical tubes (baby cot legs) should be close to each other at its lower end which provides the easy locking of mechanism. Repeat the same procedure with the rest of the upper tubes. Check if the lockers of each one are well locked by slightly pressing downwards the middle part of the tube. Picture 3;4
 4. Press downwards till the lower tubes are straightened and locked. Then the all sides are straightened and stabled. Picture 5 Unfold the pad and put it on the bottom of your cot. Your cot is ready to use. Picture 6
- Please make sure that you put through the bottom hole, the velcro of the pad and fix on the backside of the cot. Picture 7
- WARNING ! The mark of the inside of the cot indicates the maximum thickness of the mattress, which can be used with the cot. Maximum thickness of the mattress – 10 CM.**

DISMANTLING OF THE COT

1. Take out the pad and pull the center band up to higher. Picture 8
2. Release the button up on rails center, make it droop as "V". Picture 9 Please, pull the center band up more, if not be completely droopy, then press again. Secure the bulge fully up and push four legs together.
3. Wrap it into the pad and clip tightly. Picture 2
4. Put the whole wrap in the carry bag for travel. Picture 1

ATTENTION!

For easier unlock of the mechanism by pressing the buttons you need to lift the tube up.

Picture 9

The hard pushing of the tube downward with locked mechanism leads to serious damage!!!

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО !

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ВНИМАНИЕ!** Внимавайте за опасността от открит огън и други източници на силна топлина, като електрически печки с реотани, газови печки и т.н. в непосредствена близост до детското легло.
- ВНИМАНИЕ!** Не използвайте кошарата, ако някоя част е счупена, скъсана или липсва, и използвайте само резервни части, одобрени от производителя.
- ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте предмети в леглото или не поставяйте леглото до предмет, който може да се използва за катерене или да създаде опасност от задушаване или удушаване например връзки, въженаца на щори/завеси и др.!
- ВНИМАНИЕ!** Не използвайте повече от един матрак в кошарата .
- ВНИМАНИЕ!** Детското легло е готово за ползване само, когато блокиращите механизми са задействани, и проверете внимателно дали са напълно сработили, преди да използвате съвсемото детско легло.
- ВНИМАНИЕ!** Най-долното положение е най-безопасното и основата трябва винаги да се използва в това положение от момента, в който бебето е достатъчно голямо, за да застава само в седнало положение.
- ВНИМАНИЕ!** Спазвайте следните указания при избора си на матрак: Дебелината на матрака трябва да е такава, че вътрешната височина (повърхността на матрака до горния ръб на рамката на детското легло) да е най-малко 500 mm в най-долното положение на основата на детското легло и най-малко 200 mm в най-високото положение на основата на детското легло.
- ВНИМАНИЕ!** Всички монтажни присъединителни елементи трябва винаги да бъдат правилно затегнати, редовно трябва да се проверяват и да са затягат повторно, ако е необходимо.
- ВНИМАНИЕ!** За да се предотврати нараняване в следствие на падане, когато детето е способно да се покатери и да излезе от кошарата, кошарата не трябва да се използва повече.
- ВНИМАНИЕ!** Не трябва да има празнина повече от 30 mm между матрака и страниците и ъглите във всяка позиция на матрака.

БДС EN 716-1, 2:2017

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ! Ако използвате кошарата навън, почистете полепналия по краката прах, както и по останалите елементи, тъй като попаднал в механизма на ключалките, може да причини сериозна повреда.

Почистване. При нужда използвайте мек сапун и топла вода. Прането на чантата може да извърши ръчно в топла вода, без да я гладите. Не използвайте белина.

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте обемисти предмети в кошарата, които могат да помогнат на детето да се прехвърли над преградните мрежи. Не поставяйте кошарата до отоплителни уреди, тъй като това може да повреди пластмасовите и текстилни части.

ВНИМАНИЕ! За правилната експлоатация и съхранение на Вашата кошара, внимателно прочетете настоящата инструкция и точно я спазвайте!

ЧАСТИ

1. Детско креватче - 1бр.
2. Подложка - 1 бр.
3. Чанта - 1бр.

МОНТИРАНЕ НА КОШАРАТА

1. Извадете кошарата от чантата. Снимка 1
 2. Отстранете поставената около нея подложка, като за целта отлепите трите меки връзки.
 - Снимка 2
 3. Разгънете кошарата наполовина. Хванете в средата една от горните дълги тръби и повдигнете нагоре до заключването на механизма, намиращ се в средата на тръбата. При това действие вертикалните тръби (краката), трябва да са леко свити в долния си край, което осигурява лесното заключване на механизма. Повторете същата процедура и за останалите тръби, като проверите дали механизмите са сработили (леко притиснете тръбата надолу). Снимка 3;
 4. Разтворете максимално дълния край на кошарата и притиснете надолу средата на дъното, при което страниците и дъното трябва да са добре опънати и кошарата да стои стабилно на пода. Снимка 5 Разпънете подложката и я поставете на дъното на Вашата кошара. Вашата кошара е готова за ползване. (Снимка 6) Моля уверете се, че сте прекарали Велкро кашките на подложката през отворите в дъното на кошарата и сте ги залепили от външната страна на дъното. Снимка 7
- ВНИМАНИЕ!** Знакът от вътрешната страна на кошарата показва максималната дебелина на матрака, който може да се използва с детското легло. Максимална дебелина на матрака – 10 см.

ДЕМОНТИРАНЕ НА КОШАРАТА

1. Отстранете подложката и издърпайте лентата, в центъра на дъното нагоре. Снимка 8
2. Натиснете механизмите в центъра на дългите и късите горни тръби и ги съньете до положение, като буквата "V". Снимка 9 Моля, издърпайте лентата в центъра на дъното нагоре и свийте кошарата. Съберете краката на кошарата заедно.
3. Увийте подложката около кошарата и я стегнете с трите лепенки. Снимка 2
4. Поставете кошарата в чантата. Снимка 1

ВНИМАНИЕ!

За по-лесно отключване на механизма, с притискането на бутоните, повдигнете тръбата нагоре. Снимка 9 Силното натискане на тръбата надолу, при неотключен механизъм, води до сериозна повреда !!!

RO

IMPORTANT! CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA!

SAN REMO

Pătuțul / Instrucțiuni de utilizare

CONDIȚII DE SIGURANȚA

- AVERTISMENT!** Evitați riscul reprezentat de focul deschis și alte surse de căldură intensă, ca plitele, aragazurile, etc., din imediata proximitate a pătuțului!
- AVERTISMENT!** Nu utilizați pătuț dacă oricare piesă a acestuia este defectă, uzată sau lipsește și utilizați numai piese de schimb aprobate de producător.
- AVERTISMENT!** Nu lăsați în pătuț sau în apropierea pătuțului nici un obiect pe care copilul poate să îl săpa sau care prezintă pericol de sufocare sau strangulare, ca de ex. cordoane, șnururi de jaluzele sau draperii, etc.!
- AVERTISMENT!** Nu utilizați mai mult de o saltea în patut.
- AVERTISMENT!** Pătuțul este gata de utilizare numai în momentul în care mecanismele de blocare sunt activate. Verificați cu atenție dacă acestea sunt complet activate înainte de a utiliza pătuțul pliabil.
- AVERTISMENT!** Cea mai joasă poziție este cea mai sigură, iar baza pătuțului trebuie să se afle întotdeauna în acea poziție, imediat ce copilul este destul de mare încât să poată sta în sezut.
- AVERTISMENT!** La alegerea saltelei trebuie să țineți minte că:
 - distanța dintre suprafața saltelei și muchia pătuțului trebuie să fie de minim 500 mm când baza se află în cea mai joasă poziție și minim 200 mm când baza se află în cea mai înaltă poziție!
- AVERTISMENT!** Toate îmbinările de asamblare trebuie să fie întotdeauna strânsă corespunzător, trebuie verificate cu regularitate și strânsă din nou de câte ori este necesar.
- AVERTISMENT!** Pentru a preveni rănirea copilului prin cădere, pătuțul nu mai trebuie utilizat pentru copiii care sunt capabili să se cătere și să iasă din pătuț.
- AVERTISMENT!** Nu trebuie să existe un spațiu mai mare de 30 mm între saltea și partile laterale și colturile în fiecare poziție a saltelei.

EN 716-1, 2:2017

ÎN ȚREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

AVERTISMENT! Dacă utilizați pătuțul în spații exterioare, vă rugăm să curățați cu atenție toate componentele după fiecare utilizare.

Curățarea. Pentru curățare utilizați apă cu săpun sau detergent biodegradabil. Spălați manual sacul cu apă și săpun. Nu călcăți. Nu înlăbiți.

AVERTISMENT! Nu plasați în interiorul pătuțului obiecte voluminoase, care l-ar putea ajuta pe copil să sără din pătuț. Nu plasați pătuțul în apropierea aparatelor de încălzire, deoarece acestea pot deteriora plasticul și materialul textil.

AVERTISMENT! Utilizați pătuțul în conformitate cu aceste instrucțiuni.

COMPONENTE

1. Pătuț - 1 buc.
2. Captuseala – 1 buc.
3. Sac - 1 buc.

ASAMBLAREA PĂTUȚULUI

1. Scoateți pătuțul din sac . Fig. 1
2. Indepartati captuseala infasurata in jurul patutului, scop pentru care dezlipiti cele trei legaturi. Fig.2
3. Desfaceți pătuțul de la jumătate. Prindeți partea din mijloc de tuburile superioare lungi și ridicați-o până când mecanismul aflat la mijlocul tubului se blochează. În același timp, tuburile verticale (picioarele pătuțului) trebuie să fie apropiate unul de celălalt la capătul inferior, pentru a asigura blocarea ușoară a mecanismului. Repetați procedura cu restul tuburilor superioare. Verificați dacă închizătoarele fiecărui tub sunt blocate corespunzător, presând ușor în jos partea din mijloc a tubului. Fig. 3;4
4. Presați în jos până când tuburile inferioare se îndreaptă și se blochează. Fig. 5 Acum toate laturile sunt drepte și stabile. Intindeti captuseala și pozionati in partea de jos a patutului Dvs. Pătuțul dumneavoastră este gata de utilizare. Fig. 6 Va rugăm să va asigurati daca ati trecut curelele velcro aflate pe captuseala prin orificiile aflate in partea de jos a patutului si le-ati lipit in partea exterioara verso a fundului. Fig. 7

AVERTISMENT! Semnul pe interiorul pliului indică grosimea maximă a saltelei, care poate fi utilizat cu paturi. Grosimea maxima a saltelei – 10 cm.

DEMONTAREA PĂTUȚULUI

1. Indepartati captuseala și trageti de banda din centrul partii de jos inspre sus. Fig. 8
2. Eliberați butonul din centrul șinelor, până când acestea se frâng în formă de „V”. Fig. 9 Dacă acestea nu se pliază complet, vă rugăm să mai trageti o dată cordonul, apoi să apăsați din nou. Legați la partea superioară toate elementele adunate și uniți cele patru picioare.
3. Infasurati captuseala in jurul patutului și strangeti cu cele trei benzi. Fig. 2
4. Introduceți legătura în coșul de transport pentru călătorie. Fig. 1

AVERTISMENT!

Pentru o deblocare mai ușoară a mecanismului prin apăsarea butoanelor trebuie să ridicați tubul.

Fig. 9

Apăsarea puternică a tubului în jos cu mecanismul blocat provoacă defecțiuni grave!!!

WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ INSTRUKCJE , ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI!

SAN REMO

Kojec dla dziecka / Instrukcja użytkownika

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

- UWAGA!** Ustawienie łóżeczka w bezpośredniej bliskości płomieni jak i innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, gazowe itp. - grozi niebezpieczeństwem.
- UWAGA!** Nie używaj kojca, jeśli brakuje jakiekolwiek jego części lub jest ona uszkodzona albo rozerwana. Używaj oryginalnych części rezerwowych zatwierdzonych przez producenta.
- UWAGA!** Nie zostawiaj w kojcu żadnych przedmiotów, takich jak zabawki, które mogą stanowić oparcie na stopy umożliwiające dziecku wydostanie się z kojca. Stawiaj kojec z daleka od luźno wiszących przedmiotów, jak np. sznurowadła, linki do rolet, zasłony itp., które mogą stanowić niebezpieczeństwo uduszenia.
- UWAGA!** Nie należy stosować więcej niż jeden materac w łóżeczku dziecięcym.
- UWAGA!** Kojec jest gotowy do użytku wtedy, kiedy wszystkie części są prawidłowo zablokowane. Sprawdź dokładnie zanim użyjesz kojca.
- UWAGA!** Najniższe ustawienie kojca jest najbardziej bezpieczne. Używaj tej pozycji aż do momentu, kiedy dziecko zacznie samodzielnie siadać.
- UWAGA!** Przestrzegaj poniższych wskazówek dotyczących wyboru materaca:
- grubość materaca została tak określona, aby zapewnić, że odległość od górnej krawędzi materaca do najwyższego punktu najniżej położonej krawędzi lub krańca będzie wynosiła minimum 500 mm (kiedy podstawa jest na najniższym poziomie ustawienia) i 200mm (w najwyższym ustawieniu!).
- UWAGA!** Wszystkie części wchodzące w skład kojca muszą być dokładnie zaciśnięte. Regularnie sprawdzaj czy nie są poluzowane i dociskaj, jeśli jest taka potrzeba.
- UWAGA!** W momencie, kiedy dziecko jest w stanie samo wydostać się z kojca, należy przestać go używać. Zapobiegnie to wypadkom spowodowanym wypadaniem.
- UWAGA!** Odstęp między materacem a bokami i kątami w każdej pozycji materaca nie powinno być więcej niż 30 mm.

EN 716-1, 2:2017

KONSERWACJA

UWAGA! Jeśli używasz kojca na zewnątrz, przetrzymuj nóżki i pozostałe części z kurzu, ponieważ może on przyczynić się do uszkodzenia mechanizmów. Czyszczenie. Jeśli jest taka potrzeba używaj cieplej wody z dodatkiem delikatnego mydła. Torbę należy myć ręcznie w cieplej wodzie. Nie używaj detergentów. Nie prasuj.

UWAGA! Nie zostawiaj w kojcu żadnych przedmiotów, takich jak zabawki, które mogą stanowić oparcie na stopy umożliwiające dziecku wydostanie się z kojca.

Nie wystawiaj kojca na bezpośrednią działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła, które mogą uszkodzić plastikowe i tekstylne części kojca.

UWAGA! Do prawidłowej eksploatacji i przechowywania kojca, należy uważnie przeczytać wskazówki i przestrzegać niniejszą instrukcję.

CZĘŚCI

1. Łóżeczko dziecięce - 1 szt.
2. Wyściółka - 1szt.
3. Torba - 1 szt.

MONTAŻ KOJCA

1. Wyjmij kojec z torby. Rys.1
2. Wyjąć umieszczoną wokół łózeczka dziecięcego wyściółkę usuwając trzy miękkie opaski. Rys.2
3. Rozsuń kojec do połowy. Złap pośrodku jedną z dłuższych rurek i zdecydowanym ruchem podnieś w górę, aż do zablokowania mechanizmu znajdującego się pośrodku rurki. W trakcie tego ruchu pionowe rurki (nóżki) powinny być lekko zgjęte w dole, co pozwoli na łatwą blokadę mechanizmu. Tak samo zrób z resztą rurek upewniając się, że mechanizmy zadziałały i poręcze są w pełni zablokowane (lejko naciśnij poręcz na dół). Rys.3;4
4. Otwórz maksymalnie dół kojca. Rys.5 Naciśnij na środek podstawy kojca, aż będzie w pełni otwarty i zablokowany. Wyciągnąć wyściółkę i umieścić ją na spodzie łózeczka dziecięcego. Kojec jest gotowy do użytku. Rys.6
Należy upewnić się, że rzepy samoprzyklepane wyściółki na podłożu wsadzono w otwory na dnie łózeczka dziecięcego i przymocowano je z zewnętrznej strony dna.Rys.7

UWAGA! Znak umieszczony na kojcu wskazuje maksymalną grubość materaca, który powinien być umieszczony w kojcu. Maksymalna grubość materaca - 10 cm.

SKŁADANIE KOJCA

1. Zdjąć wyściółkę i wyciągnąć rzep na środku dna do góry. Rys.8
2. Naciśnij na mechanizmy znajdujące się pośrodku rurek stelaża i zegnij je do pozycji przypominającej literę „V”. Rys.9 Pociągnij taśmę w górę, znajdującą się na środku dna i złożyć kojec. Złącz razem nóżki kojca.
3. Owinąć wyściółkę wokół łózeczka dziecięcego i obcisnąć ją za pomocą trzech rzepów samoprzyklepnych. Rys.2
4. Włożyć kojec do torby. Rys.1

UWAGA!

Aby łatwiej odblokować mechanizm, naciskając przyciski, podnieś rurkę w górę. Rys.9 Zbyt silne naciskanie rurek w dół, kiedy mechanizm nie jest odblokowany, doprowadzić może do poważnych uszkodzeń !!!

FR

IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE !

SAN REMO

Lit bébé / Mode d'emploi

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

1. ATTENTION! Méfiez-vous du feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur comme radiateurs électriques, cuisinières à gaz, etc. à la proximité du lit bébé.

2. ATTENTION! Ne pas utiliser le lit bébé pour jouer si une de ses parties est cassée, abîmée ou manquante et utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant!

3. ATTENTION! Ne pas laisser dans le lit bébé pour jouer des objets qui peuvent être utilisés pour grimper ou créer un risque d'étouffement ou de suffocation/ par exemple liens, cordons de stores/rideaux, etc.!

4. ATTENTION! Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit bébé.

5. ATTENTION! Le lit pour enfant est prêt pour être utilisé uniquement lorsque les mécanismes de verrouillage sont déclenchées, vérifiez attentivement s'ils fonctionnent complètement avant d'utiliser le lit pliant pour enfant.

6. ATTENTION! La position la plus basse est la plus sûre et la base doit toujours être utilisée dans cette position dès le moment où le bébé est assez grand pour se tenir debout dans le lit.

7. ATTENTION! Respectez les consignes suivantes lors du choix de votre matelas:

- La distance entre la surface supérieure du matelas et la partie supérieure du cadre de lit doit être 500 mm au minimum lorsque le fond est dans sa position la plus basse, et 200 mm lorsqu'il est en position la plus élevée!

8. ATTENTION! Tous les éléments de fixation et de montage doivent toujours être bien serrées, vérifiés régulièrement et resserrés si nécessaire.

9. ATTENTION! Pour éviter toute blessure due à une chute dès que l'enfant est capable de grimper et de sortir du lit bébé celui-ci ne doit plus être utilisé.

10. ATTENTION! Il devrait y avoir aucun écart de plus de 30 mm entre le matelas et les côtés et les coins dans toutes les positions du matelas.

EN 716-1, 2:2017

SOIN ET ENTRETIEN

ATTENTION! Si vous utilisez dehors le lit bébé pour jouer nettoyez la poussière collée aux pieds ainsi qu'aux les autres éléments car entrée dans le mécanisme des serrures elle peut causer de graves dommages. Nettoyage. Utilisez un savon doux et de l'eau chaude en cas de besoin. Le sac peut être lavé à la main avec de l'eau chaude sans le repasser. Ne pas utiliser de l'eau de Javel.

ATTENTION! Ne placez pas d'objets encombrants dans le lit bébé pour jouer qui peuvent aider l'enfant à passer par-dessus les filets de cloison. Ne pas mettre le lit bébé pour jouer près d'appareils de chauffage car cela peut endommager les pièces en plastique et en textile.

ATTENTION! Pour l'utilisation et le stockage corrects de votre lit bébé pour jouer lisez attentivement ces instructions et respectez-les!

PIÈCES

1. Lit bébé - 1 pce.
2. Alèse - 1pc.
3. Sac - 1 pce.

MONTAGE DU LIT BEBE

1. Sortez le lit bébé du sac. Figure 1
2. Pour retirer l'alèse du lit bébé il suffit d'enlever les trois liens souples. Figure 2
3. Dépliez le lit bébé à moitié. Saisissez par le milieu l'un des longs tubes supérieurs et soulevez vers le haut jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage situé au milieu du tube se verrouille. Ainsi les tubes verticaux (les pieds) devraient être légèrement pliés à leur extrémité inférieure, ce qui assure le verrouillage facile du mécanisme. Repetez la même procédure avec les autres tubes en veillant à ce que les mécanismes fonctionnent (poussez doucement le tube vers le bas). Figure 3;4
4. Ouvrez au maximum l'extrémité inférieure du lit bébé et poussez vers le bas le milieu du fond, alors les côtés et le fond doivent être bien tendus et le lit bébé doit se tenir fermement sur le sol. Figure 5
Dépliez l'alèse et placez-la sur le fond du lit bébé. Votre lit bébé est prêt à être utilisé. Figure 6
Assurez-vous que vous avez passé les sangles velcro de l'alèse par des trous qui se trouvent au fond du lit bébé et que vous les avez attachés sur le bord extérieur du fond. Figure 7

ATTENTION! Le signe du lit bébé indique l'épaisseur maximale du matelas qui sera utilisé avec le lit pour enfants. L'épaisseur maximale du matelas - 10 cm.

DEMONTAGE DU LIT BEBE

1. Retirez l'alèse et tirez la bande dans le centre du bas vers le haut. Figure 8
2. Appuyez sur les mécanismes au centre des tubes supérieurs longs et courts et pliez-les jusqu'à la position en lettre V. Figure 9 Veuillez tirer la bande au centre du fond vers le haut et pliez le lit bébé . Rassemblez ensemble les pieds du lit bébé.
3. Enroulez l'alèse autour du lit bébé et serrez avec les trois patchs. Figure 2
4. Placez le lit bébé dans le sac. Figure 1

ATTENTION!

Pour faciliter le déverrouillage du mécanisme soulevez le tuyau vers le haut en appuyant sur les boutons. Figure 9

La forte pression du tube vers le bas, avec mécanisme non verrouillé conduit à de graves endommagements !!!

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO ! SAN REMO

Lettino per bambini / Istruzione per l'uso ESIGENZE DI SICUREZZA

- 1. ATTENZIONE!** State attenti per il pericolo di fuoco aperto ed altri fonti di calore intenso come stufe elettriche con fili, stufe a gas, ecc. che si trovano vicinissimo al lettino del bambino.
- 2. ATTENZIONE!!** Non usate il box se una delle sue parti sia rotta, lacerata o se manchi. Usate solo parti da ricambio approvate dal produttore.
- 3. ATTENZIONE!** Non lasciate nel lettino degli oggetti oppure non mettete il lettino vicino ad un oggetto che il bambino possa usare per arrampicarvisi o che possa creare il pericolo di asfissione o di schiacciamento, ad esempio lacci, cordoncini per le serrande/letende ed altri!
- 4. ATTENZIONE!** Non mettere più di un materasso nel lettino.
- 5. ATTENZIONE!** Il lettino è pronto ad essere usato solo dopo l'attivazione dei meccanismi di blocco. Prima di usare il lettino pieghevole, controllate attentamente se si siano completamente attivati.
- 6. ATTENZIONE!** La posizione più sicura è quella inferiore e il fondo del lettino si deve usare nella posizione inferiore proprio dal momento quando il bambino comincia a reggersi in piedi da solo.
- 7. ATTENZIONE!** Alla scelta del materasso, osservare le indicazioni seguenti:
- la distanza tra la superficie del materasso e il bordo superiore del lato del lettino deve essere almeno 500 mm, se il fondo si trova nella sua posizione inferiore, e almeno 200 mm, se si trova nella sua posizione superiore!
- 8. ATTENZIONE!** Tutti gli elementi di assemblaggio devono essere sempre ben serrati, si devono controllare regolarmente e, se necessario, si devono serrare di nuovo.
- 9. ATTENZIONE!** Per preservare il bambino da lesioni a causa di cadute, non dovete usare più il box se il bambino è idoneo ad arrampicarsi e ad uscire dal box.
- 10. ATTENZIONE!** Non deve esserci spazio vuoto più di 30 mm tra il materasso, le pareti del lettino e gli angoli in ogni posizione del materasso.

EN 716-1, 2:2017

CURA E MANTENIMENTO

ATTENZIONE! Se usate il box fuori, pulite la polvere, appiccicatasi ai piedi, e anche agli altri elementi, poiché se la polvere si trovasse nel meccanismo delle serrature potrebbe causare danni gravi.

Pulizia. Se necessario, usate sapone tenero e acqua calda. Potete lavare il sacco a mano, in acqua calda, senza usare il ferro da stirio. Non usate la candeggina.

ATTENZIONE! Non mettete degli oggetti ingombranti nel box i quali potrebbero aiutare il bambino ad oltrepassare le reti di sicurezza. Non lasciate il box vicino a fonti di calore, poiché questo potrebbe danneggiare le parti in plastica o in tessuto.

ATTENZIONE! Per lo sfruttamento regolare e per la custodia corretta del vostro box, leggete attentamente il presente manuale di istruzioni e osservate in maniera rigida!

PARTI

1. Lettino per bambini - 1 pz.
2. Supporto - 1 pz.
3. Sacco - 1 pz.

MONTAGGIO DEL BOX

1. Tirate il boxfuori dal sacco. Figura 1
2. Rimuovere il supporto messo intorno al lettino staccando i tre adesivi di fissaggio. Figura 2
3. Spiegate il box a metà. Prendete in mezzo uno dei lunghi tubi superiori e sollevate insù fino alla chiusura del meccanismo che si trova al centro del tubo. Durante questa azione, i tubi verticali (i piedi) devono essere leggermente piegati nella loro estremità inferiore, il che assicura la facile chiusura del meccanismo. Ripetete la stessa procedura anche per gli altri tubi, controllando se i meccanismi abbiano funzionato (premere leggermente il tubo all'ingiù). Figura 3;4
4. Spiegate in grado massimo la parte inferiore del box e premete ingiù il punto centrale del fondo; in questo momento i lati e il fondo devono essere perfettamente spiegati e il box deve stare fermo sulla superficie. Figura 5 Stendere il supporto e metterlo nel fondo del lettino.; con questa procedura esso è già pronto ad essere usato. Figure 6 Accertarsi che i nastri velcro del supporto sono passati attraverso i fori nel fondo del lettino e sono attaccati dalla parte esteriore.Figure 7

ATTENZIONE! Il segno sul box indica lo spessore massimo del materasso che verrà usato insieme al lettino del bambino. Spessore massimo del materasso – 10 cm.

SMONTAGGIO DEL BOX

1. Rimuovere il supporto e tirare il nastro nel centro del fondo in alto. Figure 8
2. Premete i meccanismi al centro dei tubi superiori lunghi e corti e piegateli in "V". Figure 9 Tirate insù il nastro che si trova al centro del fondo e piegare il box. Unite insieme i piedi del box.
3. Mettere il supporto intorno al lettino e fissare con i tre adesivi. Figure 2
4. Mettete il box nel sacco. Figure 1

ATTENZIONE!

**Per la più facile apertura del meccanismo, sollevate il tubo all'insù, premendo i bottoni. Figure 9
Il forte premere del tubo all'ingiù, nel caso il meccanismo sia chiuso, porta a un danno serio !!!**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

SAN REMO

παρκοκρέβατου / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑΑΣΦΑΑΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε ιδιαίτερα τον κίνδυνο φωτιάς και άλλων πηγών δυνατής θέρμανσης, όπως ηλεκτρικό, υγραέριο κτλ όταν αυτές βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το παρκοκρέβατο.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε το παρκοκρέβατο σε περίπτωση που τημήματα του είναι σπασμένα, σχισμένα ή ελείποντα και χρησιμοποιείτε μονάχα ανταλλακτικά μέρη τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τίποτα στο παρκοκρέβατο ή μην τοποθετείτε το παρκοκρέβατο κοντά σε άλλα πριούντα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως στήριγμα για να βγει έξω ή να προκαλέσουν κίνδυνο ασφυξίας, στραγγαλισμού κτλ όπως λουριά, κουρτίνες, σχοινιά κτλ.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από ένα στρώμα στο λίκνο.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιήστε το παρκοκρέβατο μόνο όταν οι μηχανισμοί αποκλεισμού ενεργοποιούν και ελέγχετε αν συνεργάζονται καλά πριν να αρχίσετε να το χρησιμοποιήσετε.

6. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κατώτερη θέση είναι η πιο ασφαλής και η βάση πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σ' αυτή τη θέση από τη στιγμή που το παιδί σας μπορεί να κάθεται όρθιο.

7. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες όταν επιλέγετε στρώμα:

- η απόσταση ανάμεσα στο ανώτερο μέρος του στρώματος και στο ανώτερο μέρος του πλαισίου παρκοκρέβατου πρέπει να είναι τουλάχιστον 500ηπτη όταν ο πάτος είναι σε χαμηλότερη θέση του, και τουλάχιστον 200ηη όταν είναι σε ανώτατος θέση του.

8. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγχετε προσεκτικά τα συναρμολογούμενα μέρη (βίδες και πιρτσίνια) και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφριγμένα και σφίξτε τα ξανά αν είναι απαραίτητο.

9. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε το παρκοκρέβατο όταν το παιδί είναι σε θέση να σκαρφαλώσει, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

10. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν πρέπει να υπάρχει κενό μεγαλύτερο των 30 χιλ. μεταξύ του στρώματος και των πλαινών και των γονιών σε κάθε θέση του στρώματος.

EN 716- 1, 2:2017

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν χρησιμοποιείται το παρκοκρέβατο έξω, καθαρίστε τον άμμο που είναι στα πόδια του παρκοκρέβατου, καθαρίστε και άλλα τα μέρη του γιατί αν υπάρχει άμμος στο μηχανισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλαβές.

Καθαρισμός. Για να καθαρίσετε το παρκοκρέβατο χρησιμοποιείστε μαλακό σαπούνι και ζεστό νερό. Μπορείτε να πλένετε την τσάντα στα χέρια με ζεστό νερό, χωρίζνατη σιδερώνετε. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τίποτα στο παρκοκρέβατο ή μην τοποθετείτε το παρκοκρέβατο κοντά σε άλλα πριούντα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως στήριγμα για το παιδί να βγει έξω. Μην τοποθετείτε το παρκοκρέβατο κοντά σε πηγές δυνατής θέρμανσης γιατί μπορούν να βλάψουν τα πλαστικά και υφαντουργικά μέρη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη σωστή χρήση και συντήρηση του παρκοκρέβατου σας, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες αυτές!

ΜΕΡΗ

1. Παιδικό κρεβάτι - 1 τεμ.
2. Υπόστρωμα - 1 τεμ.
3. Θήκη - 1 τεμ.

ΣΥΝΑΡΜΑΑΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟΥ

1. Βγάλτε το παρκοκρέβατου από τη θήκη του. Εικόνα 1
2. Αφαιρέστε το τοποθετημένο γύρω από το λίκνο υπόστρωμα, όπως προς τον σκοπό αυτό ξεκολλήστε τις τρεις μαλακές συνδέσεις. Εικόνα 2
3. Ξεδιπλώστε το παρκοκρέβατου στη μέση. Πιάστε στη μέση ένα από τους ανώτερους σωλήνες και σηκώστε προς τα πάνω ως το κλείδωμα του μηχανισμού που βρίσκεται στη μέση του σωλήνα. Όταν κάνετε αυτό οι κατακορυφοί σωλήνες (τα πόδια) πρέπει να είναι λίγο σφιγμένοι στο κατώτερο τέλος τους, έτσι μπορείτε να κλειδώσετε εύκολα τον μηχανισμό. Επαναλάβετε τις ίδιες δράσεις και για τους άλλους σωλήνες καθώς ελέγχετε αν οι μηχανισμοί συνεργάζονται (πιέστε λίγο τον σωλήνα προς τα κάτω) Εικόνα 3;4
4. Ανοίξτε όσο μπορείτε το κατώτερο τέλος του παρκοκρέβατου και πιέστε προς τα κάτω τη μέση του πάτου και τις πλευρές και τον πάτο πρέπει να είναι τεντωμένοι και το παρκοκρέβατο να είναι σταθερό. Εικόνα 5 Ανοίξτε το υπόστρωμα και τοποθετήστε το στον πάτο του λίκνου σας. Το παρκοκρέβατο είναι έτοιμο. Εικόνα 6
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε δαπανώνται Velcro ιμάντες στο στρώμα μέσα από τις τρύπες στο κάτω μέρος της πτυχής και να τους κολλήσει στο εξωτερικό του πυθμένα. Εικόνα 7

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σημείο είναι για το ανώτατο πάχος στρώματος που πρέπει να χρησιμοποιείται στο παιδικό κρεβάτι. Μέγιστο πάχος του στρώματος: 10 χιλ.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΑΑΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟΥ

1. Αφαιρέστε το υπόστρωμα και τραβήξτε τη λωρίδα, στο κέντρο του πάτου προς τα επάνω. Εικόνα 8
2. Πιέστε τους μηχανισμούς στη μέση των μακρών και κοντών ανώτερων σωληνών και τυλίξτε τους όπως το γράμμα «V». Εικόνα 9 Παρακαλούμε, τραβήξτε προς τα πάνω την ταινία στη μέση και τυλίξτε το παρκοκρέβατο.
3. Τυλίξτε το υπόστρωμα γύρω από το λίκνο και σφίξτε με τα τρία αυτοκόλλητα. Εικόνα 2
4. Τοποθετήστε το παρκοκρέβατο στη θήκη. Εικόνα 1

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για πιο εύκολο ξεκλείδωμα του μηχανισμού όταν πιέζατε τα κουμπιά, ανασηκώστε τον σωλήνα προς τα πάνω. Εικόνα 9

Η δυνατή πίεση του σωλήνα προς τα κάτω όταν ο μηχανισμός είναι κλειδωμένος, μπορεί να προκαλεί σοβαρή βλάβη !!!

ВАЖНО ! ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ. ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО! SAN REMO

Детска ограда за играње и спиење / Упатствата за употреба

БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- ВНИМАНИЕ!** Внимавајте за опасност од орган или други извори на силна топлина, како електрични шпорети со цевни грејачи, плински шпорети и др. кои се наоѓаат во непосредна близина на детското креветче.
- ВНИМАНИЕ!** Оградата нетреба да се користи ако некој од деловите е скршен, скинат или недостасува. Користете само резервни делови што се одобрени од произведувачот.
- ВНИМАНИЕ!** Не оставајте предмети во креветот и не го поставувајте креветот до предмети што можат да се користат за качување или да создадат опасност одзадушување, на пример врвци, јажиња на ролетни, пердиња и др.!
- ВНИМАНИЕ!** Не користете повеќе од еден душек во лулката.
- ВНИМАНИЕ!** Детското креветче е готово за користење само кога механизмите за заклучување ќе бидат активирани. Проверете ги внимателно дали се потполно активирани преддаја користитеоградата на склопување!
- ВНИМАНИЕ!** Најдолната положба е најбезбедна и подлогата треба секогаш да се користи во таа положба од моментот во кој бебето е доволно големо за да се исправува во креветот.
- ВНИМАНИЕ!** Почитувајте ги следните упатства кога одбираате душек:
- разстојанието меѓу горниот слој на душекот и горниот раб на рамката на креветот да е минимум 500 mm. кога дното е во неговата најниска положба, и 200 mm. кога се наоѓа во највисока положба!
- ВНИМАНИЕ!** Сите монтажни спојни елементи секогаш треба да бидат правилно прицврстени, треба редовно да се проверуваат и да се прицврстат повторно ако тоа енеопходно.
- ВНИМАНИЕ!** За да се спречи повредување како последица на паѓање, кога детето е способно да се искачи и да излези од оградата, тогаш оградата повеќе не треба да се користи.
- ВНИМАНИЕ!** Не смее да има празнина поголема од 30 mm помеѓу душекот, страната и аглите во секоја позиција на душекот.

EN 716-1, 2:2017

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

ВНИМАНИЕ! Ако ја користите оградата надвор, исчистете ја прашината што се има запленено на ногарките како и на останатите елементи, бидејќи ако влези во механизмот на бравите, прашината може да причини сериозни оштетувања.

Чистење. Ако е неопходно користете мек сапун и топла вода. Перењето на чантата можете да го извршите рачно во топла вода без да ја пеглате. Не користете белило.

ВНИМАНИЕ! Не поставувајте обемни предмети во оградата што можат да му помогнат на детето да премине надвор од мрежите на оградата. Не ја поставувајте оградата до уреди за греенje бидејќи тие можат да ги оштетат пластичните и текстилните елементи.

ВНИМАНИЕ! Прочитајте го внимателно ова упатство и стриктно придржувајте се кон него со цел правилно користење и чување на Вашата ограда.

ДЕЛОВИ

1. Детско креветче - 1 ком.
2. Подлога - 1 ком.
3. Торбица - 1 ком.

МОНТИРАЊЕ НА ОГРАДАТА

1. Извадетеја оградата одторбицата. Слика 1
2. Отстранете ги подлогата поставени околу држачот со отстранување на трите меки конектори. Слика 2
3. Отворете ја оградата до половина. Фатете една од горните долги цевки во средината и подигнете нагоре до заклучувањето на механизмот што се наоѓа во средината на цевката. При тоа дејство вертикалните цевки (ногарките) треба да се малку подвикани во долниот крај, тоа обезбедува лесно заклучување на механизмот. Повторете ја истата процедура и за останатите цевки со проверување дали механизмите работат (внимателно притиснете ја цевката надолу). Слика 3;4
4. Отворете го целосно долниот крај на оградата и притиснете ја надолу средината на дното, при што страните и дното треба да се добро растегнати и оградата да стои стабилно на подот. Слика 5 Отворете ја основата и поставете ја на дното на вашата креветка. Вашата ограда е готова за користење. Слика 6 Осигурајте се дека сте ја привртете лентата за трага низ отворите на долната страна на подлогата и залепете ги на надворешната страна од креветот. Слика 7

ВНИМАНИЕ! Знакот на оградата ја покажува максималната дебелина на душекот што ќе се користи со детското креветче. Максимална дебелина на душекот - 10 см.

ДЕМОНТИРАЊЕ НА ОГРАДАТА

1. Отстранете ја поддршката и повлечете ја централната лента надолу. Слика 8
2. Притиснете ги механизмите во центарот на долгите и кусите цевки и склопете ги до полјба како буквата "V". Слика 9 Ве молам повлечете ја нагоре лентата што е во центарот на дното и склопете ја оградата.
3. Завртете го капакот околу прекинувачот и затегнете го со три лепливи ленти. Слика 2
4. Поставетеја оградата второбицата. Слика 1

ВНИМАНИЕ!

За да се отклучи полесно механизмот, кренете ја цевката нагоре со притискање на копчињата. Слика 9

Силно притискање на цевката надолу кога механизмот не е отклучен ќе доведе до сериознопревредување !!!

RU

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ! SAN REMO

EAC

Манеж / Инструкция по эксплуатации

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны насчет опасности от открытого огня и других источников высокой температуры, как электрические плиты с открытой спиралью, газовые плиты и др., которые находятся в непосредственной близости к детской кроватке.

2. ВНИМАНИЕ! Не используйте манеж, если какая-то из его частей сломана, порвана или ее нет, и используйте только запчасти, одобренные производителем.

3. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте предметы в кроватке или не ставьте кроватку поблизости предмета, которого можно использовать для карабкания или он может создать опасность затруднения дыхания и удушья, например тесьмы, веревки для штор/за навесок и др.!

4. ВНИМАНИЕ! Не используйте более одного матраса в манеже.

5. ВНИМАНИЕ! Детская кроватка готова к использованию только, когда защелкивающие механизмы активированы. Проверяйте их внимательно, задействованы ли они перед тем, как будете использовать складывающуюся детскую кроватку.

6. ВНИМАНИЕ! Самое нижнее положение самое безопасное и основа должна всегда использоваться в этом положении с момента, когда ребенок подрос и может самостоятельно вставать на ножки в кроватке.

7. ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие указания при выборе матраса:

- расстояние между верхней поверхностью матраса и верхней кромкой кроватки должно быть не менее 500 мм, когда дно находится в своем самом нижнем положении, и 200 мм - когда дно находится в самом высоком положении!

8. ВНИМАНИЕ! Все монтажные элементы для подсоединения должны быть всегда правильно натянуты, регулярно их нужно проверять и натягивать повторно, если это необходимо.

9. ВНИМАНИЕ! Во избежание ранений вследствие выпадения, когда ребенок способен карабкаться и выйти из манежа, манеж нельзя уже использовать.

10. ВНИМАНИЕ! Длина и ширина матраса, который будете использовать в кроватке, должны быть такими, чтобы расстояние между ним и боковыми стенами не должно превышать 30мм.

EN 716-1, 2:2017

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Если используете манеж на улице, почистите попавшую на ножках пыль, а также и по остальным элементам, поскольку попавшая в механизм застежек пыль может привести к серьезным повреждениям.

Очистка. При необходимости, используйте нейтральное мыло и прохладную воду. Стирка сумки осуществляется вручную мылом в теплой воде; ее нельзя гладить. Не используйте отбеливатель.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте в манеже объемистые предметы, которые могут помочь ребенку переброситься через ограждающие сетки. Не ставьте манеж в непосредственной близости к отопительным приборам, поскольку это повреждает пластмассовые и текстильные элементы.

ВНИМАНИЕ! Для правильной эксплуатации и для сохранения вашего манежа, прочитайте настоящую инструкцию и соблюдайте ее строго!

ЧАСТИ

1. Детская кроватка - 1 шт.
2. Подкладка – 1 шт.
3. Сумка - 1 шт.

УСТАНОВКА МАНЕЖА

1. Достаньте манеж из сумки. Рис. 1
2. Уберите установленную вокруг манежа подкладку, для этого отлепите три мягкие завязки. Рис. 2
3. Разогните манеж наполовину. Возьмите рукой одну из верхних длинных труб посередине и поднимите вверх до блокировки механизма, находящегося в середине трубы. Во время этого действия, вертикальные трубы (ножки) должны быть слегка пригнутыми в нижнем конце, что обеспечивает более легкую блокировку механизма. Повторите те же самые движения и с остальными трубами, проверяя, при этом, сработали ли механизмы (слегка нажмите трубу вниз). Рис. 3;4
4. Разверните максимально нижний конец манежа и нажмите вниз середину дна, при этом, бока и дно должны быть хорошо обтянуты и манеж должен прочно установиться на полу. Рис. 5
Разверните подкладку и положите ее на дно манежа. Ваш манеж готов к использованию. Рис. 6
Просьба убедиться, что ремешки текстильной застежки подкладки пропущены сквозь отверстия на дне манежа и прикреплены снаружи дна. Рис.7

ВНИМАНИЕ! Знак на манеже показывает максимальную толщину матраса, который можно использовать в детской кроватке. Максимальная толщина матраса – 10 см.

ДЕМОНТАЖ МАНЕЖА

1. Уберите подкладку и потяните ленту в центре дна наверх. Рис.8
2. Нажмите на механизмы в центре длинных и коротких верхних труб и сложите их до положения наподобие буквы «V». Рис.9 Пожалуйста, вытяните ленту в центре дна и сложите манеж. Соберите ножки манежа вместе.
3. Оберните подкладку вокруг манежа и стяните ее тремя липучками. Рис.2
4. Поставьте манеж в сумку. Рис.1

ВНИМАНИЕ!

Чтобы легко разблокировать механизм, прижатием кнопок поднимите трубу вверх. Рис.9
Слишком сильное нажатие на трубу вниз, если не разблокирован механизм, может привести к серьезному повреждению.



VAŽNO! ČUVAJTE RADI BUDUĆE UPOTREBE! PROČITAJTE PAŽUIVO!

SAN REMO

Krevetac / Uputstvo za upotrebu

MERE BEZBEDNOSTI

1. UPOZORENJE! Procenite moguće rizike od otvorene vatre i drugih izvora silne topline kao električne peći sa spiralnim grejačima, plinske peći itd., koje se nalaze u neposrednoj blizini dečijeg kreveca.

2. UPOZORENJE! Ne koristite krevetac, ako je neki deo polomljen, pocepan ili nedostaje i koristite samo rezervni delovi koji su odobreni od strane proizvođača.

3. UPOZORENJE! Ne ostavljajte predmete u dečjem krevecu ili ne postavljajte krevetac u blizini predmeta, koji se može koristiti za penjanje ili da stvori opasnost od gušenja ili davljenja kao što su konci, gurtne za roletne ili zavesu itd.

4. UPOZORENJE! Nemojte koristiti više od jednog dušeka u kolevci.

5. UPOZORENJE! Dečji krevetac je spremjan za korišćenje samo ukoliko su aktivirani mehanizmi za blokiranje, tako da proverite pažljivo pre korišćenja dečjeg kreveca na sklapanje da li su potpuno aktivirani.

6. UPOZORENJE! Najniži položaj je najsigurniji, tako da se osnova mora uvek koristiti u ovom položaju još od trenutka, kada je dete dovoljno veliko da stoji uspravno u krevecu.

7. UPOZORENJE! Pridržavajte se striktno sledećim instrukcijama kada birate dušek:

- rastojanje među gornjom površinom dušeka i gornjom ivicom okvira kreveca mora da bude najmanje 500 mm kada je dno u svojem najnižem položaju i 200 mm kada se nalazi u svojem najvišem položaju!

8. UPOZORENJE! Svi delovi za pričvršćivanje se moraju uvek pravilno stegnuti, redovno da se proveravaju i stegnu ponovo, ako je potrebno.

9. UPOZORENJE! Kako bi sprečili ozleđivanje pri padu, kada je dete u stanju da se popne ili da izade iz kreveca, krevetac se više ne mora koristiti.

10. UPOZORENJE! Ne treba da postoji praznina, veća od 30 mm između dušeka, bočne strane i uglova u svakoj poziciji dušeka.

EN 716- 1, 2:2017

BRIGA I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE! U slučaju da koristite krevetac napolje, očistite noge od prašine, kao i ostale delove, jer prašina u mehanizmu za zaključavanje može prouzrokovati ozbiljno oštećenje.

Čišćenje. Po potrebi koristite blagi sapun i toplu vodu. Možete oprati ručno torbu u toploj vodi, bez peganja. Ne koristite belilo.

UPOZORENJE! Ne ostavljajte obimne predmete u krevecu, koji mogu pomoci detetu da se prebaci iznad pregradnih mreža. Ne postavljajte krevetac blizu grejnih tela, jer to može prouzrokovati oštećenje plastičnih i tekstilnih delova.

UPOZORENJE! Za pravilni eksplataciju i čuvanje Vašeg kreveca pažljivo pročitajte ova uputstva i pridržavajte se striktno ih!

DELOVI

1. Dečji krevetac - 1 kom.
2. Podloga - 1 kom.
3. Torba - 1 kom.

POSTAVLJANJE KREVECA

1. Izvadite krevetac iz torbe. Slika 1
2. Uklonite podloške, postavljene oko kolevke, tako što ćete ukloniti tri mekana povezivača. Slika 2
3. Rasklopite krevetac do pola. Uhvatite u sredini jednu od gornje duge cevi i podignite na gore do zaključavanja mehanizma, koji se nalazi u sredini cevi. Pri tom vertikalne cevi (noge) trebaju biti lako savijene u svojem donjem kraju što obezbeđuje jednostavno zaključavanje mehanizma. Ponovite isti postupak i za ostale cevi, proveravajući da li su mehanizmi aktivirani (blago pritisnite cev prema dole). Slika 3;4
4. Maksimalno rastvorite donji kraj kreveca i pritisnite sredinu dna prema dole, pritom strane i dno trebaju biti dobro zategnute i krevetac da stoji stabilno na podu. Slika 5 Otvoriti podlogu i stavite je na dno vašeg krevetića. Vaš krevetac je spremam za korišćenje. Slika 6 Uverite se da ste provukli čičak trake podloge kroz otvore sa donje strane podloge i da ste ih zapeplili sa spoljne strane podnožja krevetića. Slika 7

UPOZORENJE! Oznaka kreveca prikazuje maksimalnu debljinu dušeka, koji će se koristiti sa dečjim krevetom. Maksimalna debljina dušeka - 10 cm.

RASTAVLJANJE KREVECA

1. Uklonite podlogu i povucite traku u centru na dole. Slika 8
2. Pritisnite mehanizme u centru dugih i kratkih gornjih cevi i savijte ih do položaja slova "V". Slika 9 Molimo Vas, povucite traku u centru dna na gore i savijte krevetac. Spojite noge kreveca zajedno.
3. Obmotite podlogu oko preklopa i zategnjite ga sa tri lepljive trake. Slika 2
4. Stavite krevetac u torbu. Slika 1

UPOZORENJE!

Za lakše otključavanje mehanizma podignite cev na gore pritiskom dugmad. Slika 9
U slučaju da mehanizam nije otključan snažan pritisak na cevi prema dole dovodi do ozbiljnog oštećenja!



ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. SAN REMO

Çocuk oyun parkı besik / Kullanım talimi

EMNİYET SİSTEMLERİ

- DİKKAT!** Aleni ateş ve reotanlı elektrik sobaları, gaz sobaları ve diğer güçlü ısı kaynakları çocuk besiğine samimi yakın olma tehlikesine dikkat ediniz.
- DİKKAT!** Çocuk oyun parkı besiğin herhangi bir parçası kırık, kopmuş veya mevcut değilse eğer, kullanmayınız ve sadece üretici tarafından onaylanan yedek parçaları kullanınız.
- DİKKAT!** Oyun parkı besikte eşyalar bırakmadan ve ona yakın tırmanmasına veya zor nefes almasına veya boğulmasına yardımcı olacak bağılar, kordonlar, perde ipleri ve bunun gibi tehlike oluşturacak eşyalar yerleştirmeyiniz!
- DİKKAT!** Çocuk karyolasında birden fazla döşek kullanmayın.
- DİKKAT!** Çocuk oyun parkı besik ancak bloke etme mekanizmaları harekete geçtikten sonra kullanma hazırlır ve katlanmış besiğin kullanımından önce mekanizmalarının tam olarak çalıştığını dikkatle denetleyiniz.
- DİKKAT!** En alt pozisyon en tehlikesizdir ve bebek besikte dimdik durmaya başlayınca bu durumda daima besiğin tabanı kullanılmalıdır.
- DİKKAT!** Döşek seçiminde aşağıdaki talimatları uygulayınız:
döşeğin üst yüzeyi ve besik çerçevesi arasında mesafe minimal dip en düşük durumda iken 500 mm, en yüksek durumda bulunduğu ise 200 mm olmaktadır!
- DİKKAT!** Tüm montaj birleştirici unsurlar daima tamamıyla sıkılmalı, devamlı denetilmeli ve gerekirse yeniden sıkılmalıdır.
- DİKKAT!** Düşmekten çocuğun yaralanmasını önlemek için çocuk tırmanmaya ve besikten çıkmaya başlayınca çocuk parkı besik kullanılmamalıdır.
- DİKKAT!** Döşek ve yatağın her bir konumundaki kenarlar ve köşeler arasında 30 mm'den fazla boşluk olmamalıdır.

EN 716-1, 2:2017

HİZMET VE BAKIM

DİKKAT! Çocuk oyun parkı besiği dışında kullanırsanız eğer, ayaklarına ve diğer unsurlara yapışmış tozları temizleyiniz, çünkü kilitleme mekanizmalarına düşenler ciddi arızalara neden olabilir.

Temizleme. Gerektiğinde yumuşak sabun ve ılık su kullanınız. Çantayı sıcak su ile elde yıkayabilirsiniz, ütülemeyiniz. Ağritici kullanmayın.

DİKKAT! Beşikte hacimli, çocuğun bölüm filelerini aşmasına yardımcı olacak eşyaları yerleştirmeyiniz. Çocuk oyun parkı besiği ısıtıcı cihazlara yakın yerleştirmeyiniz, çünkü bu plastik ve tekstil parçaları arızalandırılabilir.

DİKKAT! Çocuk oyun parkı besiğinizin muntazam işletilmesi ve korunması için işbu talimi tam olarak uygulayınız!

PARÇALAR

1. Çocuk karyası - 1ad.
2. Pedin - 1ad.
3. Çanta - 1ad.

ÇOCUK OYUN PARKI BEŞİĞİN MONTAJI

1. Beşiği çantadan çıkarınız. Figür 1
2. Üç yumuşak bağıni çıkararak beşiğin etrafındaki altılığı çıkarın. Figür 2
3. Beşiği yarıya kadar açınız. Üst uzun boruların birini ortasından tutunuz ve borunun ortasında bulunan kilitleme mekanizmasını yukarı kaldırın. Aynı prosedürü diğer borulara da yineleyiniz ve mekanizmaların çalıştırılmasına denetleyiniz /boruyu yavaşça aşağıya bastırın. Figür 3;4
4. Beşiğin alt ucunu maksimal açınız ve dibin ortasını aşağıya bastırın, bu durumda yan kanatlar ve dip iyi gerilmiş olmalı ve beşik döşeme üstünde stabil durmalıdır.Figür 5 Altılığı, iyice gerin ve çocuk karyolasının alt kısmına yerleştirin. Beşiğiniz kullanılmaya hazırdir. Figür 6 lütfen i pedin velkro bantlarını ve kayışlarını, karyolanın deliklerinden geçirdiğinizi ve dış tarafa yapıştırıldığınızdan emin olun. Figür 7

DİKKAT! Beşikteki işaret çocuk karyolası ile kullanılan döşegen maksimal kalınlığını göstermektedir. Döşegen maksimum kalınlığı – 10 sm.

ÇOCUK OYUN PARKI BEŞİĞİN DEMONTAJI

1. Pedi çıkarın ve bandı alt kısmından çekin. Figür 8
2. Uzun ve kısa üst boruların ortasındaki mekanizmaları bastırın ve „V" harfi şeklinde katlayınız. Figür 9 Lütfen, dibin ortasında bulunan bandı yukarı çektiğiniz ve yukarı şekillerde katlayınız. Beşiğin ayaklarını birlikte toplayınız.
3. Pedi karyolanın etrafına sarın ve üç yapıştırıcı ile sıkın. Figür 2
4. Beşiği çantaya yerleştiriniz. Figür 1

DİKKAT! Mekanizmayı daha kolay açmanız için düğmeleri bastırırken boruyu da yukarı kaldırın. Figür 9 Kilitli mekanizma durumunda borunun aşağı hızla bastırılması ciddi arızalara yol açar.

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDILECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketici yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurması gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

- 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınuz.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLİR EKLERINE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

- 2-Malin bütün parçaları dahil olsa da tüm üzere tamamı garanti kapsamındadır.

- 3-Malin ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan

a-Sözleşmeden dönme

b-Satış bedelinden indirim isteme

c-Ücretsiz onarılmasını isteme

d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafi değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesinin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığından yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününe binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicisinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümruk ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ:Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

**YetkiliServis : Coolbaby Cocuk Gerecleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16.
Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel : 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr**



FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

SAN REMO

Utazóágy / Használati utasítás

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- FIGYELEM!** Ne helyezze a kiságyat nyílt láng közelébe, hősugárzó készülékek, elektromos, ill. gáztüzelésű kályhák közelébe.
- FIGYELEM!** Ne használja az utazóágyat, amint valamelyik alkatrésze törött, elhasználódott vagy hiányzik. Mindig csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon!
- FIGYELEM!** Ne hagyjon a kiságyban olyan tárgyakat, amelyekre gyermekre felmászhat, vagy amelyek fulladást, ill. becsípődést okozhatnak (kötelek, függönyök stb.).
- FIGYELEM!** Ne használjon több mint egy matracot a baba kiságyban.
- FIGYELEM!** Az utazóágy csak abban az esetben kész a használatra, ha a rögzítő mechanizmusok működtetve vannak. Figyelmesen ellenőrizze őket, mielőtt használná az utazóágyat!
- FIGYELEM!** A legalsó szint a legbiztonságosabb, amint gyermekre egyedül képes felállni a kiságyban, mindenkor ezt az ágypozíciót használja.
- FIGYELEM!** A következő utasítások szerint válasszon matracot:
- a távolság, a kiválasztott matrac teteje és az ágykeret teteje között minimum 500 mm kell, hogy legyen, amikor a legalsó pozícióban van az ágy, és 200 mm, amikor a legmagasabb pozícióban van az ágy!
- FIGYELEM!** Az összes szerelhető elem, mindenkor legyen meghúzva, a kellő szintig. Időszakosan ellenőrizze a csavarokat, és ha szükséges újból húzza meg a laza csavarokat.
- FIGYELEM!** Az esés okozta sérülés elkerülése érdekében, ne használja többé az utazóágyat, amint gyermekre képes kimászni belőle.
- FIGYELEM!** A matrac pontosan illeszkedjen a fekvőfelületre, a matrac és a kiságy végei, oldala között ne legyen több mint 10 mm-es rés.

EN 716- 1, 2:2017

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM! Amennyiben kint használja az utazóágyat, takarítsa le a lábakról a port, meg a többi elemről is, mindenkor a por komoly sérülést okozhat a lezáró mechanizmusban.

Tisztítás. Szükség esetén használjon lágy szappant és meleg vizet. A táskát moshatja kézzel melegvízben, vasalás nélkül. Ne használjon fehérítőszereket.

FIGYELEM! Ne hagyjon méretes tárgyat az ágyban, amelyekre gyermekre felléphet és kimászhat az ágyból. Ne helyezze hősugárzó készülékek közelébe az ágyat, mindenkor a melegtörökretheti a műanyag, ill. a textil elemeket.

FIGYELEM! Az Ön utazóágyának helyes használata és tárolása érdekében, kérjük, olvassa el figyelmesen, és tartsa be, a jelen útmutatóban leírtakat!

TARTOZÉKOK

1. Utazóágy - 1 db.
2. Alátét – 1db.
3. Táska - 1 db.

AZ UTAZÓÁGY ÖSSZESZERELÉSE

1. Vegye ki az utazóágyat a hordozó táskából. ábra 1
2. Távolítsa el a kiságy körül helyeszkedő alátétet a három tépőzár kigombolásával. ábra 2
3. Nyissa ki félíg az utazóágyat. Fogja meg középen, ez egyik felül lévő hosszú csövet és emelje fel, amíg a cső közepén lévő mechanizmus le nem zár. Ilyenkor a függőleges csövek (lábak), alul legyenek kissé összehajtva, mivel ez megkönyíti a mechanizmus lezárását. Ismételje meg a fenti lépéseket, a többi csónál is, miközben ellenőriz helyesen működnek-e a mechanizmusok (óvatosan nyomja le a csöveget). ábra 3;4
4. Nyissa szét, amennyire csak lehet az utazóágy alsó részét, majd nyomja le az utazóágy közepét, aminel következetben az ágy oldalafalai és alja kiegyenesednek és az utazóágy stabilan megáll a padlón. ábra 5 Terítse le az alátétet a kiságy padlóján. Az Ön utazóágya már készen áll a használatra. ábra 6
- Kérjük, húzza át az alátétes tépőzárakat a kiságy alján lévő kis nyílásokon és ragassza fel azokat az alja külső oldalon. ábra 7

FIGYELEM! Az utazóágyon lévő jelölés, a használható matrac maximalis vastagságát jelöli. A kiságy matrac ne legyen vastagabb, mint 10 cm.

AZ UTAZÓÁGY ÖSSZECUKÁSA

1. Távolítsa el az alátétet és húzza ki a tépőzárat az alja közepétől felfele. ábra 8
2. Nyomja meg a mechanizmusokat a hosszú és rövid felső csövek középpontjában, és hajtsa össze azokat Valakban. ábra 9 Majd húzza mega zsinort az ágy közepén és hajtsa össze az ágyat. Tolja össze az utazóágy lábait.
3. Tekerje el az alátétet a kiságy körül és rögzítse a három tépőzárral. ábra 2
4. Helyezze az utazóágyat a hordozó táskába. ábra 1

FIGYELEM!

A mechanizmus könnyebb feloldásához, a nyomógombok benyomásával egyidejűleg emelje felfelé a csöveget. ábra 9

A cső erős lefelé nyomása, lezárt mechanizmusnál, az utazóágy komoly sérülését okozhatja!

AL

E RËNDËSISHME! RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME. LEXONI ME KUJDES!

SAN REMO

Rrethore për fëmijë / Insruksion për përdorim

KËRKESA PËR SIGURI

1. KUJDES! Duhet të kini kujdes për rrezikun nga zjarri i hapur dhe nga burime të tjera të ngrrohtësisë së madhe si soba elektrike me rrjete teli , soba me gaz dhe të tjera në afërsi të drejt për të drejtë me shtatin e fëmijës.

2. KUJDES! Mos e përdorni rrethoren, nëse ndonjë pjesë prej saj është thyer , grisur ose mungon dhe përdorni vetëm pjesa rezerve që janë miratuar nga prodhuesi.

3. KUJDES! Mos lëni sende në krevat ose mos e vendosni krevatin afër ndonjë sendi që mund të përdoret për ngjite ose të krijojë rrezik nga myftja si lidhëse, litarë për grila / perde e të tjera!

4. KUJDES! Mos përdorni më shumë se një dyshek në kosh.

5. KUJDES! Krevati i fëmijës është gati për përdorim vetëm kur mekanizmat bllokues janë vënë në veprim dhe kontrolloni me kujdes a punojnë para se të përdorni krevatin që paloset për fëmijë.

6. KUJDES! Pozicioni më i ulët është më i sigurt dhe themeli duhet gjithnjë të përdoret në këtë pozicion nga momenti kur foshnja është mjaft e rritur që të ngrihet në krevat.

7. KUJDES! Respektoni udhëzimet gjatë zgjedhjes së dyshekut:- distanca midis sipërfaqes së sipërme të dyshekut dhe skajit të sipërm të kornizës së krevatit duhet të jetë minimum 500 mm., kur fundi është në pozicionim më të ulët dhe 200 mm., kur është në pozicionin më të lartë!

8. KUJDES! Të gjitha elementet bashkuese të montimit gjithnjë duhet të lidhen drejtë, rregullisht duhet të kontrollohen dhe të shtrëngohen përsëri nëse ka nevojë.

9. KUJDES! Që të parandaloni lëndim nga rrëshqitja , kur fëmija është e aftë të dalë nga rrethorja, ajo nuk duhet të përdoret më.

10. KUJDES! Nuk duhet të ketë zbarëti më shumë se 30 mm midis dyshekut dhe dërrasave anësore dhe këndeve në çdo pozicion të dyshekut.

EN 716-1, 2:2017

KUJDES DHE MIRËMBAJTJE

KUJDES! Në se përdorni rrethoren në ambient të jashtëm, pastroni pluhurin nga këmbët e saj si edhe elementet e tjera, sepse pluhuri mund të dëmtojë mekanizmat e lidhjes dhe të shkaktojë dëm.

Pastrim. Në rast nevoje përdorni ujë të ngrrohtë dhe sapun të butë. Larja e çantës mund të bëhet me dorë me ujë të ngrrohtë pa pasur nevojë nga hekurosja. Të mos përdoren zbardhës.

KUJDES! Mos vendosni sende voluminoze në rrethoren që mund t'i ndihmojnë fëmijës të kalojë rrjetet .

Mos e vendosni rrethoren afër veglave të ngrohjes sepse mund të dëmtohen pjesët plastike dhe tekstile.

KUJDES! Për përdorim të drejt dhe ruajtje , lexoni me kujdes këtë instruksion dhe e respektoni saktë!

PJESËT

1. Krevati i fëmijës - 1 copë
2. Mbështetëse – 1 copë.
3. Çanta - 1 copë

MONTIMI I RRETHORES

1. Nxirrni rrethoren nga çanta. Fotografia 1
2. Hiqni mbështetësen që është vendosur rrëth koshit dhe për këtë qëllim duhet të zgjidheni tre lidhjet e buta. Fotografia 2
3. Hapni rrethoren për gjysmë. Kapani mesin e njërit prej tubave të sipërme dhe ngrini te lartë deri në kyçjen e mekanizmit, që ndodhet në mesin e tubit. Gjatë këtij veprimi tubat vertikale (këmbët) duhet të jenë pak të kërrusura, gjë që siguron kyçjen e lehtë të mekanizmit. Të njëjtën procedurë e bëni edhe me tubat e tjera duke kontrolluar a janë vënë në veprim mekanizmat kyçës (shtrëngoni tubën pak te poshtë). Fotografia 3;4
4. Hapni maksimalisht pjesën e poshtme të rrethores dhe e shtypni mesin e fundit, dhe pjesët anësore dhe fundi duhet të jenë të térhequra mirë dhe rrëthorja të qëndrojë me stabilitet në dyshemenë. Fotografia 5 Hapni mbështetësen dhe e vëni në fundin e koshit Tuaj. Rrëthorja është gati për përdorin. Fotografia 6 Ju lutem që të siguroheni që keni kaluar shiritat njitëse të mbështetëses përmes vrimave në fundin e koshit dhe i keni ngjitur nga ana e jashtme e fundit të koshit. Fotografia 7

KUJDES! Shenja nga ana e brendshme të rrethores tregon trashësinë maksimale të dyshekut, që mund të përdoret me krevatin e fëmijës. Trashësia maksimale e dyshekut – 10 sm.

ÇMONTIM I RRETHORES

1. Hiqni mbështetësen dhe têrhiqi lentën në qendrën e fundit te lartë. Fotografia 8
2. Shtypni mekanizmat në qendrën e tubave të gjata dhe të shkurtra të sipërme dhe i palosni në formën e germës "V". Fotografia 9 Ju lutem, têrhiqi lentën në qendër të fundit te lartë dhe e palosni rrethoren, i mblidheni këmbët e rrethores së bashku.
3. Mbështillni mbështetësen rrëth koshit dhe shtrëngoni me tre ngjitet. Fotografia 2
4. Vendosni rrethoren në çantën. Fotografia 1

KUJDES!

Për hapje të lehtë të mekanizmit me shtypjen e butonave, ngrini tubin te lartë. Fotografia 9
Shtypja e fortë e tubit te poshtë kur mekanizmi nuk është çekur shkakton dëmtime serioze!



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com