


ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА КОЛИЧКА МОДЕЛ „МИКСИ”**

MIXIE



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/EO „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 1888 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца (детски колички). Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ,
СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ
ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- СЕДАЛКАТА НА ТАЗИ КОЛИЧКА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 6 МЕСЕЦА!
- ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- НЕ ВДИГАЙТЕ КОЛИЧКАТА ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД!
- ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН!
- ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ, СГЪВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛИЧКАТА!
- ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ БЛОКИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СА ЗАДЕЙСТВИИ.
- НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С КОЛИЧКАТА!
- ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ!
- Използвайте количката за дете с тегло не по-голямо от 15 kg.
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Винаги задействайте приспособлението за паркиране при поставяне и изваждане на детето от количката!
- Преди употреба се уверете, че обезопасителните колани са поставени и регулирани правилно.
- Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 3 kg!
- Максималното натоварване на чанта за багаж (в случай, че се използва такава) не трябва да е по-голямо от 2 kg!
- Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, гърба на облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на стабилността ѝ!
- Количката е предназначена да вози само едно дете.
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили количката напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте допълнително шнуркове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Количката е подходяща за деца на възраст от 6 до 36 месеца с тегло не по-голямо от 15 kg
- 5-точков обезопасителен колан
- Регулируема облегалка на седалката в 4 позиции
- Регулируем сенник
- Регулируема подложка за крачета в 3 позиции

ОСНОВНИ ЧАСТИ

Всяка опаковката съдържа:

Рама с монтирани сенник и кош за багаж	1 бр.
Предни колела	2 бр.
Задна ос	1 бр.
Задни колела	2 бр.
Предпазен борд	1 бр.



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че щифтовете са се показвали напълно от отворите.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 10. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

2 – ПРЕДНИ КОЛЕЛА. ФУНКЦИИ

2-1, 2-2 – Монтиране на предните колела

2-3 – Праволинейно и въртеливо движение на предните колела

Положение „LOCK“ - праволинейно движение на предните колела

Положение „OPEN“ – въртеливо движение на предните колела

ВАЖНО! При движение на количката по неравни повърхности, установете предните колела в положение за извършване на праволинейно движение.

2-4, 2-5 – Демонтиране на предните колела.

3 – ЗАДНИ КОЛЕЛА. ФУНКЦИИ

3-1, 3-2 – Монтиране на задната ос

3-3, 3-4 – Монтиране на задните колела

3-5, 3-6 – Демонтиране на задните колела и задната ос

Забележка: За демонтиране на задната ос, натиснете бутоните (3-5).

4 – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

5 – ПРЕДПАЗЕН БОРД

5-1, 5-2, 5-3 – Монтиране на предпазния борд.

5-4 – Регулиране на предпазния борд в три позиции.

6 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКА

7 – ПОДЛОЖКА ЗА КРАЧЕТА

8 – СЕННИК. ФУНКЦИИ

8-2 – Издърпайте или избутайте сенника с ръка, за да го установите в избраното положение.

9 – СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ПРЕДПАЗЕН КОЛАН)

ВАЖНО! Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването!

Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.

9-1, 9-2 – Закопчаване на предпазния колан




9-3 – Регулиране дължината на раменните колани, коланите за през кръста и междубедрения колан

9-4 – Разкопчаване на предпазния колан

10 – СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

ВАЖНО! Винаги преди да сгънете количката трябва да: задействате паркиращото устройство, отстраните предпазния борд, установите облегалката в легнато положение, приберете сенника и изпразнете коша за багаж.







4-1




4-2



6-1



6-2





УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части. При необходимост трябва да ги подмените.
- Редовно смазвайте задвижващите механизми със силиконови масло или спрей.
- Редовно почиствайте и смазвайте с масло замърсените метални и пластмасови части.
- Почиствайте дамаската, замърсените пластмасови или метални части от продукта като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Винаги подсушавайте продукта, оставяйте го да изсъхне преди да го приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по продукта, ако го съхраните влажен.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на пръкото въздействие околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Състав на дамаската:

Лицева част: 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, текстил, метал.

LKMX01xxxxx

chipolino

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1
www.chipolino.com