


ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
НА СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ НА ДЕТЕ
МОДЕЛ „КОМФОРТ ПЛЮС”**

**COMFORT
PLUS**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” на Европейския парламент и Съвета, на Европейския стандарт EN 14988:2006+A1:2012 „Детски високи столчета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ И ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ СА СТАБИЛНО ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА НА СТОЛЧЕТО!
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ПРЕДИ ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ СА ИЗПРАВНИ И СА УСТАНОВЕНИ И ФИКСИРАНИ В ПРАВИЛНАТА ПОЗИЦИЯ!
- ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- Сглюбяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Не използвайте продукта за деца на възраст, по-малка от 6 месеца, които не могат стабилно и самостоятелно да остават в седнало положение!
- Не използвайте столчето за хранене за деца с тегло, по-голямо от 15 kg!
- Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- Не повдигайте столчето посредством табличката за хранене!
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не допускайте детето да стои изправено на столчето!
- Не повдигайте, не премествайте и не извършвайте настройки или ремонти по столчето, когато има дете в него!
- Не поставяйте столчето на повдигнати и/или неравни повърхности, когато има дете в него!
- Не поставяйте столчето в близост до стълби, басейни и други опасни места!
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения и изпитан тип!
- Не правете промени по конструкцията или модификации! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Не поставяйте допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Предназначен за деца на възраст над 6 месеца
- Предназначен за деца с тегло до 15 kg
- Петточков предпазен колан
- Регулируема подложка за крачета в 3 позиции
- Регулируема поставката за крачета
- Регулируем наклон на седалката в 3 позиции
- Регулируема височина на седалката в 6 позиции
- Двойна подвижна табла за хранене (напред и назад в 4 позиции)
- Горната част на таблата не е фиксирана и се отстранява лесно за удобство при почистване.
- Задните опорни тръби са с монтирани колела за по-лесно преместване и със стопери на за установяване на столчето в стабилно стационарно положение
- Компактен за съхранение в сгънато положение.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ.


Столчето за хранене се доставя от производителя частично сглобено. За да завършите сглобяването се налага да използвате отвертка (не е включена в комплекта).

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в някои случаи е съпроводено със звук от щракване.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

1-СГЛОБЯВАНЕ НА РАМКАТА




Съпка 1 – Натиснете бутоните, разположени на задните тръби. Плъзнете тръбите надолу.

Съпка 2 – Разтворете рамката.

Съпка 3 – Монтирайте пластмасовите основи на предните и задните тръби. Фиксирайте с винтове.

2 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА




Съпка 1: Монтирайте оста между предните и задните тръби. Фиксирайте с винт, две шайби и гайки от двете страни.

Съпка 2: Поставете седалката към рамката на столчето, така че отворите на двата канала на съвпадат.

Съпка 3: Монтирайте оста. Фиксирайте от двете страни с клипси и гайки-капачки.

3 – СГЛОБЯВАНЕ НА ПОДЛОЖКАТА ЗА КРАЧЕТА. РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОДЛОЖКАТА И ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА




бутони от двете страни и свалете до желаната позиция. В посока надолу, натиснете големите поставката с ръка (фиг. 3-2).

Монтирайте подложката за крачета с натиск в жлебовете на седалката (фиг. 3-1)

Подложка за крачета: Натиснете едновременно двата странично разположени бутона. Преместете подложката нагоре или надолу. Освободете бутоните, за да фиксирате в избраното положение (фиг. 3-2).

За да промените положението на поставката за крачета в посока отгоре надолу, натиснете големите


4 – МОНТИРАНЕ НА КОЛЕЛЦА НА ЗАДНИТЕ ОСНОВИТЕ



Колелцата монтирайте с натиск до упор към пластмасовата основа от задните тръби.

ВНИМАНИЕ! Колелцата трябва да се използват само за преместване на столчето. При всички други случаи на използване на столчето, стоперите на колелцата задължително трябва да бъдат задействани!

5 – ТАБЛИЧКА ЗА ХРАНЕНЕ (ДВОЙНА)



Монтиране на таблата за хранене


Монтирайте таблата към подлакътниците на столчето.

Позиции на таблата за хранене

Издърпайте едновременно навън двете пластмасови лостчета и придвижете табличката в желаната позиция.



За по-голяма компактност при съхранение на столчето, монтирайте табличката на задните тръби (фиг. 5-2).

6 – ПОЗИЦИИ НА ОБЛЕГАЛКАТА И СЕДАЛКАТА




ВНИМАНИЕ! Не променяйте височината и наклона на седалката, когато има дете на столчето за хранене!

7 – ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ



8 – СГЪВАНЕ НА СТОЛЧЕТО



- Отстранете табличката за хранене. Може да я поставите на задните тръби.
- Натиснете бутоните за сгъване на столчето плъзнете в посока нагоре, докато предните и задните тръби се доближат.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте дамската, пластмасовите и метални части с навлажнена кърпа с хладка вода.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Винаги подсушавайте продукта, оставайте го да изсъхне преди да го приберете а съхранение. Възможно е да се появи мухъл по продукта, ако го съхраните влажен.
- Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Състав на дамската:

Лицева част : 100% PVC

Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, метал, PVC, текстил.



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1
www.chipolino.com