

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА!**

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА БЕБЕШКА КОШАРА С ПОДВИЖНА СТРАНИЦА МОДЕЛ „БЛИЗО ДО МЕН”**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 1130:2019 „Детски мебели – Бебешки легла - Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство



### ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ПРЕДИ ПЪРВО ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА!
- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЕДНАГА ЩОМ ДЕТЕТО ВИ ЗАПОЧНЕ ДА СЯДА САМО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ДА СЕ ИЗТЛАСКВА С РЪЦЕ И КОЛЕНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ В КОШАРАТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ (НАПР. ИГРАЧКИ, ВЪЗГЛАВНИЦИ И ДР.)! ПОСТАВЯНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЗАДУШАВАНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТА В БЛИЗОСТ ДО ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПРЕДИЗВИКВАТ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ, НАПРИМЕР ШНУРОВЕ, ШНУРОВЕ НА ЩОРИ И ЗАВЕСИ, И ДРУГИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОПАСНОСТТА ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ ВРАТА НА ДЕТЕТО ОТ ГОРНАТА ТРЪБА НА ПОДВИЖНАТА СТРАНИЦА, РАЗПОЛОЖЕНА ДО ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ, ГОРНАТА ТРЪБА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-ВИСОКО ОТ МАТРАКА НА ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ОПАСНОСТИ ОТ ЗАПЛИТАНЕ НА ДЕТЕТО, СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ И ИЗВЪН ПРОДУКТА.
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО СЛЕД КАТО Е ЗДРАВО ПРИКРЕПЕН КЪМ ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТЕН ИЛИ КОГАТО ПОДВИЖНАТА СТРАНИЦА Е ЗАКЛЮЧЕНА В НАЙ-ГОРНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИСКА ОТ ПАДАНЕ НА ДЕТЕТО.
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МАТРАК В КОШАРКАТА
- Ако използвате матрак, различен от предоставения от производителя, уверете се, че е с правилната дебелина и е подходящ за продукта. Дебелината на матрака трябва да бъде такава, че вътрешната височина (от горната повърхнина на матрака до горния ръб на страниците на кошарата) да бъде най-малко 200 mm (виж маркировката от вътрешната страна на кошарата).
- **ОПАСНОСТ!** ВИНАГИ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ ПАДАЩАТА СТРАНИЦА В НАЙ-ГОРНО ПОЛОЖЕНИЕ, КОГАТО ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПРИКРЕПЕН КЪМ ЛЕГЛОТО НА ВЪЗРАСТЕН!
- Поставете кошарата само на хоризонтална повърхност! Неравните повърхности могат да причинят нестабилност на продукта!
- Не позволявайте на деца да играят без надзор в близост до продукта!
- Преди употреба се уверете, че фиксиращите механизми на кошарата са заключени.
- **НЕ** използвайте продукта, ако има повредена, скъсана или липсваща част. При необходимост от подмяна на части или допълнителна информация, трябва да се свържете с производителя или оторизиран сервиз.
- **НЕ** използвайте резервни части, различни от одобрените от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип препоръчани от него
- Всички монтажни елементи трябва да се проверяват редовно и затягат при необходимост. Трябва да се внимава да няма разхлабени винтове, на които бебето може да закачи части от тялото или дрехите си (напр. връзки, панделки, закопчалки за залъгалки и др.), което може да предизвика риск от задушаване.
- Уверете се, че продуктът не е поставен в близост до запалени цигари, открит огън и други източници на силна топлина, като електрически и газови печки.
- **НЕ** използвайте кошарката без рамката.
- Никога не използвайте кошарата в наклонена позиция.


- Когато използвате функцията на продукта „Фиксиране към родителското легло“, за да се предотврати опасността от задушаване вследствие на приклещване, кошарата трябва да бъде правилно закрепена към леглото за възрастни чрез използване на системата за закрепване.
- Използвайте само системата за закрепване, предоставена с този продукт! **НЕ** използвайте друга система за закрепване!
- Никога не трябва да има празнина между долната страна на продукта и матрака на леглото за възрастни. **НЕ** използвайте продукта в случай, че установите наличието на такава празнина! Не запълвайте празнините с възглавници, одеала или други подобни.
- Проверявайте здравината на системата за закрепване преди всяка употреба, като издърпате продукта в посока, далеч от леглото за възрастни.
- **НЕ** използвайте кошарата за повече от едно дете едновременно!
- Сглобяването, разгъването и сгъването на продукта да се извършва **САМО** от възрастен!
- **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


- Продуктът е предназначен за деца на възраст от 0 до 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg;
- Функция „Фиксиране към родителското легло“, която позволява на родителя да спи в непосредствена близост до детето си;
- Лесноотстраняема дамаска на кошарката, удобна за почистване;
- Матраче с отстраняваща се дамаска за по-лесно почистване;
- Регулируеми крака с колела;
- Регулиране на кошарката по височина и антирефлуксна позиция на кошарката;
- Лесно и компактно сгъване и съхранение на продукта.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ

Моля, проверете дали описаните части са налични:




A. Централна носеща конструкция



B. Средна опорна рамка



C. Фиксирани колени



D. Рамка с дамаска




E. Матраче с отстраняваща се дамаска



F. Долна свързваща тръба



G. Ръкохватки



A1	Бутон за регулиране на височината	C3	Механизъм за регулиране дължината на колана
A2	Бутон за освобождаване на средната опорна рамка	D1	Регулируеми крака с колела
A3	Индикатор за установената височина	D2	Неплъзгащи се крака
A4	Главина на средната опорна рамка	E1*	Колан със скоби *Този елемент е наличен само при някои модели кошари
A5	Поддържаща рамка	E2	Цип за отстраняване на дамската
B1	Фиксиращи крайници на средната опорна рамка	E3	Цип за подвижната страница
C1	„Мъжка“ тока (към леглото)	E4	Прозорче
C2	„Женска“ тока	E5	Странична ограничителна опора

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

**ВНИМАНИЕ!** Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции!

За да извършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

Действията по сглобяване, сгъване и разгъване са номерирани от 1 до 8. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

## СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА

- 1 – МОНТИРАНЕ НА ДОЛНАТА СВЪРЗВАЩА ТРЪБА
- 2 – МОНТИРАНЕ НА РАМКата С ДАМАСКАТА
- 3 – МОНТИРАНЕ НА СРЕДНАТА ОПОРНА РАМКА
- 4 – ПОСТАВЯНЕ НА МАТРАЧЕТО
- 5 – МОНТИРАНЕ НА РЪКОХВАТКИТЕ

## ФУНКЦИИ

### 6 – РЕГУЛИРАНЕ НА КОШАРАТА ПО ВИСОЧИНА

6-2 – Натиснете бутона на втория заключващ механизъм и плъзнете навътре (1). Натиснете бутона за регулиране на височината и поставете коша в желаната позиция.

**ВАЖНО!** Кошарката може да бъде наклонена с максимална разлика от 2 позиции между едната страна и другата. (6-3)



**ВАЖНО!** Главата на бебето винаги трябва да е в най-високата част на леглото.






### 7 - „ФИКСИРАНЕ КЪМ РОДИТЕЛСКОТО ЛЕГЛО“









### 8 – РЕГУЛИРАНЕ ДЪЛЖИНАТА НА КРАКАТА С КОЛЕЛА

**Скъсяване:** Натиснете (1) бутона за регулиране на дължината и придвижете всеки от краката навътре (2).

**Удължаване:** При отнемстване на кошарата от леглото на възрастните, двата крака ще се удължат автоматично.







## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Не упражнявайте силен натиск върху механизмите за регулиране и съгване, за да не ги повредите или счупите.
- Замърсените пластмасови или метални части от продукта почиствайте с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Дамаската на кошарката и покритието на матрачето може да перете на ръка при температура до 30° C. Спазвайте указанията от прикрепените към тях етикети.
- Не центрофугирайте и не сушете в машина!
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- След почистване винаги подсушавайте кошарата и матрачето, оставайте ги да изсъхнат преди да ги приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по тях, ако ги съхраните влажни.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията или/и дамаската.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

**Използвани материали:** пластмаса, текстил, метал.

**KOSCLOxxxxx**





---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)