


ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА „НОБИ”

NOBY



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” и на Европейския стандарт EN 1888 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца (детски колички). Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ТАЗИ СЕДАЛКА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 6 МЕСЕЦА!
- ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНИЯ КОЛАН!
- НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД!
- ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ БЛОКИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СА ЗАДЕЙСТВАНИ.
- ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ СТАБИЛНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ!
- ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ!
- НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ!
- ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ!
- ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- Използвайте за дете с тегло не по-голямо от 15 kg.
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Не поставяйте допълнително подложки на седалката и облегалката!
- Винаги задействайте приспособлението за паркиране при поставяне и изваждане на детето от количката!
- Преди употреба се уверете, че обезопасителните колани са поставени и регулирани правилно.
- Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 2 kg!
- Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на стабилността ѝ!
- Количката е предназначена да вози само едно дете.
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при сплизане или качване на тротоар или стъпало.
- Дръжте найлоновата опаковка далеч от деца, за да избегнете риска от задушаване!



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Предназначена за едно дете на възраст над 6 месеца и с тегло до 15 kg;
- 5-точков обезопасителен колан;
- Регулируема облегалка на седалката;
- Регулируем сенник;
- Регулируема подложка за крачетата.

ОСНОВНИ ЧАСТИ



- | | |
|---|---|
| 1 Сенник | 8 Предно двойно колело |
| 2 Мека подложка за седалката | 9 Дръжка |
| 3 Фиксатор за заключване на количката в сгънато състояние | 10 Механизъм за регулиране на облегалката |
| 4 Обезопасителен колан | 11 Предпазен борд |
| 5 Подложка за крака | 12 Кош за багаж |
| 6 Поставка за крака | 13 Приспособление за паркиране |
| 7 Лост за праволинейно и въртливо движение на предно колела | 14 Задни колела |

Моля, проверете дали описаните части са налични:



- 1 - Рама на количката заедно със седалка и сенник – 1 брой
- 2 - Предпазен борд – 1 брой
- 3 - Задна ос с приспособление за паркиране – 1 брой
- 4 - Предно двойно колело – 1 брой
- 5 - Задни колела – 2 броя

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

Действията по монтиране, демонтиране и функциите са номерирани от 1 до 14. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

2 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНО ДВОЙНО КОЛЕЛО

ВАЖНО: Преди да монтирате предното колело, уверете се, че заключващата скоба е добре прикрепена към механизма за монтиране на колелото към рамата (фиг. 2-1).

3 – ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДНО ДВОЙНО КОЛЕЛО

4 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ЗАДНА ОС

5 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ЗАДНИ КОЛЕЛА

6 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН БОРД

7 – СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН)

Забележка: Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

ВАЖНО! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да се захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка!

8 – СЕННИК

9 – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

10 – ПРАВОЛИНЕЙНО И ВЪРТЕЛИВО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДНО ДВОЙНО КОЛЕЛО

Забележка: При движение на количката по неравни повърхности, установете предното двойно колело в положение за извършване на праволинейно движение.


11 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА

12 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

13 – ПОДЛОЖКА ЗА КРАЧЕТА


14 – СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

ВАЖНО! Винаги преди да сгънете количката трябва да задействате паркиращото устройство, да приберете сенника, да изпразните коша за багаж, да установите облегалката в най-изправено положение, а предпазния борд в най-ниска позиция.



3

изглед ОТДОЛУ




Издърпайте
скобата



Демонтирайте
козелото


4-1



4-2



Щифт за
демонтиране
на задната ос




5-1




монтиране

5-2






демонтиране


6-1



6-2







УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части. При необходимост трябва да ги подмените.
- Редовно смазвайте задвижващите механизми. Използвайте силиконово масло или силиконов спрей.
- Редовно почиствайте и смазвайте с масло замърсените метални и пластмасови части.
- Почиствайте дамската, замърсени пластмасови или метални части от продукта като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Винаги подсушавайте количката и я оставайте да изсъхне преди да я приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по количката, ако я съхраните влажна.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, посипани със соли пътища или резки температурни промени!
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Състав на дамската:

Лицева част: 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, текстил, метал.

LKNB01xxxxx



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1
www.chipolino.com