


**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА:
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ПРЕНОСИМА КОШАРА ЗА СПАНЕ И ИГРА
С ПАДАЩА СТРАНИЦА МОДЕЛ „МЕРИДА”**

MERIDA



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейските стандарти EN 716 „Мебели. Сгъваеми и несгъваеми детски легла за домашна употреба. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ,
СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ
ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**


В Н И М А Н И Е!

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПОСТАВЕН В БЛИЗОСТ ДО ОТКРИТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СИЛНА ТОПЛИНА, НАПР. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЛИ ГАЗОВИ ПЕЧКИ!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, АКО ИМА ПОВРЕДЕНА, СКЪСАНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ЧАСТ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ОДОБРЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ В КОШАРКАТА ИЛИ В БЛИЗОСТ ДО НЕЯ ПРЕДМЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ ЗА ОПОРА НА ДЕТЕТО, ИЛИ КОИТО ПРЕДИЗВИКВАТ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ НА ДЕТОТО, НАПРИМЕР ШНУРОВЕ, ШНУРОВЕ НА ЗАВЕСИ И ДРУГИ!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МАТРАК В КОШАРКАТА!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДИНСТВЕНО МАТРАКА, ПРЕДОСТАВЕН С ТАЗИ КОШАРА И НЕ ДОБАВЯЙТЕ ВТОРИ МАТРАК, ТЪЙ КАТО СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ!
- АКО ОСТАВЯТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ В КОШАРАТА БЕЗ НАДЗОР, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПОДВИЖНАТА СТРАНИЦА Е ЗАКЛЮЧЕНА В НАЙ-ГОРНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ!
- **ВИНАГИ** преди употреба проверявайте дали застопоряващите механизми са напълно включени. Само тогава кошарката е готова за употреба.
- Най-ниското ниво на кошарата е най-безопасно за Вашето дете! Използвайте най-ниското ниво на кошарата за деца, които могат да седят сами без чужда помощ!
- Използвайте второто ниво на кошарата за деца, които **НЕ** могат да седят сами без чужда помощ и които **НЕ** могат да се преобръщат или изтласкват с ръце и с колене!
- Всички монтажни елементи трябва винаги да бъдат затегнати. Тези елементи трябва да се проверяват редовно и затягат при необходимост.
- **НЕ** използвайте кошарата за дете, което може да се катери или да виси на нея, защото може да я преобърне, да падне и да се нарани!
- **НЕ** използвайте кошарата за повече от едно дете едновременно!
- Използвайте кошарката за дете с тегло не по-голямо от 15 kg.
- Сглобяването, разгъването и сгъването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Поставете кошарата само на равна и хоризонтална повърхност!
- Винаги задействайте приспособлението за паркиране на колелата на кошарката! **ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОЛЕЛАТА САМО ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА КОШАРАТА!**
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновите опаковки далеч от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Предназначен за новородени бебета и малки деца с тегло, не по-голямо от 15 kg;
- Второ ниво – подходящо за по-малки бебета;
- Падаща страница;
- Две колелца с приспособления за паркиране;
- Странични джобове за аксесоари и принадлежности;
- Дъги за люлеене
- Компактно сгъване;
- Чанта за пренасяне и съхранение.

ОСНОВНИ ЧАСТИ



Моля, проверете дали описаните части са налични:

1. Сгъваема кошарка
2. Матраче
3. Тръби за монтиране на второто ниво (4 бр.)
4. Чанта за пренасяне и съхранение
5. Основа на второто ниво
6. Дъги за люлеене

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

ВНИМАНИЕ! Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции!

Действията по сглобяване, сгъване и разгъване са номерирани от 1 до 6. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ

2 – ПЪРВО НИВО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАТРАКА

3 – ВТОРО НИВО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАТРАКА

4 – ПАДАЩА СТРАНИЦА

5 – КОЛЕЛА С ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ПАРКИРАНЕ

6 – СГЪВАНЕ И ОПАКОВАНЕ


7 – ДЪГИ ЗА ЛЮЛЕЕНЕ

Забележка: Преди да сгънете кошарата отстранете матрачето, второто ниво, и всякакви други допълнителни аксесоари.

ВАЖНО! Не прилагайте излишна сила, ако страниците не се сгънат от първия път, за да не ги повредите! Повторете отново описаните действия.



1-1




1-2



1-3




1-4



1-5

Фиксирайте късите страни




1-6

Фиксирайте дългите страни



1-7

Натиснете надолу центъра на кошарата



1-8



1-9



2-1

Поставете матрачето









2-2

Прокарайте велкро-лентите през отворите и ги фиксирайте за дъното на кошарата





2-3







Издърпайте нагоре центъра на кошарата



Освободете бутоните на всяка от страниците (под дамската). Сгънете страниците



Отстраняване на тръбите за люлеене



УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Не упражнявайте силен натиск върху механизмите за регулиране и сгъване, за да не ги повредите или счупите.
- Почиствайте дамската, замърсените пластмасови или метални части от продукта с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- След почистване винаги подсушавайте кошарата и матрачето, оставайте ги да изсъхнат преди да ги приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по тях, ако ги съхраните влажни.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Състав на дамската :

Лицева част : 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, текстил, метал.



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1
www.chipolino.com