

# ТЕРМОМЕТЪР - ХИГРОМЕТЪР

## Beurer HM 55



### Кратко ръководство на потребителя

#### 1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКА

- 1 бр. термометър - хигрометър Beurer HM 55
- 2 бр. AAA батерии
- 1 бр. инструкции за употреба

#### 2. ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Чрез този уред може да измерите стайната температура и относителната влажност в дома си и да видите отчетените резултати бързо и лесно на дисплея на уреда.
- Може да закрепите уреда на стена чрез куката на гърба му, а компактният му размер го прави подходящ за измервания навсякъде.
- Заедно с безплатното приложение „beurer FreshRoom“ (Android и iOS), имате възможността да прехвърлите измерените стойности към вашия смартфон и да ги проследите в дългосрочен план. За да прехвърлите стойностите трябва да използвате Bluetooth®. Веднага след като уредът е сдвоен с приложението, на дисплея ще се появи текущото време. Веднага след това на дисплея последователно излизат: времето, температурата и относителната влажност.

- В приложението може да посочите минимални и максимални стойности за температурата и влажността на въздуха. След това LED индикаторът на уреда показва дали температурата и влажността са в зададените от вас рамки: зелено – стойностите са в зададения диапазон; червено – стойностите са извън зададения диапазон.
- Можете да свържете до 5 термометъра едновременно чрез приложението на Beurer „FreshRoom“ като наименувате всеки един от тях (например "кухня" или "хол").

#### 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Дръжте уреда далеч от пламъци и огън.
- Пазете уреда от удари, влага, прах, химикали, драстични промени в температурата, пряка слънчева светлина и близки източници на топлина (фурни, нагреватели).
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Почиствайте уреда с навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати и никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Не поставяйте предмети върху уреда.
- Уредът е предназначен за употреба у дома, не навън.
- В променлива среда уредът се нуждае от 15 минути за надеждно измерване.

#### Относно батериите:

- Ако няма да използвате уреда продължително време, извадете батериите.
- Сменявайте всички батерии закуп като използвате същия тип.
- Не използвайте зарядни батерии.
- Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане.
- Съблюдавайте **+** и **-** поляритета на батериите.
- Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън.
- Не разглобявайте или мачкайте батериите.
- Всяка неправилна употреба на уреда анулира гаранцията му.

- Диапазон на измерване на температурата: -10°C до +70°C (14°F до +158°F).
- Диапазон на измерване на влажност: ≤80%.
- Уредът работи с 2 бр. 1.5 V AAA батерии.


#### 4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



1. LCD дисплей
2. Бутон за сдвояване
3. Бутон за нулиране на настройки
4. Отделение за батерии с капак
5. Кука за поставяне на стена
6. LED индикатор

#### 5. РАБОТА С УРЕДА

- Отворете капака на отделението за батерии по посока на стрелката.
- Поставете две батерии AAA. При поставяне на обърнете внимание на правилната им полярност (+/-).
- Затворете отделението за батерии, като натиснете капака надолу и го бутнете в обратна посока на стрелката. След като батериите са сложени на дисплея закратко излиза „\_ \_ \_ \_“. След това излизат текущата стайна температура и относителната влажност.
- Поставете уреда в средата на стаята, така че да не става течение около него.



- Изтеглете безплатното приложение „beurer FreshRoom“ от магазина на Apple (iOS) или на Google Play (Android). Системните изисквания за това приложение са:
  - Bluetooth® 4.0,
  - iOS версия 8.0 или по-нова
  - Android™ версия 4.4 или по-нова
- За списък на всички поддържани устройства, моля сканирайте QR кода.
- Отворете приложението и следвайте инструкциите.
- Веднага щом сте свързали уреда с приложението „beurer FreshRoom“ времето ще се появи на дисплея на уреда.



#### Нулиране на уреда към фабричните му настройки:

- За да върнете устройството обратно към фабричните му настройки, натиснете и задръжте бутон RESET в долната част на уреда за 5 секунди.
- Данните, които вече са прехвърлени в приложението се запазват, но всички други отчетени стойности и запазени данни се изтриват.

#### Проблеми при работа:

- Ако символът за батерии мига на дисплея трябва да подмените батериите.
- Ако на дисплея виждате „\_ \_ \_ \_“ отчетената температура е под 0°C. За да работи уредът трябва да го преместите в помещение, където температурата е над 0°C.

#### 6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово  
Cd = Батерията съдържа кадмий  
Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте уреда в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).