


Препоръчителна грижа и поддръжка



BG


Пет стъпки, които ще удължат живота на Вашата дъска



1. При първото почистване на Вашата нова дъска или флипчарт е препоръчително да я забършете с чиста кърпа, предварително напоена със спрей за почистване или кърпички за почистване. След това изплакнете с чиста вода и забършете със суха кърпа. Тази на пръв поглед лесна стъпка е от изключителна важност при поддръжката на Вашия нов продукт.



2. Редовното почистване на дъската трябва да се извършва със специално предназначена за целта филцова гъба. Изчакайте, докато мастилото върху дъската напълно изсъхне. След това забършете с кръгообразни движения, за да премахнете следите от маркера. Ако все още се забелязват следи от мастило, то можете да ги заличите, като ги подчертаете със специален коригиращ маркер. В случай, че следите се забелязват върху по-голяма част от дъската, то тогава можете да ги отстраните с помощта на почистващ спрей.



3. При ежедневна употреба на дъската е препоръчително да я почиствате поне два пъти седмично. Почистванията могат да зачестят ако върху нея биват оставени надписи за повече от два дни.



4. Винаги използвайте маркери, предназначени за писане върху бяла дъска! Не се опитвайте да драскате върху нея с химикал или остри предмети, защото иначе рискувате да я повредите!



5.

EN

Important steps to prolong the life of your whiteboard and flipchart



1. For the initial cleaning, wipe your board with a clean cloth moistened with by cleanser or use tissue cleaners. Rinse with clear water. Wipe dry with a clean cloth. This step is simple but very important.




2. Regular cleaning should be done with a felt eraser. Wait until the ink is completely dry on the board. Wipe the board with in a circularslow motion to loosen the marker residue.This step is very important. If it still has some residue left draw over the lines with a dry erase marker. If the area is large, spray cleaner on the stain and wipe clean.



3. If your board is used daily, the cleaning should be performed at least twice per week.

More through cleaning may be required if writing is left on the board for more than 2 days.



4. Using only dry erase markers. Never using an abrasive cleaner or glass cleaner on your dry erase board. This will remove the finish and impair the erasability of your board.

Water is not an effective cleaner because most dry erase markers are water resistant.

Accidentally used a permanent marker on your board. Draw over the lines with with an dry erase marker, then erase as usual.



5. Wash erasers with warm soap and water. Let the eraser with dry completely before fluffing up the nap. Replace eraser when nap is worn.