



# RX85 RGB

QUICK INSTALLATION GUIDE  
MECHANICAL KEYBOARD

[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

V | 20170824RX85RGB

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Висококачествени и изключително здрави суичове
- N-Key Rollover
- RGB подсветка с "PRISMO" ефект
- софтуер за игри с профил и макро редактор
- „Double injection“ на клавишите осигурява доживотна гаранция срещу изтриване на буквите

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Размери на клавиатурата 449 x 210 x 36 мм
- Тип механизъм Механична
- USB 2.0
- Конектор USB 2.0
- Брой клавиши 104
- Брой мултимедийни клавиши 12

## ИНСТАЛАЦИЯ

Свържете устройството си към USB порта на вашия компютър. Необходимо е да изчакате около 15 секунди за първата връзка до пълното инсталиране на драйверите. Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настроите разширени функции. Ако искате да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуерът от нашия уебсайт [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Отворете инсталационната папка и след това щракнете два пъти върху setupe.exe файла. Следвайте инструкциите за инсталиране. След успешна инсталация, иконата на софтуера се появява на основния панел на дъното. Двойно щракване върху иконата отваря интерфейса за настройки.

## ПРОМЯНА ЦВЕТА НА ПОДСВЕТКАТА




За да промените цвета на подсветката, натиснете клавишите (Fn + стрелка Left/Right)  
Забележка: Тази функция е достъпна само в режим „Статичен“

## ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА



За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка Up/Down

## РЕЖИМИ НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете  съответния клавиш, за да промените между 9 режима на подсветката. Можете също да използвате следните комбинации от клавиши за активиране на необходимия режим:



Натиснете клавишите [FN + INS], за да активирате режим „Spectrum“. Натиснете отново клавишите [FN + INS] и подсветката ще спре да се променя на избрания цвят.



Натиснете клавишите [FN + Home], за да превключвате между режимите: „Explosion (автоматично)“, „Explosion (ръчно)“, „Spread“, „Static“.



Натиснете клавишите [FN + PgUp], за да активирате режим „Wave“, Натиснете отново клавишите [FN + PgUp] и подсветката ще спре да се променя на избрания цвят.



Натиснете клавишите [FN + Del], за да активирате режим „Prismo“. Натиснете отново клавишите [FN + Del] и подсветката ще спре да се променя на избрания цвят.



Натиснете клавишите [FN + End], за да активирате режим „Custom“. Персонализираният режим ви позволява да задавате индивидуалната осветеност на всеки клавиш. Натиснете отново клавишите [FN + End], за да започнете да записвате. LED индикаторът трябва да започне да мига, след това натиснете клавишите, които искате да светят. За всеки клавиш можете да изберете един от седем предварително определени цвята, които да зададете, като натиснете отново избрания бутон, докато се появи желаният цвят. За да завършите и запазите записа, натиснете клавишите [FN + End].



Натиснете клавишите [FN + PgDn], за да активирате режим „Reaction“. Натиснете отново клавишите [FN + PgDn], за да промените цвета на подсветката.



За да промените посоката на движение на подсветката, натиснете [FN + стрелка Left / Right]



За да регулирате скоростта на подсветката, натиснете клавишите [FN + +/-]

## ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛАВИШИТЕ

Софтуерът позволява да се програмираят няколко различни функции на всеки клавиш като: единичен клавиш, макро, мултимедийни или функционални клавиши. За да направите това, трябва да поставите отметка в полето „Light“ и да кликнете върху клавиша, който искате да програмирате. Изберете необходимата функция и натиснете „OK“ за потвърдете избора. След това натиснете „Apply“, за да запазите настройката.

## СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Rhod RX85 RGB механична клавиатура
- Кратка инструкция за инсталация

## ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство съвместимо с USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неоторизирани опити за разглобяване на устройството ще анулира гаранцията и може да повредят продукта
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта при ниска или висока температура, при силни
- магнитни полета, прашина или влажна среда.
- Не изпускате и не удряйте и не клатете устройството.
- При грубо боравене то може да се счули.
- Слотовете и отворите в случая са предназначени
- за вентилация и не трябва да бъдат възпрепятствани. Блокирането на вентилационните
- отвори може да доведе до прегряване на устройство.

## МАКРО ЗАПИСВАНЕ

За макро запис, отидете на софтуер и натиснете раздела „Macro“, след това изберете предишно запазено име на макро или създайте ново с натискане на символ +. За да започнете запис, натиснете „Record“ и след това въведете комбинацията от клавиши, която искате да задалте. За да спрете записването, натиснете „Stop record“ и след това натиснете „OK“. На края натиснете „Apply“, за да запазите настройката на макроса.

## ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

## ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

