

Eureka!

Създадени за преизвикателства

TUNNEL STAR RS

Ръководство на потребителя

1. Подберете подходящите колчета

Важно: Различните основи изискват специфични колчета (пластмасови за глинести почви; метални за каменисти; дървени за пясъчливи). Вашата палатка Eureka! е окомплектована с един вид висококачествени колчета за обща употреба. Ако смятате да лагерувате на различни почви е добре да се подсигурите предварително със съответните колчета.

2. Опънете пробно палатката

Моля изпробвайте палатката преди Вашето първо излизане с нея за да се уверите, че сте запознат с начина на опъване

Инструкция за опъване

Важно: Прегледайте избраното място за остри предмети, които могат да увредят дъното на палатката. Уверете се, че мястото ще се отводнява при дъжд. По възможност избирайте сенчесто място за палатката.

1. Разгънете палатка.
2. Сглобете четирите рейки като се уверите, че краищата влизат изцяло един в друг. Ще получите 4 рейки с различна дължина.
3. Прокарайте дългите рейките през ръкавите в средата на палатката. Винаги **бутайте** рейките; тегленето може да ги разедини и да доведе до счупване когато рейката се огъне. Късите рейки са от двете страни.
4. Вкарайте рейките от едната страна на палатката в съответните пръстени. Минете от другата страна и като огъвате рейките, пхнете в пръстените. Палатката още лежи, но всички рейки са монтирани на дъга.
5. Закрепете ъглите от страна на спалнята с 2 колчета. Опънете двата ъгъла и забийте колчета. Вдигнете дъгите и ги раздалечете като опъвате. Сложете 2 колчета от другия край. Палатката е вече вдигната.
6. Сложете колчета при всяка рейка и нагласете опъна с каишките. Закрепете с колчета въжетата за стабилизиране при вятър
7. Вътрешната палатка е закрепена за външната. Могат лесно да се закачат допълнителни стаи. След това при съгване не е необходимо да откачате вътрешните палатки.



Грижи за палатката

- **Защита на пода:** Ние препоръчваме използването на подови подложки за защита от протриване. Подложката трябва да е на около 10 cm от ръба на палатката за да не насочва водата под нея
- **Вредни субстанции:** Всички горива, както и DEET, химикал, който се среща в повечето препарати против насекоми, са вредни за плата на палатката
- **Слънчеви лъчи:** Въпреки напредъка при изработката на материалите UV лъчите са вредни за тях. Продължителното излагане на слънце води до избеляване и отслабване на плата. Не оставяйте палатката на слънце по-дълго от колкото се налага
- **Почистване:** След употреба почиствайте с хладка вода. Никога не използвайте препарати, перални или сушилни
- **Съхранение:** Важно е палатката да се съхранява на сухо и хладно място. Ако приберете палатката влажна, дори за кратко време, тя може да хване мухъл, който уврежда покритието
- **Шевове:** Всички основни шевове са фабрично подлепени. С времето покритието може да се увреди. Почистете шева и използвайте препарат за шевове, който се предлага в специализираните магазини

artus-sport.com

Дистрибутор за България: **Артус ЕТ**

жк Яворов бл 56 вх Б

тел: **(02) 872 18 46**

e-mail: **info@artus-sport.com**