



ВАЖНИ СЪПКИ

за запазване и съхраняване на Вашата дъска по най-добрия начин:

СТЪПКА №1

1



Преди да използвате дъската за първи път, Ви препоръчваме да избършете повърхността ѝ. Използвайте почистващ спрей за бяла дъска върху повърхността и забършете внимателно с гъба или почистваща кърпа. Преди да започнете да пишете се уверете, че повърхността е напълно суха.

СТЪПКА №2


2



Ако ползвате дъската ежедневно, Вие трябва да я почиствате поне 2 пъти седмично. Трябва да изчакате мастилото да изсъхне напълно преди да почистите повърхността. С кръгови движения, почиствайте повърхността на дъската докато цялото мастило не се премахне. Уверете се, че повърхността не е видимо мокра преди да започнете да я използвате отново.

СТЪПКА №3

3



Гъбите за бяла дъска са най-доброто решение за бързо и сухо почистване докато пишете по дъската, а спреята и кърпите за бяла дъска са най-добрата идея за мокро почистване. Водата не е ефективен начин за почистване, тъй като повечето маркери за бяла дъска са водоустойчиви.

ВНИМАНИЕ!

Използването на перманентни или други неспециализирани маркери, могат да увредят Вашата дъска. Необходимо за запазване на повърхността да се използват само маркери за бяла дъска.