

# Електрически парен стерилизатор

## Инструкция за употреба

### Важна информация за безопасността:

Предназначен за употреба само от възрастни.

При използване на този или друг електрически уред, трябва да се спазват основните мерки за безопасност:

- Винаги се добавят 70 мл вода преди употреба. Ако сложите прекалено малко или прекалено много вода в стерилизатора, той няма да работи правилно.
- Не отваряйте, докато уреда работи. Пазете се от излизащата пара от вентилационните отвори в капака.
- Винаги изчакайте най-малко 3 минути за охлаждане преди да отвиете капака.
- Никога не поставяйте предмети върху стерилизатора.
- Винаги изключвайте от контакта, когато не се използва.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности или липса на опит и познания, освен ако те са надзиравани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Винаги използвайте върху гладка, топлоустойчива повърхност.
- Преди да включите в стерилизатора за първи път, се уверете, че напрежението е съвместимо с вашето чрез проверка на етикета върху долната страна на устройството.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба. Не използвайте на открито.
- Не потапяйте във вода. Почиствайте само с влажна кърпа.
- Излейте излишната вода и изключете уреда, когато не се използва, или преди почистване или съхранение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Неспазването на тези инструкции може да доведе до изгаряния или повреда на продукта.



Информацията относно изхвърлянето на електрически и електронни отпадъци. Този символ върху изделия и придружаващите ги документи, означава, че използваните електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с останалите битови отпадъци. Изхвърлянето на този продукт правилно ще помогне да запазите ценните ресурси и предотвратяване на всякакви възможни ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които в противен случай биха могли да възникнат от неправилното изхвърляне. Санкциите могат да бъдат приложими за неправилно изхвърляне на този продукт в съответствие с националното законодателство.

Запазете тази инструкция за бъдещи справки, тъй като включва важна информация.

Преди да използвате Nuby™ стерилизатор за първи път:



1. Закрепете централния прът върху долната табла.

2. Поставете горната табла на централния прът, така че вдлъбнатината и канала останат нагоре.

3. Налейте 70 мл вода в стерилната камера. Използвайте мерителна чашка за измерване на количеството на водата.

**ВНИМАНИЕ:** Използването на повече вода, отколкото е посочено ще увеличи времето за стерилизация.

Използвайки по-малко вода, може да НЕ стерилизирате съдържанието правилно.

4. Поставете сглобените части вътре в стерилизатора.

5. Поставете капака отгоре и включете в контакта.

6. Натиснете бутона за захранване, за да започне процес на стерилизация. Светлината ще свети в оранжево. Това показва, че стерилизатора е в режим на загравяне и автоматично ще започне цикъла на стерилизация, когато подходящата температура е достигната (след приблизително 3 минути).

7. Цикълът на стерилизация ще продължи около 5 минути. Светлинният индикатор ще се изключи, когато цикъла на стерилизация е изпълнен. Моля, изчакайте 3 минути преди отварянето на капака, за да се охлади уреда.

8. Когато се охлади, изключете устройството и махнете внимателно капака с помощта на дръжката. Капака ще бъде много горещ. Дръжте ръцете и лицето си далеч от парата, когато отваряте капака. Сега може да извадите таблите.

9. Излейте излишната вода и подсушете. Стерилизаторът вече е готов за употреба.

## **Указания за стерилизация**

Забележка: Предметите за стерилизация трябва да се измити преди да се пуснат в стерилизатора.

1. Когато сте готови да започнете, поставете щепсела в контакта.



2. Поставете измитите шишетата с отвора надолу (без биберони) в гнездата на долната табла. Поставете горната табла над шишетата.

3. На горната табла поставете биберона, като върху него сложите винта и накрая леко поставете и капачката на шишето.

4. Налейте 70 мл вода в стерилизатора. Използвайте мерителната чашка за измерване на количеството на водата или друг мерителен съд.

**ВНИМАНИЕ:** Използването на повече вода, отколкото е посочено ще увеличи времето за стерилизация. Използвайки по-малко вода, може да НЕ стерилизира съдържанието правилно.

5. Поставете вече сглобените и подредени табла в стерилизатора. Поставете капак отгоре.

6. Натиснете бутона POWER, за да включите стерилизатора. Бутонът за захранване ще светне в оранжево.

Това показва, че стерилизатора е в режим на затопляне и автоматично ще започне цикъл стерилизация, когато подходящата температура е достигната (след приблизително 3 минути).

7. Цикълът на стерилизация ще продължи около 5 минути. Оранжевата светлина ще се изключи, когато цикъла на стерилизация приключи. Моля, изчакайте 3 минути преди вдигането на капака, за да може да се охлади уреда.

8. Когато се охлади, изключете устройството и махнете внимателно капака с помощта на дръжката. Капакът ще бъде много горещ. Дръжте ръцете и лицето си далеч от парата, когато отваряте капака.

9. Измийте старателно ръцете си, преди да извадите стерилизираните предмети.

10. Ако е необходимо, отстранете останалата вода от предметите преди да ги сглобите.

11. Изсипете излишната вода от устройство и подсушете.

12. Стерилизираните предмети трябва да бъдат използвани / сглобени веднага или повторно стерилизирани.

13. Предметите ще останат стерилни в продължение на 24 часа, ако стерилизаторът не е отварян.

**Почистване:** Почистете устройство и отделните му части преди първоначална употреба и след всяка следваща употреба. Винаги изключвайте устройството, за да се гарантира, че е изстигало преди почистване. Основата на стерилизатора почистете с влажна кърпа /може и сапунена вода, но измийте след това с влажна кърпа/. Не потапяйте основата на стерилизатора във вода. Горната табла, долната табла, централния прът и капака може да измиете в съдомиялна машина (горния рафт) или измийте със сапунена вода. Изплакнете с чиста вода. Оставете да изсъхнат на въздух. Не използвайте абразивни кърпи, абразиви или разтворители за почистване- те могат да повредят уреда и неговите повърхности.

Полезно е да правите профилактика на стерилизатора на всеки четири седмици, за да се гарантира, че той продължава да работи правилно. За профилактиката смесете 60 мл оцет и 100 мл студена вода и изсипете в стерилизатора. Оставете течността да престои в устройството, докато всички отлагания (котлен камък) са разтворени. Изхвърлете течността и изплакнете с чиста вода. Всеки друг вид обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

Електрическа мощност:

Захранващо напрежение: 220V - 240V

Одобрение за безопасност на ЕС: CB, GS

## **ГАРАНЦИЯ**

Дръжте квитанцията или фактурата за този продукт!

Вносителят гарантира за предлаганите продукти за правния период от време, считано от датата на покупката.

Ако някой дефект поради некачествени материали и изработка настъпи в рамките на гаранционния период, вносителят ще ремонтира или замени за своя сметка продукта. Вие ще заплатите само за ремонт или замяна,

ако е предвидено убедително доказателство (с помощта на разписка или фактура), че в деня, в който се приеме рекламацията е в рамките на гаранционния срок. Гаранцията не покрива продукти, и / или части, които са подложени на износване, които могат да се считат за консумативи по своя характер или които са направени от стъкло. Гаранцията не е валидна, ако дефекта се дължи на повреди, причинени от неправилна употреба, лоша поддръжка или ако промени или ремонти са били извършени от лица, които не са от оторизираните ни сервизи. Уредът трябва да се използва правилно, потребителят трябва да се придържа стриктно към всички инструкции включени в тази листовка. Ако имате дефектен продукт, занесете го заедно с квитанцията или фактура за закупуването му в магазина, откъдето сте го закупили.